

Блок питания постоянного тока программируемый

Модель: Korad KWR 102/103



Руководство по эксплуатации

Содержание

1	Введение	3
	1.1. О данном руководстве	3
	1.2. Хранение и транспортировка	3
	1.3. Утилизация	3
2	Меры обеспечения безопасности	3
3	Комплектация	3
4	Технические характеристики	4
5	Конструкция и органы управления	5
	5.1. Внешний вид	5
	5.2. Передняя панель	5
	5.3. Задняя панель	7
6	Эксплуатация	8
	6.1. Характеристики выходного напряжения	8
	6.2. Обмен данными	8
7	Техническое обслуживание и очистка	9

1. Введение

1.1. О данном руководстве

Данное руководство содержит сведения, необходимые для правильной эксплуатации блока питания постоянного тока модели Korad KWR 102/103. Пожалуйста, сохраните руководство на весь период эксплуатации устройства.

Производитель не несет ответственности за любые повреждения, возникшие в результате несоблюдения данного руководства.

Внимание! Несоблюдение предупреждений и инструкций может привести к поражению электрическим током, возгоранию или серьезной травме, а также к необратимому повреждению устройства.

1.2. Хранение и транспортировка

Неправильная транспортировка может привести к повреждению устройства. Во избежание повреждения всегда перевозите устройство в оригинальной упаковке.

Устройство следует хранить в сухом месте, защищенном от пыли и воздействия прямых солнечных лучей.

Внимание! Воздействие на устройство масла, воды, газа или других веществ, способных вызвать коррозию, не допускается.

1.3. Утилизация

Электронное оборудование не относится к коммунальным отходам и подлежит утилизации в соответствии с применимыми требованиями законодательства.

2. Меры обеспечения безопасности

- 1. Данное устройство не предназначено для использования людьми с ограниченными физическими возможностями, сенсорными и умственными способностями.
- 2. Использовать устройства детьми не допускается.
- 3. При работе с устройством следует соблюдать осторожность с целью предотвращения его падения и поражения электрическим током.
- 4. Параметры питающей электросети должны соответствовать техническим характеристикам устройства.

3. Комплектация

Комплектация устройства:

- Блок питания постоянного тока программируемый Korad KWR 102/103 1 шт.;
- Кабель питания 1 шт.;
- USB-кабель 1 шт.;
- Соединительный кабель 1 шт.;
- Диск с драйверами 1 шт.;
- Руководство по эксплуатации 1 шт.

4. Технические характеристики

Параметр	KWR102 (30 B, 30 A)	KWR103 (60 B, 15 A)
Характеристики лабораторного бл	пока питания	
Количество каналов	1	1
Выходное напряжение	0 - 30 В (регулируемое)	0 - 60 В (регулируемое)
Выходной ток	0 - 30 А (регулируемый)	0 - 15 А (регулируемый)
Мощность	300 Вт	300 Вт
Входное напряжение	220 В АС, 50 Гц	220 В АС, 50 Гц
Регулирование нагрузки	≤ 0,01% + 1 MB ≤ 0,1% + 3 MA	≤ 0,01% + 1 MB ≤ 0,1% + 3 MA
Регулирование питания	≤ 0,01% + 3 MB ≤ 0,1% + 3 MA	≤ 0,01% + 3 MB ≤ 0,1% + 3 MA
Пульсация и шум	≤ 1 mB RMS ≤ 5 mA RMS	≤ 1 mB RMS ≤ 5 mA RMS
Разрешение	1 mB, 1 mA	1 mB, 1 mA
Точность считывания	≤ 0,5% + 3 MB ≤ 0,5% + 3 MA	≤ 0,5% + 5 mB ≤ 0,5% + 3 mA
Тип стабилизации	по току и напряжению	по току и напряжению
Время отклика	50 мс	50 mc
Температурный коэффициент	150 ppm/°C	150 ppm/°C
Хранение данных	5 ячеек памяти	5 ячеек памяти
Функция блокировки	есть	есть
Защита от	перенапряжения, перегрузки по току, перегрева	перенапряжения, перегрузки по току, перегрева
Общие характеристики		
Дисплей	5-разрядный LCD	5-разрядный LCD
Интерфейс передачи данных	USB, RS232, LAN	USB, RS232, LAN
Поддержка операционных систем	Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1 (32 и 64 бита)	Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1 (32 и 64 бита)
Встроенный вентилятор охлаждения	есть	есть
Рабочая температура	от 0°C до 40°C	от 0°С до 40°С
Габаритные размеры	290 x 175 x 87 mm	290 x 175 x 87 mm
Масса брутто	5450 г	
Масса нетто		2200 г

5. Конструкция и органы управления

5.1. Внешний вид

Внешний вид устройства показан на рисунке ниже.



Вид спереди



Вид сзади

5.2. Передняя панель


Элементы передней панели устройства показаны на следующем рисунке, а их описание приведено в таблице ниже.



Элемент	Описание
	Кратковременное нажатие: установка значения для защиты от
	повышенного напряжения. После установки значения повторно
	нажмите на эту кнопку для сохранения изменений.
OVP	Длительное нажатие: активация внешнего триггера; десятичная
	точка после последнего числа.
	Кратковременное нажатие: установка значения для защиты от
	повышенного напряжения. После установки значения повторно
	нажмите на эту кнопку для сохранения изменений.
OCP	Длительное нажатие: активация внешней компенсации, десятичная
250 Call 10 1	точка после последнего числа.
	29:10
	Кратковременное нажатие: ВКЛ/ВЫКЛ звук кнопок.
LOCK	Длительное нажатие: блокировка кнопок.
LUCK	
	Длительное нажатие: установка значения динамической переменной; доступно 15 динамических режимов для ячеек
	М1 - М5.
	0: установить число повторений и динамические переменные (1-15).
	1-15: установка динамического значения напряжения и тока,
ON/OFF	нажмите на поворотный регулятор для настройки типа и времени
	нарастания; зажмите кнопку для сохранения изменений и выхода.
	парастания, зажмите кнопку для сохранения изменений и выхода.
()	
	Индикатор мигает при регулировке значения напряжения.
VSET	
	Индикатор мигает при регулировке значения тока.
	индикатор мигает при регулировке значения тока.
ISET	
M1 M2	
M3 U	Кратковременное нажатие: загрузка значений из ячеек М1 - М5.
M4 W M5	Длительное нажатие: coxpaнeние значений в ячейки M1 - M5
ADJUST	Кратковременное нажатие: отключить мигание индикаторов во
	время установки значений.
The state of the s	Длительное нажатие: установка скорости нарастания напряжения.
8()3	Для сохранения значения нажмите на кнопку еще раз. Единицы
Banacad	измерения: В/100 мкс.
+ - GND	Выходные клеммы на передней панели: максимальный выходной
	ток 10 А. Выход источника будет автоматически отключен при
	превышении этого значения.
	pess. Ee. 777 of of of office of the office of the office of the office of office of the office o

5.3. Задняя панель

Элементы задней панели устройства показаны на следующем рисунке, а их описание приведено в таблице ниже.



Элемент	Описание
	Разъем для подключения к источнику питающего напряжения АС
	Переключатель 115/230 В АС
SENSE TRIG + - IN GND	SENSE: порт удаленного мониторинга TRIG: порт триггера
	Выходные клеммы, максимальный выходной ток 30 А
USB	Порт USB для обмена данными
RS232	Порт RS232 для обмена данными
LAN	Порт Ethernet для обмена данными

6. Эксплуатация

В данном разделе приведены инструкции по эксплуатации устройства.

6.1. Характеристики выходного напряжения


Источник питания KWR — это регулируемый источник питания постоянного тока с высоким выходным напряжением и током. Источник может работать в режиме стабилизации тока (СС) или стабилизации напряжения (СV) в широком диапазоне значений, ограниченном только выходной мощностью источника.

Рабочий диапазон моделей источников питания определяется номинальной выходной мощностью, номинальным выходным напряжением и номинальным выходным током.

Если общая выходная мощность (ток*напряжение) не превышает номинальную мощность, прибор работает как обычный источник питания со стабилизацией по напряжению или по току.

Если общая выходная мощность (ток*напряжение) превышает номинальную мощность., выходная мощность ограничивается номинальной мощностью, а выходной ток и напряжение напрямую зависит от нагрузки.

Ниже приведен график рабочего диапазона для различных моделей.



6.2. Обмен данными

Элемент	Описание
ISET1:10.5	Установить ток 10,5 А
ISET1?	Запросить установленное значение тока
VSET1:12.5	Установить напряжение 12,5 B
VSET1?	Запросить установленное значение напряжения
IOUT1?	Запросить текущее значение тока
VOUT1?	Запросить текущее значение напряжения
BEEP:	ВЕЕР:1 — включить звук,
DEEP.	ВЕЕР:0 — отключить звук

Элемент	Описание
OUT:	OUT: 1 — включить выход,
001:	OUT:0 — отключить выход
	Запросить состояние параметров:
	ВІТО: режим стабилизации напряжения,
STATUS?	BIT1: режим стабилизации тока,
SIATUS!	ВІТ4: звук,
	ВІТ5: блокировка кнопок,
	BIT6: состояние выхода
*IDN?	Запросить серийный номер устройства
RCL5	Загрузить значение из ячейки памяти M5 (M1 - M5)
RCL6	Вызов списка динамических переменных
SAV5	Сохранить текущее значение в ячейку памяти М5 (М1 - М5)
0CP1:12.5	Установить значение для защиты по току 12,5 А
0CP1?	Запросить установленное значение для защиты по току
0VP1:15.5	Установить значение для защиты по напряжению 15,5 В
0VP1?	Запросить текущее значение для защиты по напряжению
VSL0PE1:31.5	Установить скорость нарастания напряжения 31,5 В / 100 мкс
VSLOPE1?	Запросить скорость нарастания напряжения
LIST100:25:6	Установить 25 повторений списка с шестью динамическими значениями
	Запросить количество повторений и количество динамических
LIST100?	значений
	Установить второе динамическое значение списка: напряжение
LIST102:25.6,2.5:6.5:5.8	25,6 В, ток 2,5 В, скорость нарастания напряжения 6,5 В / 100мкс,
	время 5,8 с.
LIST LIST102?	Запросить значения напряжения, тока, скорости нарастания
LIST LIST 102:	напряжения, времени для второго динамического значения списка
EXIT 1	EXIT1:0 — отключить внешний триггер,
LAIT	EXIT1:1 включить внешний триггер
EXIT1?	Запросить состояние внешнего триггера
COMP1:	СОМР1:0 — отключить внешнюю компенсацию,
.0//	СОМ 1:1 — включить внешнюю компенсацию
COMP1?	Запросить состояние внешней компенсации
LOCK:	LOCK:0 — разблокировать кнопки,
Lock	LOCK:1— заблокировать кнопки

7. Техническое обслуживание и очистка

- Устройство не предназначено для применения в неблагоприятных атмосферных условиях. Оно не является водонепроницаемым и не должно подвергаться воздействию высоких температур. Условия эксплуатации устройства аналогичны условиям эксплуатации общего электронного оборудования, например, ноутбуков.
- Устройство не является водонепроницаемым, поэтому его следует очищать сухой и мягкой тканью.