

Informations relatives à la sécurité

Balance-cuillère électronique de cuisine

Français | Fiche universelle par famille | Version 1.0 - 05/10/2026

Périmètre et usage prévu

Balance-cuillère électronique destinée à peser de petites quantités d'ingrédients alimentaires. Cette fiche couvre la famille de produits sans désigner une marque ou un modèle précis. Respecter la plage de mesure, la charge maximale et le type de pile indiqués sur le produit vendu.

Avant utilisation

Vérifier que la cuillère, le manche, l'écran et le logement de la pile sont intacts et secs. Placer la balance à l'horizontale et ne pas la surcharger. Ne pas utiliser si le boîtier est fissuré, si le compartiment de pile ferme mal ou si les contacts sont endommagés.

Pile bouton

La pile bouton présente un risque grave en cas d'ingestion. Tenir les piles neuves et usagées hors de portée des enfants. Si une pile est avalée ou introduite dans le corps, consulter immédiatement un service médical d'urgence. Respecter la polarité et le type indiqués sur le produit. Ne pas recharger, démonter, chauffer ou jeter la pile au feu. Retirer la pile usagée et la déposer dans une filière de collecte adaptée.

Pesée et nettoyage

Éviter les chocs, les fortes températures et l'humidité dans le manche électronique. Ne pas immerger le manche ou l'écran. Si la cuillère est amovible, la séparer avant nettoyage et la laver selon les indications du produit. Essuyer le manche avec un chiffon légèrement humide, puis le sécher avant utilisation. Ne pas utiliser de solvant ou de jet d'eau.

Stockage et fin de vie

Ranger la balance au sec, hors de portée des jeunes enfants. Retirer la pile avant une longue période de stockage. Déposer le produit électronique et la pile dans les circuits de collecte appropriés, séparément des déchets ménagers.

Contact

Pour toute question relative au produit ou à sa sécurité : electronic.fixfr@gmail.com. Conserver cette fiche avec la référence du produit et les informations d'achat.