

Informations relatives à la sécurité

Mini-clavier sans fil avec pavé tactile

Français | Fiche universelle par famille | Version 1.0 - 06/10/2026

Périmètre et usage prévu

Mini-clavier sans fil avec pavé tactile et récepteur pour la saisie et la navigation sur un appareil compatible. Cette fiche universelle concerne la famille de produits, sans marque, modèle ou couleur. Vérifier les interfaces, le système de l'appareil et les fonctions prises en charge dans la notice du produit.

Avant utilisation

Inspecter le boîtier, les touches, le pavé tactile, les contacts et le récepteur. Ne pas utiliser un produit fissuré, humide, déformé ou présentant un câble ou des contacts endommagés. Insérer le récepteur dans un port compatible, sans forcer. Conserver les petites pièces et les piles hors de portée des jeunes enfants.

Piles et alimentation

Respecter le type, le nombre et la polarité des piles indiqués sur le produit et dans sa notice. Ne pas mélanger des piles neuves et usagées ni des types différents. Ne pas recharger une pile non rechargeable. Retirer les piles épuisées ou avant un stockage prolongé. En cas de fuite, éviter tout contact avec la peau et les yeux et suivre les consignes du fabricant des piles. Pour une version rechargeable, utiliser uniquement l'alimentation et le câble spécifiés ; ne pas charger un appareil endommagé ou humide.

Utilisation sûre

Utiliser les commandes prévues par la notice ; ne pas forcer les touches, le couvercle des piles ou le pavé tactile. Ne pas ouvrir ni modifier le circuit. Une réponse intermittente peut provenir de l'alimentation, du récepteur, d'interférences ou d'une incompatibilité. Vérifier ces éléments avant de conclure à une panne. Si un échauffement inhabituel, une odeur, de la fumée ou une déformation apparaît, cesser l'utilisation et déconnecter l'alimentation si cela peut être fait sans danger.

Environnement et entretien

Garder le produit au sec, à l'écart des flammes, d'une chaleur excessive et des chocs. Ne pas immerger ni pulvériser de liquide. Éteindre l'appareil et retirer les piles ou débrancher l'alimentation avant nettoyage. Nettoyer l'extérieur avec un chiffon doux légèrement humide, sans solvant, puis laisser sécher. Utiliser et stocker selon les conditions indiquées dans la notice.

Fin de vie et contact

Ne pas jeter les appareils électroniques, récepteurs, piles ou batteries avec les ordures ménagères. Utiliser les filières locales de collecte adaptées. Pour toute question concernant le produit ou sa sécurité : electronic.fixfr@gmail.com. Conserver cette fiche avec la référence du produit, sa notice et les informations d'achat.