

Informations relatives à la sécurité

Dragonne de poignet pour manette de console

Français | Fiche universelle par famille | Version 1.0 — 05/10/2026

Périmètre et usage prévu

Dragonne de poignet avec attache pour manette de console de salon ou portable. Document universel par famille, sans marque de console. Vérifier le modèle de manette, le profil de fixation, le sens de montage et le système de verrouillage avant utilisation. Ce document ne certifie pas une compatibilité particulière.

Avant chaque utilisation

Examiner le cordon, les coutures, les attaches, la glissière et le verrou. Ne pas utiliser une dragonne coupée, effilochée, déformée ou dont la fixation est instable. Vérifier que la manette et son rail ne sont pas endommagés.

Montage et ajustement

Respecter les repères de sens de la manette et de la dragonne. Ne pas forcer la glissière. Engager complètement l'attache et vérifier son verrouillage. Passer le cordon autour du poignet et ajuster sans comprimer la peau ni gêner la circulation. Pour retirer la dragonne, actionner son déverrouillage selon le mécanisme prévu, sans tirer brutalement.

Précautions pendant le jeu

Garder la manette en main : la dragonne ne garantit pas contre les chutes et ne remplace pas une prise ferme. Dégager l'espace autour de soi, éloigner les objets fragiles et garder une distance avec les autres personnes. Arrêter le jeu si la dragonne se desserre ou si une douleur, un engourdissement ou une irritation apparaît.

Risques particuliers

Cordon : risque d'enchevêtrement ou de strangulation. Ne pas enrouler autour du cou, ne pas utiliser comme lien, sangle de transport ou moyen de levage. Tenir hors de portée des jeunes enfants et des animaux. Les petits éléments et emballages présentent un risque d'ingestion. Une personne responsable doit surveiller l'usage par un enfant.

Entretien et stockage

Nettoyer avec un chiffon légèrement humide, puis laisser sécher avant usage. Ne pas immerger une attache contenant des éléments de manette. Éviter solvants, chaleur, flamme, soleil prolongé et objets coupants. Ranger sans écraser le mécanisme. Remplacer la dragonne si elle est endommagée ; suivre les consignes locales de tri en fin de vie.

Contact produit

Questions relatives au produit ou à sa sécurité : electronic.fixfr@gmail.com. Conserver ce document avec la référence de la pièce et les informations d'achat.