

Informations relatives à la sécurité

Lecteur de carte mémoire externe USB

Champ d'utilisation

Fiche universelle pour les lecteurs de cartes mémoire externes raccordés à un port USB compatible d'un ordinateur, d'une tablette ou d'un téléphone. Les connecteurs, formats de cartes et systèmes pris en charge dépendent du modèle vendu. Vérifiez sa fiche et la documentation de l'appareil utilisé.

Avant le branchement

Examinez le lecteur, le connecteur et la carte. N'utilisez pas un produit endommagé, déformé, humide ou présentant des contacts abîmés. Vérifiez l'orientation du connecteur et du logement de carte. Insérez les éléments sans forcer ; un format de carte inadapté peut endommager le logement.

Lecture et transfert des données

Sauvegardez les données importantes avant toute opération. Attendez la fin des lectures et écritures avant de retirer la carte ou de débrancher le lecteur. Utilisez l'éjection prévue par le système lorsque cette fonction est disponible. Évitez les débranchements pendant un transfert et les manipulations répétées du connecteur.

Précautions pendant l'utilisation

Utilisez le lecteur dans un environnement sec, à l'écart des liquides, de la chaleur et des sources de flamme. Ne couvrez pas un appareil qui chauffe. En cas d'échauffement inhabituel, d'odeur, de fumée ou de fonctionnement anormal, interrompez l'utilisation et débranchez le lecteur si cela peut être fait sans danger.

Petites pièces et stockage

Les cartes mémoire et petits lecteurs peuvent être avalés. Gardez-les hors de portée des jeunes enfants et des animaux. Rangez le lecteur à l'abri des chocs, de l'humidité et des contraintes mécaniques ; protégez ses contacts et n'exercez pas de pression sur le port de l'appareil connecté.

Nettoyage et intervention

Débranchez le lecteur avant nettoyage. Utilisez un chiffon doux et sec. N'immergez pas le produit et ne versez aucun produit nettoyant dans ses ouvertures. N'ouvrez pas son boîtier et ne modifiez pas ses contacts. Adressez-vous au vendeur en cas de défaut ou de doute sur son utilisation.

Fin d'utilisation

Retirez la carte mémoire avant la mise au rebut du lecteur. Confiez les équipements électroniques usagés à une filière de collecte adaptée. Gérez séparément les données éventuellement présentes sur la carte avant son réemploi ou son élimination.

Contact

Pour toute question relative à la sécurité ou à un défaut : electronic.fixfr@gmail.com.