STM32CubeMx 使用详解

——cuyebiren

——意法半导体 STM32/STM8 社区

STM32CubeMx 是 STM32 系列单片机初始化代码工程生成工具。我们可以用它搜索选择满足我们需求的芯片,用它配置芯片外设引脚和功能,用它配置使用如LWIP、FAT32、FreeRTOS 等第三方软件系统,还可以用它做功耗评估。STM32CubeMx不仅能生成初始化代码工程,也能生成引脚配置信息的 pdf 和 txt 文档,方便查阅和设计原理图。——我相信 STM32CubeMx 的强大会使玩过它的人赞不绝口,毅然决然地放弃使用标准库,转而使用基于 HAL 库的它和 HAL 库。

下面就开始介绍 STM32CubeMx 的使用:


一、打开软件后的界面,如下。




这里主要介绍"Help"菜单。"Updater Setings"可以设置下载的固件库及 其解压文件的存放位置,这样就可以找到软件下载的固件库到底存放到哪了。

"Install New Libraries"可以检查并下载固件库和软件更新情况,以及历史版


本,也可以手动导入固件库。






二、点击"New Projet"进入芯片选择界面。

这里选择 STM32F407ZGTx (因为我的开发板是这个型号)。




三、选择芯片型号双击或点"OK",进入工程配置。





四、外设使能及引脚选择。















五、时钟配置。





六、外设及中间件参数配置。















七、工程设置。









八、生成 Keil 工程。



九、生成的 Keil 工程分析。



```
main.c
     #include "usart.h"
  38 #include "gpio.h"
  39
  40 /* USER CODE BEGIN Includes */
  41
        42 /* USER CODE END Includes */
  43
                            在 "BEGIN" "END" 之间
  44 /* Private variables ---
                            添加代码,不会因 Cube 配
  45
  46 /* USER CODE BEGIN PV */

27 /* Private variables --- 置更改重新生成Keil工程而
                            被清掉
  48
  49 /* USER CODE END PV */
  50
  51 /* Private function prototypes -----
  52 void SystemClock Config(void);
  53 void Error Handler (void);
  54
  55 /* USER CODE BEGIN PFP */
  56 /* Private function prototypes -----
  58 /* USER CODE END PFP */
  59
  60
     /* USER CODE BEGIN 0 */
  61
  62 /* USER CODE END 0 */
  63
  64 int main (void)
  65 □ {
  66
       /* USER CODE BEGIN 1 */
  67
  68
```

```
63
 64 int main (void)
 65 □ {
 66
      /* USER CODE BEGIN 1 */
 67
 68
      /* USER CODE END 1 */
 69
 70
 71
      /* MCU Configuration-----
 72
 73
      /* Reset of all peripherals, Initializes the F
 74
      HAL Init();
 75
 76
      /* Configure the system clock */
 77
       SystemClock_Config();
 78
       /* Initialize all configured peripherals */
 79
 80
      MX GPIO Init();
 81
      MX TIM1 Init();
     MX_USART1_UART_Init(); 只能在 "BEGIN"
 82
      /* USER CODE BEGIN 2 */ "END" 之间添加代
 83
 84
        85
      /* USER CODE END 2 */
 86
 87
      /* Infinite loop */
 88
      /* USER CODE BEGIN WHILE */
 89
 90
      while (1)
 91
 92
      /* HISER CODE FND WHILE */
      /* USER CODE END 2 */
 86
 87
       /* Infinite loop */
 88
       /* USER CODE BEGIN WHILE */
 89
      while (1)
 90
 91
      /* USER CODE END WHILE */
 92
 93
      /* USER CODE BEGIN 3 */
 94
              只能在 "BEGIN"
 95
 96 -
     /* USER CODE END 3 *WEND" 之间添加代
 97
 98
 99
```

100 -


102 -*/


101 ⊟/** System Clock Configuration

```
main.c
        main.h
  32 -
     /* Define to prevent recursive inclusion -----
  34 ⊟#ifndef MAIN H
                       这里是 main.h 文件, 其他版本的
     #define MAIN H
       /* Includes ---
  36
                        Cube可能是别的文件名
  37
  38
     /* USER CODE BEGIN Inc我婆里是最新版本Cube)
  39
     /* USER CODE END Includes */
  40
  41
     /* Private define --
  42
  43
     #define LBD0 Pin GPIO PIN_3
  44
     #define EDO GPIO Port GPIOE Cube配置中的引脚
  45
     #define LED1 Pin GPIO PIN 4
  46
     #define LED1_GPIO_Port PIOE 标签对应的宏定义
  47
     #define LED2 Pin GPIO DIN 9
     #define LEQ2 GPIO Port GPIOG
  49
     /* USER CODE SECIA Private defines */
  50
  51
     /* USER CODE END Private defines */
  52
  53
  54 -/**
  55 * 61
```

十、HAL 库函数(API 函数)查找方法。

解压 Cube 固件包,打开找到 Drivers 文件夹,再打开如下。.chm 文件就是 HAL库的 API 速查手册。方法如下:






Functions

普通 IO API 函数声明

void	HAZ_GPIO_INIT (GPIO_TypeDef *GPIOx, GPIO_InitTypeDef *GPIO_Init) Initializes the GNIOx peripheral according to the specified parameters in the GPIO_Init.
void	AL_GPIO_Dell'it (GPIO_TypeDef *GPIOx, uint32_t GPIO_Pin) De-initializes the CPIOx peripheral registers to their default reset values.
GPIO_PinState	HAL_GPIO_Read in (GPIO_TypeDef *GPIOx, uint16_t GPIO_Pin) Reads the specified input port pin.
void	HAL_GPIO_Writer in (GPIO_TypeDef *GPIOx, uint16_t GPIO_Pin, GPIO_PinState PinState PinState or clears the relected data port bit.
void	HAL_GPIO_Toggle Pin (GPIO_TypeDef *GPIOx, uint16_t GPIO_Pin) Toggles the specified GPIO pins.
HAL_StatusTypeDef	HAL_GPIO_LockFin (GPIO_TypeDef *GPIOx, uint16_t GPIO_Pin) cocks GPIO Pins configuration registers.
void	AL_GPIO_EXT_IRQHandler (uint16_t GPIO_Pin) This function handles EXTI interrupt request.
weak void	HA _GPIO_EXTI_Callback (uint16_t GPIO_Pin) EXTI ine detection callbacks.

十一、学习 HAL 库的最好方法就是学习官方列程。

打开 Cube 固件包,找到 Projects 文件夹,里边有好多列程,都是官方出的开发板的 HAL 库列程,不过是手动建的工程,不是用 CubeMx 生成的。



十二、添加应用程序。



```
main.c _____stm32f4xx_hal_tim.h
   1136
                                 打开 tim.h 文件,找到函数声明部分
   1137
    1138
          /* Time Base functions

**HAL StatusTypeDef HAL TIM Base Init(TIM HandleTypeDef *htim);

HAL StatusTypeDef HAL TIM Base DeInit(TIM HandleTypeDef *htim);

void HAL TIM Base MspInit(TIM HandleTypeDef *htim);

void HAL TIM Base MspDeInit(TIM HandleTypeDef *htim);

void HAL TIM Base MspDeInit(TIM HandleTypeDef *htim);

/* Blocking mode: Polling */

HAL StatusTypeDef HAL TIM Base Start AIM HandleTypeDef *htim);

**HAL StatusTypeDef HAL TIM Base Stop(TIM HandleTypeDef *htim);

**NAL StatusTypeDef HAL TIM Base Stop(TIM HandleTypeDef *htim);
   1139
   1140
    1141
    1142
   1143
   1144
    1145
          /* Non-Blocking mode: Inte
   1146
                                                                              - 启动定时器,并打开中断
         HAL StatusTypeDef CAL TIM Base Start IT | rm HandleTypeDef *htim);
HAL StatusTypeDef HAL TIM Base Stop IT (TIM HandleTypeDef *htim);
/* Non-Blocking mode: DMA */
   1147
   1148
         HAL StatusTypeDef HAL TIM Base Start DMA(TIM HandleTypeDef *htim, uint32_t *pData, uint16_t Length);
HAL_StatusTypeDef HAL_TIM_Base_Stop_DMA(TIM_HandleTypeDef *htim);
   1150
   1151
    1152 0 /**
           * (8)
   1153
   1154
    1155
   1156 /** @addtogroup TIM_Exported_Functions_Group2
    1157
           * @ {
   1158
   1159
         HAL StatusTypeDef HAL TIM_OC Init(TIM_HandleTypeDef *htim);

1161 HAL StatusTypeDef HAL TIM_OC Delnit(TIM_HandleTypeDef *htim);
    main.c stm32f4xx_hal_tim.h tim.c
     1300 -/** @addtogroup TIM Exported Functions Group9
               * @{
     1301
              */
     1302
             1303
             vad HAL TIM PeriodElapsedCallback(TIM HandleTypeDef *htim):
     1304
                                                                                                          tim 计数器溢出中断
             void HAL TIM OC DelayElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim);
     1305
             void WAL_TIM_IC_CaptureCallback(TIM_HandleTypeBef *htim);
                                                                                                           的回调函数
     1306
              void HAL TIM PWM PulseFinishedCallback(TIM HandleTxpeDef *htim);
     1307
             woid HAL_TIM_TriggerCallback(TIM_HandleTypeDef *htim);
     1308
     1309
             void HAL TIM ErrorCallback(TIM HandleTypeDef *htip);
     1310
     1311 🖹 /**
                                                                               其他中断的回调函数
               * @}
     1312
     1313
     1314
     1315 -/** @addtogroup TIM Exported Functions Group10
Project
                                                    中 図

☐ ♥ Project: demo

     🖹 🔊 demo
         Drivers/STM32F4xx HAL Driver
         Drivers/CMSIS
         Application/MDK-ARM
            Application/User
             gpio.c
                                打开 tim.c 文件
             ⊕ i main.c
            tim.c
             stm32f4xx_hal_msp.c
             stm32f4xx_it.c
             ₫ 🔟 usart.c
                CMSIS
                             Cube 生成的外设驱
                             动文件
```

```
main.c
         stm32f4xx_hal_tim.h
                            tim.c
  34 -
  35 /* Includes --
  36
     #include "tim.h"
  37
  38
     /* USER CODE BEGIN 0 */
  39
  40 /* USER CODE END 0 */ 找到 tim 结构体变量定义 htim1
  41
  42 (TIM HandleTypeDef htim1;
  43
  44
     /* TIM1 init function */
  45 void MX TIM1 Init (void)
  46 - {
  47
        TIM ClockConfigTypeDef sClockSourceConfig;
  48
        TIM MasterConfigTypeDef sMasterConfig;
  49
  50
       htim1.Instance = TIM1;
  51
       htim1.Init.Prescaler = 1679;
  52
       htim1.Init.CounterMode = TIM COUNTERMODE UP;
       heim1 This Domind - 400000
main.c
  78
  79
        /* Initialise all configured peripherals */
  80
        MX GPIO Init();
                                  调用 Cube 自动生成 的外设初始化函数
  81
        MX TIM1 Init();
        MX USART1 UART Init()
  82
  83
         * USER CODE BEGIN 2
  84
                                          添加启动定时器函数,并开启
        HAL TIM Base Start IT(&htim1);
  85
        /* USER CODE END 2 */
  86
                                          中断
  87
        /* Infinite loop */
  88
        /* USER CODE BEGIN WHILE */
  89
  90
        while (1)
  91
        /* USER CODE END WHILE */
                                    HAL库自带的延时函数,单位ms,
  92
  93
                                    以 系统滴答定时器为时钟基准 (就是
  94
           WEER CODE BEGIN
  95
                                    Cube 引脚配置页中的 SYS 项的
  96
          HAL Delay(500);
                                    Time Base 选项所选的时钟)。
  97
  98
           USER CODE END.
                                    注意,HAL库的外设驱动函数中会调
  99
 100
                                    用它
      }
 101
```

102 - /** System Clock Configuration

```
500ms 定时器中断,参数配置可看 Cube 配置过程
    /* USER COL PEGIN 4 */
157
     vord HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim)
158
159 F
                                 - 重新定义 tim 周期移除中断函数,实现我们想要的功能,
      if (htim == &htim1
160
161
                                    (会覆盖 HAL 库中的同名函数)
        HAL CPIC TogglePin (LEDO GPIO Fort, LEDO Pin);
HAL GPIO TogglePin (LEDI GPIO Port, LEDI Pin)
160
                                                   普通 IO 状态翻转, LEDO_Pin等是Cube引脚配置中的引脚
163
                                                     标识符
        mal_GPIO_TogglePin (LED2_GPIO_Port, LFD2_Fin);
164
165
        printf("\n\r UART rim f Example: retarget the C library printf function to the UART\n\r");
166
167
                               区分不同定时器中断(当只有一个定时
                                                             串口輸出字符串
168
169
                               器中断时,可省略)
       USER CODE END 4 */
170
171
172 □/**
                          tim.c usart.c
main.c stm32f4xx_hal_tim.h
 114
        /* USER CODE END USART1 MspDeInit 1 */
 115
                                                  Cube 生成的外设驱动文件
 116
      }
 117
 118 /* USER CODE BEGIN 1 */
                                区分编译器
 119 ⊟ #ifdef GNUC
 120 /* With GCC/RAISONANCE, small printf (option L) Linker->Libraries->Small printf
 121
          set to 'Yes') calls _ io_putchar() */
 122
       #define PUTCHAR_PROTOTYPE int __io_putchar(int dh)
 123
 124
       #define PUTCHAR PROTOTYPE int fputc(int ch. FILE *f)
 125
      tendif /* __GNUC__ */
 126
 127 🗐 /**
 128
        * @brief Retargets the C library printf function to the USART.
        * @param
                  None
 129
         Gretval None
 130
 131
 932 PUTCHAR_PROTOTYPE
133 ⊟ {
                           print 函数重定向
       /* Place your implementation of fputc here */
 134
        /* e.g. write a character to the EVAL COM1 and Loop until the end of transmission */
 135
 136
       HAL UART Transmit(&huart1, (uint8 t *)&ch, 1, 0xFFFF);
 134
      return ch;
 138
 139
 140 /* USER CODE END
 十三、串口打印效果。
```



十四、小结。

CubeMx 生成的 Keil 工程,可以像我们平时用 标准库 建的工程一样添加 工程文件 、工程文件夹 和工程路径。但有一点要注意,就是 在 CubeMx 生成 的 文件 中添加代码时,一定要在 "BEGIN" "END" 之间添加,否则,修改 CubeMx 工程配置 重新生成 Keil 工程时,会把 "BEGIN" "END" 之间 之外的东西清掉。