IPLROM v4.0.1

1. はじめに

IPLROM とは、OCM の起動処理を司る 2KB の Z80 コードである。 SerialROM (EPCS) や SD カード上にある BIOS ROM イメージを読み取って、FPGA ボード上の SDRAM へ転送してから、転送後の BIOS へ飛ぶことにより起動処理を実現している。 本書は、その使い方をまとめたものである。

2. IPLROM v3 からの変更点

(1) BIOS イメージファイルの構造変更

IPLROM v3 までは、BIOS ROM を決まった順序で結合したファイルを BIOS イメージファイル としていた。

IPLROM4からは、512byteのヘッダが付いており、そこに記載のコマンドに基づいて、ヘッダより後のデータを読み込みSDRAMへ転送するように変更している。従って、BIOS ROM イメージを作り直す必要がある。

(2) 可変長 BIOS イメージファイル

1 block = 16KB として、次の N block は SDRAM の X 番地に転送せよ、というコマンドを用意している。必要な ROM イメージだけ転送する記述にすれば良いので、必要な ROM が少なければ BIOS イメージファイルを小さく出来て、かつ起動時の読み込みも少なくなる(=高速になる)。

(3) FFh フィル

未使用の領域を放置には出来ないため、必要の無い領域には FFh を詰めるコマンドを用意している。 これも SDRAM の X 番地には N block の FFh フィルをする、という指定になる。

(4) メッセージ表示

BIOS ROM イメージを作成している最中、SerialROM からなのか SD カードからなのか、どちらから起動したか分からないと困る場合や、どのイメージから起動したか分からなくなる場合などがある。

る。 そのような状況をサポートするために、メッセージ表示を搭載している。 もちろん、起動時に何も表示しないように指定することも可能である。

(5) PAL/NTSC 出力の選択

特に MSX1 互換として起動する場合、BIOS 側には PAL/NTSC 選択の設定が存在しないため、PAL モニターを接続している場合に不便である。

(6) MSX1 風カラーパレット初期化

MSX2 の起動時カラーパレットは、MSX1 よりも彩度が高い色合いに変化している。しかし、MSX1 向けに作られたゲームソフト等は MSX1 の色合いでないと見づらい・違和感がある表示になることがある。

この違和感を少しでも和らげるために、MSX1 の色に似せたカラーパレットで初期化する。 MSX2 の BIOS は、通常の MSX2 初期カラーパレットで初期化するため MSX2 の色になる。 MSX1 の BIOS は、カラーパレットレジスタにアクセスしないため MSX1 風パレットで動作する。

(7) I/O ポートへの書き込み

BIOS イメージ上に I/O ポートへの書き込みを埋め込むことが出来る。主に OCM Device に対する各種切替設定の書き込みに利用する。

3. BIOS Image Maker

BIOSイメージを手作業で作るのは大変なので、生成ツールを用意した。

tool\bios_image_maker

Windows のコマンドラインアプリで、第1引数に設定ファイル名、第2引数に生成する BIOS イメージファイル名を記入する。使い方の一例を表 1BIOS Image Maker の使い方一例に示す。

表 1BIOS Image Maker の使い方一例

bios_image_maker.exe ocm_msx2.cfg OCM_MSX2.BIN

設定ファイルは、テキストファイルである。
tool\bios_image_maker\ocm_msx2.cfg に、サンプルの設定ファイルを用意している。

設定ファイルは1行1コマンドであり、; で始まる行はコメントである。空行も無視される。

3.1. メッセージ表示の切り替え

下記の書式でメッセージ表示の切り替えができる。

DISPLAY_MESSAGE = "ON"

"ON" は、メッセージ表示する。

これを "OFF" にすると、メッセージを非表示にする。

このコマンドは、全体を通して一番下に記述したものが有効である。

3.2. PAL/NTSC の切り替え

下記の書式で PAL/NTSC の切り替えができる。

MONITOR TYPE = "NTSC"

"NTSC"は、NTSC出力想定の設定である。

これを "PAL" にすると、PAL 出力想定に切り替わる。

具体的には、VDPのR#9の該当ビットに設定する。

DISPLAY_MESSAGE = "ON" の場合のメッセージ表示も、この R#9 に対する設定完了後に行われる

る。 このコマンドは、全体を通して一番下に記述したものが有効である。

3.3. メッセージ表示

下記の書式でメッセージを表示できる。

MESSAGE = "message"

message の部分が表示される。

決まった位置に表示されるため、連続して複数指定しても上書きされて見えないので注意すること。 どの BIOS イメージファイルなのかを識別するメッセージを1つ指定するのが通常。 このコマンドは記述順に実行される。

3.4. ROM イメージ読み込み

下記の書式でROMイメージを読み込む。

ROM IMAGE

= "ROM イメージファイル名", バンク番号

ROM イメージファイル名で指定されたファイルを、バンク番号で示される位置に読み込む。バンク番号を省略すると、直前の続きになる。

ROM イメージファイルは 16KB の倍数を期待しているが、半端な場合は 16KB の倍数に繰り上げられ、足りない分は FFh で埋められる。

このコマンドは記述順に実行される。

3.5. I/O ポート書き込み

下記の書式で I/O ポートに指定の値を書き込む。

OUTPORT

=アドレス,値

このコマンドは記述順に実行される。 例えば、VDPのR#7に F2hを書きたければ、 OUTPORT=0x99,0xF2 OUTPORT=0x99,0x87 とすれば良い。

3.6. FFh フィル

下記の書式で FFh フィルを実行する。

FILL DUMMY = バンク数, バンク番号

ROM_IMAGE で FFh が 16KB 詰まったファイルを指定してもいいが、その場合起動時に EPCS や SD カードから 16KB 読み込む処理が入る。

バンク数は 16KB 単位。16KB なら1,32KB なら2 といった具合。

本コマンドでは、読み込まずに LDIR 命令で敷き詰めるので高速である。

このコマンドは記述順に実行される。

3.7. 終了コマンド

下記の書式でBIOS イメージを終了できる。

TERMINATE = サイズ

サイズは、0を指定すれば単純な終了を意味する。

数値を指定すると、そのサイズになるまで FFh を詰める。サイズは KB 単位で指定する。

SD カードに BIOS イメージを置く場合、フォーマット直後に最初に書いたファイルという制約がある。しかし、いろいろ切り替えて使いたい場合に毎回フォーマットするのは現実的ではない。

そこで、切り替えて使いたいBIOSイメージファイルをすべて同じサイズにしておき、切替は上書きコピーするようにすれば切り替えられるのである。

そのため、同サイズにするための詰め物である。

IPLROM4は、この詰め物を読まないため、これによる読み出し速度低下はない。SDカード上の領域を多少無駄遣いするが、切り替えられるメリットの方が大きいと考える人は、このサイズ指定を使えば良い。

このコマンドは記述順に実行される。

3.8. ESERAM 接続メモリの切り替え

SDRAM を 1MB 単位で 32 個に分割してあります。 どの 1MB に MegaSDHC を接続させるか選択するための命令です。 いわゆるアドレスの上位指定です。 $0\sim31$ で指定します。

CHANGE_ESERAM_MEMORY = メモリ ID