TP-LINK

מדריך התקנה לנתב דגם:

MR3020, MR3040





1-700-501-301 טלפון: 9:00 17:00- שירות טכני: א'-ה'- שעות: -0:00 9:00 שירות טכני: א רח' המחשב 1, ת.ד 8542 א.ת חדש, נתניה טל' 0732-660-660, פקס: 0732-660-610 א.ת חדש, נתניה טל'

בטיחות בחשמל:

נא השתמשו במקור חשמל תקני .מכשיר זה פועל באמצעות מתאם חשמל אשר כלול. ודאו שהמתח החשמלי הנכנס למתאם תואם את המתח המקומי.

יו או פורנו מדדור והפנס דניים רטואם או דרונו מדדונו דרונו ונדר המער החשמלי בידיים רטובות ואין למשור את כבל מתח הזינה.

החברה מסירה מעצמה כל חבות או אחריות לכל מקרה של שריפה או הלם חשמלי שעשויים להיגרם כתוצאה משימוש או התקנה לא נכונים.

הובלה בטוחה:

לחצים כבדים, תנודות פרועות או היתזי מים אסורים במהלך ההובלה, האחסון וההתקנה.

הסמכות מתאימות:

כל עבודות הבדיקה והתיקון של המכשיר יבוצעו על-ידי מהנדסי שירות מוסמכים. חברת בנדא אינה אחראית לכל בעיה שתיגרם כתוצאה מביצוע שינויים או ניסיונות תיקון בלתי מורשים.

סביבה:

יש להתקין את ה- מכשיר במיקום יבש וקריר, הרחק מקרני שמש ישירות וחומרים דליקים. אין להניח חפצים על המכשיר.


אביזרים

הקפד על שימוש בכל האביזרים עליהם המליץ היצרן .השתמש רק באביזרים מקוריים לפני ההתקנה, פתח את המארז ובדוק שכל הרכיבים קיימים.


יכני דוו וולקנות כונדר הוכדות הבדתק שכל דוו כיבים קינים. צור קשר בדחיפות עם הספק המקומי שלך במידה וחלק כלשהו במארז שלך שבור

חיבורים

דגם TL-MR3020



דגם TL-MR3040




- 1. חיבור USB למודם סלולרי.
- 2. חיבור מיני/מיקרו USB לחיבור ספק מתח.
- 3. חיבור כבל רשת בתקן RJ45, עובדת כשקע WAN או LAN בהתאם למצב עבודה.
- 4. מתג החלפת מצבי עבודה (דגם TL-MR3020) או מתג הפעלה (דגם TL-MR3040).

מצבי עבודה

<u>נתב סלולרי</u>

במצב עבודה כנתב סלולרי ניתן לחבר מודם סלולרי בשקע USB שנועד לו. מצב זה מאפשר שיתוף רשת ביתית ואינטרנט סלולרי בין מכשירים שמחוברים לנתב בשקע רשת וחיבור האלחוטי.




- 1. נא להעביר מתג מצבי עבודה למצב 3G(בגדם TL-MR3020).
- 2. חבר מחשב לנתב באמצעות כבל רשת בתקן RJ45 לשקע רשת.
 - 3. חבר מודם סלולרי לשקע USB בנתב.
- חבר קצה אחד של כבל USB המסופק באריזה לכניסת מיני USB בנתב ואת הקצה השני לספק מתח, חבר את הספק מתח לשקע חשמל בקיר(בדגם TL-MR3020).


נקודת גישה

במצב עבודה כנקודת גישה המכשיר יכול לעבוד ב 3 מצבים:

Repeater – המכשיר יתפקד כמגדיל טווח קליטה של הרשת האלחוטית הקיימת בבית, כלומר, המכשיר יקבל אינטרנט באופן אלחוטי וימשיך שידור אלחוטי הלאה. במצב זה לא ניתן להגדיר שם אחר והצפנה אחרת לרשת האלחוטית.



Access Point – המכשיר יתפקד כשלוחה אלחוטית לרשת הקווית הקיימת בבית, כלומר, המכשיר יקבל אינטרנט בכבל מהנתב/מתג וישדר רשת אלחוטית. במצב זה ניתן להגדיר שם והצפנה לרשת האלחוטית שונים מהרשת הקיימת.




המכשיר יתפקד ככרטיס רשת אלחוטי, כלומר, המכשיר יקבל אינטרנט באופן אלחוטי ויעביר את הנתונים בכבל רשת למחשב/טלוויזיה/קונסולה וכו'.




הגדרות נתב סלולרי

הערה: את השלבים הבאים בהתקנה, יש לבצע ממחשב המחובר באמצעות כבל רשת לנתב (לא באופן אלחוטי).

1. פתח את דפדפן האינטרנט (אינטרנט אקספלורר וכד'). הדפדפן יציג את ההודעה הבאה:



- 2. בשורת הכתובת באקספלורר, הקלד את הכתובת הבאה: <u>192.168.0.254</u> או <u>192.168.0.1</u>
 - 3. לחץ Enter (יפתח החלון שבסעיף 4).
 - OK הכנס את שם וסיסמת הגישה לממשק ניהול הנתב: והקש על 4 (יפתח החלון שבסעיף 5)




שם משתמש: admin סיסמה:

שים לב: במידה ולא נפתח חלון התחברות
, Connect to 192.168.0.254(192.168.0.1)
יש למחוק את החייגן של ספק האינטרנט ולוודא
שהמחשב מוגדר לקבל כתובת IP באופן אוטומטי.

3G בחלון שנפתח (ראה למטה) נא ללחוץ על Status (בחלקו השמאלי של הדף) ולוודא שבחלק של 3G בשדה 3G USB Modem בשדה 3G USB Modem




- בחלקו השמאלי של הדף לחץ על Network. בחלון שנפתח ישנה בחירה של סוג החיבור לאינטרנט:
- **3G Prefered** מודם סלולרי ראשי וחיבור למודם ביתי (HOT/ADSL) גיבוי. חיבור RJ45 משמש כ WAN
 - AG Only מודם סלולרי בלבד. חיבור RJ45 משמש כ
 - WAN Prefered מודם ביתי (HOT/ADSL) משמש WAN Prefered מודם ביתי (WAN WAN WAN מודם ביתי (WAN שודים היבור $^{\circ}$
 - TL- משמש כ (HOT/ADSL) בלבד. חיבור RJ45 משמש כ (HOT/ADSL) מודם ביתי (MR3020). (MR3020



בחר כאן 3G Only ולחץ על

- .8 ואז על 3G. יפתח חלון שבסעיף 8. Network בחלקו השמאלי של הדף לחץ על
 - 8. נא לוודא שבשלב זה המודם הסלולרי מחובר לשקע USB בנתב.



א.נא לוודא שהנתב זיהה את המודם הסלולרי בשדה 3G USB Modem.

במידה ורשום Unplugged נא להוציא את המודם הסלולרי ולחברו מחדש (אם זה לא עזר נא לבדוק תקינותו של המודם במחשב).

בשדה Location נא לבחור Israel.

.V נא לסמן כאן Pelephone במידה והמודם הסלולרי אינו מחברת. $oldsymbol{\mathcal{L}}$

ד.בעלי מודם מחברת Pelephone לא נדרשים למלא פרטים. לבעלי מודם של שאר חברות נא לוודא שבשדה Dial Number רשום #99* ולמלא את השאר הפרטים:

	Cellcom	Orange
APN	internetg	uinternet
Username	להשאיר ריק	orange
Password	להשאיר ריק	orange


^{*}לקוחות של חברות אחרות נא לברר פרטים בחברת סלולר שלכם. ה.בשדה Connect Automatically נא לסמן ל

ונא ללחוץ על Save.


בחלקו השמאלי של הדף נא ללחוץ על Satus. בדף שנפתח בחלק של 3G נא לוודא שיש כתובת IP.




- 1. לחץ בחלקו השמאלי של הדף על Wireless. יפתח חלון שבסעיף 11.
 - 1. בחלון זה נגדיר את שם הרשת האלחוטית ומדינה.
- א.בשדה SSID/Wireless Network Name מחק את הרשום ובמקום הקלד שם אחר באנגלית וללא STID/Wireless Network Name הוחים (כל שם שבא לך). לדוגמא שמך הפרטי או שם משפחתך.
 - ב.בשדה Region בחר United States או Region ב. ג.לחץ על Save.




- 1. לחץ בחלקו השמאלי של הדף על Wireless Security החלון שבסעיף 13 יפתח.
 - 1. בחלון זה נגדיר את אבטחת הרשת האלחוטית.
 - . WPA-PSK/WPA2-PSK (WPA/WPA2-Personal) א. סמן את
 - ב. בשדה Version ובשדה Version בחר
- ג. בשדה PSK Password הכנס סיסמא (מה שבא לך) לרשת האלחוטית באורך 8 עד 63 תווים (מספרים ו/או אותיות באנגלית).
- שים לב: מרגע הגדרת אבטחה בנתב, כל משתמש אלחוטי יתבקש להקליד את הסיסמא אשר הגדרת. ד. לחץ על Save .




1. לחץ על אישור כאשר תופיע הודעה מדף האינטרנט.




.click here בתחתית העמוד לחץ על



16. לחץ על Reboot ואשר את השאלה.



.17 המתן עד שהנתב יסיים פעולת הפעלה מחדש.




הגדרות נקודת גישה

- 1. יש לחבר מחשב לשקע LAN RJ45 באמצעות כבל רשת אשר מצורף לערכה.
 - 2. יש להעביר את מתג מצב עבודה ל AP (דגם TL-MR3020).
- 3. יש לחבר את האקסס פוינט לשקע חשמל באמצעות ספק כוח אשר מצורף לערכה.
- 4. יש להגדיר במחשב כתובת IP ידנית על מנת להיכנס לממשק האקסס פוינט(בדגם TL-MR3020).ניתן לעשות זאת כך:

מערכת הפעלה 7 WINDOWS:


להיכנס ללוח בקרה -> רשת ואינטרנט -> מרכז הרשת והשיתוף -> שנה הגדרות מתאם. ללחוץ לחיצה ימנית על Local Area Connection ולבחור במאפיינים. בחלון שנפתח לבחור בחינים. בחלון שנפתח לבחור:
Protocol v4 וללחוץ על מאפיינים. בחלון שנפתח נא למלא פרטים כפי שמצוין בציור:



לאחר מכן ללחוץ אישור ובחלון שאחריו ללחוץ שוב פעם אישור.

מערכת הפעלה WINDOWS VISTA:


להיכנס ללוח בקרה -> רשת ואינטרנט -> מרכז הרשת והשיתוף -> נהל חיבורי רשת. ללחוץ לחיצה ימנית על Local Area Connection ולבחור במאפיינים. בחלון שנפתח לבחור Local Area Connection על מאפיינים. בחלון שנפתח נא למלא פרטים כפי שמצוין בציור:



לאחר מכן ללחוץ אישור ובחלון שאחריו ללחוץ שוב פעם אישור.

מערכת הפעלה WINDOWS XP:

להיכנס ללוח בקרה -> חיבורי רשת ואינטרנט -> חיבורי רשת . ללחוץ לחיצה ימנית על Local Area להיכנס ללוח בקרה -> חיבורי רשת ואפיינים. בחלון שנפתח לבחור Internet Protocol וללחוץ על מאפיינים. בחלון שנפתח נא למלא פרטים כפי שמצוין בציור:



לאחר מכן ללחוץ אישור ובחלון שאחריו ללחוץ שוב פעם אישור.

<u>כניסה לממשק ניהול של נקודת גישה:</u>

את הנתב מגדירים באמצעות ממשק HTTP כלומר אינטרנט אקספלורר.

על מנת להיכנס לממשק הניהול יש להפעיל את הדפדפן ובשורת הכתובת יש להקליד: 192.168.0.254 וללחוץ על Enter .

יש להקליד את שם המשתמש והסיסמא במקום המתאים:



admin :משתמש סיסמא: admin בדגם TL-MR3040 ובחר ב שמאלי של הדף על TL-MR3040 ובחר ב בחלקו השמאלי של הדף על Standard AP Mode ולאחר מכן לחץ על

:Repeater הגדרת אקסס פוינט כ

לפני ההתקנה נא לברר את שם הרשת האלחוטית שלך, סיסמה וסוג הצפנה.

.Wireless Settings ואז על Wireless נא ללחוץ על בחלקו השמאלי של הדף נא ללחוץ על

ב Operation Mode נא לבחור Pepeater נא

	Repeater
Name of remote AP(SSID):	
MAC of AP: Region:	United States V
Warning:	Ensure you select a correct country to conform local law. Incorrect settings may cause interference.
Channel Width:	Auto
	✓ Enable Wireless Radio Survey
	Save
Channe	Width: 20/40MHz ▼
Max T	x Rate: 150Mbps ▼
	▼ Enable Wireless Radio


מיד לאחר מכן יפתח חלון הבא:



חלון זה נא לבחור את הרשת שלך עי לחיצה על connect.

אחר מכן תחזור לדף הקודם ותלחץ על כפתור save.

מידה והרשת שלך עם סיסמה נא ללחוץ בצד שמאל על wireless security. יפתח חלון הבא:



א לסמן את סוג האבטחה שלך (WEP/WPA) ולהכניס את הסיסמה של הרשת האלחוטית שלך (חשוב יהסיסמה וסוג הצפנה יהיו תואמים לסיסמה וסוג הצפנה של הרשת האלחוטית שלך בבית) בשדה המתאים שדה של WEP באבטחה של WPA).

אחר מכן, נא ללחוץ על כפתור save ולאשר את ההודעה הקופצת. על מנת להכניס את ההגדרות לתוקף נא עשות הפעלה מחדש לנקודת גישה על ידי לחיצה על click here בתחתית העמוד :



אחר מכן ללחוץ על כפתור Reboot, לאשר ולהמתין עד סוף התהליך.


מידה ויש מספרים בנשלח ובהתקבל הגדרת את המוצר כמו שצריך.

כשיו עליך לסגור את הדף ולהחזיר את הכרטיס רשת לקבלת IP באופן אוטומטי (בחלק הגדרות נקודת גישה שום איך להגיע להגדרות כרטיס רשת).


רגע ניתן לנתק את המכשיר מהמחשב ולמקם אותו בין האזור עם בעיות קליטה ולבין הנתב שלך.

:Access Point הגדרת נקודת גישה כ

.Wireless Settings בחלקו השמאלי של הדף נא ללחוץ על Wireless Settings בחלקו השמאלי של הדף נא ללחוץ על Operation Mode ב



ב SSID נא לרשום שם לרשת האלחוטית באותיות אנגליות. לאחר מכן ללחוץ על save. במידה והינך רוצה להגדיר אבטחה נא ללחוץ על wireless security ולהגדיר אבטחה (WPA/WEP).



WEP: נא לסמן WEP וב Key1 לבחור 64 bit . נא להכניס סיסמה בדיוק 10 מספרים ב Key1 וללחוץ על save.

WPA-PSK/WPA2-PSK: נא להכניס סיסמה לפחות 8 תווים ב PSK Password וללחוץ על save. על save.

נא לאשר את ההודעה הקופצת. על מנת להכניס את השינויים לתוקף נא לעשות הפעלה מחדש לאקסס פוינט על ידי לחיצה על click here.



לאחר מכן נא ללחוץ על כפתור Reboot ולאשר. נא להמתין עד סוף התהליך.

עכשיו עליך לסגור את הדף ולהחזיר את הכרטיס רשת לקבלת IP באופן אוטומטי (בתחילת המדריך רשום איך להגיע להגדרות כרטיס רשת).

כרגע ניתן לנתק את המכשיר מהמחשב ולחבר אותו בכבל רשת לנתב/מתג/נקודת רשת קווית.

הגדרת נקודת גישה כ Client:

לפני ההתקנה נא לברר את שם הרשת האלחוטית שלך, סיסמה וסוג הצפנה.

.Wireless Settings ואז על Wireless בחלקו השמאלי של הדף נא ללחוץ על


ב Operation Mode נא לבחור Operation



:Survey לאחר מכן נא ללחוץ על כפתור



מייד לאחר מכן ייפתח חלון הבא:



בחלון זה נא לבחור את הרשת שלך עי לחיצה על connect.

לאחר מכן תחזור לדף הקודם ותלחץ על כפתור save.

D-LINK

מדריך התקנה לנתב דגם: MR3020, MR3040



