

入门文档

历史版本

版本	日期	修改	变更摘要
1.0.0	2020/5/7	王洋	初始版本



1. 介绍

1.1 概述

此文档介绍 OpenNCC 部署基本概念,和 OpenNCC 的独立、协处理两种工作模式,展示使用 OpenNCC DK 套件下的 OpenNCC View 快速完成应用部署演示。

1.2 支持的平台

OpenNCC CDK 支持以下硬件和环境

- OpenNCC DK 套件 R1
- 主机环境: Ubuntu16.04、Ubuntu18.04、树莓派、Arm Linux(需提供工具链交叉 编译)

OpenNCC View 支持的环境

- Ubuntu16.04, Ubuntu18.04
- QT 5.9.9 及以上

1.3 用户支持中心

请访问 https://www.openncc.com.cn 获取更多动态和文档

2. OpenNCC 运行机制

从一个模型训练环境到嵌入式部署,是一个非常重任务的工作,需要对深度学习的框架掌握,如常用的: Caffe*, TensorFlow*, MXNet*, Kaldi*等。此外掌握部署的嵌入式平台非常重要,需要了解平台性能,系统架构特点,结合平台特点需要对训练的模型框架进行优化,并最后调优移植部署到嵌入式平台。OpenNCC专注于深度学习模型快速部署,兼容 Intel OpenVINO,并针对嵌入式图形图像应用场景,在端侧完成了从 2MP 到 20MP 不同分比率传感器集成,端侧实现了可部署专业级别的 ISP,可将 OpenVINO 优化转换后模型文件动态下载到端侧 OpenNCC 相机,实现深度学习模型的快速部署。


同时 OpenNCC 设计了独立工作模式、混合工作模式和协处理计算棒模式来适配不同的工作应用场景。本文档重点介绍,使用 OpenView 让 OpenNCC 快速实现独立工作模式,及安装 OpenVINO 后,让 OpenNCC 运行在协处理计算棒模式。

2.1 OpenNCC 独立模式及 OpenView

独立模式下,OpenNCC 独立运行一个深度学习模型,并将推理结果通过 OpenNCC CDK API 反馈给用户。

应用程序部署流程如下图:





- 按照 OpenVINO 文档,为特定的训练框架配置模型优化器(Configure Model Optimizer)
- 运行模型优化器(Model Optimizer),基于训练好的网络拓扑、权值和偏差值等可选参数产生一个优化后的 IR 文件,然后再运行 myriad_compile 将 IR 文件生成 BLOB 文件。详细步骤参考文档"OpenNCC CDK 软件开发手册"。
- 在应用程序上, 集成使用 OpenNCC CDK 下载优化完成后的 BLOB 模型文件, 见 CDK 下 Samples/How_to/Load a model 的演示程序。

OpenView 是集成了 OpenNCC CDK 的带操作界面的应用演示程序,也可以使用 OpenView 来部署模型,获取测试结果。

2.1.1 OpenView 安装

使用 OpenView 来实现 OpenNCC 独立工作模式,需要先完成安装步骤:从 www.openncc.com.cn 获取 CDK 开发包。

Ubuntu 下运行 OpenNCC View

运行 OpenNCC 的 CDK 包下 Tools/deployment 目录下 install_NCC_udev_rules.sh 脚本,在命令终端输入: sudo ./install_NCC_udev_rules.sh,以获取 OpenNCC 相机自动挂载权限,重启电脑。


进入 CDK 下的 OpenNCC 的目录,终端输入命令: \$./OpenNCC 打开 NCC 软件界面(若运行失败,可尝试 sudo ./OpenNCC)


2.1.2 OpenNCC View 使用说明

OpenNCC View 是一款用于快速体验 OpenNCC DK 开发套件的软件,运行 OpenNCC View 下默认模型不依赖 OpenVINO,NCC View 集成了 NCC CDK 全部 API,可以完成 OpenNCC DK 在独立模式下实现对相机的连接,固件和 AI 模型的下载,及完成视频流显示与算法结果的后处理。用户可以通过友好的界面,来操作和控制相机。



OpenNCC View 在内测中,未来会开放源码,便于用户进行二次开发,欢迎申请源码参与内测,帮助优化功能和体验。





Get Device Info: 软件初始状态展示的功能为基础功能,隐藏功能需要用户先点击 Get Device Info, 获取设备与电脑 usb 连接信息及 NCC 设备模块信息,若连接的设备支持,能够解锁更多功能



选项。(例如 NCC 与电脑通过 usb 3.0 连接,可解锁 yuv 出流显示视频; NCC 装配了 4K 模组,可解锁 4K 分辨率显示)

Stream Format: 选择 NCC 相机 USB 视频输出格式,目前支持 YUV420P, H.264, MJPEG 格式。 (选择 YUV420P 前需先点击 Get Device Info, 仅在 usb 3.0 连接时可选)

Stream Resolution: 更换 NCC 相机的视频分辨率,可选 1080P 或 4K. 4K 分辨率支持需要选装相应 4K 摄像模块。 (选择 4K 前需先 Get Device Info, 仅在模组支持 4K 时可选)

1st network model: 选择算法模型,选择 None 即不加载模型,仅出流显示视频,而选择加载算法模型后,可以通过框选 ROI 区域,仅对区域内的场景进行识别。

Model Score: 加载算法后,对物品的识别计算结果是有分数的,当超过了某一分数阈值,才会在视频中框选,而 Model Score 即为控制阈值的选项,根据用户需求,实时调整识别的最低分数(默认值为 0.5)

ROI:配合算法模型使用,加载模型后,如果需要仅对某一区域进行算法识别,可以手动点击鼠标左键拖动,框选出自己感兴趣的区域,仅对区域内的场景进行识别

Display Scaler: 视频显示时,由于不同电脑的分辨率不同,按原本尺寸显示 1080P 或 4K 的视频,可能会出现视频大小超出桌面大小的情况,用户可通过 Display Scaler 实时控制视频显示窗体大小(默认值为 0.5)

Add model: 导入用户自己的模型文件,添加后即可在 1st network model 中选择自己的模型,但由于不同模型的算法解析方式不同,OpenNCC View 无法提供通用的解析器对用户自定义的算法模型进行解析,用户可参考 OpenNCC View 的代码,自行开发适用于自己算法的解析器

Del model: 删除用户导入的模型文件, 删除后即会在 1st network model 中移除用户自己的模型

Start running model: 点击即开始加载固件,并根据用户的选项,显示视频窗口

Log:显示 NCC 工作时的 log,用户可在此处查看设备的运行状况,以及关于设备异常状态的提示信息

Algo Results:显示算法结果,当用户选择加载算法模型,且在实际场景中有被识别到的算法模型,即会有算法结果在此处打印(如被识别模型相对当前窗口的坐标信息,及算法计算出的识别分数等)

2.1.3 OpenView 更换模型

OpenView 支持物体检测模型(Object Detection Models)的更换,便于用户免编程部署更换自己训练的物体检测模型。

2.1.3.1 OpenView 默认支持的演示模型

OpenView 默认使用的预训练模型来自于 OpenVINO 下的 Free Open model zoo.



- face-detection-adas-0001
- face-detection-retail-0004
- face-person-detection-retail-0002
- person-detection-retail-0013
- pedestrian-detection-adas-0002
- pedestrian-and-vehicle-detector-adas-0001
- vehicle-detection-adas-0002
- person-vehicle-bike-detection-crossroad-0078
- vehicle-license-plate-detection-barrier-0106
- classification

每个模型的详细信息,可点击模型列表的链接获取。

2.1.3.2 推理后处理解析

模型在 OpenNCC 完成推演后,通过 OpenNCC CDK API 获取实时的推演结果, OpenView 针对物体检测这类模型实现了推演结果的通用解析器。

OpenView 的推演后处理支持如下格式输出:

输出的数据形态: [1, 1, N, 7]

N是当前帧下检测到的物体框数量

对于每个检测框,包含以下信息格式:

[image_id, label, conf, x_min, y_min, x_max, y_max], 其中:

image_id - ID of the image in the batch

label - predicted class ID

conf - confidence for the predicted class

(x_min, y_min) - coordinates of the top left bounding box corner


(x_max, y_max) - coordinates of the bottom right bounding box corner.

用户可以训练自己模型,并将输出层按照以上格式定义,可以免编程使用 OpenView 的模型导入功能添加并测试物体检测模型。如果用户需要添加其他输出格式的模型,参考文档 OpenNCC CDK 软件开发手册,编码实现。

2.2 协处理计算棒模式

OpenNCC 的协处理模式,类似与 Intel NCS2 计算棒。这种工作模式下,OpenNCC 的视觉传感器不工作,用户可以单独使用 OpenNCC C 来实现完全兼容 OpenVINO 环境。OpenVINO 典型的深度学习模型部署流程如下:

n eyecloud.ai



From Intel OpenVINO

- 按照 OpenVINO 文档,为特定的训练框架配置模型优化器(Configure Model Optimizer)
- 运行模型优化器(Model Optimizer)产生一个优化后的 IR 文件,基于训练好的网络拓扑、权值和偏差值等可选参数。
- 将优化生成的 IR 文件下载到 OpenNCC 上运行推理引擎(Inference Engine), 具体 参考 OpenVINO 文档: Inference Engine validation application 和 sample applications。
- 将 Public/Firmwares/MvNCAPI-ma2480.mvcmd 复制并且替换 openvino 安装目录下的 openvino/inference_engine/lib/intel64/MvNCAPI-ma2480.mvcmd.(备注: 替换前必须备份 MvNCAPI-ma2480.mvcmd,使用 NCS2 推理时需要恢复该文件)

2.3 独立模式和协处理模式区别

如下图右侧是 OpenNCC 的独立模式,左侧是 OpenNCC 的协处理模式(类同 Intel NCS2)。

当我们需要部署一个基于视觉的深度学习模型时,首先我们需要获取一个高质量的视频流,然后运推理引擎来把输入的图像数据进行计算,最后输出结果。左侧的协处理模式,我们需要一个 OpenNCC C 或者 Intel NCS2 实现端侧推理,同时我们需要从一个摄像机获取视频流,并将视频帧通过 USB 发送给 OpenNCC C。而右侧的独立模式,不需要额外的摄像机来获取视频流,我们只需要将模型下载到 OpenNCC 后,就可以获取到推演结果。

eyecloud.ai

