

HD_ACS ↔ HD_AMR VDA 5050 인터페이스 사양서

항목	내용
문서 버전	1.6
작성일	2026-08-27 (최종 개정 2026-09-21)
대상	HD_AMR 통합 운영 S/W 개발팀 (로봇 온보드)
기준 표준	VDA 5050 v2.0 (Interface for the communication between AGV and master control)
상태	확정 — N10(정차 이격)만 잠정값 유지. N12(ACS 생존 신호) 승인(2026-09-03). N13(검사 타입 카탈로그): seamType 5값은 양측 구현 완료 (ACS 발행·UI / HD_AMR 파서·resolver·17종 시드), 실행 게이트는 LINE-* 만 활성화. N14(검사 작업 식별자 taskId · attempt) 는 양측 구현 완료 (ACS 발행 + HD_AMR 파서·주입, 2026-09-21) — 실기 관통 확인만 남음. N15(촬영 좌표 면·로컬 원점 정합)·N16(taskId 바이트 순서)은 연동 시험 확인 대상
개정 1.1	2026-09-01 — 로봇(TARS-M) REST 실물 스펙 확보본 반영. ACS↔AMR 계약(§ 1~§ 9·부록 A~C)은 무변경 이며, AMR 온보드가 그 계약을 로봇 REST로 어떻게 이행하는지를 부록 D 로 신설하고 관련 절에 각주를 달았다. 에러코드 매핑·층 전환 절차는 로봇측 정보 미확보로 보류 (§ 6.4·§ 5.2·§ 9.2 그대로 유효, 구현만 유보)
개정 1.2	2026-09-03 — ACS 프로세스 생존 상태를 HD_AMR에 알리는 ACS 전용 connection 토픽과 Last Will 사양 추가. VDA 5050 표준 확장·승인 완료 [N12]
개정 1.3	2026-09-14 — § 8.5 검사 타입 카탈로그·레시피 계약(제안) 신설 + § 8.5.1 seamType × wall_code → 레시피 매핑 규칙(제안) , § 10 [N13] 등재 + 부록 D.3 경유점 Surface 유도(온보드 구현, HD_AMR 코드 근거)
개정 1.3a	2026-09-14 — seamType enum 확장 ACS 선반영 : 계획 UI(③ 검사 작업 등록) seamType 드롭다운 추가에 맞춰 § 8.1/§ 8.2·등록 게이트· param_schema 가 LINE · CROSS · CORNER 를 수용·발행(POLYLINE 거부). CROSS / CORNER 는 HD_AMR 실행 미구현(스텝) — 계획 데이터 전달만 , 레시피 실행은 N13 확정 후 2차 연동
개정 1.3b	2026-09-15 — drawingPos.wall_code 발행 값 도메인 명시 : § 8.1/§ 8.2에 wall_code 가 항상 TankGeometry 10개면 코드(B · SL · PL · SM · PM · SU · PU · T · F · A) 중 하나이며 ref.inspection_area.wall_code (FK→ ref.wall)에서 온다는 계약 명문화. § 8.4 골든 예시의 임의 표기 W03 → 실제 면 코드 PM 으로 정정(계약·발행 로직 무변경, 문서 정합만)
개정 1.3c	2026-09-15 — seamType enum 5값 확장(카탈로그 1:1) : 종전 3값 LINE · CROSS · CORNER 를 LINE · CROSS3 · CROSS4 · CORNER2 · CORNER3 로 세분(CROSS=갈래 수 3/4, CORNER=접합 면 수 2/3). § 8.1/§ 8.2 param_schema ·등록 게이트·계획 UI 드롭다운·§ 8.5 카탈로그·§ 8.5.1 매핑·§ 10 N13 반영. ACS 수용·발행·UI 지정만 구현(POLYLINE 거부 유지) — HD_AMR 레시피 실행은 여전히 미구현(스텝), 계획 데이터 전달만
개정 1.4·1.5	2026-09-15 — HD_AMR 보유본에서 진행된 온보드 개정의 병합 (계약 무변경). 1.4: 검사 타입 카탈로그 정보화(독립 5종 형상·17 profileId, 코너부=브릿지 플레이트라 6-DOF 캡처 교시 전용, CROSS3-CROSS4 캡처 교시 단일화). 1.5: seamType 5값 AMR 파서·resolver·17종 시드 구현(legacy CROSS → CROSS4 · CORNER → CORNER3 수용). 두 저장소 사본이 갈라져 있던 것을 본 1.6에서 단일 정보으로 통합 — § 8.5.1 (5)·(5-1) 현행 상태 각주와 § 10 N13 행이 HD_AMR 구현 기준으로 갱신됨
개정 1.6	2026-09-21 — 검사 작업 식별자 params.taskId · params.attempt 추가 (§ 8.1·§ 8.2·§ 8.4·신설 § 8.6, § 9.5, § 10 N14~N16, 부록 C). 배경: SAIGE 연동 사양서 v2.6(§ 2.5·§ 8.1) + 로봇↔비전 인터페이스 v3.2(CAPTURE_REQ 34B)가 ACS 발급 taskId·attempt 를 전제로 확정됨 — AMR은 두 값을 모든 CAPTURE_REQ에 실어 비전→SAIGE productId (=taskId)까지 관통시킨다. 두 필드 모두 선택(optional) 이라 구버전 AMR과 호환(미탑재 시 AMR 폴백 = taskId 미지정·attempt 1). 양측 구현 완료(2026-09-21) : ACS 발행 + HD_AMR 파서 (WeldInspectionActionParser)→ WeldInspectionOrchestrator → SequenceContext.AcsTaskId/AcsAttempt 주입(HD_AMR 52b6e19) → 그 액션의 모든 CAPTURE_REQ [15-30]·[31]에 실린다. 미탑재·JSON null=폴백, 형식 오류=액션 FAILED + orderValidationError . 남은 것은 실기 관통 확인(N16 검증). 아울러 1.4·1.5 병합(위 행)

이 문서가 인터페이스 계약의 단일 출처(single source of truth)다. 다른 문서(ARCHITECTURE.md, GRAPH_DATA_MODEL.md, SPEC_PHASE2_ACS.md 등)와 기술이 다를 경우 본 사양서가 우선한다. 본문은 **계약**을 기술하며, 현행 ACS 구현이 계약과 다른 곳은 각주 ※구현 으로 구분 표기한다.

1. 개요·범위

1.1 단일 상대 원칙 [ADR-001]

HD_ACS(관제)의 로봇측 통신 상대는 **HD_AMR 하나**, 인터페이스는 **VDA 5050 over MQTT 하나**뿐이다. ACS는 AMR 플랫폼·협동로봇·검사장비를 개별 제어하지 않으며, 자세·검사 시퀀스를 계산하지 않는다.

1.2 책임 경계

	HD_ACS (마스터 컨트롤)	HD_AMR (로봇 온보드)
계획	검사 시나리오·영역·작업 정의, 정차점·정차각 산출(맵 좌표)	—
배차	Order 생성·발행(어디로 가서 무엇을 검사할지)	—
실행	—	주행, 협동로봇 자세 시퀀스, 검사장비 제어, 검사 실행 방법 일체
자세	전송하지 않음 (Cobot BASE 좌표·티칭 데이터 미전송)	wall_code 티칭 기반 툴 자세 결정
보고	state 수신·대조·기록·전파	state 주기 보고, connection 생존 신호
데이터	촬영 명령의 위치·시각·성공/실패 기록	이미지 자체는 별도 검사 S/W로 (ACS 미경유) [ADR-004]

1.3 채택 버전

- VDA 5050 2.0 — 헤더 version: "2.0.0", 토픽 majorVersion v2.
- 표준에 없는 검사 동작은 **커스텀 액션**으로 정의한다 (§ 8).

2. 전송 계층 (MQTT)

2.1 브로커

항목	값
브로커	Mosquitto (현장 이동식 서버 내 배치, 폐쇄망) [ADR-011]
포트	1883 (TCP, 평문 — 폐쇄망 전제. TLS/인증 도입 여부 [협의])
클라이언트 ID	ACS: hd-acs-master / AMR: 로봇별 고유 ID

2.2 토픽 구조

```
{interfaceName}/{majorVersion}/{manufacturer}/{serialNumber}/{channel}
```

- `interfaceName` = `uagv` (고정)
- `majorVersion` = `v2` (고정)
- `manufacturer` / `serialNumber` = ACS DB `ref.robot` 등록값과 동일해야 함 (예: `HHI` / `AMR-01`)

예: `uagv/v2/HHI/AMR-01/order`

2.3 채널 목록·방향·QoS·retain

channel	방향	QoS	retain	비고
<code>order</code>	ACS → AMR	1 (AtLeastOnce)	false	주행+검사 명령 (§ 4)
<code>instantActions</code>	ACS → AMR	1	false	즉시 액션 (§ 5)
<code>state</code>	AMR → ACS	1	false	2초 주기 + 이벤트 시 즉시 (§ 6)
<code>connection</code>	AMR → ACS	1	true	생존 신호 + MQTT Last Will (§ 7)
<code>connection</code> (ACS identity)	ACS → AMR	1	true	ACS 전용 identity의 생존 신호 + MQTT Last Will (§ 7.2) [N12]
<code>factsheet</code>	AMR → ACS	—	—	예약 채널 (현행 미사용) — 향후 로봇 능력 조회용. 현행 ACS는 발행/구독하지 않음
<code>visualization</code>	—	—	—	미사용 — 위치는 <code>state.agvPosition</code> 으로 충분 (2초 주기)

2.4 Last Will (필수)

AMR은 MQTT 접속 시 다음 Will을 반드시 설정한다:

- Will 토픽: 자신의 `connection` 토픽
- Will payload: `connectionState: "CONNECTIONBROKEN"` 인 connection 메시지
- Will retain: **true**, QoS 1

→ Wi-Fi 두절·프로세스 사망 시 브로커가 대신 CONNECTIONBROKEN을 발행하여 ACS가 두절을 감지한다 [ADR-002].

※구현: 시뮬레이터(`HD.Acs.Simulator/Program.cs:46-51`)가 이 규약대로 동작. Will payload의 `headerId/timestamp`는 접속 시점 값이어도 무방(ACS는 `connectionState`만 소비).

ACS도 MQTT 접속 시 ACS 전용 `connection` 토픽에 다음 Will을 설정한다 [N12]:

- Will 토픽: `uagv/v2/HD_ACS/hd-ac-master/connection`
- Will payload: `connectionState: "CONNECTIONBROKEN"` 인 § 7.2 메시지

- Will retain: **true**, QoS 1

ACS 생존 토픽은 로봇별 토픽이 아니라 **ACS 인스턴스당 하나**다. 따라서 여러 AMR이 동일 토픽을 구독하며, AMR 수가 늘어나도 ACS MQTT 연결과 Will은 추가하지 않는다.

3. 공통 메시지 헤더

모든 채널의 payload는 JSON 객체이며 다음 헤더 필드로 시작한다:

```
{
  "headerId": 42,
  "timestamp": "2026-08-27T04:12:33.427Z",
  "version": "2.0.0",
  "manufacturer": "HHI",
  "serialNumber": "AMR-01"
}
```

필드	규칙
<code>headerId</code>	토픽별 단조 증가 (uint, 발행 측이 채번) [협의 N1]
<code>timestamp</code>	ISO 8601 UTC. 밀리초 3자리 + Z 형식 권장 [협의 N2] . 수신 측은 ISO 8601 오프셋 표기 (+00:00, 소수 7자리 포함)도 수용해야 한다
<code>version</code>	"2.0.0" 고정
<code>manufacturer</code> , <code>serialNumber</code>	토픽 경로 요소와 동일 값

※구현(2026-08-28 반영 완료): ACS는 headerId를 **토픽별 단조 증가**로 채번하고 timestamp를 **밀리초+Z** 포맷으로 발행한다 — ACS 제안값(N1/N2) 그대로 구현됨. 수신 측은 여전히 오프셋 표기도 수용해야 한다(§ 3 표).

4. order (ACS → AMR)

4.1 배차 모델 — 정차 단위 단일 노드 Order

ACS는 **greedy 최근접 동적 배차**를 사용한다. 층(맵) 안의 미검사 정차점 중 로봇 최근접 1건을 골라 **노드 1개짜리 Order**를 발행하고, 그 정차의 모든 액션이 종결되면 다음 정차 Order를 발행한다.

- **Order 1건 = 정차점 1개 = OrderNode 1개 (sequenceId=0) + 검사 액션 N개**
- **orderId**: 정차마다 **새 UUID** 발급 (이전 Order는 이미 완결된 상태에서부터 다음 Order 수신)
- **orderUpdateId**: 항상 **0** — order update(동일 orderId 갱신) 시맨틱은 사용하지 않는다. 재시도·변경도 **신규 orderId의 새 Order**로 발행한다

- **released**: 모든 노드/엣지 **true** (Base 전체 릴리즈, **horizon 미사용**) [ADR-002]
- 경로(엣지 시퀀스)는 전송하지 않는다 — 목표 노드까지의 주행 경로는 AMR 자율 판단

AMR 요건: "현재 Order와 다른 orderId 수신 = 새 임무"로 처리할 것. 이전 Order의 액션이 모두 종결된 뒤에만 새 Order가 오는 것이 ACS 보증이나, 방어적으로는 신규 orderId 수신 시 이전 Order를 폐기해도 무방하다(비상정지·수동 개입 후 재배차 경로).

복수 노드 Order(경로형: sequenceId 노드=짝수 0,2,4... / 엣지=홀수 1,3,5...)는 ACS **OrderBuilder**에 구현되어 있으나 **현행 운영 계약은 단일 노드형**이다. 향후 경로형 전환 시 본 절을 개정한다.

액션 없는 Order(수동 이동): ACS는 이동 테스트·수동 이동용으로 **actions: []** (빈 배열)인 단일 노드 Order를 발행할 수 있다. AMR은 **노드 도달만으로 완결** 처리한다(actionStates는 빈 배열 유지). 이 경우 **theta**는 **미지정(null) 가능** — 검사 정차가 아니므로 § 4.4의 "벽 정면 방향" 전제가 적용되지 않으며, 도착 방향은 자유다.

4.2 메시지 스키마 (ACS 발행 필드)

```
{
  // — 공통 헤더 (§3) —
  "headerId": 43, "timestamp": "...", "version": "2.0.0",
  "manufacturer": "HHI", "serialNumber": "AMR-01",

  "orderId": "0d9a2c9e-6a1f-4a58-9e1e-1c9f6d2b7a01", // 정차마다 신규 UUID
  "orderUpdateId": 0, // 항상 0
  "nodes": [
    {
      "nodeId": "b7f0...(workItemId UUID)", // ACS 발급 — state.lastNodeId로 echo
      "sequenceId": 0,
      "released": true,
      "nodePosition": {
        "x": 12.482, "y": 5.117, // 맵 좌표 [m]
        "theta": 1.571, // [rad], 맵 X축 기준 CCW (부록 B)
        "allowedDeviationXY": 0.08, // [m] — 도착 판정 허용 오차 (AMR 확정: 주행 정밀도 제어 아님, 미지정 시 0.1)
        "allowedDeviationTheta": 0.07, // [rad] — 동일 (미지정 시 0.1)
        "mapId": "CT1-L2" // 층 = 맵 (§4.3)
      },
      "actions": [ /* §8 커스텀 액션 */ ]
    }
  ],
  "edges": [] // 단일 노드형 — 빈 배열
}
```

- 노드의 **actions**는 검사 액션 배열 — 같은 정차점의 작업 N개가 액션 N개로 실린다. **배열 순서 = 실행 순서**.

각주 (1.1) — 로봇 REST의 이동 명령(`POST /api/v3/robot/go`)은 `{x, y, rz, stopFlag}` 4개만 받으며 **허용 오차 파라미터가 없다**. 즉 `allowedDeviationXY` / `allowedDeviationTheta` 는 로봇에 그대로 전달할 수단이 없고, **AMR 온보드가 자체 도착 판정에만 쓰는 값**이다 — 2026-08-28 회신("주행 정밀도 제어가 아니라 도착 판정 허용 오차")과 정합한다. 계약 무변경. 상세는 부록 D.

- `edges` 는 단일 노드형에서 항상 빈 배열. 엣지 객체가 실리는 경우 각 엣지에도 `actions: []` (빈 배열)를 포함한다 [협의 N3] (※구현 2026-08-28: OrderEdge 모델에 actions 필드 반영 완료 — 빈 배열 직렬화).

4.3 맵 = 층 모델

- 화물창은 4층 슬라이스 구조이며 **층 1개 = 맵 1개**: `mapId = "{tankId}-L{n}"` (예: `CT1-L1` ... `CT1-L4`).
- ACS는 **로봇이 보고한 층**(`state.agvPosition.mapId`)과 일치하는 **Order만 발행**한다 (층 검증 게이트, § 9.2).
- 층간 이동(엘리베이터)은 수동 운영 — ACS는 Order로 층 이동을 명령하지 않는다 [Q9].

4.4 정차점(nodePosition)의 의미와 산출 (참고)

ACS가 발행하는 `nodePosition` 은 다음과 같이 산출된 **벽면 이격 정차점**이다 (ACS 내부 규칙이나, AMR이 목표점의 성격을 이해하는 데 필요해 기재):

정차점(x,y) = 검사 영역 중심의 바닥 투영 + (벽 내부향 법선의 수평 성분) × 정차 이격(standoff)
 theta = 벽을 정면으로 바라보는 방향


- **정차 이격(기본 0.8 m, 영역별 설정 가능)이 이미 반영되어 있다** — 목표점이 벽면에 붙어 있지 않다. 이격 값은 "벽면 ↔ 로봇 기준점(중심)" 거리이므로, 실제 차체-벽 여유 = 이격 - 로봇 반폭 - `allowedDeviationXY`.
- 바닥(B)/천장(T) 영역은 수평 법선이 없어 이격 없이 중심 투영이 오며, 운영자 수동 지정 좌표가 올 수도 있다.
- **책임 경계**: ACS의 정차점은 "목표"일 뿐이며, 접근 경로 계획·장애물(벽 포함) 충돌 회피는 **AMR 자율 주행 책임**이다. 목표점이 도달 불가하면 진입을 강행하지 말고 `state.errors` (주행 실패 유형)로 보고할 것 (§ 6.4, § 9.5 실패 정책으로 처리).
- **검사 방향(툰 회전각) 유도 전제** (2026-08-29 AMR 회신 § 5.2): AMR은 `seamStartW→seamEndW` 벡터를 노드 `theta` (벽 정면 방향) 기준 벽면-로컬로 투영해 찰상 기울기를 액션별 자동 계산한다 — ACS는 방향 정보를 추가로 보내지 않는다. 따라서 `station_theta` 수동 오버라이드 시에도 `theta`는 벽 정면 방향을 유지해야 이 유도가 성립한다.

각주 (1.1) — `theta` 보정은 로봇 이동 명령의 옵션이다. `POST /robot/go` 의 `stopFlag` 는 `true` 일 때만 정차 후 `rz(=노드 theta)`까지 보정하고, `false` 면 근처를 지나며 각도를 보정하지 않는다. 본 절의 "벽을 정면으로 바라보는 `theta`" 전제와 § 8.1 의 검사 방향(툰 회전각) 자동 유도는 **각도가 실제로 보정된 것을 전제**하므로, AMR 온보드는 **검사 정차점 주행을 항상 `stopFlag: true` 로 발행해야 한다**(부록 D). 경유점 개념은 현 계약에 없다.

AMR 요건: 로봇 실물 치수 확정 시 적정 기본 이격을 ACS에 회신 — 코봇 리치(용접선까지 도달)와 차체-벽 안전 여유를 동시에 만족하는 값 [협의 N10] .

4.5 Order 수명주기

발행된 Order 1건의 상태 흐름과 양측 책임:



4.5.1 상태 판정의 주체와 근거

상태	판정 주체	근거
발행됨	ACS	Order 발행 직전 DB에 정차·액션 기록 (저장 → 발행 순서)
실행중	ACS	state의 <code>orderId</code> 일치 + <code>driving</code> / <code>actionStates</code> 진행 보고
완결	ACS	<code>lastNodeSequenceId</code> ≥ 목표 노드 seq AND 해당 Order의 전 액션이 FINISHED/FAILED (§ 6.2 대조 규칙) — "전 액션 성공"이 아니라 전 액션 종결 이 완결 조건이며, FAILED 포함 여부는 실패 정책 (§ 9.5)이 처리
폐기	AMR	신규 <code>orderId</code> 수신 = 이전 Order 즉시 폐기 (ACS는 이전 Order 완결 후에만 새 Order를 보내는 것을 보증하나, 비상정지·수동 개입 후 재배차 경로에서는 미완결 상태의 교체가 발생할 수 있음)

각주 (1.1) — "이전 Order 폐기"는 로봇에서 자동으로 일어나지 않는다. 로봇의 이동 명령 `POST /robot/go` 는 현재 목적지를 대체하지 않고 큐에 추가(`append`) 된다(벤더 회신 2.6). 따라서 AMR 온보드가 신규 `orderId` 수신 시 새 좌표로 `/robot/go` 를 곧바로 재발행하면 로봇은 **이전 목적지를 먼저 경유한 뒤** 새 목적지로 간다. 로봇·통신 모두 정상 동작하므로 오류로 드러나지 않고 **검사 위치만 틀리는 형태로 조용히 실패한다**(가장 위험한 실패 유형). → 폐기 경로는 반드시 `POST /robot/state` (정지) → `POST /robot/go` (신규 좌표) 순서로 구현한다. 부록 D 참조.

4.5.2 Order 거부(rejection) [협의 N11]

AMR이 수신한 Order를 실행할 수 없는 경우(모르는 `mapId`, 필수 필드 누락, 파라미터 검증 실패, 현재 층 불일치 등):

- Order를 **폐기**하고(부분 실행 금지), 기존 실행 중 Order가 있으면 그것을 유지한다.
- `state.errors[]` 에 거부 사실을 보고한다 — ACS 제안: `errorType: "orderValidationError"` (N6 코드 체계와 함께 확정), `errorLevel: "WARNING"`, `errorDescription` 에 거부된 `orderId`와 사유.
- 개별 **액션** 파라미터만 문제인 경우는 Order 거부가 아니라 해당 액션을 `actionStatus: "FAILED"` 로 보고한다 (§ 9.5 재시도 정책 경로 — 시뮬레이터의 `FAIL;reason=PARAM(...)` 계약이 이 케이스).

※구현(2026-09-01 반영 완료): ACS는 `orderValidationError` 수신 시 `description`의 `orderId`를 현재 배차와 대조해 **거부된 정차를 자동으로 실패 집계**(재시도→스킵 정책 + ORDER_REJECTED 알람)한다 — DISPATCHED 정체 없음. N11 계약대로 `description`에 거부된 `orderId`를 반드시 명시할 것(대조 키).

4.5.3 취소(cancelOrder) — 미사용

VDA 5050 표준의 `cancelOrder` `instantAction`은 **본 프로젝트에서 사용하지 않는다** (AMR은 미구현 가능). 진행 중 작업의 중단은 ① `emergencyStop` (즉시 기능 정지, § 5.1) → ② 운영자 판단 → ③ **신규 orderId의 새 Order 재배차**로 처리한다. 단일 노드 Order 모델이라 취소가 필요한 잔여 horizon이 없기 때문이다.

4.5.4 완결 후 orderId 보고 유지

정차 완결 후에도 AMR은 **다음 Order를 수신할 때까지** `state`에 마지막 `orderId`와 최종 `actionStates`를 유지 보고한다 ("" 로 지우지 말 것) — 두절-재접속 시 ACS가 최신 state 1건으로 따라잡는 근거 (§ 9.3). `orderId: ""`는 부팅 후 아직 어떤 Order도 받은 적 없는 상태에만 사용한다.

4.5.5 ACS 내부 큐와의 대응 (참고)

Order가 "어디서 오는지": run 시작 시 ACS는 계획(검사 영역·용접선)을 **실행 큐(work_item)**로 일괄 전개하고, 큐 항목별 상태(PENDING → DISPATCHED → DONE / 재큐잉 → SKIPPED)를 자체 관리한다. Order는 큐에서 로봇 최근접 항목을 꺼낼 때마다 생성·발행되며 (§ 4.1), 실패 재시도의 재발행도 이 큐를 거쳐 **"발행됨" 상태로 재진입**한다. 이 발행 전 수명주기는 VDA 5050 계약 범위 밖의 ACS 내부 사양이며, 상세 상태 머신은 `INSPECTION_SCENARIO.md` § 3(내부 상태 모델의 정본)을 참조 — AMR은 이 절의 존재만 알면 되고 구현 요건은 없다.

5. instantActions (ACS → AMR)

```
{
  "headerId": 44, "timestamp": "...", "version": "2.0.0",
  "manufacturer": "HHI", "serialNumber": "AMR-01",
  "actions": [ { "actionType": "...", "actionId": "UUID", "blockingType": "HARD", "actionParameters": [] } ]
}
```

5.1 emergencyStop

항목	값
actionType	emergencyStop
blockingType	HARD
actionParameters	없음
AMR 요구 동작	주행·협동로봇·검사 즉시 정지, 현재 Order/액션 FAILED 또는 중단 보고

⚠ **기능적 정지(functional stop)이며 안전 규격(PL/SIL) 정지가 아니다** [ADR-007]. Wi-Fi/MQTT 경유이므로 지연·유실 가능 — 안전은 로봇 자체 안전 체인이 책임진다.

각주 (1.1) — 온보드 구현체는 `POST /api/v3/robot/state {"state": "stop"}` 이다(REST 단독 정지 가능 확인). Modbus 주행 정지(Holding 12) 경유가 **필수가 아니다** — 통신 경로를 REST 하나로 유지할 수 있다. 다만 정지가 큐까지 비우는지는 미확인이므로, 비상정지 후 재배차는 § 4.5.1 각주의 순서(정지 → go)를 그대로 따른다.

5.2 initPosition — 수동 층 전환 후 재측위

항목	값
actionType	initPosition
blockingType	HARD
actionParameters	mapId (string), x (m), y (m), theta (rad) — 평면 key 4개 [협의 N5]
AMR 요구 동작	지정 맵(층)으로 측위 전환 + 초기 포즈로 재측위. 이후 state의 <code>agvPosition.mapId</code> 를 새 층으로 보고 (§ 9.2 게이트 해제 조건)

```
{ "actionType": "initPosition", "actionId": "...", "blockingType": "HARD",
  "actionParameters": [
    { "key": "mapId", "value": "CT1-L2" },
    { "key": "x", "value": 1.20 }, { "key": "y", "value": 0.80 }, { "key": "theta", "value": 0.0 }
  ] }
```

각주 (1.1) — **구현 보류.** 로봇에 REST 재측위 경로(`POST /api/v3/robot/pose {x,y,rz,tuneFlag}`)가 **존재함은 확인**되어, 층 전환을 Modbus 없이 구현할 수 있는 길이 열렸다. 다만 `tuneFlag` 의 의미(전역 탐색 수행 여부 / 미세 보정 여부)와 수렴 성공 판정 방법이 미확인이라 **온보드 구현은 벤더 회신(2차 B-1) 후로 유보**한다. **본 절의 ACS↔AMR 계약은 그대로 유효**하다 — 파라미터·성공 판정(mapId 변경 보고) 모두 무변경.

[협의 N5] VDA 5050 표준 관례는 `pose` 객체 1개(x,y,theta,mapId,lastNodeId)를 파라미터로 쓰는 경우가 많다. ACS 제안은 위의 평면 key 4개 — AMR 파서 선호에 따라 확정한다.

instantAction에 대한 actionState 보고는 선택 사항이다 — ACS는 instantAction의 actionStates를 추적하지 않으며, `initPosition` 의 성공 판정은 `state.agvPosition.mapId` 변경으로만 한다.

6. state (AMR → ACS)

6.1 발행 규칙

- **2초 주기** 정기 발행 + 다음 이벤트 시 즉시 발행 권장: 노드 도달, actionStatus 변화, 오류 발생, Order 수신 직후.
- `agvPosition.mapId` 는 필수 — 층 검증 게이트·검사 위치 기록의 근거.

6.2 ACS가 소비하는 필드 (최소 계약)

```
{
  "headerId": 1207, "timestamp": "...", "version": "2.0.0",
  "manufacturer": "HHI", "serialNumber": "AMR-01",

  "orderId": "0d9a2c9e-...",          // 현재(마지막 수신) Order — 없으면 ""
  "orderUpdateId": 0,
  "lastNodeId": "b7f0...",            // 마지막 통과/도달 노드 (Order의 nodeId echo)
  "lastNodeSequenceId": 0,
  "driving": false,
  "agvPosition": {
    "x": 12.48, "y": 5.12, "theta": 1.57,
    "mapId": "CT1-L2",                // ★ 필수 — 층 게이트 근거
    "positionInitialized": true
  },
  "batteryState": { "batteryCharge": 87.5, "charging": false },
  "actionStates": [
    { "actionId": "8f3c19aa-...",      // ★ Order의 actionId 그대로 echo — 대조 키
      "actionType": "startWeldInspection",
      "actionStatus": "FINISHED", // WAITING | INITIALIZING | RUNNING | FINISHED | FAILED
      "resultDescription": "ok" }
  ],
  "nodeStates": [],                  // 미도달 잔여 노드 (도달 시 제거)
  "errors": []                       // §6.4
}
```

핵심 대조 규칙 — ACS는 다음으로 진행 상태를 판정한다:

1. `orderId` 일치 확인 → 해당 미션/정차(work item)와 대조
2. `lastNodeSequenceId` ≥ 목표 노드 seq → 도달 판정
3. `actionStates[].actionId` (ACS가 발급한 UUID의 echo)로 액션별 상태 대조
4. 목표 노드 도달 + 모든 액션 종결(FINISHED/FAILED) → 정차 완료 → 다음 배차
5. `agvPosition.mapId` → 층 게이트·robot_context 갱신

actionId·nodeId·sequenceId는 ACS가 발급하며 AMR은 절대 재발급하지 않고 그대로 echo한다. 이것이 두절-재접속 동기화(robot-is-truth)의 전제다 [ADR-002].

6.3 표준 필수 필드의 취급 [협의 N4]

VDA 5050 2.0 표준의 state 필수 필드 중 `operatingMode`, `safetyState`, `edgeStates`, `information`, `paused`, `newBaseRequest` 등은 **전송해도 무방하나 현행 ACS는 소비하지 않는다** (ACS 파서는 미지 필드 무시). AMR이 표준 준수 구현(전체 필드 발행)을 하는 것을 권장하며, ACS는 필요 시(예: `safetyState.eStop` 표시) 소비를 추가한다.

6.4 errors

```
{ "errorType": "drivingFailed", "errorLevel": "WARNING", "errorDescription": "..." }
```

- `errorLevel`: **WARNING** (운영 계속 가능) | **FATAL** (임무 수행 불가)
- `errorType` 코드 체계 — **확정 (N6, 2026-08-28 HD_AMR 회신)**. 같은 `errorType`은 최신 1건만 유지 보고하며 해소 시 목록에서 제거한다:

errorType	의미 / 발생 조건	errorLevel
<code>orderValidationError</code>	Order 검증 실패로 폐기 — description에 orderId·사유 (§ 4.5.2)	WARNING
<code>drivingFailed</code>	목표 도달 불가·이동 미시작·주행 타임아웃 — 해당 Order의 전 액션을 FAILED로 종결 처리 (노드 미도달 상태)	WARNING
<code>inspectionFailed</code>	검사 액션 실패 — description에 actionId·사유 (actionStatus FAILED와 병기)	WARNING
<code>equipmentError</code>	코봇/카메라/레이저/비전 등 온보드 장비 이상	WARNING (지속 불가 시 FATAL)
<code>localizationLost</code>	맵 일치율 저하·재측위 실패·initPosition 거부	WARNING
<code>emergencyStopActive</code>	emergencyStop 수신에 의한 기능 정지 중	WARNING
<code>batteryLow</code>	배터리 부족 (선택 보고)	WARNING/FATAL

- ACS 정책: 액션 FAILED·errors 기준 **재시도 N회 → 스킵 → 알람** (§ 9.5). 주행 실패로 노드 미도달 + 전 액션 FAILED 인 절차도 종결로 판정해 동일 정책을 태운다(※구현 2026-08-28 반영).

각주 (1.1) — 매핑 구현 보류. AMR 온보드가 이 7종을 채우려면 로봇의 오류 값(코드 목록, `status` 의 `error` 필드 형태)이 필요한데, 로봇 REST 스펙에는 **응답 스키마가 전혀 없어**(전 엔드포인트 **200 OK**) 확보되지 않았다. 따라서 **errorType 매핑 테이블 구현은 벤더 회신(2차 A-1/A-2) 후로 유보한다**. 본 절의 계약(7종·`errorLevel`·최신 1건 유지)은 **확정 그대로**이며 변경 없다. 회신 전까지 온보드는 확실히 판별 가능한 것만 보고한다 — `emergencyStopActive` (자기가 정지시켰으므로 자명), `orderValidationError` (온보드 자체 검증), `inspectionFailed` (검사 S/W 결과). 주행·측위 계열은 회신 후 채운다.

※구현(2026-09-01 유형별 분기 반영 완료): 재시도→스킵→알람은 `actionStatus=FAILED` 기준으로 동작하고, 추가로 errors를 유형별로 소비한다 — `orderValidationError` →거부 절차 자동 실패 집계 (§ 4.5.2) / `emergencyStopActive` →**활성 run 자동 중단**(보고 지속 중 시작된 run 포함) / `localizationLost` · `equipmentError` · `batteryLow` →알람 기록(같은 유형의 반복 보고는 1회만 — "최신 1건 유지" 규칙에 edge 검출로 대응) / `drivingFailed` · `inspectionFailed` →액션 FAILED 종결 경로가 정책 수행. E2E 검증 완료.

7. connection 생존 신호

7.1 AMR → ACS

```
{ "headerId": 3, "timestamp": "...", "version": "2.0.0",
  "manufacturer": "HHI", "serialNumber": "AMR-01",
  "connectionState": "ONLINE" }
```

connectionState	발행 주체·시점	retain
ONLINE	AMR — MQTT 접속 직후	true
OFFLINE	AMR — 정상 종료 직전	true
CONNECTIONBROKEN	브로커 — Last Will (비정상 두절)	true

ACS 반응: ONLINE → 미션 **ConnectionRestored** (RUNNING 복귀 + state 재동기화) /

OFFLINE·CONNECTIONBROKEN → 미션 **DISCONNECTED** 표시. **두절 중에도 AMR은 진행 중 Order를 자율 계속 수행한다** — 재접속 후 최신 state 1건으로 ACS가 따라잡는다(robot-is-truth) [ADR-002].

7.2 ACS → AMR [N12]

ACS 생존신호는 VDA 5050 표준 로봇 **connection** 메시지의 상태 모델을 재사용하는 **프로젝트 확장**이다. 로봇 **connection** retained 값을 덮어쓰지 않도록 ACS에 별도 identity를 부여한다.

항목	값
토픽	uagv/v2/HD_ACS/hd-acs-master/connection
발행	HD_ACS
구독	모든 HD_AMR 인스턴스
QoS / retain	1 / true
ACS identity	manufacturer: "HD_ACS", serialNumber: "hd-acs-master"

```
{ "headerId": 1, "timestamp": "2026-09-03T00:00:00.000Z", "version": "2.0.0",
  "manufacturer": "HD_ACS", "serialNumber": "hd-acs-master",
  "connectionState": "ONLINE" }
```

connectionState	발행 주체·시점	retain
ONLINE	ACS — MQTT 접속·재접속 직후	true
OFFLINE	ACS — 정상 종료 직전	true
CONNECTIONBROKEN	브로커 — ACS Last Will(프로세스 사망·네트워크 두절)	true

- ACS는 주기 heartbeat 메시지를 추가 발행하지 않는다. MQTT 세션과 Last Will이 생존 판정의 근거이며, 재접속 때마다 최신 **ONLINE** retained 메시지를 갱신한다.
- **headerId** 는 ACS 프로세스 세션 내에서 이 토픽 기준 단조 증가한다. 재기동 시 1부터 시작할 수 있다.
- Last Will의 **timestamp** 와 **headerId** 는 MQTT 접속 시 생성한 값이어도 된다. 수신 측은 **CONNECTIONBROKEN** 수신 시각을 실제 두절 감지 시각으로 사용한다.
- HD_AMR은 **OFFLINE** 또는 **CONNECTIONBROKEN** 수신 후 **신규 Order** 수신을 기대하지 않되, 이미 릴리즈된 Order는 § 9.3에 따라 자율 계속한다. 로봇 안전 정지의 근거로 사용하지 않는다.
- HD_AMR은 **ONLINE** 수신 시 별도 복구 명령을 요구하지 않고, 이후 수신되는 Order를 정상 처리한다.
- 브로커 자체 장애 중에는 Will을 전달할 수 없으므로 HD_AMR은 MQTT 연결 끊김도 ACS 통신 두절로 동일 취급한다.

※구현(2026-09-03 반영 완료): ACS는 MQTT CONNECT에 위 Last Will을 설정하고, 접속·재접속 직후 **ONLINE** (QoS 1, retain), 정상 종료 직전 **OFFLINE** (QoS 1, retain)을 발행한다. 운전 중 브로커/네트워크 연결이 끊기면 5초 간격으로 재접속하고, CleanSession에 맞춰 등록된 로봇의 **state** · **connection** 토픽을 모두 재구독한다. HD_AMR의 ACS 생존 토픽 구독·상태 처리는 로봇측 구현 항목이다.

8. 커스텀 액션 카탈로그

actionType	scope	blockingType	용도
startWeldInspection	NODE	HARD	단일 용접라인 구간 자동 검사 (본 절)
initPosition	INSTANT	HARD	재측위 (§ 5.2)
emergencyStop	INSTANT	HARD	기능적 비상정지 (§ 5.1)

8.1 **startWeldInspection**

정차 노드에 부착되는 검사 액션. AMR은 이 액션 1건 = 용접선 1구간 검사로 실행한다 (정렬 → 자세 시퀀스 → 촬영/측정 — 실행 방법은 전적으로 AMR 책임).

actionParameters 는 key/value 3쌍 — **jobRef** (string), **position** (object), **params** (object):

필드	의미
<code>jobRef</code>	작업 역추적 키 (사람이 읽는 ID — AMR은 로깅 외 해석 불요)
<code>position.seamStartW/seamEndW</code>	용접선 시작/끝 맵(월드) 좌표 [x,y,z] m — 도면 좌표에 릴리즈 시점 유효 T_W_D(도면→맵 강제 변환) 적용, z는 통과
<code>position.drawingPos</code>	도면 좌표 echo — tank/level/wall_code + u,v(벽면-로컬) + x,y,z(도면). <code>wall_code</code> 가 티칭 자세 선택 키 — 값은 TankGeometry 가 자동 생성한 10개 면 코드 중 하나 (<code>B · SL · PL · SM · PM · SU · PU · T · F · A</code> , § 8.5.1(2) 표). 자유 문자열이 아니라 검사 영역의 소속 면 코드(<code>ref.inspection_area.wall_code</code> , FK→ <code>ref.wall</code>)를 그대로 echo하며, DB FK로 이 집합에 강제된다. <code>WALL 01 · W03</code> 같은 임의 표기는 발행되지 않는다
<code>params.seamType</code>	용접라인 형태 — <code>LINE · CROSS3 · CROSS4 · CORNER2 · CORNER3</code> (5값, 카탈로그 1:1, 2026-09-15 ACS 선반영, § 8.5.1). <code>LINE</code> =직선 구간(현행), <code>CROSS3</code> =3갈래 교차, <code>CROSS4</code> =4갈래 +자 교차, <code>CORNER2</code> =2면 코너, <code>CORNER3</code> =3면 코너. HD_AMR은 5값 전부 파싱·레시피 매핑하며(legacy <code>CROSS</code> → <code>CROSS4</code> · <code>CORNER</code> → <code>CORNER3</code> 도 수용) 실행 게이트는 <code>LINE-*</code> 만 활성화 — 나머지는 캡처 교시·실기 검증 후 온보드에서 활성화(§ 8.5.1 (5)). <code>POLYLINE</code> 은 여전히 거부 (2026-08-29 AMR 회신 § 5.1 — 2점 계약으로 세그먼트 방향 불명이라 AMR이 FAILED). 꺾인 직선은 ACS가 세그먼트별 LINE 액션 N개로 분할 (같은 정차·같은 anchorGroupId → 정렬 공유). <code>wall_code</code> 조합 레시피 매핑은 § 8.5.1
<code>params.sectionDxfId</code>	단면 프로파일 참조 ID
<code>params.inspectionProfileId</code>	검사(촬영/측정) 프로파일 ID (검사 타입 분류·레시피 계약은 § 8.5 참고 — 제안, 현행 자유 문자열 무변경)
<code>params.standoffMm</code>	표면 이격 거리 [mm]
<code>params.workingDistanceMm</code>	(선택) 작업 거리 [mm]
<code>params.anchorGroupId</code>	정렬(anchor) 공유 그룹 — 같은 그룹의 연속 액션은 사이에 주행이 없었다면 정렬 재수행 생략 가능
<code>params.seqInGroup</code>	그룹 내 순번 (1부터)
<code>params.taskId</code>	(1.6 신설, 선택) 검사 작업(용접선 1구간)의 영구 식별자 — GUID 문자열(하이픈 포함 36자, 소문자). ACS가 작업 등록 시 발급하며 실행(run)이 바뀌어도 같은 용접선이면 같은 값 . AMR은 이 액션 수행 중 발생하는 모든 CAPTURE_REQ에 같은 값을 심는다(비전 v3.2 [15-30], 바이너리 16B). 비전 S/W→SAIGE 메타데이터의 <code>taskId</code> · <code>productId</code> 가 되어 도면·진행률·촬영 이미지를 잇는 유일한 키다(§ 8.6)
<code>params.attempt</code>	(1.6 신설, 선택) 그 <code>taskId</code> 의 몇 번째 시도인지 — 정수 1~255, ACS 발급 . AMR은 값을 해석·증감하지 않고 CAPTURE_REQ [31]에 그대로 심는다. 발급 규칙은 § 8.6.2

`wallNormalW` (벽 법선)는 **전송하지 않는다** — 톨 자세는 AMR이 `wall_code` 티칭으로 결정한다.

8.2 param_schema (JSON Schema draft-07 — ACS가 발행 직전 자체 검증)

```
{
  "type": "object",
  "required": ["jobRef", "position", "params"],
  "properties": {
    "jobRef": { "type": "string" },
    "position": {
      "type": "object",
      "required": ["seamStartW", "seamEndW", "drawingPos"],
      "properties": {
        "seamStartW": { "type": "array", "items": { "type": "number" }, "minItems": 3, "maxItems": 3 },
        "seamEndW": { "type": "array", "items": { "type": "number" }, "minItems": 3, "maxItems": 3 },
        "drawingPos": {
          "type": "object",
          "required": ["tank", "level", "wall_code", "u", "v", "x", "y", "z"],
          "properties": {
            "tank": { "type": "string" }, "level": { "type": "integer" },
            "wall_code": { "type": "string" },
            "u": { "type": "number" }, "v": { "type": "number" },
            "x": { "type": "number" }, "y": { "type": "number" }, "z": { "type": "number" }
          }
        }
      }
    },
    "params": {
      "type": "object",
      "required": ["seamType", "sectionDxfId", "inspectionProfileId", "standoffMm", "anchorGroupId", "seqInGroup"],
      "properties": {
        "seamType": { "enum": ["LINE", "CROSS3", "CROSS4", "CORNER2", "CORNER3"] },
        "points": { "type": "array" },
        "sectionDxfId": { "type": "string" },
        "inspectionProfileId": { "type": "string" },
        "standoffMm": { "type": "number" },
        "workingDistanceMm": { "type": "number" },
        "anchorGroupId": { "type": "string" },
        "seqInGroup": { "type": "integer", "minimum": 1 },
        "taskId": { "type": "string", "format": "uuid" },
        "attempt": { "type": "integer", "minimum": 1, "maximum": 255 }
      }
    }
  }
}
```

※ `wall_code` 는 스키마상 `{ "type": "string" }` (enum 미강제)이지만, 발행 값은 **항상 10개 면 코드**

(`B · SL · PL · SM · PM · SU · PU · T · F · A`) 중 하나다 — 값 자체는 `ref.inspection_area.wall_code` (FK→ `ref.wall`)에서 오므로 DB 제약이 도메인을 보장한다. AMR은 이 10종만 티칭 키로 대응하면 되며, 그 밖의 값이 오면 계약 위반(액션 `FAILED + orderValidationError`)으로 처리해도 무방하다.

※ `taskId · attempt` 는 **required 에 넣지 않는다**(1.6) — ① 구버전 AMR/ACS 혼용 기간의 호환, ② `attempt` 는 Order **발행 시점**에 발급되므로 run 시작 시의 사전 검증 payload에는 아직 없기 때문. ACS는 영역 기반 검사 액션에 두 값을 **항상** 싣는다. AMR은 부재 시 폴백(`taskId` 미지정= `Guid.Empty` , `attempt`=1)으로 동작하되, **실려 왔는데 형식이 틀리면**(GUID 아님·범위 밖) 계약 위반으로 액션 `FAILED + orderValidationError` 처리한다(조용한 오귀속 방지).

※구현(2026-08-28 반영 완료): `drawingPos` 의 `u` , `v` 와 완전한

`params` (`seamType·sectionDxfId·inspectionProfileId·standoffMm·workingDistanceMm·anchorGroupId·seqInGroup`)를 ACS가 본 스키마대로 발행하며, **발행 전 자체 스키마 검증**(위반 시 run 시작 거부)도 동작한다. DB 포함 풀 E2E(시뮬레이터)로 검증 완료. AMR 파서는 방어적으로 `u,v` 부재도 수용 가능하게 구현해도 무방하다.

8.3 직렬화 규칙

- `actionParameters[].value` 는 **JSON object/number/string 그대로** 직렬화가 기본.
- 문자열 폴백은 **불요 확정**(N7 회신 — AMR이 object·문자열 재파싱 모두 수용). ACS는 항상 object로 발행하며 폴백 위치는 구현하지 않는다.

8.4 골든 예시 (액션 전문)

```
{
  "actionType": "startWeldInspection",
  "actionId": "8f3c19aa-0000-4000-8000-0000000000e2",
  "blockingType": "HARD",
  "actionParameters": [
    { "key": "jobRef", "value": "JOB-CT1-L2-PM-ST04-2" },
    { "key": "position", "value": {
      "seamStartW": [12.510, 5.980, 1.420],
      "seamEndW": [13.310, 5.980, 1.420],
      "drawingPos": { "tank": "CT1", "level": 2, "wall_code": "PM",
        "u": 3.120, "v": 1.420,
        "x": 3.120, "y": 0.0, "z": 1.420 } } },
    { "key": "params", "value": {
      "seamType": "LINE",
      "sectionDxfId": "DXF-CORR-T12",
      "inspectionProfileId": "INSPECT-STD-01",
      "standoffMm": 400,
      "workingDistanceMm": 400,
      "anchorGroupId": "CT1-L2-PM-ST04",
      "seqInGroup": 2,
      "taskId": "3a9f2c14-8e51-4d7a-b2c9-1f6e0a5d3b47",
      "attempt": 1 } }
  ]
}
```

노드측 `nodePosition`: { "x": 12.482, "y": 5.117, "theta": 1.571, "mapId": "CT1-L2", "allowedDeviationXY": 0.08, "allowedDeviationTheta": 0.07 }

8.5 검사 타입 카탈로그 및 레시피 계약 (제안) [협의 N13]

※ 제안(미확정) — **계약 강제가 아니다.** 본 절은 검사 타입 분류와 레시피 운용 방식을 제안한다. 실제 계약 반영(필드·enum)은 N13 협의 확정 후 § 8.1/ § 8.2에 넣으며, 그 전까지 § 8.1/ § 8.2/ § 8.4 계약은 **무변경**이다. 상세 카탈로그는 [INSPECTION_TYPES](#).

책임 2분할. 검사 타입은 *무엇을*(HD_ACS)과 *어떻게*(HD_AMR)로 나뉜다.

주체	역할	내용
HD_ACS	검사 타입 ID 전달	용접선 기하 + 검사 타입 식별자를 액션으로 전달(무엇을)
HD_AMR	타입별 실행 레시피 정의	타입 ID → 레시피(접근 자세·스캔 패턴·촬영/측정)를 온보드 UI에서 티칭(어떻게)

→ HD_AMR inspection UI는 현재의 **수직/수평 단일 토글**을 **타입별 레시피 라이브러리**로 확장하는 것을 권장한다. ACS는 타입 ID만 보내고, 실행 방법은 AMR이 레시피로 결정한다.

형상 카탈로그 = **seamType** 5종(ACS 계약, **params.seamType** 과 1:1 — § 8.5.1). 면 자세까지 펼친 레시피 라이브러리는 HD_AMR 도메인(온보드 정보: **INSPECTION_TYPES**, 2026-09-15 정보화 — 면 위 junction[LINE/CROSS3/CROSS4] 은 면자세 5군과 결합, 코너[CORNER2/CORNER3]는 면자세 무관 각 1종(±거울) = 17종, 거울 분리 시 최대 19):

seamType \ 면 자세	바닥 B	천장 T	수직벽 SM / PM / F / A	하부챔퍼 SL / PL	상부챔퍼 SU / PU	코너
LINE 직선	LINE-FLOOR	LINE-CEIL	LINE-WALL	LINE-CHMR-LO	LINE-CHMR-UP	—
CROSS3 3갈래	CROSS3-FLOOR	CROSS3-CEIL	CROSS3-WALL	CROSS3-CHMR-LO	CROSS3-CHMR-UP	—
CROSS4 4갈래	CROSS4-FLOOR	CROSS4-CEIL	CROSS4-WALL	CROSS4-CHMR-LO	CROSS4-CHMR-UP	—
CORNER2 2면 코너	—	—	—	—	—	CORNER2 (±거울)
CORNER3 3면 코너	—	—	—	—	—	CORNER3 (±거울)

ACS 계약 = **seamType** (5값) + **wall_code**. 면 자세별 레시피 라이브러리는 $3 \times 5 + \text{코너 } 2 = 17\text{종}$ (코너 거울 분리 시 확대) — ACS는 개수와 무관. 3면 코너가 각도상 1종인 근거: 마구리 도면 실측상 삼면 코너 각도가 전부 ($135^\circ \cdot 90^\circ \cdot 90^\circ$)로 동일 — **INSPECTION_TYPES.md** § 7.

코너부는 접힌 면에 브릿지 플레이트를 덧대므로 수식 생성 불가 — 6-DOF 캡처 교시 전용(**INSPECTION_TYPES.md** § 7). 코너 각도 균일성(전부 $135^\circ \cdot 90^\circ \cdot 90^\circ$)은 각도상 1종 근거이나 브릿지 플레이트 실형상은 위치별 캡처 프로파일로 관리(HD_AMR 온보드, 개정 1.4).

개념 구분(중요). 이 "검사 타입(형상·면)"은 기존 **params.inspectionProfileId** (§ 8.1 — 촬영/측정 프리셋)와 다른 축이다. 계약에 실는 방식은 N13에서 확정한다: - (a) **inspectionProfileId** 를 이 타입 enum으로 재정의(통합), 또는 - (b) 신규 **params.inspectionType** 필드 분리(**inspectionProfileId** 는 촬영/측정 유지), 또는 - (c) 본 문서 참조만(계약 무변경).

확정 전에는 ACS가 자유 문자열 **inspectionProfileId** 로 계속 발행한다(현행 무변경).

레시피가 담을 실행 속성 (전부 HD_AMR 도메인 — ACS는 전달하지 않음):

레시피 속성	예
면 접근 자세	바닥/천장/벽/챔퍼별 접근 (standoff·정차각은 ACS가 액션으로 전달)
스캔 패턴	직선(LINE) / 3·4갈래 교차(CROSS3·CROSS4) / 2·3면 코너(CORNER2·CORNER3)
툴 회전	seam 벡터(start→end)에서 자동 유도 (§ 4.4· § 8.1) — 예외만 고정 중/횡
카메라·측정 프리셋	노출·초점·조명 등
코너 시퀀스	CORNER3 3면 접근 순서

8.5.1 검사 레시피 매핑 규칙 (`seamType` × `wall_code`) — 제안 [협의 N13]

※ 제안 — HD_AMR이 ACS가 이미 보내는 두 필드 `params.seamType` + `position.drawingPos.wall_code` 조합만으로 검사 레시피를 선택하도록 하는 규칙. **신규 필드 없음.** `startWeldInspection` 의 온보드 매핑·실행 배선은 **구현 완료**(2026-09-15, 아래 (5)) — `LINE-*` 5종은 검사 시퀀스 실행, `CROSS4-*` / `CORNER3` 은 매핑 후 실행 미구현으로 액션 `FAILED + inspectionFailed` 보고.

(1) `seamType` 5값(카탈로그 1:1). 현행 `LINE` (§ 8.1 — POLYLINE은 FAILED)에 용접 형상 값을 추가해 카탈로그와 1:1로 맞춘다.

<code>seamType</code>	의미	상태
<code>LINE</code>	직선 용접선 구간	현행
<code>CROSS3</code>	3갈래 교차(T/Y — 용접선 3개 교차)	ACS 수용·발행(2026-09-15) / AMR 매핑·시드 완료, 실행 게이트 OFF (§ 8.5.1 (5))
<code>CROSS4</code>	4갈래 교차(+ — 용접선 4개 교차)	ACS 수용·발행(2026-09-15) / AMR 매핑·시드 완료, 실행 게이트 OFF (§ 8.5.1 (5))
<code>CORNER2</code>	2면 코너(이면각 모서리)	ACS 수용·발행(2026-09-15) / AMR 매핑·시드 완료, 실행 게이트 OFF (§ 8.5.1 (5))
<code>CORNER3</code>	3면 코너(삼면 접합)	ACS 수용·발행(2026-09-15) / AMR 매핑·시드 완료, 실행 게이트 OFF (§ 8.5.1 (5))

ACS 선반영(2026-09-15). 계획 UI(③ 검사 작업 등록)의 `seamType` 드롭다운을

`LINE · CROSS3 · CROSS4 · CORNER2 · CORNER3` 5값으로 확장하면서 ACS 측은 이 enum을 **먼저 적용**했다 — 등록 게이트 `param_schema` (§ 8.2)가 5값을 수용하고 그 값을 그대로 발행한다(`POLYLINE` 은 거부). 단 HD_AMR의 `startWeldInspection` 은 여전히 **스텝**이라 `CROSS*` / `CORNER*` 의 실제 검사 시퀀스는 미실행 — 값은 **계획 데이터로 저장·전달**만 된다. 레시피 매핑·실행(2차 연동)은 아래 규칙대로 **N13 확정 후** HD_AMR이 구현한다. (이전 개정 1.3a의 3값 `LINE · CROSS · CORNER` 는 본 5값으로 대체 — 종전 `CROSS ≈ CROSS4` , `CORNER ≈ CORNER3` .)

(2) `wall_code` → 면 자세 매핑. `wall_code` 는 10개 면 코드(`B / SL / PL / SM / PM / SU / PU / T / F / A` , `TankGeometry` 정보).

<code>wall_code</code>	면 자세
<code>B</code>	바닥
<code>T</code>	천장
<code>SM</code> <code>PM</code> <code>F</code> <code>A</code>	수직 평면벽
<code>SL</code> <code>PL</code>	하부 챔퍼
<code>SU</code> <code>PU</code>	상부 챔퍼

(3) 레시피 매핑표 — HD_AMR이 (`seamType`, 면 자세) 로 레시피를 선택한다. 레시피 id는 `INSPECTION_TYPES` § 5와 동일.

seamType \ 면자세	바닥	천장	수직벽	하부챔퍼	상부챔퍼
LINE	LINE-FLOOR	LINE-CEIL	LINE-WALL	LINE-CHMR-LO	LINE-CHMR-UP
CROSS3	CROSS3-FLOOR	CROSS3-CEIL	CROSS3-WALL	CROSS3-CHMR-LO	CROSS3-CHMR-UP
CROSS4	CROSS4-FLOOR	CROSS4-CEIL	CROSS4-WALL	CROSS4-CHMR-LO	CROSS4-CHMR-UP

- CORNER2 (2면 코너)·CORNER3 (3면 코너): 코너 형상이라 면 자세 무관 — 각각 단일 레시피 CORNER2 · CORNER3 . 3면 코너는 각도가 전부 (135°·90°·90°)로 균일(INSPECTION_TYPES § 7). 좌/우 거울이 필요하면 wall_code (옆면)로 판별(CORNER3-L / CORNER3-R , 선택).
- = 면 위 형상 3×5 + 코너 2 = **17종**(코너 거울 분리 시 확대) — § 8.5 카탈로그와 동일. ACS는 개수와 무관하게 seamType + wall_code 만 전달.
- HD_AMR은 위 매핑을 **5종 전부** 구현했다(파서·resolver·17 profileId 시드, 개정 1.5). 전환 유예로 legacy CROSS (→ CROSS4) · CORNER (→ CORNER3)도 수용하나 ACS는 **canonical 5값만 발행**한다. CORNER2 는 매핑·시드는 되나 실행 스텝 미구현(게이트 OFF).

(4) HD_AMR 측 구현 요건. - 수신한 (wall_code, seamType) 로 위 표의 레시피 id를 유도하고, 그 id에 대응하는 로컬 검사 레시피(접근 자세·스캔 패턴·촬영/측정·경유점)를 선택·실행한다. - 톨 수직/수평 회전은 여전히 seamStartW→seamEndW 벡터에서 자동 유도 (§ 4.4 · § 8.1) — 본 매핑표는 스캔 패턴·면 접근만 결정한다. - 미지원/모순 조합(예: CORNER2 / CORNER3 + 평면 wall_code , 미정의 seamType) 처리는 N13에서 확정. 기본: 액션 FAILED + orderValidationError (계약 위반) 또는 inspectionFailed (실행 불가).

(5) 현행 상태 각주 (2026-09-15 갱신). HD_AMR 2차 연동 배선 구현 완료 — Vda5050OrderExecutor 가 노드 도달 후 startWeldInspection 을 검사 실행기(WeldInspectionOrchestrator)에 위임한다: actionParameters 해석(파서, § 8.4 골든 예시 검증) → (seamType, wall_code) → 레시피 매핑(위 (3) 표) → 레시피(DB InspectionRecipes 정보 17종 전체 시드) 로드 → sectionDxfId →로컬 Drawing →티칭 InspectionProfile 경유점으로 검사 시퀀스 실행 → FINISHED / FAILED + errorType(orderValidationError / equipmentError / inspectionFailed) 보고. anchorGroupId 정렬 공유 (§ 8.1)·emergencyStop 검사 중단 포함. **현행 게이트:** LINE-* 5종만 실행 활성화(Enabled) — CROSS3-* / CROSS4-* / CORNER2 / CORNER3 은 매핑은 되나 게이트 OFF 라 FAILED + inspectionFailed ("resolved but not enabled") 보고, 캡처 교시·실기 검증 후 /recipes 에서 활성화(CORNER2 는 실행 스텝 미구현이라 게이트만 켜도 미동작 — corner2 배선 후속). 미정의 wall_code ·미정의 seamType 은 액션 FAILED + orderValidationError . wall_code 규약은 **ACS 확정(2026-09-15)** — ACS는 정보 10코드(B / SL / PL / SM / PM / SU / PU / T / F / A)를 그대로 발행하며 AMR 수용값과 일치한다(과거 § 8.4 예시의 W03 은 정보화 전 오기였고 실제 면 코드로 교정). 실기 E2E 검증은 대기.

(5-1) CROSS4-* / CORNER3 실행 시퀀스 구현 (2026-09-15 추가, 온보드 — 계약 무변경). 위 (5)의 "실행 미구현" 부분이 해소됨. 게이트(Enabled)는 실기 검증 전이라 여전히 OFF 이며, 온보드 레시피 관리 UI(/recipes)에서 활성화한다. - **검사 방향 자동 유도 배선:** § 4.4 · § 8.1 의 계약(seam 벡터 → 수평/수직 유도)이 ACS 경로에 실제 구현됨 — 노드 theta 를 검사 실행기에 전달, SeamDirectionResolver 가 벽면·로컬 투영으로 판정(45°±10° 경계·10mm 미만 seam 은 수평 폴백 + 로그). LINE 포함 전 타입 공통. - CROSS3-* / CROSS4-* : 정렬 1회로 등록된 작업물 좌표계 안에서 /inspection-points **6-DOF 캡처 교시 프로필(PoseAbsolute)의 경유점을 실행**(코로게이션 법선·깊이 반영). 십자 패턴 런타임 생성(레시피 PatternJson)은 제거 완료(캡처 교시 단일화) — CrossPatternGenerator 는 교시 시작 템플릿 전용. anchorGroupId 정렬 공유는 LINE 과 동일하게 동작. - CORNER3 : 평탄면 정렬 체인 미적용 — 고정 티칭 슬롯(corner3.{L|R} . {approach,face1..3,retreat} , 좌/우 거울 별도 티칭) 직접 순회, SurfaceType=Corner 찰상. side 판별은 wall_code P→L / S→R. F/A(마구리) 코너의 side 규칙 미확정 — N13 협의 필요(아래 ②). - **N13 잔여 협의 항목:** ① params.points 의미 확정(CROSS 4-arm 끝점 4개 제안 — arm 별 길이 개별화), ② CORNER 거울 side 의 F/A 판별 규

칙, ③ CROSS 정착점 = 교차부 중심 정면 / CORNER 정착점 재현성 보장 여부, ④ CROSS 교차 arm 의 90° 회전 영상에 대한 비전측 메타 구분 필요 여부.

(6) **seamType** (라인 형태) vs **Surface** (경유점 촬영 키) — 레벨 구분. 둘은 다른 개념이며 계층이 다르다. 혼동 금지.

구분	seamType	Surface
의미	용접라인의 형태 (LINE / CROSS3 / CROSS4 / CORNER2 / CORNER3)	경유점의 표면 형상 (Flat/Corner/Corrugation)
단위	용접라인 1개	레시피 내 경유점 1개
결정 주체	HD_ACS — 계획 단계에서 도면으로 추출 → 액션 전달	HD_AMR — 레시피 내부(티칭/유도)
용도	AMR이 어떤 레시피를 로딩할지 선택	경유점마다 촬영/조명 선택
전송	VDA params.seamType 로 전송	전송 안 함 (AMR 내부 값)

→ ACS 책임은 **seamType** (+ **wall_code**)까지다. 레시피를 로딩한 뒤 각 경유점의 **Surface** (Flat/Corner/Corrugation)에 따라 **조명·촬영을 선택**하는 것은 전적으로 HD_AMR 몫이며, ACS는 **Surface** 를 알 필요도 보낼 필요도 없다.

8.6 검사 작업 식별자 — **taskId** · **attempt** (1.6 신설) [N14]

검사 이미지(비전→SAIGE)·진행률(SAIGE→ACS 조회)·도면을 **하나의 키로 잇기 위한** 식별자 계약이다. 상위 근거:
「HD_ACS ↔ SAIGE 연동 사양서 v2.6」 § 2.5·§ 3.3·§ 8.1, 「HD_AMR ↔ 비전 검사 S/W 인터페이스 v3.2」
§ 3.2~§ 3.4.

8.6.1 관통 경로와 발급 주체

```

HD_ACS —(VDA 5050 startWeldInspection: params.taskId · params.attempt)→ HD_AMR
HD_AMR —(CAPTURE_REQ 34B: taskId[15-30] · attempt[31] · captureSeq[32-33] · u,v,h)→ 비전 검사 S/W ← TAS
K당 N회
비전 —(REST metadata: taskId · productId(=taskId) · attempt · captureSeq · wallId · positionU/V/H)→ SAIGE
SAIGE —(GET /api/runs/{runId}/results · /progress — 같은 taskId)→ HD_ACS
  
```

식별자	발급 주체	수명·범위	AMR의 의무
taskId	HD_ACS (작업 등록 시)	영구 — 검사 계획에 속함. run이 바뀌어도 불변	액션 1건 = TASK 1개. 그 액션의 모든 CAPTURE_REQ에 동일 값. 재발급·변형 금지
attempt	HD_ACS (Order 발행 시)	taskId별 누적, 1부터 (§ 8.6.2)	받은 값을 그대로 기입. 증감·자체 발번 금지
captureSeq	HD_AMR	액션(=시도) 1건 안에서 촬영마다 1부터	자체 발번 (VDA 계약 범위 밖 — 비전 v3.2 § 3.4)

촬영 1건은 (**taskId**, **attempt**, **captureSeq**) 세 값으로 전역 유일하게 특정된다. **runId** 는 로봇에 전달하지 않는다 — taskId만으로 TASK가 특정되고, 그 TASK가 어느 실행에 속하는지는 ACS가 보유하므로 조회(**GET** **/api/runs/{runId}/results**)로 확인된다.

단위 주의 — TASK 1 : 촬영 N. `startWeldInspection` 액션 1건(=용접선 1구간=TASK 1개)은 검사 레시피에 따라 여러 경우점에서 나뉘어 촬영된다. 경유점(촬영)마다 새 식별자를 발급하면 SAIGE의 `productId` 그룹 판정("한 productId 안에서 하나라도 NG면 전체 NG")이 성립하지 않는다 — 경유점은 `captureSeq` 로만 구분한다.

8.6.2 attempt 발급 규칙 (ACS)

- **taskId별 누적 카운터:** `attempt` = (그 taskId로 지금까지 발행된 `startWeldInspection` 액션 수) + 1. **run과 무관하게 증가한다.** → 같은 용접선을 재검사(새 run)해도 번호가 1로 되돌아가지 않으므로 (`taskId, attempt, captureSeq`)가 run 경계를 넘어 유일하고, SAIGE는 "**최신 시도 = attempt 최댓값**" 한 가지 규칙으로 판정 대상 이미지를 고를 수 있다.
- **증가 시점 = 발행(publish):** 실행 결과와 무관하다. Order가 거부 (§ 4.5.2)되어 촬영이 한 장도 없었던 시도도 번호를 소비한다 (번호에 빈칸 가능 — 유일성·단조성만 보장).
- **재시도 단위는 정차(영역)** 다 (§ 9.5): 한 정차의 TASK 중 하나라도 실패하면 그 정차 전체가 재발행되므로, **이미 성공한 TASK도 재실행되며 attempt가 함께 증가한다.** ACS 진행률·결과 (§ 8.6.3)는 "시도 중 성공이 하나라도 있으면 성공"으로 집계하므로 이 재실행이 결과를 뒤집지 않는다.
- **상한 255**(로봇↔비전 프레임 UInt8): 도달 시 **255에서 포화한다**(0으로 되감지 않음 — "최댓값=최신" 규칙 보호). 포화 구간에서는 시도 구분이 불가하므로 ACS가 경고 로그를 남긴다. 운영상 도달 가능성은 낮다(용접선 1구간을 255회 발행).

8.6.3 ACS 측 집계와의 대응 (참고 — AMR 구현 요건 없음)

ACS API (SAIGE 연동 v2.6 § 4·§ 5)	taskId 기준 동작
<code>GET /api/areas/{areaId}/tasks</code>	도면 위 용접선 — <code>taskId</code> + 시작·끝 (u,v)
<code>GET /api/runs/{runId}/progress</code>	분모 = run 시작 시 고정된 TASK 총수, 분자 = 고유 taskId 종결 수(재시도 중복 없음)
<code>GET /api/runs/{runId}/results</code>	종결 TASK의 최종 결과 — taskId당 1건 , <code>attempts</code> = 종결된 시도 수


※구현(2026-09-21): ACS 발행 완료 — `params.taskId` 는 큐 전개 시, `params.attempt` 는 정차 Order 발행 직전에 기입하고 같은 값을 `run.order_action.attempts` 에 기록한다. 시뮬레이터(`HD.Acs.Simulator`)는 두 값을 검증하고 `resultDescription` 에 `attempt=n` 을 echo한다. **HD_AMR 구현 완료(2026-09-21):** `WeldInspectionActionParser` 가 `params.taskId` (GUID 문자열)·`params.attempt` (int)를 읽고 `WeldInspectionOrchestrator` 가 `SequenceContext.AcsTaskId` · `AcsAttempt` 로 주입한다 → CAPTURE_REQ v3.2 직렬화(`CaptureReqPayload.Build`)가 그 액션의 모든 촬영에 같은 값을 싣는다. 부재·null은 폴백(Empty/1), 형식 오류는 액션 **FAILED** + `orderValidationError` . 남은 것은 **실기 관통 확인** — ACS taskId 1건을 흘려 SAIGE `productId` 문자열과 대조(N16 바이트 순서 검증을 겸한다).

8.6.4 연동 시험 확인 항목 (VDA 계약 범위 밖 — 관통 검증용)


#	항목	내용
N15	촬영 좌표의 면-로컬 원점 정합	CAPTURE_REQ PosX/PosY 는 면의 (u=0, v=0) 모서리 기준 면-로컬 좌표여야 SAIGE가 용접선(tasks API의 u,v)과 같은 캔버스에 겹칠 수 있다(SAIGE v2.6 § 8.4 $s=(P-A) \cdot e$). HD_AMR 현행은 코봇 wobj pose를 항등 매핑(FaceLocalMapper)하므로, wobj 원점이 면 원점에 티칭되어 있지 않다면 값이 "정차 기준 로컬"이 된다. 이 경우 ACS가 이미 보내는 position.drawingPos.u/v (용접선 시작점의 면-로컬 좌표, m)를 기준점 오프셋으로 환산에 사용할 수 있다. 면 축 방향 정보 = ACS TankGeometry.GenerateWalls() = SAIGE v2.6 § 2.3 = 버전 v3.2 § 5 (세 문서 일치 확인 2026-09-21 — ACS 측 축 정정 불요)
N16	taskId 바이트 순서	HD_AMR은 GUID를 RFC 4122 빅엔디안 16B로 기입한다. 비전 S/W가 같은 순서로 문자열화해야 SAIGE productId 가 ACS taskId 문자열과 일치한다 — 문자열 대조로 1회 확인(.NET Guid.ToArray() 기본은 앞 3필드가 리틀엔디안이라 혼동 주의)

9. 운영 시퀀스

9.1 정상 검사 플로우 (정차 단위 배차)



9.2 층 전환 (수동 엘리베이터 + 검증 게이트)



각주 (1.1) — 구현 보류(계약 유지). 로봇 REST에 이 시퀀스를 이행할 수단이 모두 존재함은 확인되었다 — 맵 전환 `POST /map/load {name}`, 재측위 `POST /robot/pose`, 검증 지표는 `GET /robot/pose` 응답의 **맵 일치율**. 그러나 ① 일치율의 스케일과 "얼마 이상이면 신뢰"인 임계값, ② `tuneFlag` 의미, ③ 맵 로드 소요·후속 절차가 미확인이라 **온보드 구현은 벤더 회신(2차 A-3/B-1/D-1) 후로 유보한다**. 부수적으로, 로봇이 층별 맵을 REST로 전환할 수 있다는 사실은 "AMR 내부 통합맵" 외에 "층별 맵 4장 전환"도 선택지임을 뜻한다 — 어느 쪽을 택하든 **본 사양서의 계약(층별 mapId + 층별 좌표)은 무변경**이며, 선택은 AMR 온보드 내부 사항이다(회신 § 3.2 그대로).

9.3 두절 / 재접속 [ADR-002]

1. 두절 → 브로커가 Last Will `CONNECTIONBROKEN` (retain) 발행 → ACS: 미션 DISCONNECTED 표시.
2. AMR은 진행 중 Order를 자율 계속 수행 (검사 계속, 결과 로컬 보존).
3. 재접속 → AMR `ONLINE` 발행 + 최신 state 즉시 발행.
4. ACS는 state의 `orderId/lastNodeId/actionStates` 를 그대로 믿고 DB를 따라잡는다 (**robot-is-truth** — ACS가 발급·보존한 `actionId/sequenceId`가 대조 키).
5. 두절 구간의 검사 이력(개별 타임스탬프) 소급 재전송은 표준 범위 밖 — 최신 state 스냅샷으로 충분한 것을 기본 계약으로 하며, 상세 이력 필요 시 확장 협의 **[협의 N8]**.

9.4 비상정지

ACS `emergencyStop` `instantAction` 발행 (§ 5.1) → AMR 즉시 기능 정지 + 진행 중 액션 **FAILED("stopped by emergencyStop")** + `emergencyStopActive` 오류 보고(AMR 확정 § 3.4). ACS는 비상정지와 동시에 해당 로봇의 **활성 run을 자동 중단(ABORTED)** 하여 정지 중 재배차를 차단한다(※구현 2026-08-28) — 재개는 운영자 판단으로 "이어하기"(resume, 완료분 보존) 또는 신규 run (order update 아님).

9.5 실패 처리

- 액션 `FAILED` 보고 → ACS: 검사 실패 기록 → 재시도 N회(신규 `orderId` 재발행) → 스킵 → 알람 정책.
- 재시도 단위는 정차(영역) — 재발행 Order는 그 정차의 TASK 전부를 다시 싣고, 각 액션의 `params.attempt` 는 `taskId` 별로 1씩 증가한다(§ 8.6.2). `actionId` 는 매번 새로 발급되지만 `params.taskId` 는 같다 — AMR은 재시도 여부를 판단할 필요 없이 받은 값을 `CAPTURE_REQ`에 그대로 싣는다.
- AMR 요건: 실패 시 `actionStatus: "FAILED"` + `resultDescription` , 가능하면 `errors[]` 에 유형 코드 병기. 같은 정차의 잔여 액션 계속 여부는 AMR 판단이되 각 액션 상태를 개별 보고할 것.

10. 협의 항목 (HD_AMR 회신 요청)

2026-08-28 HD_AMR 회신 수령(`VDA5050_AMR_REPLY.md`) — N10 보류. 2026-09-03 추가한 N12는 승인 완료.

N13(검사 타입 카탈로그)은 `seamType` 5값 양측 구현 완료·실행 게이트 단계적 활성화. N14~N16은 개정 1.6(2026-09-21) 신규 — 검사 작업 식별자 관통.**

#	항목	ACS 제안	HD_AMR 회신 (2026-08-28)
N1	headerId 채번	토픽별 단조 증가	✅ 동의. AMR은 세션(프로세스) 단위 채번 — 재기동 시 1부터 리셋. ACS는 headerId 미소비라 무해 확인
N2	timestamp 포맷	ISO 8601 UTC 밀리초+ Z	✅ 동의 (수신은 오프셋 표기도 상호 수용)
N3	edge.actions	엣지 실릴 경우 빈 배열 포함	✅ 동의
N4	state 표준 필수 필드	AMR 표준대로 발행 권장, ACS는 § 6.2 최소 계약만 소비	✅ 표준 전체 필드 발행 (safetyState.eStop은 기능값)
N5	initPosition 파라미터	평면 key: mapId/x/y/theta	✅ 채택 (+pose 객체 형태도 방어적 수용)
N6	errors.errorType 코드 체계	AMR이 코드 목록 제시	✅ 7종 확정 — § 6.4 표 (같은 유형 최신 1건 유지, 해소 시 제거)
N7	actionParameters.value 직렬화	JSON object 그대로	✅ object 수용 + 문자열 재파싱도 수용 — 폴백 스위치 불요 확정
N8	두절 구간 상세 이력	최신 state 스냅샷으로 충분	✅ 동의 (소급 재전송 미구현)
N9	MQTT 보안	평문 :1883 (폐쇄망)	✅ 동의 (TLS 필요 판단 시 재협의)
N10	정차 이격(standoff) 적정 값	기본 0.8 m (영역별 조정)	보류 — 로봇 치수·코봇 리치 확정 후 회신, 잠정 0.8 m 수용
N11	Order 거부 보고 방식	폐기 + <code>orderValidationError</code>	✅ 동의 (§ 4.5.2 그대로 구현)
N12	ACS 생존 신호	ACS 전용 <code>connection</code> 토픽 + ONLINE/OFFLINE/Last Will, QoS 1·retain (§ 7.2)	✅ 승인 (2026-09-03)
N13	검사 타입 카탈로그·레시피 계약	검사 타입 카탈로그 (§ 8.5) + <code>seamType</code> × <code>wall_code</code> → 레시피 매핑 (§ 8.5.1) + HD_AMR 타입별 레시피 라이브러리 운용	⚠ 대기 — 온보드 카탈로그 정본화(2026-09-15): 독립 5종 형상 (<code>LINE</code> · <code>CROSS3</code> 3갈래 · <code>CROSS4</code> 4갈래 · <code>CORNER2</code> 2면 · <code>CORNER3</code> 3면 = 17 profileId, § 8.5/INSPECTION_TYPES.md). 계약 <code>seamType</code> enum = 5값 확정 (<code>LINE</code> / <code>CROSS3</code> / <code>CROSS4</code> / <code>CORNER2</code> / <code>CORNER3</code> , 개정 1.3c·1.5) — ACS 발행·UI(2026-09-15)와 HD_AMR 매핑·실행 배선 (§ 8.5.1 (5)) 모두 완료 — <code>LINE-*</code> 5종 실행 활성화, <code>CROSS4-*</code> / <code>CORNER3</code> 매핑 후 게이트 OFF. CROSS 캡처 교시로 단일화(2026-09-15): <code>/inspection-points</code> 6-DOF 캡처 절대 프로필을 실행(코로게이션 대응) — 패턴 수식(<code>PatternJson</code>) 런타임 생성 경로 제거 완료 (레시피 필드·오케스트레이터 생성· <code>WaypointsOverride</code> ·UI·DB 컬럼). <code>CrossPatternGenerator</code> 는 교시 템플릿 전용. <code>wall_code</code> 규약 ACS 확정(정본 10코드, § 8.4 <code>w03</code> → 실제 면 코드 교정). 계약 enum 확장 반영(2026-09-15): <code>seamType</code> = <code>LINE</code> / <code>CROSS3</code> / <code>CROSS4</code> / <code>CORNER2</code> / <code>CORNER3</code> — 파서 · resolver·17종 시드 구현 완료 (legacy <code>CROSS</code> / <code>CORNER</code> 수용). ACS는 canonical 5값으로 발행 중(전환 완료). <code>CORNER2</code> 는 매핑· 시드 완료이나 실행 스텝 미구현(게이트 OFF) — <code>corner2</code> 슬롯/캡처 배선 후속

#	항목	ACS 제안	HD_AMR 회신 (2026-08-28)
N14	검사 작업 식별자 관통	<code>params.taskId</code> (GUID 문자열, 영구) + <code>params.attempt</code> (1~255, taskId별 누적·ACS 발급) — 둘 다 선택 필드 (§ 8.1· § 8.6)	✅ 양측 구현 완료(2026-09-21) — ACS 발행 / HD_AMR 파서 → <code>SequenceContext.AcsTaskId/AcsAttempt</code> 주입 (<code>52b6e19</code>) → CAPTURE_REQ v3.2. 키 위치 (<code>params.*</code>)·attempt 누적 규칙은 구현으로 합의된 것으로 본다. 실기 관통 확인 잔여(N16과 함께 1회)
N15	촬영 좌표 면-로컬 원점 정합	CAPTURE_REQ <code>PosX/PosY</code> = 면 (0,0) 모서리 기준 (u,v). 필요 시 <code>drawingPos.u/v</code> 를 기준점 오프셋으로 사용 (§ 8.6.4)	⌚ 연동 시험 확인 — wobj 티칭 원점 규약 회신 요청 (VDA 계약 무변경)
N16	<code>taskId</code> 바이트 순서	RFC 4122 빅엔디안 16B ↔ 문자열 표기 일치 (§ 8.6.4)	⌚ 비전 S/W와 문자열 대조 1회 확인

AMR 구현 방식 고지 요약 (상세는 `VDA5050_AMR_REPLY.md` § 3): `allowedDeviation`은 도착 판정 허용 오차로만 사용(미지정 시 0.1 m/0.1 rad) · 층별 맵은 AMR 내부 통합 맵으로 운용하되 계약(층별 `mapId`·좌표)은 그대로 준수 · 새 `mapId`는 재측위 검증 통과 시에만 보고(실패 시 `localizationLost`) · 주행 실패 시 미도달 상태로 전 액션 FAILED+ `drivingFailed` · 비상정지 시 진행 액션 FAILED+ `emergencyStopActive` .

부록 A. 골든 메시지 전문

A.1 order (단일 정차 + 검사 액션 1건)

```
{
  "headerId": 43,
  "timestamp": "2026-08-27T04:12:33.427Z",
  "version": "2.0.0",
  "manufacturer": "HHI",
  "serialNumber": "AMR-01",
  "orderId": "0d9a2c9e-6a1f-4a58-9e1e-1c9f6d2b7a01",
  "orderUpdateId": 0,
  "nodes": [
    {
      "nodeId": "b7f04b1e-3c2d-4e5f-8a9b-0c1d2e3f4a5b",
      "sequenceId": 0,
      "released": true,
      "nodePosition": { "x": 12.482, "y": 5.117, "theta": 1.571,
        "allowedDeviationXY": 0.08, "allowedDeviationTheta": 0.07,
        "mapId": "CT1-L2" },
      "actions": [ { "actionType": "startWeldInspection",
        "actionId": "8f3c19aa-0000-4000-8000-0000000000e2",
        "blockingType": "HARD",
        "actionParameters": [ "...§8.4 전문과 동일..." ] } ]
    }
  ],
  "edges": []
}
```

A.2 state (검사 완료 보고)

```
{
  "headerId": 1207,
  "timestamp": "2026-08-27T04:14:02.114Z",
  "version": "2.0.0",
  "manufacturer": "HHI",
  "serialNumber": "AMR-01",
  "orderId": "0d9a2c9e-6a1f-4a58-9e1e-1c9f6d2b7a01",
  "orderUpdateId": 0,
  "lastNodeId": "b7f04b1e-3c2d-4e5f-8a9b-0c1d2e3f4a5b",
  "lastNodeSequenceId": 0,
  "driving": false,
  "agvPosition": { "x": 12.48, "y": 5.12, "theta": 1.57,
    "mapId": "CT1-L2", "positionInitialized": true },
  "batteryState": { "batteryCharge": 87.5, "charging": false },
  "actionStates": [ { "actionId": "8f3c19aa-0000-4000-8000-0000000000e2",
    "actionType": "startWeldInspection",
    "actionStatus": "FINISHED",
    "resultDescription": "ok" } ],
  "nodeStates": [],
  "errors": []
}
```

A.3 connection (ONLINE)

```
{ "headerId": 3, "timestamp": "2026-08-27T04:10:00.000Z", "version": "2.0.0",
  "manufacturer": "HHI", "serialNumber": "AMR-01", "connectionState": "ONLINE" }
```

부록 B. 좌표·단위 규약

항목	규약
VDA 5050 전송 구간 단위	m / rad (mm·deg 금지)
theta	맵 X축 기준 CCW 라디안
맵 좌표(월드)	층별 SLAM 맵 프레임 — mapId 로 층 식별 ({tank}-L{n})
도면 좌표	ACS 내부 프레임 — 층별 강체변환 T_W_D(기준점 캡처로 산출)로 맵 좌표 변환 후 전송. AMR은 도면 좌표를 해석할 필요 없음 (drawingPos 는 기록·티칭 키용 echo)
u,v	벽면-로컬 2D 좌표 (u=수평, v=수직, 원점=벽면 좌하단) — echo 정보
m↔mm 환산	로봇 온보드 한 곳으로 통일 (standoffMm 등 *Mm 필드만 mm)

부록 C. AMR 구현 체크리스트

- [] MQTT 접속: clientId 고유, **Last Will = connection/CONNECTIONBROKEN/retain** (§ 2.4)
- [] 접속 직후 **connection ONLINE** (retain) 발행 (§ 7)
- [] ACS 전용 **uagv/v2/HD_ACS/hd-acs-master/connection** 구독 및 ONLINE/OFFLINE/CONNECTIONBROKEN 처리 (§ 7.2, N12)
- [] **order · instantActions** 구독 (QoS 1) — manufacturer/serialNumber 자기 토픽 (§ 2.2)
- [] **state** 2초 주기 + 이벤트 즉시 발행, **agvPosition.mapId** 필수 (§ 6.1)
- [] orderId 변경 = 새 임무, actionId/nodId **echo**만 (재발급 금지) (§ 4.1, § 6.2)
- [] **startWeldInspection** 핸들러: § 8.1 파라미터 해석, wall_code 티칭 자세, anchorGroup 정렬 캐시(무효화: 주행 발생/보정 실패/그룹 변경/신규 Order) (§ 8)
- [x] **params.taskId · params.attempt** 파싱 → 모든 **CAPTURE_REQ**에 그대로 기입(자체 발번·경유점별 재발급 금지, 부재 시 폴백 Empty/1, 형식 오류는 **orderValidationError**) (§ 8.6, N14 — 2026-09-21 구현 완료)
- [] **initPosition**: 층 전환 재측위 → mapId 보고 갱신 (§ 5.2)
- [] **emergencyStop**: 즉시 기능 정지 + 상태 보고 (§ 5.1)
- [] 실패 시 actionStatus FAILED + resultDescription (+ errors 유형 코드) (§ 9.5)
- [] 두절 중 진행 Order 자율 계속 + 재접속 시 최신 state 즉시 발행 (§ 9.3)
- [] orderId 수명주기: 신규 orderId=이전 폐기, 완결 후 마지막 orderId·actionStates 유지 보고, 거부 시 errors 보고 (§ 4.5)
- [] **주행 발행은 POST /robot/go** 에 **stopFlag: true** 고정 — false면 노드 theta가 보정되지 않아 검사 정렬 전제가 깨짐 (부록 D)
- [] **신규 orderId 처리 = POST /robot/state (정지) → POST /robot/go (신규 좌표) 순서** — **/go** 단독 재발행은 이전 목적지를 먼저 경유(조용한 오검사) (§ 4.5.1 각주, 부록 D)
- [] **emergencyStop** 구현체 = **POST /robot/state {"state":"stop"}** (Modbus Holding 12 불요) (§ 5.1 각주)
- [] allowedDeviationXY/Theta는 **온보드 도착 판정 전용** — 로봇 이동 명령에 전달할 파라미터가 없음 (§ 4.2 각주)
- [] II 보류: errorType 7종 매핑 / **initPosition** 구현 / 층 전환 게이트 — 로봇측 회신 후 (부록 D 하단)
- [] § 10 협의 항목 N1~N11 회신 (+ 1.6 신규 N14~N16)

부록 D. AMR 온보드 구현 요건 — TARS-M v3 REST 매핑 (1.1 신설, 2026-09-01)

이 부록은 계약이 아니라 구현 지침이다. ACS↔AMR의 VDA 5050 계약 (§ 1~§ 9, 부록 A~C)은 이 부록과 무관하게 그대로 유지된다. 여기 적는 것은 **AMR 온보드 S/W가 그 계약을 로봇(TARS-M) REST로 이행할 때 반드시 지켜야 할 사항**이며, 로봇 REST 스펙을 확보(2026-09-01)하면서 계약 이행에 영향을 주는 사실이 드러났기에 사양서에 남긴다.

근거 문서: **ADENT_TARSM_V3_ENDPOINTS.md** (실물 전수 목록) · **ADENT_TARSM_V3_OPENAPI.yaml** (대조본) ·

ADENT_VENDOR_INQUIRY.md (1차+회신) · **ADENT_VENDOR_INQUIRY_2.md** (미확인 항목)

로봇 REST 전역 규약: basePath **/api/v3**, 인증 없음·80 포트, 응답 envelope **{code:0, data:{}} / {code:N, message:""}**, 좌표계는 **맵 좌측 하단 원점 · rz = 맵 X축 기준 CCW 라디안** — **부록 B의 VDA 좌표 규약과 동일**하므로 좌표 변환 없이 그대로 전달한다.

D.1 지금 구현하는 것 (확정)

#	VDA 계약 (본문)	로봇 REST 구현체	요건
D-1	노드 주행 (§ 4.2 <code>nodePosition</code>)	<code>POST /robot/go {x, y, rz, stopFlag}</code>	<code>x</code> → <code>x</code> , <code>y</code> → <code>y</code> , <code>theta</code> → <code>rz</code> 그대로(단위·기준 동일). 변환 불요
D-2	정차각 전제 (§ 4.4, § 8.1 검사 방향 유도)	같은 API 의 <code>stopFlag</code>	항상 <code>true</code> . <code>false</code> 는 각도를 보정하지 않아 벽 정면 전제가 깨진다. 경유점 개념은 계약에 없다
D-3	신규 <code>orderId</code> = 이전 Order 폐기 (§ 4.5.1)	<code>POST /robot/state</code> → <code>POST /robot/go</code>	<code>/go</code> 는 대체가 아니라 큐 추가(append). 정지를 선행하지 않으면 이전 목적지를 먼저 경유하고, 로봇은 정상 동작하므로 검사 위치만 틀린 채 조용히 실패 한다. 비상정지·수동 개입 후 재배차 경로에 반드시 적용
D-4	도착 판정 (§ 4.2 <code>allowedDeviation*</code>)	— (해당 파라미터 없음)	로봇 이동 명령은 허용 오차를 받지 않는다. 온보드 자체 판정 값 으로만 사용(2026-08-28 회신과 정합). 미지정 시 0.1 m / 0.1 rad
D-5	<code>emergencyStop</code> (§ 5.1)	<code>POST /robot/state {"state": "stop"}</code>	REST 단독 정지 가능 → Modbus Holding 12 경유 불요 . 정지 후 재배차는 D-3 순서를 따른다
D-6	진행 상태 보고 (§ 6.1 state 2초)	<code>GET /robot/status (schedule · error)</code>	폴링 주기는 온보드 재량(ACS 검토값 200~500 ms). 응답 필드값 해석은 D.2 로 유보
D-7	정차점 좌표 (§ 4.4)	좌표 직접 발행	거점을 미리 등록해 둘 필요가 없다. 필요 시 <code>POST /plan/waypoint {name, pose}</code> 로 REST 등록도 가능(맵 에디터 수작업 불요)
D-8	레지스터 기반 기능	<code>POST /robot/modbus {address, value}</code>	Modbus TCP 세션 없이 REST 로 레지스터를 쓸 수 있다 → 통신 경로를 REST 하나로 통일 가능 . 단 전용 REST 경로가 있는 기능은 그쪽을 우선한다

⚠ 운영 중 호출 금지: `POST /robot/recover` (맵·계획 초기화), `DELETE /map/{name}` (맵 삭제).

D.2 구현을 유보하는 것 (계약은 유효, 로봇측 회신 대기)

로봇 REST 스펙에는 **응답 스키마가 하나도 없다**(전 엔드포인트 `200 OK`). 아래는 그 때문에 "무엇을 호출할지"는 알지만 "돌아온 값을 어떻게 해석할지"를 모르는 항목이다. **본문의 계약은 확정 그대로이며 변경하지 않는다** — 온보드 구현만 미룬다.

#	대상 (본문)	확인된 경로	막힌 지점	질의
D-9	<code>errors[]</code> errorType 7종 (§ 6.4)	<code>GET /robot/status</code> 의 <code>error</code> , <code>GET /robot/brief</code> (Modbus 정보 포함)	로봇 오류 코드 목록과 필드 형태 미확보. 매핑 테이블을 만들 수 없다	2차 A-1 / A-2
D-10	<code>initPosition</code> (§ 5.2)	<code>POST /robot/pose {x,y,rz,tuneFlag}</code>	<code>tuneFlag</code> 의미 미확인(전역 탐색 vs 미세 조정), 수렴 성공 판정 방법 없음	2차 B-1
D-11	층 전환 게이트 (§ 9.2)	<code>POST /map/load</code> , <code>GET /robot/pose</code> (맵 일치를 포함)	일치율 스케일과 신뢰 임계값 미확인, 맵 로드 소요·후속 절차 미확인	2차 A-3 / D-1
D-12	완결 판정의 로봇측 근거 (§ 4.5.1)	<code>GET /robot/status</code> 의 <code>schedule</code>	값 목록 미확인 — "이동 중 / 도착 / 큐 비었음" 을 구분할 수 없다	2차 A-2
D-13	큐 비우기 (D-3 의 정지 단계)	<code>POST /robot/state</code> , <code>POST /robot/task/clear</code>	정지가 큐까지 비우는지, <code>task/clear</code> 가 <code>/go</code> 큐에도 적용되는지 불명	2차 C-1 / C-2

유보 기간의 온보드 동작 원칙

- `errors[]` 는 **확실히 판별 가능한 것만** 보고한다 — `emergencyStopActive` (온보드가 스스로 정지시킨 경우), `orderValidationError` (온보드 자체 검증), `inspectionFailed` (검사 S/W 결과). 주행·측위 계열 (`drivingFailed` · `localizationLost`) 은 D-9 회신 후 채운다.
- 층 전환은 **현행 수동 절차 (§ 9.2 시퀀스)를 그대로 유지**하되 `initPosition` 이행부만 비워 둔다. 게이트 자체(ACS 가 `mapId` 일치 확인 후에만 Order 발행)는 계약이므로 변경 없다.
- D-13 이 확정될 때까지 `POST /robot/task/clear` 를 **Order 교체 시퀀스에 넣지 않는다** — 동작이 불명확한 호출을 안전 경로에 두는 것은 안전 쪽이 아니다.

D.3 검사 레시피 경유점 Surface 유도 (온보드 구현 — 비계약)

`Surface` (Flat/Corner/Corrugation)는 § 8.5.1 (6)에서 정리한 대로 **AMR 레시피 내부의 경유점별 촬영/조명 선택 키이며 ACS 계약과 무관**하다(ACS는 보내지 않는다). 본 절은 HD_AMR 온보드가 이를 유도하는 **현행 규칙**을 근거와 함께 남긴다. — 근거: `gony0811/HD_AMR Communication/Vision/VisionProtocol.cs · Service/Sequence/Steps/InspectionRunStep.cs` .

두 층의 "Surface" — 이름은 비슷하나 역할이 다르다.

구분	값	단위	산출	용도
SurfaceType	<code>Flat</code> (0x00) / <code>Corner</code> (0x01) / <code>Corrugation</code> (0x02)	경유점	아래 규칙(θ) + 수동 오버라이드	촬영/조명 프리셋 선택
Surface ID	0x01~0x0A (바닥·천장·좌현벽·우현벽·전벽·후벽·하부좌/우챔퍼·상부좌/우챔퍼)	면(작업물)	면 선택	면 식별·(u,v) 축 규약 (현재 전부 Type=Flat)

SurfaceType 자동 유도 규칙 (현행 코드). - 경유점 톨 각 $|\theta| \geq \text{CorrugThresholdDeg}$ (프로필 파라미터) →

`Corrugation` , 아니면 `Flat` . - 근거: `InspectionRunStep.cs` — `Math.Abs(w.Theta) >= profile.CorrugThresholdDeg ? SurfaceType.Corrugation : SurfaceType.Flat` . - 의미: 코로게이션 마루는 톨을 기울여(큰 $|\theta|$) 대면하고, 평탄부는 $\theta \approx 0$. 임계각은 프로필 값(`CorrugThresholdDeg` , 짝 파라미터 `CorrugStepDeg`) . - `Corner` (0x01) 는 enum에 정의돼 있으나 **현 자동 규칙은 Flat/Corrugation 이진 판정만** 한다. Corner는 **수동 오버라이드** (`SurfaceManual` , Inspection 페이지)로 지정. - 캡처 요청마다 `SurfaceType` (경유점) + `Surface ID` (면)를 함께 실어 비전 S/W로 전송한다(`CaptureReqPayload`) .

연동 관점 (2차 과제). ACS가 **seamType** (§ 8.5.1)로 레시피를 선택하면, 그 레시피의 경유점들이 위 규칙으로 각자 **SurfaceType** 을 얻어 촬영/조명을 고른다. 즉 **seamType** (라인) → 레시피 로딩 / **Surface** (경유점) → 촬영 의 2단계가 성립한다(§ 8.5.1 (6)).