

Виміряти дві пари на роз'ємі з мінімальним опором. Підключити кожну пару до 2АВ + 1АВ, якщо двигун крутиться не в ту сторону - змінити пари місцями.

"РІДНИЙ" "КІНЦЕВИК" від зварювального апарату

Лазерний датчик відстані

СЕРВО ДЛЯ "СКИДУ"

"КІНЦЕВИК" ДЛЯ НОЖИЦЬ

ДВИГУН ДЛЯ СТРИЧКИ

ДВИГУН ДЛЯ НОЖИЦЬ

