

Vérifier / Nettoyer le filtre entrée pompe

Fréquence	Outils	Fournitures	Consommables
Vérification : toutes les semaines Nettoyage : 1 ^{ère} à 50h, puis toutes les 100h	Clé 6 pans de 10		Graisse éventuellement

- Ouvrir le couvercle du filtre par le dessous avec une clé 6 pans de 10
- Vérifier et nettoyer au robinet le tamis métallique
- Remonter le filtre et son couvercle en serrant à la clé 6 pans de 10 (éventuellement avec un peu de graisse sur le filet) Serrer légèrement









