

## D012 - Changer le clapet du raccord de sortie

Outils	Fournitures	Consommables
Clé plate de 24 Clé plate de 22 Pince bec plat Incurvé	Graisse lithium	Clapet de sortie vanne Bi-Pass

- Décompresser votre accessoire
- Vidanger intégralement la machine
- Eteindre et débrancher la Machine
- 1) Munis de votre clé plate de 24, dévisser le raccord tournant du coude
- 2) Munis de votre clé plate de 22, dévisser le raccord laiton
- 3)Attraper avec la pince à bec plat incurvé le clapet
- 4-5) Munissez vous du nouveau clapet, emboiter le joint circulaire dans la fente puis appliqué un peu de graisse lithium autour du clapet
- Insérer le clapet dans le raccord laiton Attention au sens
- 6-7-8) Visser le tout dans le corps de pompe à la clé 22
- Appliquer un peu de graisse lithium sur le filetage du raccord laiton et viser le raccord tournant serrer à la clé de 24.

















