



ET006 -CHANGER LE BRULEUR

Intervention à effectuer par un technicien spécialisé

Fréquence	Outils	Fournitures	Consommables
1 fois par an ou toutes les 700h d'utilisation	Clés pan de 4 et 5 Clés plates de 10 et 12	Nouveau brûleur	

- 1) Enlever le capot de la machine (clé 6 pans de 4)
- 2) Retirer l'arrivée de carburant en desserrant l'écrou de 10 tout en maintenant l'écrou de 12
- 3) Débrancher les électrodes
- 4) Démonter les 3 vis de fixation (clé 6 pans de 5)
- 5) Retirer le brûleur
- Remettre en place le nouveau brûleur
- Remettre les vis de fixation (clé 6 pans de 5)
- Rebrancher les électrodes
- Rebrancher l'arrivée de carburant en serrant l'écrou de 10 tout en maintenant l'écrou de 12
- Remettre le capot de la machine (clé 6 pans de 4)

