IOTA 付款提供者

這是一個簡單的教程。主要展示樹莓派主機結合電子紙顯示 IOTA 地址。我們使用 JavaScript 為 NodeJS 應用程式建置一個 IOTA 支付模組,該模組充當 Wallet 錢包並在樹莓派 主機上執行。消費者或使用者可以使用 IOTA Trinity 錢包付款,並在電子紙顯示付款狀態。



圖 1. IOTA 付款提供者

準備材料

材料名稱	規格	數量	圖片
樹莓派		1	
(Raspberry			Raspberry Pi 3
Pi 3 B+)			Vu VV

Micro SD 卡	SanDisk 16GB Ultra microSDXC UHS-I Memory Card with Adapter - 98MB/s, C10, U1, Full HD, A1	1	Samisk Ultra 16 GB MSS © A1
2.7inch 電 子紙 HAT		1	
電源	電源 5V 2.5A Micro USB 充電器	1	

■ 樹莓派 (Raspberry Pi 3 B+)

Raspberry Pi 配備的通用的輸入/輸出接腳(General Purpose Input/Output,簡稱 GPIO),主要用來連接周邊的電子零件與設備,透過 GPIO 介面與程式, Raspberry Pi 可以輕鬆控制周邊的電子設備。目前 Raspberry Pi 2 或 3 Model B 型號的 GPIO 共有 40 個針腳,其編號與名稱如下圖所示。主要是依據 Broadcom(BCM)CPU 的針腳而定義,,例如實際針腳 7(pin) 對應 GPIO 4。





圖 2 樹莓派 3 B+ 針腳圖

注意: 要驗證此針腳圖,打開一個終端並輸入指令: gpio readall



檢查是否啟用 SPI 介面:

在使用 RFID RC522 之前,我們必須對樹莓派系統設定進行更改。預設情況下樹莓派是停用禁 SPI 功能的。只要啟用該介面即可。

啟用 SPI 介面非常簡單,只需按照以下步驟配置:

步驟 1: 首先執行 raspi-config 命令工具。

sudo raspi-config

步驟 2: 點選【5 Interfacing Options】→選擇【SPI】啟用 SPI 介面即可,如下所示。



```
Raspberry Pi Software Configuration Tool (raspi-config)
                Enable/Disable connection to the Raspberry Pi Camera
P1 Camera
P2 SSH
                Enable/Disable remote command line access to your Pi using SSH
P3 VNC
                Enable/Disable graphical remote access to your Pi using RealVNC
                Enable/Disable automatic loading of SPI kernel module Enable/Disable automatic loading of I2C kernel module
P5 I2C
P6 Serial
                Enable/Disable shell and kernel messages on the serial connection
P7 1-Wire
                Enable/Disable one-wire interface
P8 Remote GPIO Enable/Disable remote access to GPIO pins
                 <Select>
                                                              <Back>
```

在 SPI 介面完全啟用之前,我們首先必須重新啟動系統,執行以下指令。 sudo reboot

步驟 3: 一旦系統完成重啟,我們現在可以檢查以確保它實際上已啟用。最簡單的方法是執行以下指令以查看是否列出了 spi_bcm2835。

樹莓派成重啟後,檢查是否列出了 spi bcm2835:

```
      pi@rasp-iota:~ $ 1smod | grep spi

      spidev
      16384 0

      spi_bcm2835
      16384 0
```

更新系統:

登入樹莓派並打開終端機,使用以下指令更新 sudo apt-get update && sudo apt-get dist-upgrade -y sudo reboot

安裝 NodeJS:

curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash sudo apt-get install nodejs -y

查看版本:

node –v nodejs -v npm -v

```
pi@rasp-iota:~ $ node -v
v10.18.1
pi@rasp-iota:~ $ nodejs -v
v10.18.1
pi@rasp-iota:~ $ npm -v
6.13.4
```

安裝 python 相依套件和 git:

sudo apt-get install python3-dev python3-pip libtiff5-dev libopenjp2-7-dev fonts-freefont-ttf sudo pip3 install RPi.GPIO spidev qrcode Pillow sudo apt install git

下載 iota-payment 主程式碼:

git clone https://github.com/huhn511/iota-payment-raspberry-example cd iota-payment-raspberry-example npm install

建立一個名為".env"的新檔案,增加新的種子和 IOTA 節點作為配置參數 vi.env。 內容如下所示:

```
SEED='REPLACE-THIS-WITH-YOUR-SEED'
IOTANODE='https://nodes.tanglebay.org'
MAX_PAYMENT_TIME=1440
```

執行付款應用程式:


npm start

```
pi@rasp-iota:~/iota-payment $ npm start
> pi-payment-provider-e-ink-example@1.0.0 start /home/pi/iota-payment
> node server.js

Database loaded. Current address index: 0, payout index: 0
payment handler started
payout handler started
Base URL (--mount): /payments
Server started on 192.168.1.111:3000
there are no open payments
there are no open payouts
```

產生付款頁面:

現在,可以打開瀏覽器並點選【Create a new】產生付款頁面。 http://192.168.1.111:3000/create_payment



付款:


現在樹莓派主機應該顯示 QR 碼。您可以使用 IOTA Trinity 錢包轉移 1 個 IOTA 即可!您應該在 E-link 顯示螢光幕上看到"付款成功"畫面。



圖 3 付款成功

查看交易記錄:

使用 IOTA Explorer(例如 thetangle.org)並檢查數據是否已成功記錄。可以用 Address 或 Bundle hash 輸入查詢, 如下圖以 Bundle hash 所示。



參考資料來源:

https://www.hackster.io/huhn/raspberry-pi-as-iota-payment-provider-8f1e0f