

방재실/경비실 대응 메뉴얼

• 승강기로 부터 비상 호출 발생시

- 해당승강기의 CCTV화면을 통하여 상황을 확인합니다

비상통화 외부연결장치의 통화연결순서를
경비실/관리실 -> 경비반장 휴대폰 -> 승강기유지보수업체 등 순으로
변경하여 비상호출 발생시 경비실에서 CCTV를 먼저 확인후 적절한
조치를 취할 수 있도록 하는 것이 바람직합니다

- 범죄발생시

경고방송 진행 및 해당승강기에 근접한 경비에게 출동명령하고
경찰관서에 범죄발생신고를 합니다

- 승강기고장시 (승강기업체 콜센터 :)

관리사무소 기전팀 또는 승강기유지보수업체에 구조요청을 하고,
현장출동 또는 CCTV화면을 확인하며 승객과 대화를 시도합니다.

- 장난 콜/오동작시

해당 승강기의 인터폰과 통화를 연결하여 장난 콜 중지요청 또는
잠시후(약35초) 경보가 중지되고 자동으로 비명 인식모드로 복구됨을
알려 승객(입주민)이 당황치 않도록 합니다. 또한 동작후 35초이내에
승강기가 이동하면 다른승객 탑승시에도 경보가 울릴 수 있습니다.

* 긴급조치방법 : 본체를 시계반대방향으로 돌려 해체후 연결된 전원잭과 신호선을 분리합니다.

< 동작설명 >

1. 위치독 비명감지기는 365일 24시간 비명인식 대기 중입니다
(LED 램프 3개가 점멸 중이면 제품은 정상동작 중 입니다)
2. 위치독 비명감지기가 피해자의 비명소리를 인식하면
약 35초 동안 제품의 경광 등이 점멸하며, 자체 경고 방송함과 동시에
승강기 자체 방범스위치 또는 비상인터폰을 통하여 경비(관리)실에 비상
호출을 합니다.(승강기 비상통화 외부연결장치의 호출방식이 한번누름식
인 경우에는 즉시, 두번 누름식인 경우에는 인식후 7초후에 호출이 됩니다)
3. 위치독 비명감지기를 정상동작중인 상태에서 본체를 분리하면 방범
스위치 또는 비상인터폰을 통하여 비상호출을 합니다.
(해체감지스위치를 감지위치로 Setting 한 경우 단, 비상통화장치 모델에
따라 호출이 안되는 경우가 있을 수 있습니다)

동작흐름도

