

轉換架 Barcode 標籤顏色 上報流程規範

V1.0

JIN-WEI HUANG

目錄

一、背景說明	2
二、顏色上報時機 (Non-Handshake 模式)	2
三、顏色選擇機制	3
四、顏色上報格式與資料位址	4
五、異常處理建議	5
六、附註	5

一、背景說明

為因應轉換架作業需求，需於 Tray Barcode 辨識後同步上報顏色資訊，以提供後續系統進行顏色追蹤與管控。

顏色來源依設備搭載狀況分為自動感測（Color Sensor）或人工選取。

二、顏色上報時機（Non-Handshake 模式）

有 Color Sensor 時

- 當 Barcode Reader 成功完成條碼讀取後，立即擷取 Color Sensor 所讀取之色碼資料並上報。

無 Color Sensor 時

- Barcode Reader 拍照並完成條碼讀取後，系統應自動彈出顏色選擇畫面供作業人員手動選擇顏色並立即上報。

有 Color Sensor 但讀取異常時

- 若 Color Sensor 資料為異常值或無法判讀，系統需彈出顏色選擇畫面讓使用者手動指定顏色並立即上報。

三、顏色選擇機制

操作人員手動選擇情境

- 系統人機需提供一「顏色設定」按鈕，供使用者在任意時機點手動修改顏色。
- 按下按鈕後，需跳出「顏色選擇畫面」，供使用者挑選顏色。
- 當選定顏色後，系統應立即將該顏色上報至 PLC。

四、顏色上報格式與資料位址

顏色資料格式

- 顏色以 **Hexadecimal 色碼** 表示 (格式為 #RRGGBB)。
- 上報至 PLC 時，依下列格式拆解成三組 16 進位數字，並以 WORD

方式寫入：

色碼範例	RR (紅)	GG (綠)	BB (藍)
#FF1200	0xFF	0x12	0x00

PLC 上報對應

- 以 PLC 記憶體連續三個 WORD 寫入方式進行資料上報。

Address	資料內容	說明
W436	RR	紅色通道值
W437	GG	綠色通道值
W438	BB	藍色通道值

五、異常處理建議

- 若 Color Sensor 回傳值超出預期範圍或為 Null，應視為讀取異常，主動跳出手動選色畫面。
- 若使用者在彈出畫面中未於設定時間內選擇顏色，系統應上報預設顏色 (白色 #FFFFFF)。

六、附註

- 所有顏色選擇（不論自動或手動）皆需即時上報。
- 顏色選擇畫面建議支援常用顏色快捷按鈕及 RGB/Hex 編輯模式。
- 顏色選擇後應顯示確認結果（例：顏色預覽 + 十六進位碼）。