# 手动配置拔枪检测时间嵌入式需求

## 一,下发途径

• 蓝牙: 使用DFI工具通过蓝牙将对应指令下发给桩端, 只能单桩逐个下发

• 网络: 使用DFI工具, 将对应指令通过网络下发, 针对整个站点的设备有效

#### 二. 功能逻辑

无论是通过蓝牙还是网络,下发的操作都是一样。

DFI APP内输入时间数值, 范围120-1800, 单位为秒。无需等待桩端或平台返回下发结果。除120-1800外, 还允许下发0。0代表不检测是否拔枪。这是应对桩端无网络, 无法接收商户端关闭拔枪检测指令的情况。

## 三,优先级判断

目前共有3个渠道可以改版桩端的"拔枪检测"相关设定:商户端(开或关),DFI-网络(调节时长),DFI-蓝牙。相互间的优先级判断逻辑如下:

- 商户端的设置处于第一优先级,如果商户端已经关闭拔枪检测,DFI这边下发的任何时长均无效。
- DFI的两个下发途径中,以最后下发的指令为准,比如先针对整站下发了120秒,又通过蓝牙下发了200秒,桩端以200秒为准。
- 如果桩端已经有相关的时间设置,后来在商户端关闭了拔枪检测,则桩端关闭拔枪检测
- 如果桩端此前处于拔枪检测关闭状态,后来在商户端打开了拔枪检测,此时检测桩端是否已经下发过相关时长。如果没下发过,取默认值"300秒",如果下发过,则以之前下发的为准

注意: 桩端向后台请求计费模板时,后台会将是否检测拔枪设置一起下发给桩端。所以根据以上逻辑会出现DFI先下发的设定,被商户覆盖的情况。此情况不用特殊处理,跟FAE说清规则即可。

# 四, 桩端默认设定

开启拔枪检测,时间300秒