从 0 开始移植 FreeRTOS

个人见解: 我接触 STM32 时间不长,当初学的时候没有跑过这些小的系统,后来转而去学 arm9 的 linux 系统下面的驱动,进而接触到 linux操作系统,觉得这些操作系统用起来确实很方便,比裸奔要好很多,多线程,虽然需要内存空间会大几 K,基本不影响程序运行。学FreeRTOS,主要是公司要求,要使用免费的,所有老板都是这样,免费。

其实网上资料最多的是 UCOS 的系统,UCOS 系统是很稳定,我也自己移植成功了,不过呢也就多学点东西,UCOS-II 的移植,关键是不能用在商业上,商业上使用收费,虽然源码在你手上,但是这个确实也涉及到了侵权之类问题。UCOS-III 更坑,不给源码了,搞个球啊。

FreeRTOS 属于免费系统,开源,研究的人会越来越多,两者的移植我都试过,其实也都是申请空间,申请优先级,可以说两者使用从大的方面说没有太大区别。学会一种,另外一种也容易入手。FreeRTOS关键就没有图形用户界面(GUI),比较弱势一点。

我在网上找了半天也没有看到像样的移植手册,对于刚刚入手 FreeRTOS 的人来说没有像样的例子,学起来就很坑。所以自己写了 这个例程。

当然这里面可能也有些错误,那个各位发现了告诉我,联系我的 QQ。 移植好的文件在最后有下载链接。

目标:移植 LED 闪烁程序+AD 的 8 路采集程序

第一步:准备工作


下载 FreeRTOS 的操作系统源代码,可以在官网下(注册比较麻烦),可以直接去我的 CSDN(百度直接搜索: FreeRTOS 系统的源文件,直接官网下载来的),这个版本是 2011 年出来的,还算比较稳定。我的基础程序模版参考了野火的 STM32 的模版,自己修改了,野火资料很多,支持开源。

我的模版(STM32_Mr. J 的普通程序模版)里面已经包含了移植需要的子程序。(ADC_8. c 与 LED. c)

(直接百度搜索: STM32_Mr. J 的普通程序模版

新浪的文件共享也有)为了区别我自己的 UCOS 与 FreeRTOS 模版的。源码和模版都要下载下来。

以我的普通程序模版为例一步一步完成 FreeRTOS 的移植。





QQ: 1984583545 县长家兔子

CMSIS, FWLib, Listing, Output, USER 文件夹是移植 STM32 的一些系统文件不用修改, 里面为 STM32 的 3.5 库. 各个子程序都放在在 OtherC 文件夹里面,加入的 c 文件与 h 文件都在这里。


第二步:开始移植

1) 新建文件夹: 在模版下新建文件夹 FreeRTOS 文件夹用来存放 FreeRTOS 的系统文件, 再在 FreeRTOS 的文件夹下新建 include 文件 夹 用来存放一些 h 文件, 分开存放利于管理。






- 2) 拷贝系统文件到指定文件夹 (FreeRTOS 文件夹) 中:
- 1. 从 FreeRTOS7.0.2 的 源 文 件 中 找 到 croutine.c, timers.c, list.c, queue.c, tasks.c 这五个源文件, 位置为: FreeRTOS7.0.2->Source; 拷贝文件至 FreeRTOS 文件夹。




2. 从 FreeRTOS7.0.2 的源文件中找到 port.c 文件, 位置 FreeRTOS->Source->portable->RVDS->ARM_CM3->port.c, 拷贝至


FreeRTOS 文件夹。




3. 从 FreeRTOS7.0.2 的源文件中找到 heap_2.c 文件, 位置 Source->portable->MemMang->heap_2.c,拷贝至FreeRTOS文件夹。



完成移动的 FreeRTOS 文件目录,就这几个文件.




- 3) 拷贝.h 文件到指定文件夹(.../FreeRTOS/include 文件夹)中:
- 1. 拷贝 FreeRTOS7. 0. 2 的**源代码下的 include** 文件夹里的**全部. h 文** 件至新建立的 include 文件夹里,位置:
- ->FreeRT0Sv7. 0. 2->Source->include



QQ: 1984583545 县长家兔子


- 2. 从 FreeRTOS7. 0. 2 的源文件中找到 portmacro. h 文件拷贝至新建立的 include 文件夹里,文件位置
- ->FreeRTOSv7. 0. 2->Source->portable->RVDS->ARM CM3
- ->portmacro.h




3. 由于我使用的是 Keil-MDK 作为开发工具,使用的是 STM32F103VET6 为目标芯片,所以需要从 FreeRTOS7.0.2 的源文件中 找到匹配我这个开发工具与目标芯片的 config.h 的配置文件。这个文件在 Demo 文件夹中,把这个配置文件拷贝到 include 文件夹内,

配置文件位置在 CORTEX_STM32F103_Keil 文件夹下:

->FreeRTOSv7. 0. 2->Demo->CORTEX_STM32F103_Keil->FreeRTOSCon fig. h




完成移动的 FreeRTOS 下的 include 文件目录,就这几个文件.




4) 在工程中添加各系统文件

在工程中建立 FreeRTOS 文件夹,添加工程模版中 FreeRTOS 的所有文件; 再在工程中建立 FreeRTOS\include 文件夹,表示此文件夹的文件在 FreeRTOS 的子文件夹 include 文件夹内,添加 include 文件夹内的. h 文件进去,下图是添加完成的工作空间。



5) 修改编译环境与启动代码

菜单栏找到 Project->options for target->C/C++->Include Paths 中加入上述的 include 文件夹, 当然 FreeRTOS 文件夹最好也添上, 防止遗漏。如下图:



启动文件也需要修改: startup_stm32f10x_hd.s 中等密度的

```
Stack_Size
                    EQU
                            0x00000400
35
36
37
                    AREA
                             STACK, NOINIT, READWRITE, ALIGN=3
38 Stack Mem
                    SPACE Stack_Size
39
    __initial_sp
40
41
    ; <h> Heap Configuration
42
       <o> Heap Size (in Bytes) <0x0-0xFFFFFFFF:8>
43
44
45
    Heap_Size
                    EQU
                            0x00000200
46
47
                    AREA
                            HEAP, NOINIT, READWRITE, ALIGN=3
48
      heap base
49
    Heap Mem
                    SPACE
                           Heap_Size
50
     _heap_limit
51
                     PRESERVE8
52
53
                     THUMB
54
55
56
    ; Vector Table Mapped to Address 0 at Reset
                            RESET, DATA, READONLY
57
                    AREA
                            __Vectors
                    EXPORT
58
                    EXPORT __Vectors_End
EXPORT __Vectors_Size
59
60
61
                    DCD
                                                        ; Top of Stack
62
      Vectors
                              initial sp
                            Reset_Handler
                                                        ; Reset Handler
63
                    DCD
64
                    DCD
                            NMI Handler
                                                        ; NMI Handler
                             HardFault_Handler
65
                    DCD
                                                        ; Hard Fault Handler
66
                    DCD
                            MemManage Handler
                                                        ; MPU Fault Handler
67
                    DCD
                            BusFault_Handler
                                                        ; Bus Fault Handler
68
                    DCD
                            UsageFault_Handler
                                                        ; Usage Fault Handler
```

在 heap limit 下面添加:

__heap_limit

PRESERVE8

THUMB

IMPORT xPortPendSVHandler

IMPORT xPortSysTickHandler

IMPORT vPortSVCHandler


另外还有就是这三句代码也得修改

DCD SVC_Handler	->	DCD vPortSVCHandler
DCD PendSV_Handler	->	DCD xPortPendSVHandler
DCD SysTick_Handler	->	DCD xPortSysTickHandler


QQ: 1984583545 县长家兔子

```
61
                     EXPORT
                               _Vectors
62
                     EXPORT
                               _Vectors_End
63
                     EXPORT
                               Vectors Size
64
65
      Vectors
                     DCD
                                _initial_sp
                                                           ; Top of Stack
66
                     DCD
                              Reset Handler
                                                           ; Reset Handler
                                                           ; NMI Handler
67
                     DCD
                              NMI Handler
68
                     DCD
                              HardFault_Handler
                                                           ; Hard Fault Handler
69
                     DCD
                              MemManage_Handler
                                                           ; MPU Fault Handler
70
                     DCD
                              BusFault Handler
                                                           ; Bus Fault Handler
71
                     DCD
                              UsageFault_Handler
                                                           ; Usage Fault Handler
72
                     DCD
                                                           ; Reserved
73
                     DCD
74
                     DCD
                                                           ; Reserved
75
                      DCD
                              SVC Handler
76
                     DCD
                                                           ; SVCall Handler
77
                     DCD
                              DebugMon_Handler
                                                             Debug Monitor Handler
78
                      DCD
                                                           ; Reserved
79
                              PendSV Handler
                                                              PendSV Handler
                     DCD
                              SysTick Handler
                                                             SysTick Handler
80
81
82
                      ; External Interrupts
                              WWDG_IRQHandler
PVD_IRQHandler
83
                     DCD
                                                           ; Window Watchdog
84
                     DCD
                                                           ; PVD through EXTI Line detect
                              TAMPER IRQHandler
85
                     DCD
                                                           ; Tamper
                     DCD
                              RTC IROHandler
86
                                                           ; RTC
87
                     DCD
                              FLASH IROHandler
                                                           : Flash
                     DCD
                              RCC IRQHandler
88
                                                           : RCC
                              EXTIO_IRQHandler
EXTI1_IRQHandler
                                                           ; EXTI Line 0
                     DCD
89
                     DCD
                                                           : EXTI Line 1
90
91
                     DCD
                              EXTI2_IRQHandler
                                                           ; EXTI Line 2
                     DCD
92
                              EXTI3_IRQHandler
                                                           ; EXTI Line 3
93
                     DCD
                              EXTI4_IRQHandler
                                                           ; EXTI Line 4
94
                     DCD
                              DMA1_Channel1_IRQHandler
                                                          ; DMA1 Channel 1
95
                     DCD
                              DMA1_Channel2_IRQHandler ; DMA1 Channel 2
```

对应修改之后的文件



6) 移植 LED 闪烁程序+AD 的 8 路采集程序



把 LED 闪烁子程序与 adc 的 8 路采集程序拷贝到模版的 0therC 文件 夹, 再新建一个 include 文件也同样放在这个 0therC 文件夹内, 工程中添加 includes. h 文件。

includes, h

```
#include "stm32f10x.h"

#include "stm32f10x_it.h"

#include "usart1.h"

#include "delay.h"

#include "led.h"

#include "FreeRTOS.h"


#include "task.h"

#include "queue.h"
```


#include "list.h"

#include "portable.h"

#include "FreeRTOSConfig.h"




由于我的 LED. c 与 ADC_8. c 文件是可以直接调用的, 所以现在只需修改 main. c 文件就可以了, 先删除我的原模版内的代码




最后修改我自己的 main 文件,完成系统移植。

完成添加的文件信息



串口打印的电压信息:



Main. C 文件的实际代码:

/*******

2013.8

* 文件名 : main.c

* 描述 : STM32 的 FreeRTOS 系统下的 LED 闪烁与 AD 的 8 路同时采集 串口打印电压信息

* 库版本 : ST3.5.0

*

* 作者 : Mr. J

* 简介 : 这个是我写 STM32 程序使用的模版有精确延时函数+

```
串口打印调试信息
             我的所有子程序全在 Other C 里面
*
*
* 00
      : 1984583545 具长家兔子
     有问题一起讨论啊
******************
*******
#include "includes.h"
#define u16 unsigned short
#define u8 unsigned char
static void vLED 12 Task( void *pvParameters );
static void vLED 3 Task( void *pvParameters );
static void vADC_8_Task( void *pvParameters );
int main (void)
{
     LED GPIO Config();
                                 //初始化串口程序
     USART1 Config();
                                               //
下面为 创建任务 参见 FREERTOS 实时内核实用指南 的第8页
(百度文库下载地址 http://wenku.baidu.com/view/58418d21482fb4daa58d4b18.html)
    xTaskCreate( vLED 12 Task, (signed portCHAR
*) "LED12", configMINIMAL STACK SIZE, NULL, tskIDLE PRIORITY+1
```

```
, NULL);
   xTaskCreate(vLED 3 Task, (signed portCHAR *) "LED3",
configMINIMAL STACK SIZE, NULL, tskIDLE PRIORITY+2, NULL);
     xTaskCreate(vADC 8 Task, (signed portCHAR *) "ADC 8",
configMINIMAL STACK SIZE, NULL, tskIDLE PRIORITY+3, NULL
  //vADC 8 Task 就是下面的调用的函数名 ADC 8 为任务名
不参加 FreeRTOS 的实际运行
  //configMINIMAL STACK SIZE 为 FreeRTOSConfig.h 中定义好
的内存空间,也可以直接给一个实际值比如 50
  //tskIDLE PRIORITY+1 表示优先级的申请恕 skIDLE PRIORITY 初
始值为0
    vTaskStartScheduler(): // 启动调度器,任务开
始执行
     return 0:
}
void vLED_12_Task(void *pvParameters)
{
     while(1)
     {
```

```
LED1 (ON);
           LED2 (OFF);
           vTaskDelay(500/portTICK_RATE_MS);
                                                   //延时
多少个心跳骤起 延时 500 个毫秒
           LED1 (OFF);
           LED2 (ON);
           vTaskDelay(500/portTICK_RATE_MS);
     }
}
void vLED_3_Task(void *pvParameters)
{
     while(1)
      {
           LED3 (ON);
           vTaskDelay(500/portTICK_RATE_MS);
           LED3 (OFF);
           vTaskDelay(500/portTICK_RATE_MS);
     }
}
```

```
void vADC_8_Task(void *pvParameters)
               //AD 的八路采集程序,使用 DMA 方式同时采集
八路
{
    ADC1_Init();
     printf("\r\n **开始采样**\r\n");
     while(1)
      AD Start();
       vTaskDelay(500/portTICK_RATE_MS);
     }
}
在此完成移植
移植好的文件
新浪下载: STM32 Mr. J 的 FreeRTOS 系统采集
CSDN 下载: STM32 的 FreeRTOS 系统多路采集
```

1984583545 县长家兔子

jiangbigood 新浪博客