ПО сопряжения протокола MQTT с контактами ввода/вывода. Инструкция по эксплуатации

Оглавление

ПО сопряжения протокола MQTT с контактами ввода/вывода. Инструкция по эксплуатации.	1
Установка приложения	2
Удаление приложения	3
Запуск сервиса	4
Запуск в ручном режиме	4
Файлы конфигурации	5
Параметры настроечных файлов	6
Секция broker	6
host	6
port	6
user	6
password	6
Секция cfg	7
pool_period_ms	7
changes_only	7
status_period_sec	7
Секция sysfs_pins	7
тame	8
type	8
pool_period_ms	8
changes_only	
topic	
topic_wr, topic_cmd	8
topic_rd, topic_state	
file_value	9
create_start_topic	
changes_only	
pool_period_ms	
status_period_sec	9
convert_table:	9
Проверка работоспособности	9
Возможные проблемы	11
Сервис не запускается в штатном режиме	11
Сервис брокера недоступен	11
Сценарии использования	11

Установка приложения

Для установки необходимо иметь права root.

Скопировать установочный файл на файловую систему целевого устройства. Выполнить в консоле команду:

```
sudo dpkg -i gpio-mqtt_<version>-<platform>.deb
```

В результате приложение будет установлено в качестве сервиса и **не** запущено в фоновом режиме.

```
toor@jethubj100:~$ sudo dpkg -i gpio-mqtt_0.0.2_arm64.deb [sudo] пароль для toor:
Выбор ранее не выбранного пакета gpio-mqtt.
(Чтение базы данных ... на данный момент установлено 44609 файлов и каталогов.)
Подготовка к распаковке gpio-mqtt_0.0.2_arm64.deb ...
Распаковывается gpio-mqtt (0.0.2) ...
Настраивается пакет gpio-mqtt (0.0.2) ...
toor@jethubj100:~$
```

Проверить работоспособность возможно следующей командой:

```
sudo service gpio-mqtt status
```

Примерный вывод выглядит следующим образом:

```
toor@jethubj100:~$ sudo service gpio-mqtt status
o gpio-mqtt.service - LSB: Service for controllers pins monitoring and handling
Loaded: loaded (/etc/init.d/gpio-mqtt; generated)
Active: inactive (dead)
Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
```

Следует отметить, что после установки приложение не будет запущено — следует отредактировать конфигурационный файл /etc/gpio-mqtt/config.yaml

```
broker:
   host: "localhost"
   port: 1883
   user: ""
   password: ""

cfg:
   pool_period_ms: 100
   changes_only: True
```

После этого следует осуществить запуск приложения командой:

```
sudo service gpio-mqtt start
```

Проверить работоспособность возможно следующей командой:

```
sudo service gpio-mqtt status
```

```
ogpio-mqtt.service - LSB: Service for controllers pins monitoring and handling
Loaded: loaded (/etc/init.d/gpio-mqtt; generated)
Active: active (running) since Tue 2024-09-10 14:42:37 MSK; 45s ago
Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
Process: 3060 ExecStart=/etc/init.d/gpio-mqtt start (code=exited, status=0/SUCCESS)
Tasks: 11 (limit: 963)
Memory: 38.1M
CPU: 45.248s
CGroup: /system.slice/gpio-mqtt.service
-3066 /opt/gpio-mqtt/gpio-mqtt -v

CeH 10 14:42:37 jethubj100 systemd[1]: Starting gpio-mqtt.service - LSB: Service for controller≥
ceH 10 14:42:37 jethubj100 gpio-mqtt[3060]: Starting gpio-mqtt
ceH 10 14:42:37 jethubj100 gpio-mqtt[3060]: Service gpio-mqtt
started
ceH 10 14:42:37 jethubj100 systemd[1]: Started gpio-mqtt started
ceH 10 14:42:37 jethubj100 systemd[1]: Started gpio-mqtt.service - LSB: Service for controllers
lines 1-16/16 (END)
```

Удаление приложения

Состояние установки проверяется командой

```
dpkg -l gpio-mqtt
```

Для остановки сервиса и его удаления из системы используется команда:

```
dpkg -r gpio-mqtt
```

Примерный вывод результатов в консоль выглядит следующим образом:

```
toor@jethubj100:~$ sudo dpkg -r gpio-mqtt
(Чтение базы данных … на данный момент установлено 44614 файлов и каталогов.)
Удаляется gpio-mqtt (0.0.2) …
toor@jethubj100:~$ <mark>-</mark>
```

Запуск сервиса

Для управления в режиме сервиса доступны следующие команды:

service gpio-mqtt start - запустить
service gpio-mqtt stop - остановить
service gpio-mqtt restart - перезапустить
service gpio-mqtt status - статус

Настроить параметры автоматического запуска возможно через файл /etc/gpio-mqtt/start.sh

sudo nano /etc/gpio-mqtt/start.sh

```
GNU nano 7.2 /etc/gpio-mqtt/start.sh

#!/bin/bash

/opt/gpio-mqtt/gpio-mqtt -v &>> /var/log/gpio-mqtt/gpio-mqtt.log & #> /dev/null 2>&1

echo $! > /var/run/gpio-mqtt.pid
```

Запуск в ручном режиме

В папке /opt/gpio-mqtt/ выполнить команду:

```
sudo ./gpio-mqtt
```

Ключи управления программой:

'-v', 'verbose'	Вывод в консоль отладочных сообщений
'-a', 'adr-broker'	Принудительно установить адрес брокера, настроечные файлы
	игнорируются
'-p', 'port-broker'	Принудительно установить порт брокера, настроечные файлы
	игнорируются
-u', 'user-broker'	Принудительно установить имя пользователя на брокере, настроечные
	файлы игнорируются
'-w', 'pass-broker'	Принудительно установить пароль пользователя на брокере,
	настроечные файлы игнорируются
'-c', 'config'	Принудительно установить настроечный файл, все остальные
	настроечные файлы игнорируются

Файлы конфигурации

Настроечные файлы приложения используют язык разметри YAML и маску имени *config.yaml

Конфигурационные файлы (в папках `opt`, `etc` и `home` - /gpio-mqtt) - при старте сервиса - объединяются на основе своего содержимого — считываются один за другим. Благодаря этому имеется возможность перезаписать любое значение настроек без дополнительных прав доступа.

Для форматирования используется YAML - это специальный язык для структурированной записи информации, обладающий простым синтаксисом. Этот инструмент позволяет сохранять сложно организованные данные в формате (файл с расширением .yml), который компактен и легко читаем. В синтаксисе YAML-файлов используется система отступов, схожая с той, что используется в языке программирования Python. Важно использовать пробелы вместо табуляции, чтобы избежать недоразумений.

Для редактирования удобно использовать специальный редактор — типа Notepad++ или VS Code или Sublime text

```
1 broker:
2 host: "localhost"
3 port: 1883
4 user: ""
5 password: ""
6
7 topics:
8 - In: "frequency"
9 Out: "/devices/bMf4r401_bMf4r40
10 Op: "10*In"
```

```
broker:
2
         host: "localhost"
3
         port: 1883
         user: ""
4
5
         password: ""
6
7
     -topics:
8
            - In: "frequency"
9
           Out: "/devices/bMf4r401 bMf
           Op: "10*In"
10
           In: "A1"
11
12
           Out: "Out1"
13
           Op: "10*In"
```

Образец файла конфигурации копируется на целевую машину при установке программы.

В любом случае, все распознанные настройки будут продублированы в лог-файл при старте программы:

```
toor@jethubj100:~$ sudo service gpio-mqtt start
toor@jethubj100:~$ head -n10 /var/log/gpio-mqtt/gpio-mqtt.log

DEBUG:root:Load of configuration

DEBUG:root:system file: /etc/gpio-mqtt/config.yaml

DEBUG:root:user file: /root/gpio-mqtt/config.yaml

WARNING:root:There is no file /root/gpio-mqtt : : Message: [Errno 2] No such file or directory: '/root/gpio-mqtt'

DEBUG:root:Total 0 was passed

DEBUG:root:Total 0 was passed

DEBUG:root:Total 0 was taken

main.py:114: DeprecationWarning: Callback API version 1 is deprecated, update to latest version

DEBUG:root:Connected with result code 0
```

При возникновении проблем — соответствующее сообщение тоже будет выведено в лог:

```
toor@jethubj100:~$ cat /var/log/gpio-mqtt/gpio-mqtt.log | grep ERROR
ERROR:root:Some problem with file: UserBtn - this init step was skipped: : Message: [Errno 16] Device or resource
busy
ERROR:root:Some problem with file: UserBtn - this init step was skipped: : Message: [Errno 16] Device or resource
busy
ERROR:root:Some problem with file: UserBtn - this init step was skipped: : Message: [Errno 16] Device or resource
```

Следует отметить, что ошибки при парсинге конфигурационных файлов не приводят к немедленной остановке, а лишь к пропуску **всего содержимого** некорректно файла.

Параметры настроечных файлов

Секция broker

```
broker:
| host: "localhost"
| port: 1883
| user: ""
| password: ""
```

host

Сетевой адрес или имя брокера для подключения

port

Сетевой порт брокера для подключения

user

Имя пользователя для подключения к брокеру

password

Пароль пользователя для подключения к брокеру.

Секция cfg

```
cfg:
    pool_period_ms: 100
    changes_only: True
    status_period_sec: 10
```

Общие настройки для всего приложения.

pool_period_ms

Период опроса состояния контактов в миллисекундах.

changes_only

Передавать на брокер информацию только об изменениях состояния. Повторяющиеся значения игнорируется.

status_period_sec

Период принудительной передачи состояния на брокер. Если ноль, то состояние не передается.

Секция sysfs_pins

Данный раздел используется для управления состоянием контактов ввода вывода на основании файловой системы.

```
- name: UserBtn
  type: IN
  pool_period_ms: 100
  changes_only: True
  topic: "test/dev/UserBtn"
  file_value: "/sys/class/gpio/gpio522/value"
  create_start_topic: True
  init:
    - text: "563"
    | file: "/sys/class/gpio/export"
    - file: "/sys/class/gpio/gpio522/direction"
    | text: "in"
```

mame

Не обязательное поле. Используется для пневмонического обозначения данной секции. Может быть использовано в дальнейшем. При отсутствии мнемоническое имя генерируется автоматически внутри программы.

type

Тип контакта. Допустимые значения **IN** или **OUT**.

pool_period_ms

Время опроса контакта в миллисекундах. При отсутствии значения используется. Вариант из глобальных настроек. При отсутствии глобальных настройках используется одна секунда.

changes_only

Передавать только изменения значений, повторяющееся значение игнорируются.

topic

Имя топика на брокере для чтения и записи значения контакта.

topic_wr, topic_cmd

Полное имя на брокере для записи значение контакта. Оба имени являются эквивалентными.

topic_rd, topic_state

Полное имя на брокере для чтения значения контакта. Оба имени являются эквивалентными.

file value

Системное (полное) имя файла для управления контакта.

create_start_topic

При старте приложения на брокере будут созданы все (и записи и чтения) топики. Применяется для удобства оператора.

changes_only

Передавать на брокер информацию только об изменениях состояния. Повторяющиеся значения игнорируется. При отсутствии поля в секции берется значение из глобальных параметров при отсутствии в глобальных параметрах значения по умолчанию **False**.

pool_period_ms

Период опроса в миллисекундах. При отсутствии поля берется значение из глобальных параметров. При отсутствии значения в глобальных параметрах принимается равным одной секунде.

status_period_sec

Период принудительной передачи информации о состоянии. При отсутствии значения берется из глобальных параметров.

convert_table:

```
convert_table:

- broker: "True"

| file: "1"

- broker: "False"

| file: "0"
```

Таблица преобразования из значений брокера в файл для управления контактами. К примеру, может быть использована для преобразования строк в цифровые значения контактов. Значение, отсутствующее в данной таблице отфильтровываются и игнорируются. Записи анализируются одна за другой, начиная с сверху.

Проверка работоспособности

В файле /etc/gpio-mqtt/config.yaml внести тестовую запись соответствующую нажатию кнопки:

```
- name: UserBtn
  type: IN
  pool_period_ms: 100
  changes_only: True
  topic: "test/dev/UserBtn"
  file_value: "/sys/class/gpio/gpio522/value"
  create_start_topic: True
  init:
    - text: "563"
    | file: "/sys/class/gpio/export"
    - file: "/sys/class/gpio/gpio522/direction"
    | text: "in"
```

```
- name: UserBtn
  type: IN
  pool_period_ms: 100
  changes_only: True
  topic: "test/dev/UserBtn"
  file_value: "/sys/class/gpio/gpio522/value"
  create_start_topic: True
  init:
    - text: "563"
      file: "/sys/class/gpio/export"
    - file: "/sys/class/gpio/gpio522/direction"
      text: "in"
```

Перезапустить службу для вступления новых настроек в силу:

```
service gpio-mqtt restart
```

В файле /var/log/gpio-mqtt/gpio-mqtt.log убедиться о вступлении новых настроек в силу:

```
DEBUG:root:Load of configuration

DEBUG:root:config file processing: /home/toor/Prj/gpio-mqtt/project/src/config.yaml

DEBUG:root:Total 1 was passed

DEBUG:root:Total 1 was taken

ERROR:root:Some problem with file: UserBtn - this init step was skipped: : Message: [Errno 16] Device or resource busy

/home/toor/Prj/gpio-mqtt/project/src/main.py:116: DeprecationWarning: Callback API version 1 is deprecated, update to latest version

client = mqtt.Client()

DEBUG:root:Connected with result code 0

DEBUG:root:Create topic: test/dev/UserBtnfor pin /sys/class/gpio/gpio522/value
```

Подписаться на любой из тестовых топиков:

```
mosquitto_sub -v -t "test/dev/UserBtn"
```

Нажать кнопку до контроллере, их убедиться в поступлении новых значений.

Возможные проблемы

Сервис не запускается в штатном режиме

Следует проверить лог файл на наличие ошибок:

```
cat /var/log/gpio-mqtt/gpio-mqtt.log | grep ERROR
```

```
toor@jethubj100:~$ cat /var/log/gpio-mqtt/gpio-mqtt.log | grep ERROR
ERROR:root:YAML file /etc/gpio-mqtt/config.yaml is incorrect and will be skipped: : Message: expected '<document s
tart>', but found '<block mapping start>'
```

Сервис брокера недоступен

service mosquitto status

```
root@WB7-AUUDWJM7:/mnt/data# service mosquitto status

• mosquitto.service - Mosquitto MQTT Broker

Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mosquitto.service; enabled; vendor preset: enabled)

Active: inactive (dead) since Wed 2024-06-19 12:38:36 UTC; 4min 58s ago

Docs: man:mosquitto.conf(5)

man:mosquitto(8)

Process: 4895 ExecStart=/usr/sbin/mosquitto -c /etc/mosquitto/mosquitto.conf (code=exited, stat≥

Main PID: 4895 (code=exited, status=0/SUCCESS)

CPU: 5h 34min 30.300s
```

Следует попытаться перезапустить сервис вручную:

```
service mosquitto start
```

```
root@WB7-AUUDWJM7:/mnt/data# service mosquitto start
root@WB7-AUUDWJM7:/mnt/data# service mosquitto status

• mosquitto.service - Mosquitto MQTT Broker
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mosquitto.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: active (running) since Wed 2024-06-19 12:45:33 UTC; 2s ago
Docs: man:mosquitto.conf(5)
man:mosquitto(8)
Process: 17563 ExecStartPre=/bin/mkdir -m 740 -p /var/log/mosquitto (code=exited, status=0/SUCC)
```

Сценарии использования

Сервис используется для управления и считывания состояния контактами контроллера через брокер MQTT.