

Xerox Phaser 3020 - Guía interna de diagnóstico y resolución

Procedimiento para USB/DEVICE_DESCRIPTOR_FAILURE, no imprime, atasco, tóner, LEDs, Wi-Fi y calidad.

Fabricante	Xerox
Modelo	Phaser 3020
Categoría	Impresoras
Código de referencia	IMP-BR-XR
Versión	1.0 - 20/08/2026

Objetivo: proporcionar una secuencia de diagnóstico reproducible para soporte interno. El documento complementa, pero no sustituye, el manual oficial del fabricante.

Regla operativa: si existe riesgo eléctrico, olor a quemado, temperatura anormal, daño físico, ruido mecánico fuerte o necesidad de desmontaje más allá del procedimiento del fabricante, interrumpa el uso y envíe el equipo a mantenimiento/Sick.

Diagnóstico rápido

USB desconocido / Código 43	Prueba cruzada cable/puerto/PC	Enumeración USB, puerto o placa
No imprime	Energía, predeterminada, cable, puerto y controlador	Windows/conexión o error físico
LED de tóner	Comprobar nivel/cartucho	Tóner bajo o sustitución
LED de error / atasco	Revisar recorrido del papel	Papel, tapa, bandeja o error mayor
Wi-Fi no conecta	Prueba USB y configuración WPS	Red/configuración

Comandos útiles en Windows

```
Get-Printer | Format-Table Name,DriverName,PortName,PrinterStatus -Auto
Get-PrintJob -PrinterName "NOMBRE DE LA IMPRESORA"
Get-PnpDevice -PresentOnly | Where-Object { $_.Class -eq "USB" -or $_.Class -eq "PrintQueue" } | Format-Table
Status,Class,FriendlyName,InstanceId -Auto
pnputil /scan-devices
```

1. Triage de alimentación y estado

1. Confirmar alimentación, encendido/estado y LED de la impresora.
2. Verificar que la tapa esté completamente cerrada y que haya papel.
3. Confirmar cartucho instalado.
4. Si existe un error en el LED, resolver primero el error físico antes de modificar Windows.

2. USB desconocido / fallo del descriptor

La Phaser 3020 dispone de USB; cuando Windows muestra VID/PID genérico o DEVICE_DESCRIPTOR_FAILURE, el fallo se produce durante la enumeración USB, antes de la asociación normal con el controlador de Xerox.

1. Desconectar USB y alimentación durante unos 60 segundos.
2. Cambiar cable y puerto USB.
3. Ejecutar pnputil /scan-devices y observar si el dispositivo pasa a mostrar un VID/PID real.
4. Probar la impresora en otro equipo.
5. Probar otra impresora conocida como funcional en el notebook original.
6. Si solo la Xerox falla en varios equipos, sospechar del puerto USB/placa de la impresora.
7. Si varios dispositivos fallan solo en el mismo notebook, investigar el notebook/controlador USB.

```
Get-PnpDevice -PresentOnly | Format-Table Status,Class,FriendlyName,InstanceId -Auto
```

USB\VID_0000&PID_0002 o DEVICE_DESCRIPTOR_FAILURE no es un identificador normal de Xerox. En esa condición, reinstalar repetidamente el controlador normalmente no corrige la causa raíz.

3. No imprime con USB reconocido

La guía de Xerox indica revisar alimentación, impresora predeterminada, tapa, atasco, papel, cartucho, cable, puerto de Windows y controlador.

3. No imprime con USB reconocido

1. Definir la Phaser 3020 correcta como impresora predeterminada para la prueba.
2. Cancelar trabajos bloqueados.
3. Confirmar el puerto correcto en el controlador.
4. Cambiar el cable si el problema reaparece con trabajos más grandes.
5. Reinstalar el software solo después de validar la conexión física.

4. Papel y atasco

- El LED/indicador puede señalar papel atascado, bandeja vacía, tapa abierta o un error mayor.
- Retirar el papel atascado sin romperlo y revisar el recorrido por fragmentos.
- Usar papel seco y bien alineado.
- Si el mismo punto se atasca repetidamente, considerar desgaste/contaminación del rodillo o sensor.

5. Tóner y calidad

- El indicador de tóner parpadeando señala tóner bajo; si continúa el uso, evaluar sustitución según el estado real.
- Manchas, repeticiones y defectos pueden requerir limpieza y evaluación del cartucho/rodillos.
- Si el defecto también aparece en la página interna, no es un problema de la aplicación del usuario.

6. Criterio para Sick / sustitución

- DEVICE_DESCRIPTOR_FAILURE reproducido en más de un equipo y cable.
- Atasco recurrente en el mismo punto después de la limpieza.
- Error mayor de LED que vuelve después de reiniciar.
- Fallo de alimentación o calidad persistente con insumos adecuados.

Registro mínimo para llamado

Campo	Qué registrar
Síntoma	Descripción breve y objetiva de lo ocurrido.
Prueba local	¿Funcionó la página de prueba/configuración?
Conexión	USB, Ethernet o Wi-Fi; puerto/cable probados.
Windows	Nombre de la cola, controlador, PortName y PrinterStatus.
PnP/USB	FriendlyName e InstanceId cuando corresponda.
Prueba cruzada	Otro cable, otro puerto, otro equipo u otra impresora.
Resultado	Resuelto, monitorear, mantenimiento o Sick.

Fuentes

Las siguientes fuentes se utilizaron para validar síntomas, procedimientos y límites. Los casos internos de soporte se utilizaron únicamente para definir el orden de diagnóstico y las pruebas cruzadas.

Fuente	Uso en este documento
https://download.support.xerox.com/pub/docs/3020/userdocs/any-os/pt_BR/Phaser_3020_UG_PB.pdf	Guía del usuario oficial en portugués.
https://download.support.xerox.com/pub/docs/3020/userdocs/any-os/pt_BR/quick_use_guide_e_fr_it_de_es_pt.pdf	Guía rápida con significados básicos de los indicadores.
https://learn.microsoft.com/es-es/windows-hardware/drivers/usbcon/usb-device-descriptors	Referencia de Microsoft para descriptores e IDs USB.

Control de revisión: al modificar un procedimiento, registrar la nueva versión, fecha, motivo y responsable de la validación antes de sustituir el archivo publicado en gerenciadorEstoque.