

Xerox Phaser 3020 - Guia interno de diagnostico e resolucao

Procedimento para USB/DEVICE_DESCRIPTOR_FAILURE, nao imprime, atolamento, toner, LEDs, Wi-Fi e qualidade.

Fabricante	Xerox
Modelo	Phaser 3020
Categoria	Impressoras
Codigo de referencia	IMP-BR-XR
Versao	1.0 - 20/08/2026

Objetivo: fornecer uma sequencia de diagnostico reproduzível para suporte interno. O documento complementa, mas não substitui, o manual oficial do fabricante.

Regra operacional: se houver risco elétrico, odor de queimado, calor anormal, dano físico, ruído mecânico forte ou necessidade de desmontagem além do procedimento do fabricante, interrompa o uso e encaminhe o equipamento para manutenção/Sick.

Diagnostico rapido

Sintoma	Primeiro teste	Direcao provavel
USB desconhecido / Codigo 43	Troca cruzada cabo/porta/PC	Enumeracao USB, porta ou placa
Nao imprime	Energia, padrao, cabo, porta e driver	Windows/conexao ou erro fisico
LED toner	Checar nivel/cartucho	Toner baixo ou substituicao
LED erro / atolamento	Revisar caminho do papel	Papel, tampa, bandeja ou erro maior
Wi-Fi nao conecta	Teste USB e configuracao WPS	Rede/configuracao

Comandos uteis no Windows

```
Get-Printer | Format-Table Name,DriverName,PortName,PrinterStatus -Auto
```

```
Get-PrintJob -PrinterName "NOME DA IMPRESSORA"
```

```
Get-PnpDevice -PresentOnly | Where-Object { $_.Class -eq "USB" -or $_.Class -eq "PrintQueue" } |  
Format-Table Status,Class,FriendlyName,InstanceId -Auto
```

```
pnputil /scan-devices
```

1. Triagem de energia e estado

1. Confirmar alimentacao, chave/estado e LED da impressora.
2. Verificar se a tampa esta totalmente fechada e se ha papel.
3. Confirmar cartucho instalado.
4. Se houver erro no LED, resolver o erro fisico antes de mexer no Windows.

2. USB desconhecido / falha no descritor

A Phaser 3020 possui USB; quando o Windows apresenta VID/PID generico ou DEVICE_DESCRIPTOR_FAILURE, a falha ocorre na enumeracao USB, antes da associacao normal ao driver da Xerox.

1. Desconectar USB e energia por cerca de 60 segundos.
2. Trocar cabo e porta USB.
3. Executar pnputil /scan-devices e observar se o dispositivo passa a apresentar VID/PID real.
4. Testar a impressora em outro computador.
5. Testar outra impressora conhecida como boa no notebook original.
6. Se apenas a Xerox falha em varios computadores, suspeitar da porta USB/placa da impressora.
7. Se varios dispositivos falham apenas no mesmo notebook, investigar o notebook/controlador USB.

```
Get-PnpDevice -PresentOnly | Format-Table Status,Class,FriendlyName,InstanceId -Auto
```

USB\VID_0000&PID_0002 ou DEVICE_DESCRIPTOR_FAILURE nao e um identificador normal da Xerox. Nessa condicao, reinstalar o driver repetidamente tende a nao resolver a causa raiz.

3. Nao imprime com USB reconhecido

O guia da Xerox orienta revisar energia, impressora padrao, tampa, atolamento, papel, cartucho, cabo, porta do Windows e driver.

1. Definir a Phaser 3020 correta como impressora padrao para teste.
2. Cancelar trabalhos presos.
3. Confirmar a porta correta no driver.
4. Trocar cabo se o problema reaparecer em trabalhos maiores.
5. Reinstalar o software somente depois de validar a conexao fisica.

4. Papel e atolamento

- LED/indicador pode sinalizar papel atolado, bandeja vazia, tampa aberta ou erro maior.
- Remover papel preso sem rasgar e revisar o caminho por fragmentos.
- Usar papel seco e bem alinhado.
- Se o mesmo ponto atola repetidamente, considerar desgaste/contaminacao de rolete ou sensor.

5. Toner e qualidade

- Indicador de toner piscando sinaliza toner baixo; acesso continuo exige avaliar substituicao conforme o estado real.
- Manchas, repeticoes e falhas podem exigir limpeza e avaliacao do cartucho/roletes.
- Se o defeito ocorre tambem na pagina interna, nao e problema do aplicativo do usuario.

6. Criterio para Sick / substituicao

- DEVICE_DESCRIPTOR_FAILURE reproduzido em mais de um computador e cabo.
- Atolamento recorrente no mesmo ponto apos limpeza.
- Erro maior de LED que retorna apos reinicio.
- Falha de alimentacao ou qualidade persistente com insumos adequados.

Registro minimo para chamado

Campo	O que registrar
Sintoma	Descricao curta e objetiva do que ocorreu.
Teste local	Pagina de teste/configuracao funcionou?
Conexao	USB, Ethernet ou Wi-Fi; porta/cabo testados.
Windows	Nome da fila, driver, PortName e PrinterStatus.
PnP/USB	FriendlyName e InstanceId quando aplicavel.
Teste cruzado	Outro cabo, outra porta, outro computador ou outro equipamento.
Resultado	Resolvido, monitorar, manutencao ou Sick.

Fontes

As fontes abaixo foram usadas para validar sintomas, procedimentos e limites. Casos internos do suporte foram usados apenas para definir a ordem de diagnostico e os testes cruzados.

Fonte	Uso neste documento
https://download.support.xerox.com/pub/docs/3020/userdocs/any-os/pt_BR/Phaser_3020_UG_PB.pdf	Guia do Usuario oficial em portugues.
https://download.support.xerox.com/pub/docs/3020/userdocs/any-os/pt_BR/quick_use_guide_e_fr_it_de_es_pt.pdf	Guia rapido com significados basicos dos indicadores.
https://learn.microsoft.com/pt-br/windows-hardware/drivers/usbcon/usb-device-descriptors	Referencia Microsoft para descritores e IDs USB.

Controle de revisao: ao alterar um procedimento, registrar a nova versao, data, motivo e responsavel pela validacao antes de substituir o arquivo publicado no gerenciadorEstoque.