ФПВ В1 (Фиксация положения выключателя) 3381

ФПВ 6551

3381.6551.501 ФПВ В1/ ФПВ: Б/К В вкл
3381.6551.502 ФПВ В1/ ФПВ: Б/К В фА вкл
3381.6551.503 ФПВ В1/ ФПВ: Б/К В фВ вкл
3381.6551.504 ФПВ В1/ ФПВ: Б/К В фС вкл
3381.6551.505 ФПВ В1/ ФПВ: Б/К В фА откл
3381.6551.506 ФПВ В1/ ФПВ: Б/К В фВ откл
3381.6551.507 ФПВ В1/ ФПВ: Б/К В фС откл
3381.6551.508 ФПВ В1/ ФПВ: Б/К В откл
3381.6551.302 ФПВ В1/ ФПВ: Б/К В включен
3381.302 ФПВ В1: Р включены
3381.303 ФПВ В1: Р отключены
3381.6551.304 ФПВ В1/ ФПВ: Б/К В отключен
3381.6551.509 ФПВ В1/ ФПВ: Ремонт
3381.301 ФПВ В1: Выведено

"1" Выведено / Введено — Контр Р В1
"0" Выведено / Введено

3381.6551.301 ФПВ В1/ ФПВ: Б/К В включен
3381.6551.302 ФПВ В1/ ФПВ: Внутр. пуск ЗНФ
3381.6551.303 ФПВ В1/ ФПВ: Б/К В отключен
3381.6551.304 ФПВ В1/ ФПВ: В включен
3381.6551.305 ФПВ В1/ ФПВ: В отключен
3381.6551.306 ФПВ В1/ ФПВ: В в ремонте

Р1 6531

3381.6531.501 ФПВ В1/ Р1: Б/К Р вкл
3381.6531.502 ФПВ В1/ Р1: Б/К Р фА вкл
3381.6531.503 ФПВ В1/ Р1: Б/К Р фВ вкл
3381.6531.504 ФПВ В1/ Р1: Б/К Р фС вкл
3381.6531.505 ФПВ В1/ Р1: Б/К Р откл
3381.6531.506 ФПВ В1/ Р1: Б/К Р фА откл
3381.6531.507 ФПВ В1/ Р1: Б/К Р фВ откл
3381.6531.508 ФПВ В1/ Р1: Б/К Р фС откл
3381.301 ФПВ В1: Выведено

3381.6531.301 ФПВ В1/ Р1: Р включен
3381.6531.302 ФПВ В1/ Р1: Р отключен

Р2 6532

3381.6532.501 ФПВ В1/ Р2: Б/К Р вкл
3381.6532.502 ФПВ В1/ Р2: Б/К Р фА вкл
3381.6532.503 ФПВ В1/ Р2: Б/К Р фВ вкл
3381.6532.504 ФПВ В1/ Р2: Б/К Р фС вкл
3381.6532.505 ФПВ В1/ Р2: Б/К Р откл
3381.6532.506 ФПВ В1/ Р2: Б/К Р фА откл
3381.6532.507 ФПВ В1/ Р2: Б/К Р фВ откл
3381.6532.508 ФПВ В1/ Р2: Б/К Р фС откл
3381.301 ФПВ В1: Выведено

3381.6532.301 ФПВ В1/ Р2: Р включен
3381.6532.302 ФПВ В1/ Р2: Р отключен

Р3 6533

3381.6533.501 ФПВ В1/ Р3: Б/К Р вкл
3381.6533.502 ФПВ В1/ Р3: Б/К Р фА вкл
3381.6533.503 ФПВ В1/ Р3: Б/К Р фВ вкл
3381.6533.504 ФПВ В1/ Р3: Б/К Р фС вкл
3381.6533.505 ФПВ В1/ Р3: Б/К Р откл
3381.6533.506 ФПВ В1/ Р3: Б/К Р фА откл
3381.6533.507 ФПВ В1/ Р3: Б/К Р фВ откл
3381.6533.508 ФПВ В1/ Р3: Б/К Р фС откл
3381.301 ФПВ В1: Выведено

3381.6533.301 ФПВ В1/ Р3: Р включен
3381.6533.302 ФПВ В1/ Р3: Р отключен

Общая логика: Цепи напр. ОВ в работе

ФПВ В1: Вывод — "1" Выведено / Введено — ФПВ В1

3381.6531.301 ФПВ В1/ Р1: Р включен
3381.6532.301 ФПВ В1/ Р2: Р включен
3381.6533.301 ФПВ В1/ Р3: Р включен
3381.6531.302 ФПВ В1/ Р1: Р отключен
3381.6532.302 ФПВ В1/ Р2: Р отключен
3381.6533.302 ФПВ В1/ Р3: Р отключен

P1, P2 / P1, P2, P3 — Схема Р В1

3381.301 ФПВ В1: Выведено
3381.302 ФПВ В1: Р включены
3381.303 ФПВ В1: Р отключены

ФПВ В2 (Фиксация положения выключателя) 3471

ФПВ 6551

3471.6551.501 ФПВ В2/ ФПВ: Б/К В вкл
3471.6551.502 ФПВ В2/ ФПВ: Б/К В фА вкл
3471.6551.503 ФПВ В2/ ФПВ: Б/К В фВ вкл
3471.6551.504 ФПВ В2/ ФПВ: Б/К В фС вкл
3471.6551.505 ФПВ В2/ ФПВ: Б/К В фА откл
3471.6551.506 ФПВ В2/ ФПВ: Б/К В фВ откл
3471.6551.507 ФПВ В2/ ФПВ: Б/К В фС откл
3471.6551.508 ФПВ В2/ ФПВ: Б/К В откл
3471.6551.302 ФПВ В2/ ФПВ: Б/К В включен
3471.302 ФПВ В2: Р включены
3471.303 ФПВ В2: Р отключены
3471.6551.304 ФПВ В2/ ФПВ: Б/К В отключен
3471.6551.509 ФПВ В2/ ФПВ: Ремонт
3471.301 ФПВ В2: Выведено

"1" Выведено / Введено — Контр Р В2
"0" Выведено / Введено

3471.6551.301 ФПВ В2/ ФПВ: Б/К В включен
3471.6551.302 ФПВ В2/ ФПВ: Внутр. пуск ЗНФ
3471.6551.303 ФПВ В2/ ФПВ: Б/К В отключен
3471.6551.304 ФПВ В2/ ФПВ: В включен
3471.6551.305 ФПВ В2/ ФПВ: В отключен
3471.6551.306 ФПВ В2/ ФПВ: В в ремонте

Р1 6531

3471.6531.501 ФПВ В2/ Р1: Б/К Р вкл
3471.6531.502 ФПВ В2/ Р1: Б/К Р фА вкл
3471.6531.503 ФПВ В2/ Р1: Б/К Р фВ вкл
3471.6531.504 ФПВ В2/ Р1: Б/К Р фС вкл
3471.6531.505 ФПВ В2/ Р1: Б/К Р откл
3471.6531.506 ФПВ В2/ Р1: Б/К Р фА откл
3471.6531.507 ФПВ В2/ Р1: Б/К Р фВ откл
3471.6531.508 ФПВ В2/ Р1: Б/К Р фС откл
3471.301 ФПВ В2: Выведено

3471.6531.301 ФПВ В2/ Р1: Р включен
3471.6531.302 ФПВ В2/ Р1: Р отключен

Р2 6532

3471.6532.501 ФПВ В2/ Р2: Б/К Р вкл
3471.6532.502 ФПВ В2/ Р2: Б/К Р фА вкл
3471.6532.503 ФПВ В2/ Р2: Б/К Р фВ вкл
3471.6532.504 ФПВ В2/ Р2: Б/К Р фС вкл
3471.6532.505 ФПВ В2/ Р2: Б/К Р откл
3471.6532.506 ФПВ В2/ Р2: Б/К Р фА откл
3471.6532.507 ФПВ В2/ Р2: Б/К Р фВ откл
3471.6532.508 ФПВ В2/ Р2: Б/К Р фС откл
3471.301 ФПВ В2: Выведено

3471.6532.301 ФПВ В2/ Р2: Р включен
3471.6532.302 ФПВ В2/ Р2: Р отключен

Р3 6533

3471.6533.501 ФПВ В2/ Р3: Б/К Р вкл
3471.6533.502 ФПВ В2/ Р3: Б/К Р фА вкл
3471.6533.503 ФПВ В2/ Р3: Б/К Р фВ вкл
3471.6533.504 ФПВ В2/ Р3: Б/К Р фС вкл
3471.6533.505 ФПВ В2/ Р3: Б/К Р откл
3471.6533.506 ФПВ В2/ Р3: Б/К Р фА откл
3471.6533.507 ФПВ В2/ Р3: Б/К Р фВ откл
3471.6533.508 ФПВ В2/ Р3: Б/К Р фС откл
3471.301 ФПВ В2: Выведено

3471.6533.301 ФПВ В2/ Р3: Р включен
3471.6533.302 ФПВ В2/ Р3: Р отключен

Р4 6534

3471.6534.501 ФПВ В2/ Р4: Б/К Р вкл
3471.6534.502 ФПВ В2/ Р4: Б/К Р фА вкл
3471.6534.503 ФПВ В2/ Р4: Б/К Р фВ вкл
3471.6534.504 ФПВ В2/ Р4: Б/К Р фС вкл
3471.6534.505 ФПВ В2/ Р4: Б/К Р откл
3471.6534.506 ФПВ В2/ Р4: Б/К Р фА откл
3471.6534.507 ФПВ В2/ Р4: Б/К Р фВ откл
3471.6534.508 ФПВ В2/ Р4: Б/К Р фС откл
3471.301 ФПВ В2: Выведено

3471.6534.301 ФПВ В2/ Р4: Р включен
3471.6534.302 ФПВ В2/ Р4: Р отключен

ФПВ В2 (Фиксация положения выключателя) 3471

ФПВ В2: Вывод — "1" Выведено / Введено — ФПВ В2

3471.6531.301 ФПВ В2/ Р1: Р включен
3471.6532.301 ФПВ В2/ Р2: Р включен
3471.6533.301 ФПВ В2/ Р3: Р включен
3471.6534.301 ФПВ В2/ Р4: Р включен
3471.6534.302 ФПВ В2/ Р4: Р отключен
3471.6531.302 ФПВ В2/ Р1: Р отключен
3471.6532.302 ФПВ В2/ Р2: Р отключен
3471.6533.302 ФПВ В2/ Р3: Р отключен

P1, P2 / P1, P2, P3 — Схема Р В2

"1" ЛВ / ОВ — Тип В2
"0" ЛВ / ОВ

3471.301 ФПВ В2: Выведено
3471.302 ФПВ В2: Р включены
3471.303 ФПВ В2: Р отключены

КПОВ В2 (Контроль перевода на ОВ) 3101

КПОВ 6931

КПОВ/ КПОВ В2: Вывод — "1" Выведено / Введено — КПОВ

3481.6641.301 КПОВ/ КПОВ В2: Выведено
3481.6641.302 КПОВ/ КПОВ В2: Перевод на ОВ
3481.6641.303 КПОВ/ КПОВ В2: Несоответствие ОВ

3471.6534.302 ФПВ В2/ Р4: Р отключен
3471.6534.301 ФПВ В2/ Р4: Р включен
90.304 Общая логика: Цепи напр. ОВ в работе