АУ 1351

АУ в АТ 4031

0041.0121.302 — ДЗ/ АУ ДЗ: Пуск в АТ
0131.0721.302 — ТЗНП/ АУ ТЗНП: Пуск в АТ
0301.0711.302 — МТЗ/ АУ МТЗ: Пуск в АТ
1351.301 — АУ: Разрешение в АТ
1351.304 — АУ: Выведено

Tср АУ ДЗ в АТ
Tср АУ ТЗНП в АТ
Tср АУ МТЗ в АТ
"1" ← Выведено, Введено ← АУ в АТ

→ АУ/ АУ в АТ: Срабатывание — 1351.4031.301
→ АУ/ АУ в АТ: Выведено — 1351.4031.302

АУ в сеть 4032

0041.0121.303 — ДЗ/ АУ ДЗ: Пуск в сеть
0131.0721.303 — ТЗНП/ АУ ТЗНП: Пуск в сеть
0301.0711.303 — МТЗ/ АУ МТЗ: Пуск в сеть
1351.302 — АУ: Разрешение в сеть
1351.304 — АУ: Выведено

Tср АУ ДЗ в сеть
Tср АУ ТЗНП в сеть
Tср АУ МТЗ в сеть
"1" ← Выведено, Введено ← АУ в сеть

→ АУ/ АУ в сеть: Срабатывание — 1351.4032.301
→ АУ/ АУ в сеть: Выведено — 1351.4032.302

Ненапр АУ 4033

0041.0121.301 — ДЗ/ АУ ДЗ: Пуск ненапр
0131.0721.301 — ТЗНП/ АУ ТЗНП: Пуск ненапр
0301.0711.301 — МТЗ/ АУ МТЗ: Пуск ненапр
1351.303 — АУ: Разрешение ненапр
1351.304 — АУ: Выведено

Tср АУ ДЗ ненапр
Tср АУ ТЗНП ненапр
Tср АУ МТЗ ненапр
"1" ← Выведено, Введено ← АУ ненапр

→ АУ/ Ненапр АУ: Срабатывание — 1351.4033.301
→ АУ/ Ненапр АУ: Выведено — 1351.4033.302

1811.5291.302 — ФСАТ/ ФСАТ: Смеж ст отключена
1951.5371.301 — КОН/ КОН НН: Срабатывание
1951.5221.301 — КОН/ КОН СШ: Срабатывание
1811.5291.301 — ФСАТ/ ФСАТ: Своя ст отключена
АУ: Вывод

Режим КОН АУ в АТ
ТН НН
РПО смеж
ТН НН, РПО смеж
КОН АУ в АТ
КОН АУ в сеть
КОН АУ ненапр
Tввод АУ
"1" ← Выведено, Введено ← АУ

S R T M

→ АУ: Разрешение в АТ — 1351.301
→ АУ: Разрешение в сеть — 1351.302
→ АУ: Разрешение ненапр — 1351.303
→ АУ: Выведено — 1351.304
→ АУ: Срабатывание — 1351.305

1351.4031.301 — АУ/ АУ в АТ: Срабатывание
1351.4032.301 — АУ/ АУ в сеть: Срабатывание
1351.4033.301 — АУ/ Ненапр АУ: Срабатывание

ВО (Внешнее отключение) 1761

ВО-1 5101

Ia, Ib, Ic → max → Iср ВО-1 → max
"1" ← Выведено, Введено ← Контр I ВО-1
5 с
Tср ВО-1

1761.5101.501 — ВО/ ВО-1: Внешнее откл.
ВО/ ВО-1: Вывод
"1" ← Выведено, Введено ← ВО-1

→ ВО/ ВО-1: ИО — 1761.5101.301
→ ВО/ ВО-1: Неисправность — 1761.5101.302
→ ВО/ ВО-1: Срабатывание — 1761.5101.303
→ ВО/ ВО-1: Выведено — 1761.5101.304

ВО-2 5102

Ia, Ib, Ic → max → Iср ВО-2 → max
"1" ← Выведено, Введено ← Контр I ВО-2
5 с
Tср ВО-2

1761.5102.501 — ВО/ ВО-2: Внешнее откл.
ВО/ ВО-2: Вывод
"1" ← Выведено, Введено ← ВО-2

→ ВО/ ВО-2: ИО — 1761.5101.301
→ ВО/ ВО-2: Неисправность — 1761.5102.302
→ ВО/ ВО-2: Срабатывание — 1761.5102.303
→ ВО/ ВО-2: Выведено — 1761.5102.304

ВО-3 5103

Ia, Ib, Ic → max → Iср ВО-3 → max
"1" ← Выведено, Введено ← Контр I ВО-3
5 с
Tср ВО-3

1761.5103.501 — ВО/ ВО-3: Внешнее откл.
ВО/ ВО-3: Вывод
"1" ← Выведено, Введено ← ВО-3

→ ВО/ ВО-3: ИО — 1761.5102.301
→ ВО/ ВО-3: Неисправность — 1761.5103.302
→ ВО/ ВО-3: Срабатывание — 1761.5103.303
→ ВО/ ВО-3: Выведено — 1761.5103.304

1761.5101.303 — ВО/ ВО-1: Срабатывание
1761.5102.303 — ВО/ ВО-2: Срабатывание
1761.5103.303 — ВО/ ВО-3: Срабатывание
→ ВО: Срабатывание — 1761.301

1761.5101.302 — ВО/ ВО-1: Неисправность
1761.5102.302 — ВО/ ВО-2: Неисправность
1761.5103.302 — ВО/ ВО-3: Неисправность
→ ВО: Неисправность — 1761.302

ФСАТ (Фиксация состояния АТ) 1981

ФСАТ 5381

3381.6551.305 — ФПВ В1/ ФПВ: В отключен
4891.8391.304 — ЛО В1 своей ст/ ЛО В: Выведено

3471.6551.305 — ФПВ В2/ ФПВ: В отключен
4892.8391.304 — ЛО В2 своей ст/ ЛО В: Выведено

3382.6551.305 — ФПВ В3/ ФПВ: В отключен
4901.8391.304 — ЛО В3 своей ст/ ЛО В: Выведено

3383.6551.305 — ФПВ В4/ ФПВ: В отключен
4902.8391.304 — ЛО В4 своей ст/ ЛО В: Выведено

→ ФСАТ/ ФСАТ: Своя ст отключена — 1811.5291.301

3384.6551.305 — ФПВ В1 смеж/ ФПВ: В отключен
4911.8391.304 — ЛО В1 смеж ст/ ЛО В: Выведено

3472.6551.305 — ФПВ В2 смеж/ ФПВ: В отключен
4912.8391.304 — ЛО В2 смеж ст/ ЛО В: Выведено

3385.6551.305 — ФПВ В3 смеж/ ФПВ: В отключен
4913.8391.304 — ЛО В3 смеж ст/ ЛО В: Выведено

3386.6551.305 — ФПВ В4 смеж/ ФПВ: В отключен
4914.8391.304 — ЛО В4 смеж ст/ ЛО В: Выведено

→ ФСАТ/ ФСАТ: Смеж ст отключена — 1811.5291.302