ФПВ В1 (Фиксация положения выключателя В1) 3381

ФПВ 6551

3381.303 — ФПВ В1: Выведено
3381.6551.501 — ФПВ В1/ ФПВ: Б/К В вкл
3381.6551.502 — ФПВ В1/ ФПВ: Б/К В вкл ф.А
3381.6551.503 — ФПВ В1/ ФПВ: Б/К В вкл ф.В
3381.6551.504 — ФПВ В1/ ФПВ: Б/К В вкл ф.С
3381.6551.506 — ФПВ В1/ ФПВ: Б/К В откл ф.А
3381.6551.507 — ФПВ В1/ ФПВ: Б/К В откл ф.В
3381.6551.508 — ФПВ В1/ ФПВ: Б/К В откл ф.С
3381.6551.505 — ФПВ В1/ ФПВ: Б/К В откл
3381.6551.301 — ФПВ В1/ ФПВ: Б/К В включен
3381.301 — ФПВ В1: Р включены
"1" — Контр. Р В1
3381.302 — ФПВ В1: Р отключены
3381.6551.303 — ФПВ В1/ ФПВ: Б/К В отключен
3381.6551.509 — ФПВ В1/ ФПВ: Ремонт

→ ФПВ В1/ ФПВ: Б/К В включен — 3381.6551.301
→ ФПВ В1/ ФПВ: Внутр. пуск ЗНФ — 3381.6551.302
→ ФПВ В1/ ФПВ: Б/К В отключен — 3381.6551.303
→ ФПВ В1/ ФПВ: В включен — 3381.6551.304
→ ФПВ В1/ ФПВ: В отключен — 3381.6551.305
→ ФПВ В1/ ФПВ: В в ремонте — 3381.6551.306

Р1 6531

3381.6531.501 — ФПВ В1/ Р1: Б/К Р вкл
3381.6531.502 — ФПВ В1/ Р1: Б/К Р вкл ф.А
3381.6531.503 — ФПВ В1/ Р1: Б/К Р вкл ф.В
3381.6531.504 — ФПВ В1/ Р1: Б/К Р вкл ф.С
3381.6531.505 — ФПВ В1/ Р1: Б/К Р откл
3381.6531.506 — ФПВ В1/ Р1: Б/К Р откл ф.А
3381.6531.507 — ФПВ В1/ Р1: Б/К Р откл ф.В
3381.6531.508 — ФПВ В1/ Р1: Б/К Р откл ф.С
3381.303 — ФПВ В1: Выведено

→ ФПВ В1/ Р1: Р включен — 3381.6531.301
→ ФПВ В1/ Р1: Р отключен — 3381.6531.302

Р2 6532

3381.6532.501 — ФПВ В1/ Р2: Б/К Р вкл
3381.6532.502 — ФПВ В1/ Р2: Б/К Р вкл ф.А
3381.6532.503 — ФПВ В1/ Р2: Б/К Р вкл ф.В
3381.6532.504 — ФПВ В1/ Р2: Б/К Р вкл ф.С
3381.6532.505 — ФПВ В1/ Р2: Б/К Р откл
3381.6532.506 — ФПВ В1/ Р2: Б/К Р откл ф.А
3381.6532.507 — ФПВ В1/ Р2: Б/К Р откл ф.В
3381.6532.508 — ФПВ В1/ Р2: Б/К Р откл ф.С
3381.303 — ФПВ В1: Выведено

→ ФПВ В1/ Р2: Р включен — 3381.6532.301
→ ФПВ В1/ Р2: Р отключен — 3381.6532.302

Р3 6533

3381.6533.501 — ФПВ В1/ Р3: Б/К Р вкл
3381.6533.502 — ФПВ В1/ Р3: Б/К Р вкл ф.А
3381.6533.503 — ФПВ В1/ Р3: Б/К Р вкл ф.В
3381.6533.504 — ФПВ В1/ Р3: Б/К Р вкл ф.С
3381.6533.505 — ФПВ В1/ Р3: Б/К Р откл
3381.6533.506 — ФПВ В1/ Р3: Б/К Р откл ф.А
3381.6533.507 — ФПВ В1/ Р3: Б/К Р откл ф.В
3381.6533.508 — ФПВ В1/ Р3: Б/К Р откл ф.С
3381.303 — ФПВ В1: Выведено

→ ФПВ В1/ Р3: Р включен — 3381.6533.301
→ ФПВ В1/ Р3: Р отключен — 3381.6533.302

Схема Р В1

3381.6531.301 — ФПВ В1/ Р1: Р включен
3381.6532.301 — ФПВ В1/ Р2: Р включен
3381.6533.301 — ФПВ В1/ Р3: Р включен
→ ФПВ В1: Р включены — 3381.301

3381.6531.302 — ФПВ В1/ Р1: Р отключен
3381.6532.302 — ФПВ В1/ Р2: Р отключен
3381.6533.302 — ФПВ В1/ Р3: Р отключен
→ ФПВ В1: Р отключены — 3381.302

"1" — Выведено / Введено — ФПВ В1
ФПВ В1: Вывод
→ ФПВ В1: Выведено — 3381.303

ФПВ В2 (Фиксация положения выключателя В2) 3471

ФПВ 6551

3471.303 — ФПВ В2: Выведено
3471.6551.501 — ФПВ В2/ ФПВ: Б/К В вкл
3471.6551.502 — ФПВ В2/ ФПВ: Б/К В вкл ф.А
3471.6551.503 — ФПВ В2/ ФПВ: Б/К В вкл ф.В
3471.6551.504 — ФПВ В2/ ФПВ: Б/К В вкл ф.С
3471.6551.506 — ФПВ В2/ ФПВ: Б/К В откл ф.А
3471.6551.507 — ФПВ В2/ ФПВ: Б/К В откл ф.В
3471.6551.508 — ФПВ В2/ ФПВ: Б/К В откл ф.С
3471.6551.505 — ФПВ В2/ ФПВ: Б/К В откл
3471.6551.301 — ФПВ В2/ ФПВ: Б/К В включен
3471.301 — ФПВ В2: Р включены
"1" — Контр. Р В2
3471.302 — ФПВ В2: Р отключены
3471.6551.303 — ФПВ В2/ ФПВ: Б/К В отключен
3471.6551.509 — ФПВ В2/ ФПВ: Ремонт

→ ФПВ В2/ ФПВ: Б/К В включен — 3471.6551.301
→ ФПВ В2/ ФПВ: Внутр. пуск ЗНФ — 3471.6551.302
→ ФПВ В2/ ФПВ: Б/К В отключен — 3471.6551.303
→ ФПВ В2/ ФПВ: В включен — 3471.6551.304
→ ФПВ В2/ ФПВ: В отключен — 3471.6551.305
→ ФПВ В2/ ФПВ: В в ремонте — 3471.6551.306

Р1 6531

3471.6531.501 — ФПВ В2/ Р1: Б/К Р вкл
3471.6531.502 — ФПВ В2/ Р1: Б/К Р вкл ф.А
3471.6531.503 — ФПВ В2/ Р1: Б/К Р вкл ф.В
3471.6531.504 — ФПВ В2/ Р1: Б/К Р вкл ф.С
3471.6531.505 — ФПВ В2/ Р1: Б/К Р откл
3471.6531.506 — ФПВ В2/ Р1: Б/К Р откл ф.А
3471.6531.507 — ФПВ В2/ Р1: Б/К Р откл ф.В
3471.6531.508 — ФПВ В2/ Р1: Б/К Р откл ф.С
3471.303 — ФПВ В2: Выведено

→ ФПВ В2/ Р1: Р включен — 3471.6531.301
→ ФПВ В2/ Р1: Р отключен — 3471.6531.302

Р2 6532

3471.6532.501 — ФПВ В2/ Р2: Б/К Р вкл
3471.6532.502 — ФПВ В2/ Р2: Б/К Р вкл ф.А
3471.6532.503 — ФПВ В2/ Р2: Б/К Р вкл ф.В
3471.6532.504 — ФПВ В2/ Р2: Б/К Р вкл ф.С
3471.6532.505 — ФПВ В2/ Р2: Б/К Р откл
3471.6532.506 — ФПВ В2/ Р2: Б/К Р откл ф.А
3471.6532.507 — ФПВ В2/ Р2: Б/К Р откл ф.В
3471.6532.508 — ФПВ В2/ Р2: Б/К Р откл ф.С
3471.303 — ФПВ В2: Выведено

→ ФПВ В2/ Р2: Р включен — 3471.6532.301
→ ФПВ В2/ Р2: Р отключен — 3471.6532.302

Р3 6533

3471.6533.501 — ФПВ В2/ Р3: Б/К Р вкл
3471.6533.502 — ФПВ В2/ Р3: Б/К Р вкл ф.А
3471.6533.503 — ФПВ В2/ Р3: Б/К Р вкл ф.В
3471.6533.504 — ФПВ В2/ Р3: Б/К Р вкл ф.С
3471.6533.505 — ФПВ В2/ Р3: Б/К Р откл
3471.6533.506 — ФПВ В2/ Р3: Б/К Р откл ф.А
3471.6533.507 — ФПВ В2/ Р3: Б/К Р откл ф.В
3471.6533.508 — ФПВ В2/ Р3: Б/К Р откл ф.С
3471.303 — ФПВ В2: Выведено

→ ФПВ В2/ Р3: Р включен — 3471.6533.301
→ ФПВ В2/ Р3: Р отключен — 3471.6533.302

ФПВ В2 (Фиксация положения выключателя В2) 3471

Р4 6534

3471.6534.501 — ФПВ В2/ Р4: Б/К Р вкл
3471.6534.502 — ФПВ В2/ Р4: Б/К Р вкл ф.А
3471.6534.503 — ФПВ В2/ Р4: Б/К Р вкл ф.В
3471.6534.504 — ФПВ В2/ Р4: Б/К Р вкл ф.С
3471.6534.505 — ФПВ В2/ Р4: Б/К Р откл
3471.6534.506 — ФПВ В2/ Р4: Б/К Р откл ф.А
3471.6534.507 — ФПВ В2/ Р4: Б/К Р откл ф.В
3471.6534.508 — ФПВ В2/ Р4: Б/К Р откл ф.С
3471.303 — ФПВ В2: Выведено

→ ФПВ В2/ Р4: Р включен — 3471.6534.301
→ ФПВ В2/ Р4: Р отключен — 3471.6534.302

Схема Р В2

3471.6531.301 — ФПВ В2/ Р1: Р включен
3471.6532.301 — ФПВ В2/ Р2: Р включен
3471.6533.301 — ФПВ В2/ Р3: Р включен
3471.6534.301 — ФПВ В2/ Р4: Р включен
→ ФПВ В2: Р включены — 3471.301

3471.6534.302 — ФПВ В2/ Р4: Р отключен
3471.6531.302 — ФПВ В2/ Р1: Р отключен
3471.6532.302 — ФПВ В2/ Р2: Р отключен
3471.6533.302 — ФПВ В2/ Р3: Р отключен
→ ФПВ В2: Р отключены — 3471.302

"1" — Выведено / Введено — ФПВ В2
ФПВ В2: Вывод
→ ФПВ В2: Выведено — 3471.303

КПОВ (Контроль перевода на ОВ) 3581

КПОВ 6731

ФПВ В2/ Р4: Вывод
"1" — Выведено / Введено — КПОВ
3471.6534.302 — ФПВ В2/ Р4: Р отключен
3471.6534.301 — ФПВ В2/ Р4: Р включен
90.301 — Общая логика: Цепи ОВ в работе

→ КПОВ/ КПОВ: Выведено — 3581.6731.301
→ КПОВ/ КПОВ: Перевод на ОВ — 3581.6731.302
→ КПОВ/ КПОВ: Несоотв. цепей ОВ — 3581.6731.303

ФСЛ (Фиксация состояния ЛЭП) 1811

ФСЛ 5281

3381.6551.304 — ФПВ В1/ ФПВ: В включен
3471.6551.304 — ФПВ В2/ ФПВ: В включен
3381.6551.305 — ФПВ В1/ ФПВ: В отключен
3471.6551.305 — ФПВ В2/ ФПВ: В отключен

Один / Два — Кол-во выкл-ей
→ ФСЛ/ ФСЛ: ЛЭП включена — 1811.5281.301
→ ФСЛ/ ФСЛ: ЛЭП отключена — 1811.5281.302