ДЗ 0021

ДЗ-ФФ-1 0021

Zab
Zbc
Zca
РС-ФФ-1
0021.0191.301(2, 3) — ДЗ/ ОН-ФФ: Прямо АВ(ВС, СА)
0021.0191.304(5, 6) — ДЗ/ ОН-ФФ: Обратно АВ(ВС, СА)
0021.0161.301(2, 3) — ДЗ/ Znг-ФФ: Срабатывание АВ(ВС, СА)
Rср ДЗ-ФФ-1
Xср ДЗ-ФФ-1
Ф1 ДЗ-ФФ-1
Ф4 ДЗ-ФФ-1
Направл. ДЗ-ФФ-1

ДЗ/ ДЗ-ФФ-1: Вывод — "1" — Выведено / Введено — ДЗ-ФФ-1

0021.0021.308 — ДЗ/ ДЗ-ФФ-1: РС напр
0021.0021.304 — ДЗ/ ДЗ-ФФ-1: РС с охв
Подхват РС-ФФ-1
0021.0041.308 — ДЗ/ ДЗ-ФФ-2: РС напр

БК ДЗ-ФФ-1.1 — Выведено — БК-I-б, БК-I-м, БК-Z
БК ДЗ-ФФ-1.2 — Выведено — БК-I-б, БК-I-м, БК-Z

1471.4541.306 — БК/ БК-I: Срабатывание БК-I-б
1471.4541.307 — БК/ БК-I: Срабатывание БК-I-м
1471.4551.306 — БК/ БК-Z: Срабатывание БК-Z

Tср ДЗ-ФФ-1.1
ДЗ-ФФ-1.2
Tср ДЗ-ФФ-1.2

1461.4511.313 — БНН/ БНН: Срабатывание — БНН ДЗ-ФФ-1
1481.4561.301 — БСТО/ БСТО: Срабатывание — БСТО ДЗ-ФФ-1

ДЗ/ ДЗ-ФФ-1: РС АВ с охв — 0021.0021.301
ДЗ/ ДЗ-ФФ-1: РС ВС с охв — 0021.0021.302
ДЗ/ ДЗ-ФФ-1: РС СА с охв — 0021.0021.303
ДЗ/ ДЗ-ФФ-1: РС с охв — 0021.0021.304
ДЗ/ ДЗ-ФФ-1: РС АВ напр — 0021.0021.305
ДЗ/ ДЗ-ФФ-1: РС ВС напр — 0021.0021.306
ДЗ/ ДЗ-ФФ-1: РС СА напр — 0021.0021.307
ДЗ/ ДЗ-ФФ-1: РС напр — 0021.0021.308
ДЗ/ ДЗ-ФФ-1: РС ненапр — 0021.0021.309
ДЗ/ ДЗ-ФФ-1: РС прям. напр — 0021.0021.310
ДЗ/ ДЗ-ФФ-1: РС обр. напр — 0021.0021.311
ДЗ/ ДЗ-ФФ-1: Выведено — 0021.0021.312
ДЗ/ ДЗ-ФФ-1: Пуск (1в) — 0021.0021.313
ДЗ/ ДЗ-ФФ-1: Срабатывание — 0021.0021.314
ДЗ/ ДЗ-ФФ-1: Пуск (2в) — 0021.0021.315

ДЗ-ФФ-2 0041

Zab
Zbc
Zca
РС-ФФ-2
0021.0191.301(2, 3) — ДЗ/ ОН-ФФ: Прямо АВ(ВС, СА)
0021.0191.304(5, 6) — ДЗ/ ОН-ФФ: Обратно АВ(ВС, СА)
0021.0161.301(2, 3) — ДЗ/ Znг-ФФ: Срабатывание АВ(ВС, СА)
Rср ДЗ-ФФ-2
Xср ДЗ-ФФ-2
Ф1 ДЗ-ФФ-2
Направл. ДЗ-ФФ-2

ДЗ/ ДЗ-ФФ-2: Вывод — "1" — Выведено / Введено — ДЗ-ФФ-2

0021.0041.308 — ДЗ/ ДЗ-ФФ-2: РС напр
ДЗ-ФФ-2.1

БК ДЗ-ФФ-2.1 — Выведено — БК-I-б, БК-I-м, БК-Z
БК ДЗ-ФФ-2.2 — Выведено — БК-I-б, БК-I-м, БК-Z

1471.4541.306 — БК/ БК-I: Срабатывание БК-I-б
1471.4541.307 — БК/ БК-I: Срабатывание БК-I-м
1471.4551.306 — БК/ БК-Z: Срабатывание БК-Z

Tср ДЗ-ФФ-2.1
Tср ДЗ-ФФ-2.2

1461.4511.313 — БНН/ БНН: Срабатывание — БНН ДЗ-ФФ-2

ДЗ/ ДЗ-ФФ-2: РС АВ с охв — 0021.0041.301
ДЗ/ ДЗ-ФФ-2: РС ВС с охв — 0021.0041.302
ДЗ/ ДЗ-ФФ-2: РС СА с охв — 0021.0041.303
ДЗ/ ДЗ-ФФ-2: РС с охв — 0021.0041.304
ДЗ/ ДЗ-ФФ-2: РС АВ напр — 0021.0041.305
ДЗ/ ДЗ-ФФ-2: РС ВС напр — 0021.0041.306
ДЗ/ ДЗ-ФФ-2: РС СА напр — 0021.0041.307
ДЗ/ ДЗ-ФФ-2: РС напр — 0021.0041.308
ДЗ/ ДЗ-ФФ-2: РС ненапр — 0021.0041.309
ДЗ/ ДЗ-ФФ-2: РС прям. напр — 0021.0041.310
ДЗ/ ДЗ-ФФ-2: РС обр. напр — 0021.0041.311
ДЗ/ ДЗ-ФФ-2: Выведено — 0021.0041.312
ДЗ/ ДЗ-ФФ-2: Пуск (1в) — 0021.0041.313
ДЗ/ ДЗ-ФФ-2: Срабатывание — 0021.0041.314
ДЗ/ ДЗ-ФФ-2: Пуск (2в) — 0021.0041.315

ДЗ 0021

ДЗ-ФФ-3 0051

Zab
Zbc
Zca
РС-ФФ-3
0021.0191.301(2, 3) — ДЗ/ ОН-ФФ: Прямо АВ(ВС, СА)
0021.0191.304(5, 6) — ДЗ/ ОН-ФФ: Обратно АВ(ВС, СА)
0021.0161.301(2, 3) — ДЗ/ Znг-ФФ: Срабатывание АВ(ВС, СА)
Rср ДЗ-ФФ-3
Xср ДЗ-ФФ-3
Ф1 ДЗ-ФФ-3
Направл. ДЗ-ФФ-3

ДЗ/ ДЗ-ФФ-3: Вывод — "1" — Выведено / Введено — ДЗ-ФФ-3

0021.0051.308 — ДЗ/ ДЗ-ФФ-3: РС напр

БК ДЗ-ФФ-3 — Выведено — БК-I-б, БК-I-м, БК-Z

1471.4541.306 — БК/ БК-I: Срабатывание БК-I-б
1471.4541.307 — БК/ БК-I: Срабатывание БК-I-м
1471.4551.306 — БК/ БК-Z: Срабатывание БК-Z

Tср ДЗ-ФФ-3

1461.4511.313 — БНН/ БНН: Срабатывание — БНН ДЗ-ФФ-3

ДЗ/ ДЗ-ФФ-3: РС АВ с охв — 0021.0051.301
ДЗ/ ДЗ-ФФ-3: РС ВС с охв — 0021.0051.302
ДЗ/ ДЗ-ФФ-3: РС СА с охв — 0021.0051.303
ДЗ/ ДЗ-ФФ-3: РС с охв — 0021.0051.304
ДЗ/ ДЗ-ФФ-3: РС АВ напр — 0021.0051.305
ДЗ/ ДЗ-ФФ-3: РС ВС напр — 0021.0051.306
ДЗ/ ДЗ-ФФ-3: РС СА напр — 0021.0051.307
ДЗ/ ДЗ-ФФ-3: РС напр — 0021.0051.308
ДЗ/ ДЗ-ФФ-3: РС ненапр — 0021.0051.309
ДЗ/ ДЗ-ФФ-3: РС прям. напр — 0021.0051.310
ДЗ/ ДЗ-ФФ-3: РС обр. напр — 0021.0051.311
ДЗ/ ДЗ-ФФ-3: Выведено — 0021.0051.312
ДЗ/ ДЗ-ФФ-3: Пуск — 0021.0051.313
ДЗ/ ДЗ-ФФ-3: Срабатывание — 0021.0051.314

ДЗ-ФФ-4 0052

Zab
Zbc
Zca
РС-ФФ-4
0021.0191.301(2, 3) — ДЗ/ ОН-ФФ: Прямо АВ(ВС, СА)
0021.0191.304(5, 6) — ДЗ/ ОН-ФФ: Обратно АВ(ВС, СА)
0021.0161.301(2, 3) — ДЗ/ Znг-ФФ: Срабатывание АВ(ВС, СА)
Rср ДЗ-ФФ-4
Xср ДЗ-ФФ-4
Ф1 ДЗ-ФФ-4
Направл. ДЗ-ФФ-4

ДЗ/ ДЗ-ФФ-4: Вывод — "1" — Выведено / Введено — ДЗ-ФФ-4

0021.0052.308 — ДЗ/ ДЗ-ФФ-4: РС напр

БК ДЗ-ФФ-4 — Выведено — БК-I-б, БК-I-м, БК-Z

1471.4541.306 — БК/ БК-I: Срабатывание БК-I-б
1471.4541.307 — БК/ БК-I: Срабатывание БК-I-м
1471.4551.306 — БК/ БК-Z: Срабатывание БК-Z

Tср ДЗ-ФФ-4

1461.4511.313 — БНН/ БНН: Срабатывание — БНН ДЗ-ФФ-4

ДЗ/ ДЗ-ФФ-4: РС АВ с охв — 0021.0052.301
ДЗ/ ДЗ-ФФ-4: РС ВС с охв — 0021.0052.302
ДЗ/ ДЗ-ФФ-4: РС СА с охв — 0021.0052.303
ДЗ/ ДЗ-ФФ-4: РС с охв — 0021.0052.304
ДЗ/ ДЗ-ФФ-4: РС АВ напр — 0021.0052.305
ДЗ/ ДЗ-ФФ-4: РС ВС напр — 0021.0052.306
ДЗ/ ДЗ-ФФ-4: РС СА напр — 0021.0052.307
ДЗ/ ДЗ-ФФ-4: РС напр — 0021.0052.308
ДЗ/ ДЗ-ФФ-4: РС ненапр — 0021.0052.309
ДЗ/ ДЗ-ФФ-4: РС прям. напр — 0021.0052.310
ДЗ/ ДЗ-ФФ-4: РС обр. напр — 0021.0052.311
ДЗ/ ДЗ-ФФ-4: Выведено — 0021.0052.312
ДЗ/ ДЗ-ФФ-4: Пуск — 0021.0052.313
ДЗ/ ДЗ-ФФ-4: Срабатывание — 0021.0052.314

ДЗ-ФФ-5 0053

Zab
Zbc
Zca
РС-ФФ-5
0021.0191.301(2, 3) — ДЗ/ ОН-ФФ: Прямо АВ(ВС, СА)
0021.0191.304(5, 6) — ДЗ/ ОН-ФФ: Обратно АВ(ВС, СА)
0021.0161.301(2, 3) — ДЗ/ Znг-ФФ: Срабатывание АВ(ВС, СА)
Rср ДЗ-ФФ-5
Xср ДЗ-ФФ-5
Ф1 ДЗ-ФФ-5
Направл. ДЗ-ФФ-5

ДЗ/ ДЗ-ФФ-5: Вывод — "1" — Выведено / Введено — ДЗ-ФФ-5

0021.0053.308 — ДЗ/ ДЗ-ФФ-5: РС напр

БК ДЗ-ФФ-5 — Выведено — БК-I-б, БК-I-м, БК-Z

1471.4541.306 — БК/ БК-I: Срабатывание БК-I-б
1471.4541.307 — БК/ БК-I: Срабатывание БК-I-м
1471.4551.306 — БК/ БК-Z: Срабатывание БК-Z

Tср ДЗ-ФФ-5

1461.4511.313 — БНН/ БНН: Срабатывание — БНН ДЗ-ФФ-5

ДЗ/ ДЗ-ФФ-5: РС АВ с охв — 0021.0053.301
ДЗ/ ДЗ-ФФ-5: РС ВС с охв — 0021.0053.302
ДЗ/ ДЗ-ФФ-5: РС СА с охв — 0021.0053.303
ДЗ/ ДЗ-ФФ-5: РС с охв — 0021.0053.304
ДЗ/ ДЗ-ФФ-5: РС АВ напр — 0021.0053.305
ДЗ/ ДЗ-ФФ-5: РС ВС напр — 0021.0053.306
ДЗ/ ДЗ-ФФ-5: РС СА напр — 0021.0053.307
ДЗ/ ДЗ-ФФ-5: РС напр — 0021.0053.308
ДЗ/ ДЗ-ФФ-5: РС ненапр — 0021.0053.309
ДЗ/ ДЗ-ФФ-5: РС прям. напр — 0021.0053.310
ДЗ/ ДЗ-ФФ-5: РС обр. напр — 0021.0053.311
ДЗ/ ДЗ-ФФ-5: Выведено — 0021.0053.312
ДЗ/ ДЗ-ФФ-5: Пуск — 0021.0053.313
ДЗ/ ДЗ-ФФ-5: Срабатывание — 0021.0053.314