## КСН В2 3352

### КСН 6681

U2 макс КСН
Место ТН
Шины
Линия
"0"
U2
max
1
3U0 макс КСН
3U0 звезда
Uотс ЛЭП В2
Uлэп
min
Uнал 3Г В2
U3Г
Uотс 3Г В2
Uнал ЛЭП В2
ΔU<ΔUуст
Δφ<Δφуст
Δf<Δfкс
Δf<Δfпр.доп.ус
Блок уравливания синхронизма
Т опер. вкл. В2
КС В2
УС В2

КСН В2/ КСН: В2 ОНЛ + ННЭ2
КСН В2/ КСН: ОНЛ + ННЭ2 — 3352.6681.302
КСН В2/ КСН: Разр. КС(УС) — 3352.6681.307
КСН В2/ КСН: ОНЭ2 + ННЛ — 3352.6681.304
КСН В2/ КСН: В2 ОНЛ + ННЭ2
КСН В2/ КСН: КС — 3352.6681.306
КСН В2/ КСН: УС — 3352.6681.308
КСН В2/ КСН: ОНЛ + ННЭ2 — 3352.6681.302
КСН В2/ КСН: ОНЭ2 + ННЛ — 3352.6681.304
КСН В2/ КСН: ОНЛ — 3352.6681.301
КСН В2/ КСН: ОНЭ2 — 3352.6681.303
АПВ В2/ АПВ ЛЭП: Режим без контролей — 3012.6691.302
КСН В2/ КСН: Внеш. сигнал КС(УС) — 3352.6681.501
КСН В2/ КСН: Вывод

Контр. опер. вкл. В2
Внутр.
Внеш.
Опер. вкл. В2 с КОН
Опер. вкл. В2 без контролей
Выведено
Введено
КСН В2

КСН В2/ КСН: ОНЛ — 3352.6681.301
КСН В2/ КСН: ОНЛ + ННЭ2 — 3352.6681.302
КСН В2/ КСН: ОНЭ2 — 3352.6681.303
КСН В2/ КСН: ОНЭ2 + ННЛ — 3352.6681.304
КСН В2/ КСН: Разр. ПАВ — 3352.6681.305
КСН В2/ КСН: КС — 3352.6681.306
КСН В2/ КСН: Разр. КС(УС) — 3352.6681.307
КСН В2/ КСН: УС — 3352.6681.308
КСН В2/ КСН: Режим ОНЛ + ННЭ2 — 3352.6681.309
КСН В2/ КСН: Разр. АПВл — 3352.6681.310
КСН В2/ КСН: Разр. АПВш — 3352.6681.311
КСН В2/ КСН: Режим ОНЭ2 + ННЛ — 3352.6681.312
КСН В2/ КСН: Разр. опер. вкл — 3352.6681.313
КСН В2/ КСН: Выведено — 3352.6681.314

## ПАВ В2 3061

### ПАВ 6711

3352.6681.305 КСН В2/ КСН: Разр. ПАВ
ПАВ В2/ ПАВ: Ввод
3471.6551.304 ФПВ В2/ ФПВ: В включен
501 Сброс сигнализации

"0"
Выведено
Введено
ПАВ В2
1 имп
S R T
Тимп ПАВ В2
Тожид ПАВ В2

ПАВ В2/ ПАВ: Включить — 3061.6711.301
ПАВ В2/ ПАВ: Выведено — 3061.6711.302

## АПВ В2 3012

### АПВ ЛЭП 6691

АПВ В2/ АПВ ЛЭП: В2 ведомый
3352.6681.308 КСН В2/ КСН: УС
3352.6681.306 КСН В2/ КСН: КС
3352.6681.302 КСН В2/ КСН: ОНЛ + ННЭ1
АПВ В2/ АПВ ЛЭП: В2 без контролей
3352.6681.310 КСН В2/ КСН: Разр. АПВл
3372.6621.302 КСВ В2/ РФ: Сигнал несоотв.
АПВ В2/ АПВ ЛЭП: Вывод
3471.6551.304 ФПВ В2/ ФПВ: В включен
4031.7541.301 ЛО В2/ ЛО В: Запрет АПВ
3012.6691.305 АПВ В2/ АПВ ЛЭП: Ср. АПВл-1
3012.6691.303 АПВ В2/ АПВ ЛЭП: Нет усл. вкл.
3012.6691.501 АПВ В2/ АПВ ЛЭП: Сброс АПВл от ДЗШ
3012.6691.307 АПВ В2/ АПВ ЛЭП: Ср. АПВл-2
АПВ В2/ АПВ ЛЭП: Вывод АПВл-2
3372.6621.302 КСВ В2/ РФ: Сигнал несоотв.
3012.6691.312 АПВ В2/ АПВ ЛЭП: Гот. АПВл
3471.6551.304 ФПВ В2/ ФПВ: В включен
3012.6691.306 АПВ В2/ АПВ ЛЭП: Включить
3372.6621.302 КСВ В2/ РФ: Сигнал несоотв.
3012.6691.311 АПВ В2/ АПВ ЛЭП: Гот. АПВл-2
3012.6691.305 АПВ В2/ АПВ ЛЭП: Ср. АПВл-1

"1"
Выведено
Введено
АПВ ЛЭП В2
Тгот АПВ В2
Тожид усл. вкл. В2
Тср. АПВл-1 В2
Тср АПВл В2 доп.
Тср. АПВл-2 В2
Тимп АПВл В2
Твосст гот. АПВ В2
2-ой цикл АПВл В2
5 мс
200 мс
1 с

АПВ В2/ АПВ ЛЭП: Режим ведомый — 3012.6691.301
АПВ В2/ АПВ ЛЭП: Режим без контролей — 3012.6691.302
АПВ В2/ АПВ ЛЭП: Нет усл. вкл. — 3012.6691.303
АПВ В2/ АПВ ЛЭП: Выведено — 3012.6691.304
АПВ В2/ АПВ ЛЭП: Ср. АПВл-1 — 3012.6691.305
АПВ В2/ АПВ ЛЭП: Включить — 3012.6691.306
АПВ В2/ АПВ ЛЭП: Ср. АПВл-2 — 3012.6691.307
АПВ В2/ АПВ ЛЭП: П. АПВл-2 — 3012.6691.308
АПВ В2/ АПВ ЛЭП: П. АПВл — 3012.6691.309
АПВ В2/ АПВ ЛЭП: П. АПВл-1 — 3012.6691.310
АПВ В2/ АПВ ЛЭП: Гот. АПВл-2 — 3012.6691.311
АПВ В2/ АПВ ЛЭП: Гот. АПВл — 3012.6691.312
АПВ В2/ АПВ ЛЭП: Гот. АПВл-1 — 3012.6691.313
АПВ В2/ АПВ ЛЭП: КЗ отключено — 3012.6691.314
АПВ В2/ АПВ ЛЭП: В2 включен от АПВл — 3012.6691.315
АПВ В2/ АПВ ЛЭП: Успешное АПВл — 3012.6691.316
АПВ В2/ АПВ ЛЭП: Неуспешное АПВл — 3012.6691.317
АПВ В2/ АПВ ЛЭП: Неуспешное АПВл-1 — 3012.6691.318

### АПВ СШ 6881

3352.6681.308 КСН В2/ КСН: УС
3352.6681.306 КСН В2/ КСН: КС
3352.6681.304 КСН В2/ КСН: ОНЭ1 + ННЛ
3352.6681.311 КСН В2/ КСН: Разр. АПВш
3372.6621.302 КСВ В2/ РФ: Сигнал несоотв.
АПВ В2/ АПВ СШ: Вывод
3471.6551.304 ФПВ В2/ ФПВ: В включен
4031.7541.301 ЛО В2/ ЛО В: Запрет АПВ
3012.6881.301 АПВ В2/ АПВ СШ: Нет усл. вкл.
4011.7511.301 ЛО/ ЛО: Ср. защит
3372.6621.302 КСВ В2/ РФ: Сигнал несоотв.
3012.6881.303 АПВ В2/ АПВ СШ: Гот. АПВш
3471.6551.304 ФПВ В2/ ФПВ: В включен
3012.6881.302 АПВ В2/ АПВ СШ: Включить
3372.6621.302 КСВ В2/ РФ: Сигнал несоотв.

Выведено
Введено
АПВ СШ В2
Тожид усл. вкл. В2
Тгот АПВ В2
Тср АПВш В2
Тимп АПВш В2
5 мс
200 мс
1 с

АПВ В2/ АПВ СШ: Нет усл. вкл. — 3012.6881.301
АПВ В2/ АПВ СШ: Выведено — 3011.6881.309
АПВ В2/ АПВ СШ: Включить — 3012.6881.302
АПВ В2/ АПВ СШ: Гот. АПВш — 3012.6881.303
АПВ В2/ АПВ СШ: П. АПВш — 3012.6881.304
АПВ В2/ АПВ СШ: КЗ отключено — 3012.6881.305
АПВ В2/ АПВ СШ: В2 включен от АПВш — 3012.6881.306
АПВ В2/ АПВ СШ: Успешное АПВш — 3012.6881.307
АПВ В2/ АПВ СШ: Неуспешное АПВш — 3012.6881.308