КСВ (Контроль силового выключателя) 3071

Контроль В 6861

3514.6701.301 — ЗНФ ВН/ ЗНФ: Срабатывание

502 — Контр. ЭМО1
503 — Контр. ЭМО1 ф.А
504 — Контр. ЭМО1 ф.В
505 — Контр. ЭМО1 ф.С
506 — Контр. ЭМВ
507 — Контр. ЭМВ ф.А
508 — Контр. ЭМВ ф.В
509 — Контр. ЭМВ ф.С
510 — Контр. ЭМО2
511 — Контр. ЭМО2 ф.А
512 — Контр. ЭМО2 ф.В
513 — Контр. ЭМО2 ф.С

3371.301 — КСВ: Выведено

Кол-во ЭМО: "0" Один, "1" Два

10 с

→ 3071.6861.301 КСВ/ Контроль В: Готовность ЦО1
→ 3071.6861.302 КСВ/ Контроль В: Готовность ЦВ
→ 3071.6861.303 КСВ / Контроль В: Неиспр. ЦУ
→ 3071.6861.304 КСВ/ Контроль В: Готовность ЦО2

ЗНФ/ ЗНФ: Срабатывание
3381.6551.303 — КСВ / Контроль В: Неиспр. ЦУ
3071.6861.501 — КСВ/ Контроль В: Неиспр. обогр.
3071.6861.502 — КСВ/ Контроль В: Автомат ШП
3071.6861.503 — КСВ/ Контроль В: Низк. давл. SF6
3071.6861.504 — КСВ/ Контроль В: Низк. давл. SF6 ф.А
3071.6861.505 — КСВ/ Контроль В: Низк. давл. SF6 ф.В
3071.6861.506 — КСВ/ Контроль В: Низк. давл. SF6 ф.С
3071.6861.507 — КСВ/ Контроль В: Авар. давл. SF6
3071.6861.508 — КСВ/ Контроль В: Авар. давл. SF6 ф.А
3071.6861.509 — КСВ/ Контроль В: Авар. давл. SF6 ф.В
3071.6861.510 — КСВ/ Контроль В: Авар. давл. SF6 ф.С
3071.6861.511 — КСВ/ Контроль В: Пруж. не заведены
3071.6861.512 — КСВ/ Контроль В: Пруж. не заведены ф.А
3071.6861.513 — КСВ/ Контроль В: Пруж. не заведены ф.В
3071.6861.514 — КСВ/ Контроль В: Пруж. не заведены ф.С
3071.6861.515 — КСВ/ Контроль В: Контр. ОТ ЭМВ/ЭМО1
3071.6861.516 — КСВ/ Контроль В: Контр. ОТ ЭМО2
3371.301 — КСВ: Выведено

1 с, 0,1 с, 1 с, 1 с, 20 с, 1 с, 1 с

"0" Один, "1" Два — Кол-во ЭМО

→ 3071.6861.305 КСВ/ Контроль В: Неисправность В
→ 3071.6861.306 КСВ/ Контроль В: Авт. ШП откл.
→ 3071.6861.307 КСВ/ Контроль В: Ср. Низк. давл. SF6
→ 3071.6861.308 КСВ/ Контроль В: Неисп. обогр.
→ 3071.6861.309 КСВ/ Контроль В: Ср. Авар. давл. SF6
→ 3071.6861.310 КСВ/ Контроль В: Ср. Пруж. не заведены
→ 3071.6861.311 КСВ / Контроль В: Неиспр. ОТ ЭМО1
→ 3071.6861.312 КСВ / Контроль В: Неиспр. ОТ ЭМО2

КСВ (Контроль силового выключателя) 3071

Контроль ТТ 6581

3071.6581.501 — КСВ/ Контроль ТТ Низк. давл. SF6 ТТ
3071.6581.502 — КСВ/ Контроль ТТ Низк. давл. SF6 ТТ ф.А
3071.6581.503 — КСВ/ Контроль ТТ Низк. давл. SF6 ТТ ф.В
3071.6581.504 — КСВ/ Контроль ТТ Низк. давл. SF6 ТТ ф.С
3071.6581.505 — КСВ/ Контроль ТТ Авар. давл. SF6 ТТ
3071.6581.506 — КСВ/ Контроль ТТ Авар. давл. SF6 ТТ ф.А
3071.6581.507 — КСВ/ Контроль ТТ Авар. давл. SF6 ТТ ф.В
3071.6581.508 — КСВ/ Контроль ТТ Авар. давл. SF6 ТТ ф.С
3071.6581.509 — КСВ/ Контроль ТТ Неиспр. обогр. ТТ
3371.301 — КСВ: Выведено

1 с, 1 с, 1 с

Откл. авар. давл. SF6 ТТ

→ 3071.6581.301 КСВ/ Контроль ТТ Ср. Низк. давл. SF6 ТТ
→ 3071.6581.304 КСВ/ Контроль ТТ Откл. от Авар. давл. SF6 ТТ
→ 3071.6581.303 КСВ/ Контроль ТТ Ср. Авар. давл. SF6 ТТ
→ 3071.6581.302 КСВ/ Контроль ТТ Неисправность ТТ
→ 3071.6581.305 КСВ/ Контроль ТТ Ср. Неиспр. обогр. ТТ

Защита ЭМУ 6601

514 — Работа ЭМВ
515 — Работа ЭМВ ф.А
516 — Работа ЭМВ ф.В
517 — Работа ЭМВ ф.С
518 — Работа ЭМО1
519 — Работа ЭМО1 ф.А
520 — Работа ЭМО1 ф.В
521 — Работа ЭМО1 ф.С
522 — Работа ЭМО2
523 — Работа ЭМО2 ф.А
524 — Работа ЭМО2 ф.В
525 — Работа ЭМО2 ф.С
3371.6571.308 — КСВ/ Контроль В: Ср. Авар. давл. SF6
3371.301 — КСВ: Выведено

Tср защ.ЭМУ, Tср защ.ЭМУ, Tср защ.ЭМУ

Обест. ЭМУ авар. давл. SF6

→ 3071.6601.301 КСВ/ Защита ЭМУ: Обест. ЭМО1 и ЭМВ
→ 3071.6601.302 КСВ/ Защита ЭМУ: Реле тока ЭМВ
→ 3071.6601.303 КСВ/ Защита ЭМУ: Реле тока ЭМО1
→ 3071.6601.304 КСВ/ Защита ЭМУ: Обест. ЭМО2
→ 3071.6601.305 КСВ/ Защита ЭМУ: Реле тока ЭМО2

РФ (Реле фиксации) 6591

3431.6661.301 — БКУ Опер./ БКУ: РКВ
3432.6661.301 — БКУ ав. СКРМ/ БКУ: РКВ
3381.6551.304 — ФПВ В1(ЛВ)/ ФПВ: В включен
501 — Сброс
3381.6551.305 — ФПВ В1(ЛВ)/ ФПВ: В отключен
3091.6921.301 — УВ/ УВ: Отключить
3431.6661.302 — БКУ Опер./ БКУ: РКО
3432.6661.302 — БКУ ав. СКРМ/ БКУ: РКО
3371.301 — КСВ: Выведено

1 с

Реле фиксации: РФК, РФП

S R T M

→ 3071.6591.301 КСВ/ РФ: Фиксация
→ 3071.6591.302 КСВ/ РФ: Сигнал несоотв.

БКУ Опер. (Блок команд управления) 3431

БКУ 6661

3431.6661.501 — БКУ/ БКУ : Ком. опер. вкл.
3071.6591.301 — КСВ/ РФ: Фиксация
3431.6661.502 — БКУ/ БКУ : Ком. опер. откл.

1 с, 1 с

Обязательное квитирование

→ 3431.6661.301 БКУ Опер./ БКУ: РКВ
→ 3431.6661.302 БКУ Опер./ БКУ: РКО

БКУ ав. СКРМ (Блок команд управления от автоматики СКРМ) 3432

БКУ 6661

3432.6661.501 — БКУ/ БКУ : Ком. вкл. СКРМ
3071.6591.301 — КСВ/ РФ: Фиксация
3432.6661.502 — БКУ/ БКУ Ав.СКРМ: Ком. откл.

1 с, 1 с

Обязательное квитирование

→ 3432.6661.301 БКУ ав. СКРМ/ БКУ: РКВ
→ 3432.6661.302 БКУ ав. СКРМ/ БКУ: РКО