## ТЗ ШР 1241

### ДТо ШР авар фС 1 цепь 3592

1241.3592.501 — ТЗ ШР/ ДТо фС авар 1 цепь: Срабатывание контакта
ТЗ ШР/ ДТо фС авар 1 цепь: Неисправность
ТЗ ШР/ ДТо фС авар 1 цепь: Вывод
526 — Сброс блокировки ГЗ, ТЗ
1241.3592.502 — ТЗ ШР/ ДТо фС авар 1 цепь: Низкая изоляция

"0" Выведено / Введено — Блок ТЗ ШР
"1" Выведено / Введено — ДТо ШР авар 1 цепь
Тбл ТЗ ШР

ТЗ ШР/ ДТо фС авар 1 цепь: Срабатывание — 1241.3592.301
ТЗ ШР/ ДТо фС авар 1 цепь: Блокировка — 1241.3592.302
ТЗ ШР/ ДТо фС авар 1 цепь: Выведено — 1241.3592.303
ТЗ ШР/ ДТо фС авар 1 цепь: Неисправность — 1241.3592.304

### ДТо ШР авар фС 2 цепь 3593

1241.3592.501 — ТЗ ШР/ ДТо фС авар 2 цепь: Срабатывание контакта
ТЗ ШР/ ДТо фС авар 2 цепь: Неисправность
ТЗ ШР/ ДТо фС авар 2 цепь: Вывод
526 — Сброс блокировки ГЗ, ТЗ
1241.3592.502 — ТЗ ШР/ ДТо фС авар 2 цепь: Низкая изоляция

"0" Выведено / Введено — Блок ТЗ ШР
"1" Выведено / Введено — ДТо ШР авар 2 цепь
Тбл ТЗ ШР

ТЗ ШР/ ДТо фС авар 2 цепь: Срабатывание — 1241.3593.301
ТЗ ШР/ ДТо фС авар 2 цепь: Блокировка — 1241.3593.302
ТЗ ШР/ ДТо фС авар 2 цепь: Выведено — 1241.3593.303
ТЗ ШР/ ДТо фС авар 2 цепь: Неисправность — 1241.3593.304

### Ср. ДТм ШР сигн фА

1241.3541.301 — ТЗ ШР/ ДТм фА сигн 1 цепь: Срабатывание
1241.3542.301 — ТЗ ШР/ ДТм фА сигн 2 цепь: Срабатывание
→ ТЗ ШР: Ср. ДТм ШР сигн фА — 1241.301

### Ср. ДТм ШР сигн фВ

1241.3543.301 — ТЗ ШР/ ДТм фВ сигн 1 цепь: Срабатывание
1241.3544.301 — ТЗ ШР/ ДТм фВ сигн 2 цепь: Срабатывание
→ ТЗ ШР: Ср. ДТм ШР сигн фВ — 1241.302

### Ср. ДТм ШР сигн фС

1241.3545.301 — ТЗ ШР/ ДТм фС сигн 1 цепь: Срабатывание
1241.3546.301 — ТЗ ШР/ ДТм фС сигн 2 цепь: Срабатывание
→ ТЗ ШР: Ср. ДТм ШР сигн фС — 1241.303

### Ср. ДТм сигн

→ ТЗ ШР: Ср. ДТм сигн — 1241.304

### Ср. ДТм ШР авар фА

1241.3531.301 — ТЗ ШР/ ДТм фА авар 1 цепь: Срабатывание
1241.3532.301 — ТЗ ШР/ ДТм фА авар 2 цепь: Срабатывание
→ ТЗ ШР: Ср. ДТм ШР авар фА — 1241.305

### Ср. ДТм ШР авар фВ

1241.3533.301 — ТЗ ШР/ ДТм фВ авар 1 цепь: Срабатывание
1241.3534.301 — ТЗ ШР/ ДТм фВ авар 2 цепь: Срабатывание
→ ТЗ ШР: Ср. ДТм ШР авар фВ — 1241.306

### Ср. ДТм ШР авар фС

1241.3535.301 — ТЗ ШР/ ДТм фС авар 1 цепь: Срабатывание
1241.3536.301 — ТЗ ШР/ ДТм фС авар 2 цепь: Срабатывание
→ ТЗ ШР: Ср. ДТм ШР авар фС — 1241.307

### Ср. ДТм авар

→ ТЗ ШР: Ср. ДТм авар — 1241.308

Откл от ДТм ШР авар

### откл от ДТм авар

→ ТЗ ШР: откл от ДТм авар — 1241.309

### Ср. ДТо ШР сигн фА

1241.3547.301 — ТЗ ШР/ ДТо фА сигн 1 цепь: Срабатывание
1241.3548.301 — ТЗ ШР/ ДТо фА сигн 2 цепь: Срабатывание
→ ТЗ ШР: Ср. ДТо ШР сигн фА — 1241.310

### Ср. ДТо ШР сигн фВ

1241.3549.301 — ТЗ ШР/ ДТо фВ сигн 1 цепь: Срабатывание
1241.3561.301 — ТЗ ШР/ ДТо фВ сигн 2 цепь: Срабатывание
→ ТЗ ШР: Ср. ДТо ШР сигн фВ — 1241.311

### Ср. ДТо ШР сигн фС

1241.3562.301 — ТЗ ШР/ ДТо фС сигн 1 цепь: Срабатывание
1241.3563.301 — ТЗ ШР/ ДТо фС сигн 2 цепь: Срабатывание
→ ТЗ ШР: Ср. ДТо ШР сигн фС — 1241.312

### Ср. ДТо сигн

→ ТЗ ШР: Ср. ДТо сигн — 1241.313

### Ср. ДТо ШР авар фА

1241.3537.301 — ТЗ ШР/ ДТо фА авар 1 цепь: Срабатывание
1241.3538.301 — ТЗ ШР/ ДТо фА авар 2 цепь: Срабатывание
→ ТЗ ШР: Ср. ДТо ШР авар фА — 1241.314

### Ср. ДТо ШР авар фВ

1241.3539.301 — ТЗ ШР/ ДТо фВ авар 1 цепь: Срабатывание
1241.3591.301 — ТЗ ШР/ ДТо фВ авар 2 цепь: Срабатывание
→ ТЗ ШР: Ср. ДТо ШР авар фВ — 1241.315

### Ср. ДТо ШР авар фС

1241.3592.301 — ТЗ ШР/ ДТо фС авар 1 цепь: Срабатывание
1241.3593.301 — ТЗ ШР/ ДТо фС авар 2 цепь: Срабатывание
→ ТЗ ШР: Ср. ДТо ШР авар фС — 1241.316

### Ср. ДТо авар

→ ТЗ ШР: Ср. ДТо авар — 1241.317

Откл от ДТо ШР авар

### откл от ДТо авар

→ ТЗ ШР: откл от ДТо авар — 1241.318

### Срабатывание

1241.304 — ТЗ ШР: Ср. ДТм сигн
1241.308 — ТЗ ШР: Ср. ДТм авар
1241.313 — ТЗ ШР: Ср. ДТо сигн
1241.317 — ТЗ ШР: Ср. ДТо авар
→ ТЗ ШР: Срабатывание — 1241.319

### Отключение

1241.501 — ТЗ ШР: Ср.отсеч.клап. фА
1241.502 — ТЗ ШР: Ср.отсеч.клап. фВ
1241.503 — ТЗ ШР: Ср.отсеч.клап. фС
1241.504 — ТЗ ШР: Ср.предохр.клап. фА
1241.505 — ТЗ ШР: Ср.предохр.клап. фВ
1241.506 — ТЗ ШР: Ср.предохр.клап. фС
1241.309 — ТЗ ШР: откл от ДТм авар
1241.318 — ТЗ ШР: откл от ДТо авар

Откл от отсеч. клап. ШР
Откл от предох. клап. ШР
→ ТЗ ШР: Отключение — 1241.320

## ТЗ ШР 1241

1241.3531.302 — ТЗ ШР/ ДТм фА авар 1 цепь: Блокировка
1241.3532.302 — ТЗ ШР/ ДТм фА авар 2 цепь: Блокировка
1241.3533.302 — ТЗ ШР/ ДТм фВ авар 1 цепь: Блокировка
1241.3534.302 — ТЗ ШР/ ДТм фВ авар 2 цепь: Блокировка
1241.3535.302 — ТЗ ШР/ ДТм фС авар 1 цепь: Блокировка
1241.3536.302 — ТЗ ШР/ ДТм фС авар 2 цепь: Блокировка
1241.3537.302 — ТЗ ШР/ ДТо фА авар 1 цепь: Блокировка
1241.3538.302 — ТЗ ШР/ ДТо фА авар 2 цепь: Блокировка
1241.3539.302 — ТЗ ШР/ ДТо фВ авар 1 цепь: Блокировка
1241.3591.302 — ТЗ ШР/ ДТо фВ авар 2 цепь: Блокировка
1241.3592.302 — ТЗ ШР/ ДТо фС авар 1 цепь: Блокировка
1241.3593.302 — ТЗ ШР/ ДТо фС авар 2 цепь: Блокировка

→ ТЗ ШР: Блок. ДТм фА — 1241.321
→ ТЗ ШР: Блок. ДТм фВ — 1241.322
→ ТЗ ШР: Блок. ДТм фС — 1241.323
→ ТЗ ШР: Блок. ДТм — 1241.324
→ ТЗ ШР: Блок. ДТо фА — 1241.325
→ ТЗ ШР: Блок. ДТо фВ — 1241.326
→ ТЗ ШР: Блок. ДТо фС — 1241.327
→ ТЗ ШР: Блок. ДТо — 1241.328
→ ТЗ ШР: Блок. ТЗ — 1241.329

1241.3531.304 — ТЗ ШР/ ДТм фА авар 1 цепь: Неисправность
1241.3532.304 — ТЗ ШР/ ДТм фА авар 2 цепь: Неисправность
1241.3533.304 — ТЗ ШР/ ДТм фВ авар 1 цепь: Неисправность
1241.3534.304 — ТЗ ШР/ ДТм фВ авар 2 цепь: Неисправность
1241.3535.304 — ТЗ ШР/ ДТм фС авар 1 цепь: Неисправность
1241.3536.304 — ТЗ ШР/ ДТм фС авар 2 цепь: Неисправность
1241.3537.304 — ТЗ ШР/ ДТо фА авар 1 цепь: Неисправность
1241.3538.304 — ТЗ ШР/ ДТо фА авар 2 цепь: Неисправность
1241.3539.304 — ТЗ ШР/ ДТо фВ авар 1 цепь: Неисправность
1241.3591.304 — ТЗ ШР/ ДТо фВ авар 2 цепь: Неисправность
1241.3592.304 — ТЗ ШР/ ДТо фС авар 1 цепь: Неисправность
1241.3593.304 — ТЗ ШР/ ДТо фС авар 2 цепь: Неисправность

→ ТЗ ШР: Неиправность ДТм фА — 1241.330
→ ТЗ ШР: Неиправность ДТм фВ — 1241.331
→ ТЗ ШР: Неиправность ДТм фС — 1241.332
→ ТЗ ШР: Неиправность ДТм — 1241.333
→ ТЗ ШР: Неиправность ДТо фА — 1241.334
→ ТЗ ШР: Неиправность ДТо фВ — 1241.335
→ ТЗ ШР: Неиправность ДТо фС — 1241.336
→ ТЗ ШР: Неиправность ДТо — 1241.337
→ ТЗ ШР: Неиправность — 1241.338

## АПТ АТ(ШР) 1251

### АПТ АТ(ШР) 3641

0611.301 — ДТЗ: Срабатывание фА
0612.1521.303 — ПДЗ/ ПДЗт: Срабатывание фА
1271.301 — ГЗ ШР откл: Срабатывание фА
Тимп АПТ
→ АПТ АТ(ШР)/ АПТ АТ(ШР): Пуск фА — 1251.3641.301

0611.302 — ДТЗ: Срабатывание фВ
0612.1521.305 — ПДЗ/ ПДЗт: Срабатывание фВ
1271.303 — ГЗ ШР откл: Срабатывание фВ
Тимп АПТ
→ АПТ АТ(ШР)/ АПТ АТ(ШР): Пуск фВ — 1251.3641.302

0611.303 — ДТЗ: Срабатывание фС
0612.1521.308 — ПДЗ/ ПДЗт: Срабатывание фС
1271.305 — ГЗ ШР откл: Срабатывание фС
Тимп АПТ
→ АПТ АТ(ШР)/ АПТ АТ(ШР): Пуск фС — 1251.3641.303
→ АПТ АТ(ШР)/ АПТ АТ(ШР): Пуск — 1251.3641.304

АПТ АТ(ШР)/ АПТ АТ(ШР): Вывод
"1" Выведено / Введено — АПТ
→ АПТ АТ(ШР)/ АПТ АТ(ШР): Выведено — 1251.3641.305