Блок аналоговых измерений

IA дифф, IB дифф, IC дифф
IA торм, IB торм, IC торм
IA 2г.дифф, IB 2г дифф, IC 2г.дифф
IA 5г.дифф, IB 5г, дифф, IC 5г.дифф
IA ВН ампл, IB ВН ампл, IC ВН ампл
IA НН1 ампл, IB НН1 ампл, IC НН1 ампл
IA НН2 ампл, IB НН2 ампл, IC НН2 ампл
IA ВН мгн, IB ВН мгн, IC ВН мгн
IA НН1 мгн, IB НН1 мгн, IC НН1 мгн
IA НН2 мгн, IB НН2 мгн, IC НН2 мгн
IA ВН, IB ВН, IC ВН
IA НН1, IB НН1, IC НН1
IA НН2, IB НН2, IC НН2

ЮНИТ-ИЧМ

Модуль дискретных входов

Матрица светодиодов и функциональных клавиш

Формирование сигнала "Сброс" для ФСУ
Сброс

GOOSE

Блок объединения
Повыш. t масла
Авар. t масла
Сраб. КИ ДТм
Повыш. t обмотки
Авар. t обмотки
Сраб. КИ ДТо
Сраб.датч.давл.
Сраб. КИ датч.давл.
Откл.конт.газ.реле
Сраб. КИ ГЗсигн
Сраб. КИ ГЗоткл
Конт.струйн.реле
Сраб. КИ ГЗ РПН
Выс.ур.масла тр.
Низк.ур.масла тр.
Выс.ур.масла РПН
Низк.ур.масла РПН
Низк. t масла РПН
Сраб.пред.клапана
Сраб.отсеч.клапана
Отказ сист.охл.
Неиспр. сист. охл.
t масла ЗПО
Внеш.откл. от ЗД31
Внеш.откл. от ЗД32
Внеш.откл. от УРОВ1
Внеш.откл. от УРОВ2
Внеш.откл. от СО
Пуск УРОВ внешний
От цепей ГЗ
От цепей ТЗ, ТС
От цепей ЗД3 НН1
От цепей ЗД3 НН2
От цепей УРОВ НН1
От цепей УРОВ НН2
Дверь шкафа
Положение SA1
Положение SA2
Положение SA3
Положение SA4
Положение SG1
Положение SG2
Положение SG3
Сигнал внешний 1
Сигнал внешний 2
Сигнал внешний 3
Сигнал внешний 4

Виртуальные ключи и кнопки
Вывод терминала
ОВ ДЗТ
ОВ ДТО
ДТО на сигн
ОВ ДТЗт
ДТЗт на сигн
ОВ КЦТнеб
ОВ КЦТ
ОВ КЦТст1
ОВ КЦТст2
ОВ КЦТст3
ОВ ЛО ГЗсигн
ЛО ГЗсигн на откл
ОВ ЛО ГЗоткл
ЛО ГЗоткл на сигн
ОВ ЛО ГЗ РПН
ЛО ГЗ РПН на сигн
ОВ ЛО ТЗ
ОВ ЛО ДТм
ЛО ДТм на сигн
ОВ ЛО ДТо
ЛО ДТо на сигн
ОВ ЛО РД
ЛО РД на сигн
ОВ ЛО ТС
ОВ ЛО ПК
ЛО ПК на сигн
ОВ ЛО ОК
ЛО ОК на сигн
ОВ ЛО ДУм расшир
ЛО ДУм расшир сигн
ОВ ЗПО
ЗПО на сигн
ОВ ТО ЗПО
ОВ ТО ЗПО ВН
ОВ ТО ЗПО НН1
ОВ ТО ЗПО НН2
ОВ ЗП
ОВ ЗП ВН
ЗП на откл
ОВ ЗП НН1
ОВ ЗП НН2
ОВ РТПО
ОВ РТПО ВН
ОВ РТПО НН1
ОВ РТПО НН2
ОВ ТК ЗД3
ОВ ТО РПН
ОВ ЛО Т
ОВ ЛО Т / ЛО
ОВ ЛО Т / ЗАПВ
ОВ ЛО ВН
ОВ ЛО НН1
ОВ ЛО НН1 / ЛО
ОВ ЛО НН1 / ЗАПВ
ОВ ЛО НН2
ОВ ЛО НН2 / ЛО
ОВ ЛО НН2 / ЗАПВ
ОВ УРОВ
ОВ ПДС
ОВ ПДС НКУ

Самодиагностика — IRF
Режим "Test" — Test
Режим "Test/blocked" — Test/blocked
Режим "Местное/ Дистанционное" — Местное, Дистанционное

Дифференциальная токовая защита трансформатора (ДЗТ)

Дифференциальная токовая отсечка (ДТО)
IA дифф, IB дифф, IC дифф
Вывод терминала
ОВ ДЗТ
ОВ ДТО
ДТО на сигн
ДТО: Ввод
ДТО: Оперативный вывод
ДТО: Пуск ф.А
ДТО: Срабатывание ф.А
ДТО: Сраб. ф.А сигн
ДТО: Пуск ф.В
ДТО: Срабатывание ф.В
ДТО: Сраб. ф.В сигн
ДТО: Пуск ф.С
ДТО: Срабатывание ф.С
ДТО: Сраб. ф.С сигн
ДТО: Пуск
ДТО: Срабатывание сигн
ДТО: Срабатывание
ДТО: ИО IA
ДТО: ИО IB
ДТО: ИО IC

Дифференциальный токовый орган с торможением (ДТЗт)
IA дифф, IB дифф, IC дифф
IA торм, IB торм, IC торм
Вывод терминала
ОВ ДЗТ
ОВ ДТЗт
ДТЗт на сигн
БВК3: Срабатывание ф.А
БВК3: Срабатывание ф.В
БВК3: Срабатывание ф.С
КЦТ: Срабатывание
Д2Г: Пуск ф.А
Д2Г: Пуск ф.В
Д2Г: Пуск ф.С
Д5Г: Пуск ф.А
Д5Г: Пуск ф.В
Д5Г: Пуск ф.С
ДТЗт: Ввод
ДТЗт: Оперативный вывод
ДТЗт: Пуск ф.А
ДТЗт: Срабатывание ф.А
ДТЗт: Сраб. ф.А сигн
ДТЗт: Пуск ф.В
ДТЗт: Срабатывание ф.В
ДТЗт: Сраб. ф.В сигн
ДТЗт: Пуск ф.С
ДТЗт: Срабатывание ф.С
ДТЗт: Сраб. ф.С сигн
ДТЗт: Пуск
ДТЗт: Срабатывание сигн
ДТЗт: Срабатывание
ДТЗт: ИО IA
ДТЗт: ИО IB
ДТЗт: ИО IC

Детектор второй гармоники (Д2Г)
IA дифф, IB дифф, IC дифф
IA 2г.дифф, IB 2г дифф, IC 2г.дифф
Д2Г: Пуск ф.А
Д2Г: Пуск ф.В
Д2Г: Пуск ф.С
Д2Г: Пуск

Детектор пятой гармоники (Д5Г)
IA дифф, IB дифф, IC дифф
IA 5г.дифф, IB 5г дифф, IC 5г.дифф
Д5Г: Пуск ф.А
Д5Г: Пуск ф.В
Д5Г: Пуск ф.С
Д5Г: Пуск

Блокировка при внешних КЗ (БВК3)
IA ВН ампл, IB ВН ампл, IC ВН ампл
IA НН1 ампл, IB НН1 ампл, IC НН1 ампл
IA НН2 ампл, IB НН2 ампл, IC НН2 ампл
IA ВН мгн, IB ВН мгн, IC ВН мгн
IA НН1 мгн, IB НН1 мгн, IC НН1 мгн
IA НН2 мгн, IB НН2 мгн, IC НН2 мгн
БВК3: Срабатывание ф.А
БВК3: Срабатывание ф.В
БВК3: Срабатывание ф.С
БВК3: Срабатывание

Контроль исправности токовых цепей по небалансу (КЦТнеб)
IA дифф, IB дифф, IC дифф
Вывод терминала
ОВ ДЗТ
ОВ КЦТнеб
КЦТ: Срабатывание
КЦТнеб: Ввод
КЦТнеб: Оперативный вывод
КЦТнеб: Срабатывание ф.А
КЦТнеб: Срабатывание ф.В
КЦТнеб: Срабатывание ф.С
КЦТнеб: Срабатывание
КЦТнеб: Неисправность

Контроль токовых цепей (КЦТ)

Контроль исправности токовых цепей стороны 1 (КЦТст1)
IA ВН, IB ВН, IC ВН
Вывод терминала
ОВ КЦТ
ОВ КЦТст1
КЦТст1: Ввод
КЦТст1: Оперативный вывод
КЦТст1: Пуск обрыв
КЦТст1: Срабатывание обрыв
КЦТст1: Пуск асимметрия
КЦТст1: Сраб. асимметрия

Контроль исправности токовых цепей стороны 2 (КЦТст2)
IA НН1, IB НН1, IC НН1
Вывод терминала
ОВ КЦТ
ОВ КЦТст2
КЦТст2: Ввод
КЦТст2: Оперативный вывод
КЦТст2: Пуск обрыв
КЦТст2: Срабатывание обрыв
КЦТст2: Пуск асимметрия
КЦТст2: Сраб. асимметрия

Контроль исправности токовых цепей стороны 3 (КЦТст3)
IA НН2, IB НН2, IC НН2
Вывод терминала
ОВ КЦТ
ОВ КЦТст3
КЦТст3: Ввод
КЦТст3: Оперативный вывод
КЦТст3: Пуск обрыв
КЦТст3: Срабатывание обрыв
КЦТст3: Пуск асимметрия
КЦТст3: Сраб. асимметрия
КЦТ: Срабатывание
КЦТст1: Сраб. асимметрия
КЦТст2: Сраб. асимметрия
КЦТст3: Сраб. асимметрия

Логика отключения сигнальной ступени (ЛО ГЗсигн)

Логика отключения (ЛО)
Вывод терминала
ОВ ЛО ГЗсигн
ЛО ГЗсигн на откл
Сигн.конт.газ.реле
Сраб. КИ ГЗсигн
Сброс
ЛО ГЗсигн / ЛО: Ввод
ЛО ГЗсигн / ЛО: Оперативный вывод
ЛО ГЗсигн / ЛО: Срабатывание сигн.
ЛО ГЗсигн / ЛО: Срабатывание
ЛО ГЗсигн / ЛО: Заблокировано

Логика отключения отключающей ступени (ЛО ГЗоткл)

Логика отключения (ЛО)
Вывод терминала
ОВ ЛО ГЗоткл
ЛО ГЗоткл на сигн
Откл.конт.газ.реле
Сраб. КИ ГЗоткл
Сброс
ЛО ГЗоткл / ЛО: Ввод
ЛО ГЗоткл / ЛО: Оперативный вывод
ЛО ГЗоткл / ЛО: Срабатывание
ЛО ГЗоткл / ЛО: Срабатывание сигн.
ЛО ГЗоткл / ЛО: Заблокировано

Логика отключения ГЗ РПН

Логика отключения (ЛО)
Вывод терминала
ОВ ЛО ГЗ РПН
ЛО ГЗ РПН на сигн
Конт.струйн.реле
Сраб. КИ ГЗ РПН
Сброс
ЛО ГЗ РПН / ЛО: Ввод
ЛО ГЗ РПН / ЛО: Оперативный вывод
ЛО ГЗ РПН / ЛО: Срабатывание
ЛО ГЗ РПН / ЛО: Срабатывание сигн
ЛО ГЗ РПН / ЛО: Заблокировано

Логика отключения ТЗ (ЛО ТЗ)

Логика отключения датчика температуры масла (ЛО ДТм)
Вывод терминала
ОВ ЛО ТЗ
ОВ ЛО ДТм
ЛО ДТм на сигн
Авар. t масла
Повыш. t масла
Сраб. КИ ДТм
Сброс
ЛО ДТм: Ввод
ЛО ДТм: Оперативный вывод
ЛО ДТм: Срабатывание
ЛО ДТм: Срабатывание сигн
ЛО ДТм: Заблокировано

Логика отключения датчика температуры обмотки (ЛО ДТо)
Вывод терминала
ОВ ЛО ТЗ
ОВ ЛО ДТо
ЛО ДТо на сигн
Авар. t обмотки
Повыш. t обмотки
Сраб. КИ ДТо
Сброс
ЛО ДТо: Ввод
ЛО ДТо: Оперативный вывод
ЛО ДТо: Срабатывание
ЛО ДТо: Срабатывание сигн.
ЛО ДТо: Заблокировано

Логика отключения от реле давления (ЛО РД)
Вывод терминала
ОВ ЛО ТЗ
ОВ ЛО РД
ЛО РД на сигн
Сраб.датч.давл.
Сраб. КИ датч.давл.
Сброс
ЛО РД: Ввод
ЛО РД: Оперативный вывод
ЛО РД: Срабатывание
ЛО РД: Срабатывание сигн
ЛО РД: Заблокировано

Логика отключения ТС (ЛО ТС)

Логика отключения от предохранительного клапана (ЛО ПК)
Вывод терминала
ОВ ЛО ТС
ОВ ЛО ПК
ЛО ПК на сигн
Сраб.пред.клапана
ЛО ПК: Ввод
ЛО ПК: Оперативный вывод
ЛО ПК: Срабатывание
ЛО ПК: Срабатывание сигн

Логика отключения от отсечного клапана (ЛО ОК)
Вывод терминала
ОВ ЛО ТС
ОВ ЛО ОК
ЛО ОК на сигн
Сраб.отсеч.клапана
ЛО ОК: Ввод
ЛО ОК: Оперативный вывод
ЛО ОК: Срабатывание
ЛО ОК: Срабатывание сигн

Логика отключения при низком уровне масла в расширительном баке трансформатора (ЛО ДУм расширителя)
Вывод терминала
ОВ ЛО ТС
ОВ ЛО ДУм расшир
ЛО ДУм расшир сигн
Низк.ур.масла тр.
ЛО ДУм расширителя: Ввод
ЛО ДУм расширителя: Оперативный вывод
ЛО ДУм расширителя: Срабатывание
ЛО ДУм расширителя: Срабатывание сигн

Защита от потери охлаждения (ЗПО)

Ступень ЗПО (ЗПО)
Вывод терминала
ОВ ЗПО
ЗПО на сигн
Отказ сист.охл.
ТО ЗПО_общ: Пуск
t масла ЗПО
ЗПО: Ввод
ЗПО: Оперативный вывод
ЗПО: Пуск
ЗПО: Срабатывание сигн
ЗПО: Срабатывание

Токовые органы пуска защиты от потери охлаждения (ТО ЗПО)

Токовый орган ЗПО стороны ВН (ТО ЗПО ВН)
IA ВН, IB ВН, IC ВН
Вывод терминала
ОВ ТО ЗПО
ОВ ТО ЗПО ВН
ТО ЗПО ВН: Ввод
ТО ЗПО ВН: Оперативный вывод
ТО ЗПО ВН: Пуск
ТО ЗПО ВН: ИО Imакс

Токовый орган ЗПО стороны НН1 (ТО ЗПО НН1)
IA НН1, IB НН1, IC НН1
Вывод терминала
ОВ ТО ЗПО
ОВ ТО ЗПО НН1
ТО ЗПО НН1: Ввод
ТО ЗПО НН1: Оперативный вывод
ТО ЗПО НН1: Пуск
ТО ЗПО НН1: ИО Imакс

Токовый орган ЗПО стороны НН2 (ТО ЗПО НН2)
IA НН2, IB НН2, IC НН2
Вывод терминала
ОВ ТО ЗПО
ОВ ТО ЗПО НН2
ТО ЗПО НН2: Ввод
ТО ЗПО НН2: Оперативный вывод
ТО ЗПО НН2: Пуск
ТО ЗПО НН2: ИО Imакс

Токовый орган ЗПО общий (ТО ЗПО_общ)
ТО ЗПО ВН: Пуск
ТО ЗПО НН1: Пуск
ТО ЗПО НН2: Пуск
ТО ЗПО ВН: Ввод
ТО ЗПО НН1: Ввод
ТО ЗПО НН2: Ввод
ТО ЗПО_общ: Пуск
ТО ЗПО_общ: Ввод

Защита от перегрузки (ЗП)

Защита от перегрузки стороны ВН (ЗП ВН)
IA ВН, IB ВН, IC ВН
Вывод терминала
ОВ ЗП
ОВ ЗП ВН
ЗП на откл
ЗП ВН: Ввод
ЗП ВН: Оперативный вывод
ЗП ВН: Пуск
ЗП ВН: ИО Imакс
ЗП ВН: Сраб. на откл
ЗП ВН: Срабатывание

Защита от перегрузки стороны НН1 (ТО НН1)
IA НН1, IB НН1, IC НН1
Вывод терминала
ОВ ЗП
ОВ ЗП НН1
ЗП на откл
ЗП НН1: Ввод
ЗП НН1: Оперативный вывод
ЗП НН1: Пуск
ЗП НН1: ИО Imакс
ЗП НН1: Сраб. на откл
ЗП НН1: Срабатывание

Защита от перегрузки стороны НН2 (ТО НН2)
IA НН2, IB НН2, IC НН2
Вывод терминала
ОВ ЗП
ОВ ЗП НН2
ЗП на откл
ЗП НН2: Ввод
ЗП НН2: Оперативный вывод
ЗП НН2: Пуск
ЗП НН2: ИО Imакс
ЗП НН2: Сраб. на откл
ЗП НН2: Срабатывание

ЗП ВН: Срабатывание
ЗП НН1: Срабатывание
ЗП НН2: Срабатывание
ЗП: Срабатывание

Токовые органы пуска охлаждения (РТПО)

Токовый орган стороны ВН (РТПО ВН)
IA ВН, IB ВН, IC ВН
Вывод терминала
ОВ РТПО
ОВ РТПО ВН
РТПО ВН: Ввод
РТПО ВН: Оперативный вывод
РТПО ВН: Пуск
РТПО ВН: ИО Imакс

Токовый орган стороны НН1 (РТПО НН1)
IA НН1, IB НН1, IC НН1
Вывод терминала
ОВ РТПО
ОВ РТПО НН1
РТПО НН1: Ввод
РТПО НН1: Оперативный вывод
РТПО НН1: Пуск
РТПО НН1: ИО Imакс

Токовый орган стороны НН2 (РТПО НН2)
IA НН2, IB НН2, IC НН2
Вывод терминала
ОВ РТПО
ОВ РТПО НН2
РТПО НН2: Ввод
РТПО НН2: Оперативный вывод
РТПО НН2: Пуск
РТПО НН2: ИО Imакс

Токовый орган общий (РТПО_общ)
РТПО ВН: Пуск
РТПО НН1: Пуск
РТПО НН2: Пуск
РТПО ВН: Ввод
РТПО НН1: Ввод
РТПО НН2: Ввод
РТПО_общ: Пуск
РТПО_общ: Ввод

Токовый контроль ЗД3 (ТК ЗД3)
IA ВН, IB ВН, IC ВН
Вывод терминала
ОВ ТК ЗД3
ТК ЗД3: Ввод
ТК ЗД3: Оперативный вывод
ТК ЗД3: Пуск
ТК ЗД3: ИО Imакс

Токовый орган блокировки РПН (ТО РПН)
IA ВН, IB ВН, IC ВН
Вывод терминала
ОВ ТО РПН
ТО РПН: Ввод
ТО РПН: Оперативный вывод
ТО РПН: Пуск
ТО РПН: ИО Imакс

Логика отключения (ЛО Т)

Логика отключения (ЛО)
Вывод терминала
ОВ ЛО Т
ОВ ЛО Т / ЛО
ДТО: Срабатывание
ДТЗт: Срабатывание
ЛО ГЗоткл / ЛО: Срабатывание
ЛО ГЗсигн / ЛО: Срабатывание
ЛО ГЗ РПН / ЛО: Срабатывание
ЛО ДТм: Срабатывание
ЛО ДТо: Срабатывание
ЛО РД: Срабатывание
ЛО ПК: Срабатывание
ЛО ОК: Срабатывание
ЛО ДУм расширителя: Срабатывание
ЗПО: Срабатывание
ЗП ВН: Сраб. на откл
ЗП НН1: Сраб. на откл
ЗП НН2: Сраб. на откл
Внеш.откл. от СО
ЛО Т / ЛО: Ввод
ЛО Т / ЛО: Оперативный вывод
ЛО Т / ЛО: Срабатывание

Логика запрета АПВ (ЗАПВ)
Вывод терминала
ОВ ЛО Т
ОВ ЛО Т / ЗАПВ
ЛО Т / ЗАПВ: Ввод
ЛО Т / ЗАПВ: Оперативный вывод
ЛО Т / ЗАПВ: Запрет АПВ

Логика отключения выключателя ВН (ЛО ВН)

Логика отключения выключателя (ЛО)
Вывод терминала
ОВ ЛО ВН
ЛО Т / ЛО: Срабатывание
Внеш.откл. от ЗД31
Внеш.откл. от ЗД32
Внеш.откл. от УРОВ1
Внеш.откл. от УРОВ2
ЛО ВН / ЛО: Ввод
ЛО ВН / ЛО: Оперативный вывод
ЛО ВН / ЛО: Отключение
ЛО ВН / ЛО: Отключить аварийно

Логика отключения выключателя НН1 (ЛО НН1)

Логика отключения выключателя (ЛО)
Вывод терминала
ОВ ЛО НН1
ОВ ЛО НН1 / ЛО
ЛО Т / ЛО: Срабатывание
ЛО НН1 / ЛО: Ввод
ЛО НН1 / ЛО: Оперативный вывод
ЛО НН1 / ЛО: Отключение
ЛО НН1 / ЛО: Отключить аварийно

Логика запрета АПВ (ЗАПВ)
Вывод терминала
ОВ ЛО НН1
ОВ ЛО НН1 / ЗАПВ
ЛО Т / ЗАПВ: Запрет АПВ
ЛО НН1 /ЗАПВ: Ввод
ЛО НН1 /ЗАПВ: Оперативный вывод
ЛО НН1 /ЗАПВ: Запрет АПВ

Логика отключения выключателя НН2 (ЛО НН2)

Логика отключения выключателя (ЛО)
Вывод терминала
ОВ ЛО НН2
ОВ ЛО НН2 / ЛО
ЛО Т / ЛО: Срабатывание
ЛО НН2 / ЛО: Ввод
ЛО НН2 / ЛО: Оперативный вывод
ЛО НН2 / ЛО: Отключение
ЛО НН2 / ЛО: Отключить аварийно

Логика запрета АПВ (ЗАПВ)
Вывод терминала
ОВ ЛО НН2
ОВ ЛО НН2 / ЗАПВ
ЛО Т / ЗАПВ: Запрет АПВ
ЛО НН2 /ЗАПВ: Ввод
ЛО НН2 /ЗАПВ: Оперативный вывод
ЛО НН2 /ЗАПВ: Запрет АПВ

Устройство резервирования отказа выключателя ВН (УРОВ ВН)

Устройство резервирования при отказе выключателя (УРОВ)
IA ВН мгн, IB ВН мгн, IC ВН мгн
Вывод терминала
ОВ УРОВ ВН
ЛО ВН / ЛО: Отключение
Пуск УРОВ внешний
УРОВ: Ввод
УРОВ: Оперативный вывод
УРОВ: Срабатывание
УРОВ: Пуск
УРОВ: Сраб "на себя"
УРОВ: ИО I

Преобразователь дискретных сигналов (ПДС)
ОВ ПДС
...
ПДС: Ввод
ПДС: Оперативный вывод

Преобразователь дискретных сигналов НКУ (ПДС НКУ)
ОВ ПДС НКУ
...
ПДС НКУ: Ввод
ПДС НКУ: Оперативный вывод

Сборка сигналов (СС)
Вывод терминала
Сигн.конт.газ.реле
Откл.конт.газ.реле
Конт.струйн.реле
Сраб. КИ ГЗсигн
Сраб. КИ ГЗоткл
Сраб. КИ ГЗ РПН
Повыш. t масла
Авар. t масла
Повыш. t обмотки
Авар. t обмотки
Сраб.датч.давл.
Сраб. КИ ДТм
Сраб. КИ ДТо
Сраб. КИ датч.давл.
ЛО ДТм: Заблокировано
ЛО ДТо: Заблокировано
ЛО РД: Заблокировано
Выс.ур.масла тр.
Низк.ур.масла тр.
Выс.ур.масла РПН
Низк.ур.масла РПН
Сраб.пред.клапана
Сраб.отсеч.клапана
Отказ сист.охл.
Неиспр. сист. охл.
Низк. t масла РПН
Внеш.откл. от ЗД31
Внеш.откл. от ЗД32
Внеш.откл. от УРОВ1
Внеш.откл. от УРОВ2
Внеш.откл. от СО
Положение SA1
Положение SA2
Положение SA3
Положение SA4
Положение SG1
Положение SG2
Положение SG3
От цепей ГЗ
От цепей ТЗ, ТС
От цепей ЗД3 НН1
От цепей ЗД3 НН2
От цепей УРОВ НН1
От цепей УРОВ НН2
Сигнал внешний 1
Сигнал внешний 2
Сигнал внешний 3
Сигнал внешний 4
СС: ГЗ сигн
СС: Низ.изол. ГЗ
СС: ГЗ заблокирована
СС: ТЗ сигн
СС: Низ.изол. ТЗ
СС:ТЗ заблокирована
СС: ТС сигн
СС: Внеш. откл
СС: Вых.цепи разобраны
СС: БИ выведены
СС: ОТ сигн
СС: Неисп. ОТ ТЗ,ТС
СС: ОТ НН сигн
СС: Общ. внеш. сигнал

Сигналы ФСУ
Test/blocked
IRF
Сигналы ФСУ
Сигналы ФСУ
Test/blocked
Test

Матрица сигналов
Конфигурация режимов работы выходных реле
Выходные реле
Матрица светодиодов и функциональных клавиш
Светодиоды функциональных клавиш и светодиоды ЮНИТ-ИЧМ
Меню ЮНИТ-ИЧМ
Публикация GOOSE

Предупредительная сигнализация (ПС)
Вывод терминала
ДТО: Срабатывание сигн
ДТЗт: Срабатывание сигн
КЦТнеб: Срабатывание
КЦТ: Срабатывание
ЛО ГЗсигн / ЛО: Срабатывание сигн
ЛО ГЗоткл / ЛО: Срабатывание сигн
ЛО ГЗ РПН / ЛО: Срабатывание сигн
ЛО ДТм: Срабатывание сигн
ЛО ДТо: Срабатывание сигн
ЛО РД: Срабатывание сигн
ЛО ПК: Срабатывание сигн
ЛО ОК: Срабатывание сигн
ЛО ДУм расширителя: Срабатывание сигн
ЗПО: Срабатывание сигн
ЗП ВН: Срабатывание
ЗП НН1: Срабатывание
ЗП НН2: Срабатывание
ЛО Т / ЛО: Срабатывание
УРОВ: Срабатывание
УРОВ: Сраб "на себя"
СС: ГЗ сигн
СС: Низ.изол. ГЗ
СС: ГЗ заблокирована
СС: ТЗ сигн
СС: Низ.изол. ТЗ
СС: ТЗ заблокирована
СС: ТС сигн
СС: ОТ сигн
СС: ОТ НН сигн
СС: Внеш. откл
СС: Вых цепи разобраны
СС: БИ выведены
СС: Общ. внеш. сигнал
IRF
ПС: Пуск (имп)
ПС: Пуск

v2.1