

ОУ МТЗ 0991

Ступень ОУ МТЗ

Выведено

"0"

1 ст

2 ст

МТЗ/ МТЗ-1:
ИО

МТЗ/ МТЗ-2:
ИО

МТЗ/ МТЗ-1:
ИО напр

МТЗ/ МТЗ-2:
ИО напр

Ступень ОУ МТЗ

Выведено

"0"

1 ст

2 ст

БНН ОУ МТЗ

Выведено

Вывод напр

Вывод ст

БНН 1СШ/ БНН:
Срабатывание

БНТ ОУ МТЗ

МТЗ/ БНТ:
Срабатывание

МТЗ/ ОУ МТЗ:
Ввод

Выведено

Введено

Направл ОУ МТЗ

Тср ОУ МТЗ

МТЗ/ ОУ МТЗ:
Пуск

МТЗ/ ОУ МТЗ:
Срабатывание

&

1

&

&

И