

Левая боковина (продолжение на листе 1)

		42		
		43		
		44		
		45		
		46		
		47		
		48		
		49		
		50		
		51		
		52		
		53		
		54	X:54	UZ1:4
		55	X:55	A1-M4.XB:28
	Выходные цепи			X
		56	X:56	A1-M2.XB:2
		57	X:57	A1-M2.XB:4
		58	X:58	A1-M2.XB:6
		59	X:59	A1-M2.XB:8
		60	X:60	A1-M2.XB:10
		61		
		62		
		63		
		64		
		65		
		66		
		67		
		68		
		69		
		70	X:70	SA1:4
		71	X:71	SA1:6
		72	X:72	SA1:8
		73	X:73	SA2:4
		74	X:74	SA3:4
		75		
		76		
		77		
		78		
		79		
		80		
		81		
		82		
		83		
		84		
		85		
	Цепи сигнализации			X
		86	X:86	A1-M1.XP:2
		87		
		88		
		89		
		90		
		91		
		92		
		93		
		94		
		95		
		96		
		97		
		98	X:98	HL1:2
		99		
	Цепи регистрации			X
		100	X:100	A1-M1.XP:5
		101	X:101	A1-M1.XP:15
		102		
		103	X:103	A1-M1.XP:4
		104	X:104	A1-M1.XP:14

Левая боковина (продолжение)

Левая боковина (продолжение)

	Цепи освещения			X
		105	X:105	SQ1:11
		106		
		107	X:107	SQ1:21
		108		
	Резерв/Транзит			X
		109		
		110		
		111		
		112		
		113		
		114		
		115		
		116		
		117		
		118		