

	Цепи переменного тока ВН			X
		1	X:1	SG1:2
		2	X:2	SG1:4
		3	X:3	SG1:6
		4	X:4	SG1:8
		5	X:5	SG1:10
		6	X:6	SG1:12
		7		
		8		
	Цепи переменного тока нейтрали			X
		9	X:9	SG2:2
		10	X:10	SG2:4
		11	X:11	SG2:6
		12	X:12	SG2:8
		13	X:13	SG2:10
		14	X:14	SG2:12
		15		
		16		
	Цепи переменного тока средней перемычки			X
		17	X:17	SG3:2
		18	X:18	SG3:4
		19	X:19	SG3:6
		20	X:20	SG3:8
		21	X:21	SG3:10
		22	X:22	SG3:12
		23		
		24		
	Цепи переменного тока цепи заземления нейтрали			X
		25	X:25	SG4:2
		26	X:26	SG4:4
	Цепи переменного напряжения СШ			X
		27	X:27	SG5:2
		28	X:28	SG5:4
		29	X:29	SG5:6
		30	X:30	SG5:8
		31	X:31	SG6:2
		32	X:32	SG6:4
		33	X:33	SG6:6
		34	X:34	SG6:8
	Цепи оперативного тока терминала			X
		35	X:35	SQ1:33
		36	X:36	UZ1:1
		37		
		38		
		39	X:39	A1-M4.XB:1
		40	X:40	A1-M4.XB:3
		41	X:41	A1-M4.XB:5
		42	X:42	A1-M4.XB:7

Схема клеммной коробки с подписями на русском языке:

- Стопор
- Название группы клемм
- Держатель маркировки
- Коммутационная перемычка
- Клемма измерительная тестовая
- Клемма с размыкателем
- Перемычка
- Клемма проходная
- Торцевая крышка