

№	Наименование	Режим фиксации события	Примечание
1	Внешнее отключение 1С	с фиксацией	УРОВ, ЗНР
2	Внешнее отключение 2С	с фиксацией	УРОВ, ЗНР
3	Срабатывание ДЗШ 1С	с фиксацией	
4	Срабатывание ДЗШ 2С	с фиксацией	
5	Сраб. при опроб.	с фиксацией	
6	Срабатывание УРОВ В1	с фиксацией	
7	Срабатывание УРОВ В2	с фиксацией	
8	Срабатывание УРОВ В3	с фиксацией	
9	Срабатывание УРОВ В4	с фиксацией	
10	Срабатывание УРОВ В5	с фиксацией	
11	Срабатывание УРОВ В6	с фиксацией	
12	Срабатывание УРОВ В7	с фиксацией	
13	Срабатывание УРОВ В8	с фиксацией	
14	Срабатывание УРОВ В9	с фиксацией	
15	Срабатывание УРОВ ШСВ/СВ	с фиксацией	
16	Неисправность ЦТ	с фиксацией	
17	Неисправность ЦН 1С	с фиксацией	
18	Неисправность ЦН 2С	с фиксацией	
19	Неисправность ШС-А	с фиксацией	
20	Неисправность ШС-В	с фиксацией	
21	Потеря GOOSE	с фиксацией	
22	БИ выведены	без фиксации	
23	Нарушение фиксации	без фиксации	
24...32	Резерв	Резерв	

Перечень электронных функциональных клавиш со светодиодной индикацией на ИЧМ терминала А1-А3			
№	Наименование	Состояние	Наименование состояния индикации
1	Управление ИЗУ	0	Дистанционное
		1	Местное
2	Группа уставок	-	-
		-	-
3	Комплект	0	Введено
		1	Выведено
4	ДЗШ	0	Введено
		1	Блокировано
5	Режим блокировки ДЗШ	0	Блокирование
		1	Сигнализация
6	Ощущение	0	Выведено
		1	Введено
7	Запрет АПВ	0	Выведено
		1	Введено
8	Действие на В1	0	Введено
		1	Выведено
9	Действие на В2	0	Введено
		1	Выведено
10	Действие на В3	0	Введено
		1	Выведено
11	Действие на В4	0	Введено
		1	Выведено
12	Действие на В5	0	Введено
		1	Выведено
13	Действие на В6	0	Введено
		1	Выведено
14	Действие на В7	0	Введено
		1	Выведено
15	Действие на В8	0	Введено
		1	Выведено
16	Действие на В9	0	Введено
		1	Выведено
17	Действие на ШСВ/СВ	0	Введено
		1	Выведено
18	УРОВ В1	0	Введено
		1	Выведено
19	УРОВ В2	0	Введено
		1	Выведено
20	УРОВ В3	0	Введено
		1	Выведено
21	УРОВ В4	0	Введено
		1	Выведено
22	УРОВ В5	0	Введено
		1	Выведено
23	УРОВ В6	0	Введено
		1	Выведено
24	УРОВ В7	0	Введено
		1	Выведено
25	УРОВ В8	0	Введено
		1	Выведено
26	УРОВ В9	0	Введено
		1	Выведено
27	УРОВ ШСВ/СВ	0	Введено
		1	Выведено
28...32	Резерв	0	Резерв
		1	Резерв

№	Наименование	Состояние	Наименование состояния индикации
С	Сброс	0	Выведено
		1	Введено
☆	Опробование световой индикации	0	Выведено
		1	Введено

M4.XB:27	ДВ14	Резерв
M4.XB:28		
M4.XB:29	ДВ15	Резерв
M4.XB:30		
M4.XB:31	ДВ16	Резерв
M4.XB:32		
M1.XP:17	ДВ1 XP	Резерв
M1.XP:18		
M1.XP:21	1PPS	Вход синхронизации времени 1PPS
M1.XP:22		
M5.XA:23	 I_{B12}	
M5.XA:24		

A1-A3		
Резерв	K1	M2.XB-1 M2.XB-2
Резерв	K2	M2.XB-3 M2.XB-4
Резерв	K3	M2.XB-5 M2.XB-6
Резерв	K4	M2.XB-7 M2.XB-8
Резерв	K5	M2.XB-9 M2.XB-10
Резерв	K6	M2.XB-11 M2.XB-12
Резерв	K7	M2.XB-13 M2.XB-14
Резерв	K8	M2.XB-15 M2.XB-16
Резерв	K9	M2.XB-17 M2.XB-18
Резерв	K10	M2.XB-19 M2.XB-20
Резерв	K11	M2.XB-21 M2.XB-22
Резерв	K12	M2.XB-23 M2.XB-24
Резерв	K13	M2.XB-25 M2.XB-26
Резерв	K14	M2.XB-27 M2.XB-28
Резерв	K15	M2.XB-29 M2.XB-30
Резерв	K16	M2.XB-31 M2.XB-32
Неисправность	KD1	M1.XP-4 M1.XP-5
Срабатывание	KD4	M1.XP-14 M1.XP-15 M1.XP-16