

№	Наименование	Режим фиксации события	Примечание
1	Внешнее отключение	с фиксацией	
2	Сраб. РЗ при КЗ на ЛЭП	с фиксацией	ДЗ 1, ТНЗНП 1, МФТО, МТЗ 1, АУ ДЗ, АУ ТЗНП, ТУ ДЗ, ТУ ТНЗНП
3	Сраб. неселективных защит	с фиксацией	ДЗ 2-5, ТНЗНП 2-5, МТЗ 2-3, ОУ ДЗ, ОУ ТНЗНП, ЗНР
4	Срабатывание УРОВ В1	без фиксации	
5	Срабатывание УРОВ В2	без фиксации	
6	Срабатывание АПВ В1	с фиксацией	
7	Срабатывание ЗНФ В1	с фиксацией	Для выключателя с пофазным приводом
8	Срабатывание АПВ В2	с фиксацией	
9	Срабатывание ЗНФ В2	с фиксацией	Для выключателя с пофазным приводом
10	Выведены цепи ОВ	с фиксацией	
11	Неисправность ЦН	с фиксацией	
12	Неисправность В1	с фиксацией	
13	Неисправность В2	с фиксацией	
14	Неисправность ШС-А	с фиксацией	
15	Неисправность ШС-В	с фиксацией	
16	Потеря GOOSE	с фиксацией	
17	БИ выведены	без фиксации	
18..32	Резерв	Резерв	

№	Наименование	Состояние	Наименование состояния индикации
1	Управление ИЗУ	0	Дистанционное
		1	Местное
2	Группа уставок	0	–
		1	–
3	Комплект	0	Введено
		1	Выведено
4	ОУ	0	Выведено
		1	Введено
5	ОУ без выдержки времени	0	Выведено
		1	Введено
6	Чувств. ступ. ТНЗНП	0	Введено
		1	Блокировано
7	ПУ ТНЗНП	0	Введено
		1	Выведено
8	Телекоманды	0	Введено
		1	Выведено
9	Режим МТЗ	0	Автоматический ввод
		1	Выведено
10	Фиксация неуспр. ЦН	0	Выведено
		1	Введено
11	Действие на В1	0	Введено
		1	Выведено
12	УРОВ В1	0	Введено
		1	Выведено
13	Действие на В2	0	Введено
		1	Выведено
14	УРОВ В2	0	Введено
		1	Выведено
15	АПВ В1	0	Введено
		1	Выведено
16	В1 ОНЗ1+ННЗ2	0	Выведено
		1	Введено
17	В1 ОНЗ2+ННЗ1	0	Выведено
		1	Введено
18	В1 Без контролей	0	Выведено
		1	Введено
19	Порядок включения В1	0	Ведущий
		1	Ведомый
20	АПВ В2	0	Введено
		1	Выведено
21	В2 ОНЗ1+ННЗ2	0	Выведено
		1	Введено
22	В2 ОНЗ2+ННЗ1	0	Выведено
		1	Введено
23	В2 Без контролей	0	Выведено
		1	Введено
24	Порядок включения В2	0	Ведущий
		1	Ведомый
25	Вывод 2ц АПВ	0	Ведущий
		1	Ведомый
26...32	Резерв	0	Резерв
		1	Резерв
С	Сброс	0	Выведено
		1	Введено
*	Опробование световой индикации	0	Выведено
		1	Введено

A1		
M4.XB-21	ДВ11	Резерв
M4.XB-22		
M4.XB-23	ДВ12	Резерв
M4.XB-24		
M4.XB-25	ДВ13	Резерв
M4.XB-26		
M4.XB-27	ДВ14	Резерв
M4.XB-28		
M4.XB-29	ДВ15	Резерв
M4.XB-30		
M4.XB-31	ДВ16	Резерв
M4.XB-32		
M1.XP-17	ДВ1 ХР	Резерв
M1.XP-18		
M1.XP-21	1PPS	Вход синхронизации времени 1PPS
M1.XP-22		

Резерв	K1	M2.XB-1 M2.XB-2
Резерв	K2	M2.XB-3 M2.XB-4
Резерв	K3	M2.XB-5 M2.XB-6
Резерв	K4	M2.XB-7 M2.XB-8
Резерв	K5	M2.XB-9 M2.XB-10
Резерв	K6	M2.XB-11 M2.XB-12
Резерв	K7	M2.XB-13 M2.XB-14
Резерв	K8	M2.XB-15 M2.XB-16
Резерв	K9	M2.XB-17 M2.XB-18
Резерв	K10	M2.XB-19 M2.XB-20
Резерв	K11	M2.XB-21 M2.XB-22
Резерв	K12	M2.XB-23 M2.XB-24
Резерв	K13	M2.XB-25 M2.XB-26
Резерв	K14	M2.XB-27 M2.XB-28
Резерв	K15	M2.XB-29 M2.XB-30
Резерв	K16	M2.XB-31 M2.XB-32
Неисправность	KD1	M1.XP-4 M1.XP-5
Резерв	KD2	M1.XP-6 M1.XP-7 M1.XP-8
	KD2	M1.XP-9 M1.XP-10
Срабатывание	KD4	M1.XP-14 M1.XP-15 M1.XP-16