

Левая боковина (начало)				
	Цепи переменного тока			X
	┌	1	X:1	SG1:2
	┌	2	X:2	SG1:4
	┌	3	X:3	SG1:6
	┌	4	X:4	SG1:8
	┌	5	X:5	SG1:10
	┌	6	X:6	SG1:12
	○	7		
	○	8		
	Цепи переменного напряжения			X
	┌	9	X:9	SG2:2
	┌	10	X:10	SG2:4
	┌	11	X:11	SG2:6
	┌	12	X:12	SG2:8
	┌	13	X:13	SG3:2
	┌	14	X:14	SG3:4
	┌	15	X:15	SG3:6
	┌	16	X:16	SG3:8
	Цепи переменного напряжения 0В			X
	┌	17	X:17	SG4:2
	┌	18	X:18	SG4:4
	┌	19	X:19	SG4:6
	┌	20	X:20	SG4:8
	┌	21	X:21	SG5:2
	┌	22	X:22	SG5:4
	┌	23	X:23	SG5:6
	┌	24	X:24	SG5:8
	Цепи напряжения НН			X
	┌	25	X:25	SG6:2
	┌	26	X:26	SG6:4
	┌	27	X:27	SG6:6
	┌	28	X:28	SG6:8
	Цепи питания терминала			X
	○	29	X:29	UZ1:1
	○	30	X:30	SQ1:33
	○	31	X:31	UZ1:4
	○	32	X:32	A1-M1.XP:20

Левая боковина (продолжение на листе 2)

Условные обозначения

