Общая логика 90

Общая логика: Вывод терминала
Система самодиагностики
Общая логика: Выв. терминала — 90.301
Общая логика: Неиспр. терминала — 90.302
Общая логика: Неиспр. ОТ терм. — 90.303
Общая логика: БИ выведен — 90.304
Общая логика: Вых. цепи разобраны — 90.305

90.501 Общая логика: Контр. ОТ терм — 1 — 1,0 с — *Контр ОТ терминала*
90.502 Общая логика: БИ ток В — 1
90.503 Общая логика: SA Упр. В — *SA Упр. В* "1"
90.504 Общая логика: SA Упр. УПНКП — *SA Упр. УПНКП* "1"
90.505 Общая логика: SA Откл. УРОВ1 — *SA Откл.УРОВ1* "1"
90.506 Общая логика: SA Откл. УРОВ2 — *SA Откл.УРОВ2* "1"
90.507 Общая логика: SA Упр. КР — *SA Упр.КР* "1"
90.508 Общая логика: SA Уск. ОАПВ — *SA Уск.ОАПВ* "1"
90.509 Общая логика: SA Шунт. КОР — *SA Шунт.КОР* "1"
90.510 Общая логика: Вых. цепи разобраны

Логика сигнализации (91)

3321.6821.301 УРОВ В1(ЛВ) ВН/ УРОВ: Срабатывание на себя
3321.6821.303 УРОВ В1(ЛВ) ВН/ УРОВ: Срабатывание
3071.6601.301 КСВ/ Защита ЭМУ: Обест. ЭМО1 и ЭМВ
3071.6601.305 КСВ/ Защита ЭМУ: Обест. ЭМО2
3071.6861.305 КСВ/ Контроль В: Неисправность В
3071.6581.302 КСВ/ Контроль ТТ Неисправность ТТ
501 Сброс

Сигнализация: Срабатывание — 91.301
Сигнализация: Срабатывание фикс. — 91.302
Сигнализация: Вызов(лампа) — 91.303
Сигнализация: Неисправность фикс — 91.304
Сигнализация: Неисправность — 91.305

УРОВ В1(ЛВ) ВН 3321

УРОВ 6821

3321.6821.501 УРОВ В1(ЛВ) ВН/ УРОВ: Пуск УРОВ
УРОВ Действ на себя "1" — 0,02 с — *Тср повт УРОВ*
Ia ВН, Ib ВН, Ic ВН — max — *Iср УРОВ*
УРОВ В1(ЛВ) ВН/ УРОВ: Срабатывание на себя — 3321.6821.301
УРОВ В1(ЛВ) ВН/ УРОВ: ИО УРОВ — 3321.6821.302
Тср УРОВ
УРОВ В1(ЛВ) ВН/ УРОВ: Срабатывание — 3321.6821.303
УРОВ В1(ЛВ) ВН/ УРОВ: Вывод — "1" *Выведено* *Введено* *УРОВ*
УРОВ В1(ЛВ) ВН/ УРОВ: Выведено — 3321.6821.304
УРОВ подхв. "1"
3381.6551.304 ФПВ: В включен — "1" *Выведено* *Введено* *УРОВ конт.выкл.*

ЗНФ ВН 3541

ЗНФ 6701

3461.6551.302 ФПВ/ ФПВ: Внутр. пуск ЗНФ
Тср ЗНФ *Тдб ЗНФ*
3541.6701.501 ЗНФ: Пуск ЗНФ
3541.6701.502 ЗНФ: Цикл ОАПВ
Тпрод бл.ЗНФ от ОАПВ
ЗНФ/ ЗНФ: Вывод — "1" *Выведено* *Введено* *ЗНФ*
ЗНФ ВН/ ЗНФ: Срабатывание — 3514.6701.301
ЗНФ/ ЗНФ: Выведено — 3514.6701.302

ФПВ (Фиксация положения выключателя) 3461

ФПВ 6551

3461.6551.501 ФПВ/ ФПВ: Б/К В вкл
3461.6551.502 ФПВ/ ФПВ: Б/К В вкл ф.А
3461.6551.503 ФПВ/ ФПВ: Б/К В вкл ф.В
3461.6551.504 ФПВ/ ФПВ: Б/К В вкл ф.С
3461.6551.505 ФПВ/ ФПВ: Б/К В откл ф.А
3461.6551.506 ФПВ/ ФПВ: Б/К В откл ф.В
3461.6551.507 ФПВ/ ФПВ: Б/К В откл ф.С
3461.6551.508 ФПВ/ ФПВ: Б/К В откл
3461.6551.301 ФПВ/ ФПВ: Б/К В включен
3461.302 ФПВ: Р включены
3461.303 ФПВ: Р отключены
3461.6551.303 ФПВ/ ФПВ: Б/К В отключен
507 ФПВ/ ФПВ: Ремонт
3461.301 ФПВ: Выведено

"1" *Контр Р*

ФПВ/ ФПВ: Б/К В включен — 3461.6551.301
ФПВ/ ФПВ: Внутр. пуск ЗНФ — 3461.6551.302
ФПВ/ ФПВ: Б/К В отключен — 3461.6551.303
ФПВ/ ФПВ: В включен — 3461.6551.304
ФПВ/ ФПВ: В отключен — 3461.6551.305
ФПВ/ ФПВ: В в ремонте — 3461.6551.306

Р1 6531

3461.6531.501 ФПВ/ Р1: Б/К Р вкл
3461.6531.502 ФПВ/ Р1: Б/К Р вкл ф.А
3461.6531.503 ФПВ/ Р1: Б/К Р вкл ф.В
3461.6531.504 ФПВ/ Р1: Б/К Р вкл ф.С
3461.6531.505 ФПВ/ Р1: Б/К Р откл
3461.6531.506 ФПВ/ Р1: Б/К Р откл ф.А
3461.6531.507 ФПВ/ Р1: Б/К Р откл ф.В
3461.6531.508 ФПВ/ Р1: Б/К Р откл ф.С
3461.301 ФПВ: Выведено

ФПВ/ Р1: Р включен — 3461.6531.301
ФПВ/ Р1: Р отключен — 3461.6531.302

Р2 6532

3461.6532.501 ФПВ/ Р2: Б/К Р вкл
3461.6532.502 ФПВ/ Р2: Б/К Р вкл ф.А
3461.6532.503 ФПВ/ Р2: Б/К Р вкл ф.В
3461.6532.504 ФПВ/ Р2: Б/К Р вкл ф.С
3461.6532.505 ФПВ/ Р2: Б/К Р откл
3461.6532.506 ФПВ/ Р2: Б/К Р откл ф.А
3461.6532.507 ФПВ/ Р2: Б/К Р откл ф.В
3461.6532.508 ФПВ/ Р2: Б/К Р откл ф.С
3461.301 ФПВ: Выведено

ФПВ/ Р2: Р включен — 3461.6532.301
ФПВ/ Р2: Р отключен — 3461.6532.302

ФПВ: Вывод — "1" *Выведено* *Введено* *ФПВ*
ФПВ: Выведено — 3461.301
3461.6531.301 ФПВ/ Р1: Р включен
3461.6532.301 ФПВ/ Р2: Р включен
ФПВ: Р включены — 3461.302
3461.6531.302 ФПВ/ Р1: Р отключен
3461.6532.302 ФПВ/ Р2: Р отключен
ФПВ: Р отключены — 3461.303