ЦОС.07

XA1:1	IA B(B1) BH*
XA1:2	IA B(B1) BH
XA1:3	IB B(B1) BH*
XA1:4	IB B(B1) BH
XA1:5	IC B(B1) BH*
XA1:6	IC B(B1) BH
XA1:7	IA OB(B2) BH*
XA1:8	IA OB(B2) BH
XA1:9	IB OB(B2) BH*
XA1:10	IB OB(B2) BH
XA1:11	IC OB(B2) BH*
XA1:12	IC OB(B2) BH
XA1:13	IA B(B1) CH*
XA1:14	IA B(B1) CH
XA1:15	IB B(B1) CH*
XA1:16	IB B(B1) CH
XA1:17	UA HH*
XA1:18	UA HH
XA1:19	UB HH*
XA1:20	UB HH
XA1:21	UC HH*
XA1:22	UC HH
XA1:23	UHK HH*
XA1:24	UHK HH
XA1:25	UAB HH1*
XA1:26	UAB HH1
XA1:27	UBC HH1*
XA1:28	UBC HH1

XA2:1	IC B(B1) CH*
XA2:2	IC B(B1) CH
XA2:3	IA OB(B2) CH*
XA2:4	IA OB(B2) CH
XA2:5	IB OB(B2) CH*
XA2:6	IB OB(B2) CH
XA2:7	IC OB(B2) CH*
XA2:8	IC OB(B2) CH
XA2:9	IA HH*
XA2:10	IA HH
XA2:11	IB HH*
XA2:12	IB HH
XA2:13	IC HH*
XA2:14	IC HH
XA2:15	IOO*
XA2:16	IOO
XA2:17	UAB HH 2*
XA2:18	UAB HH 2
XA2:19	UBC HH 2*
XA2:20	UBC HH 2
XA2:21	UBH*
XA2:22	UBH
XA2:23	UCH*
XA2:24	UCH
XA2:25	U Резерв*
XA2:26	U Резерв
XA2:27	U Резерв*
XA2:28	U Резерв

Iдиф,a ДТЗ (1г)	
Iторм ДЗТ	
Iдиф,b ДТЗ (1г)	
Iдиф,c ДТЗ (1г)	
K2г,a BH	
K2г,b BH	
K2г,c BH	
K5г,a BH	
K5г,b BH	
K5г,c BH	
U2 HH	
Uab HH	
Ubc HH	
Uca HH	
3U0 HH	
U2 HH1	
Uab HH1	
Ubc HH1	
U2 HH2	
Uab HH2	
Ubc HH2	
Ia CH	
Ib CH	
Ic CH	
Ia B HH	
Ib B HH	
Ic B HH	
K2г,a HH	
K2г,b HH	
K2г,c HH	
U BH	
U CH	
U HH	

Входы ФСУ

Общая логика: Контр. ОТ терм	90.501
Общая логика: БИ ток B(B1) BH	90.502
Общая логика: БИ ток OB(B2) BH	90.503
Общая логика: БИ ток. B(B1) CH	90.504
Общая логика: БИ ток. OB(B2) CH	90.505
Общая логика: БИ ток. HH	90.506
Общая логика: БИ ток. OO	90.507
Общая логика: БИ напр. HH	90.508
Общая логика: БИ напр. HH1	90.509
Общая логика: БИ напр. HH2	90.510
Общая логика: БИ напр. BH	90.511
Общая логика: БИ напр. CH	90.512
SA Откл. B(B1) BH	506
SA Откл. OB (B2) BH	507
Общая логика: SA УРОВ B(B1) BH	90.515
Общая логика: SA УРОВ OB (B2) BH	90.516
SA Откл. B(B1) CH	508
SA Откл. OB (B2) CH	509
Общая логика: SA УРОВ B(B1) CH	90.519
Общая логика: SA УРОВ OB (B2) CH	90.520
SA Откл. B3 BH	510
Общая логика: SA УРОВ B3 BH	90.522
SA Откл. B4 BH	511
Общая логика: SA УРОВ B4 BH	90.524
Общая логика: SA Откл. B1 HH1	90.525
Общая логика: SA Откл. B1 HH2	90.526
Общая логика: SA Пуск ПТ	90.527
Общая логика: SA Закр. ОК	90.528
Общая логика: Вых. цепи разобраны	90.529
ДТЗ/ КЦТ: Сброс	0611.1521.501
КПОН/ КПОН HH: Внешний КПОН	0401.0771.501
КПОН/ КПОН HH1: Внешний КПОН	0401.0772.501
КПОН/ КПОН HH2: Внешний КПОН	0401.0773.501
Положение B/ B HH1: Включен	.501 3451.6451.501
Положение B/ B HH1: Отключен	.501 3451.6451.502
Положение B/ B HH2: Включен	.501 3452.6451.501
Положение B/ B HH2: Отключен	.501 3452.6451.502
ГЗ АТ сигн/ ГЗ сигн 1 цепь: Срабатывание контакта	1081.3521.501
ГЗ АТ сигн/ ГЗ сигн 2 цепь: Срабатывание контакта	1081.3522.501
ГЗ АТ сигн/: Перевод ГЗ сигн на отключение	1081.501
ГЗ АТ откл/ ГЗ откл 1 цепь: Срабатывание контакта	1071.3511.501
Сброс блокировки ГЗ, ТЗ	501
ГЗ АТ откл/ ГЗ откл 1 цепь: Низкая изоляция	1071.3511.502
ГЗ АТ откл/ ГЗ откл 2 цепь: Срабатывание контакта	1071.3512.501
ГЗ АТ откл/ ГЗ откл 2 цепь: Низкая изоляция	1071.3512.502
ГЗ АТ откл: Перевод ГЗ откл на сигнал	1071.501
ТЗ АТ/ ДТм сигн 1 цепь: Срабатывание контакта	1061.3521.501
ТЗ АТ/ ДТм сигн 2 цепь: Срабатывание контакта	1061.3522.501
ТЗ АТ/ ДТм авар 1 цепь: Срабатывание контакта	1061.3511.501
ТЗ АТ/ ДТм авар 1 цепь: Низкая изоляция	1061.3511.502
ТЗ АТ/ ДТм авар 2 цепь: Срабатывание контакта	1061.3512.501
ТЗ АТ/ ДТм авар 2 цепь: Низкая изоляция	1061.3512.502
ТЗ АТ/ ДТо сигн 1 цепь: Срабатывание контакта	1061.3523.501
ТЗ АТ/ ДТо сигн 2 цепь: Срабатывание контакта	1061.3524.501
ТЗ АТ/ ДТо авар 1 цепь: Срабатывание контакта	1061.3513.501
ТЗ АТ/ ДТо авар 1 цепь: Низкая изоляция	1061.3513.502
ТЗ АТ/ ДТо авар 2 цепь: Срабатывание контакта	1061.3514.501
ТЗ АТ/ ДТо авар 2 цепь: Низкая изоляция	1061.3514.502

Входы ФСУ

ТЗ АТ: Срабатывание отсеч. клап. АТ	1061.501
ТЗ АТ: Срабатывание предохр. клап. АТ	1061.502
ГЗ ЛРТ сигн/ ГЗ сигн 1 цепь: Срабатывание контакта	1082.3521.501
ГЗ ЛРТ сигн/ ГЗ сигн 2 цепь: Срабатывание контакта	1082.3522.501
ГЗ ЛРТ сигн/: Перевод ГЗ ЛРТ сигн на отключение	1082.501
ГЗ ЛРТ откл/ ГЗ откл 1 цепь: Срабатывание контакта	1072.3511.501
ГЗ ЛРТ откл/ ГЗ откл 1 цепь: Низкая изоляция	1072.3511.502
ГЗ ЛРТ откл/ ГЗ откл 2 цепь: Срабатывание контакта	1072.3512.501
ГЗ ЛРТ откл/ ГЗ откл 2 цепь: Низкая изоляция	1072.3512.502
ГЗ ЛРТ откл: Перевод ГЗ ЛРТ откл на сигнал	1072.501
ТЗ ЛРТ/ ДТм сигн 1 цепь: Срабатывание контакта	1061.3521.501
ТЗ ЛРТ/ ДТм сигн 2 цепь: Срабатывание контакта	1061.3522.501
ТЗ ЛРТ/ ДТм авар 1 цепь: Срабатывание контакта	1061.3511.501
ТЗ ЛРТ/ ДТм авар 1 цепь: Низкая изоляция	1061.3511.502
ТЗ ЛРТ/ ДТм авар 2 цепь: Срабатывание контакта	1061.3512.501
ТЗ ЛРТ/ ДТм авар 2 цепь: Низкая изоляция	1061.3512.502
ТЗ ЛРТ/ ДТо сигн 1 цепь: Срабатывание контакта	1061.3523.501
ТЗ ЛРТ/ ДТо сигн 2 цепь: Срабатывание контакта	1061.3524.501
ТЗ ЛРТ/ ДТо авар 1 цепь: Срабатывание контакта	1061.3513.501
ТЗ ЛРТ/ ДТо авар 1 цепь: Низкая изоляция	1061.3513.502
ТЗ ЛРТ/ ДТо авар 2 цепь: Срабатывание контакта	1061.3514.501
ТЗ ЛРТ/ ДТо авар 2 цепь: Низкая изоляция	1061.3514.502
ТЗ ЛРТ: Срабатывание предохр. клап. ЛРТ	1073.3515.501
ГЗ РПН / ГЗ откл ФА 1 цепь: Срабатывание контакта	1073.3515.502
ГЗ РПН / ГЗ откл ф.А 1 цепь: Низкая изоляция	1073.3516.501
ГЗ РПН / ГЗ откл ФА 2 цепь: Срабатывание контакта	1073.3516.502
ГЗ РПН / ГЗ откл ФА 2 цепь: Низкая изоляция	1061.501
ГЗ РПН / ГЗ откл ФВ 1 цепь: Срабатывание контакта	1271.3511.501
ГЗ РПН / ГЗ откл ФВ 1 цепь: Низкая изоляция	1271.3511.502
ГЗ РПН / ГЗ откл ФВ 2 цепь: Срабатывание контакта	1271.3512.501
ГЗ РПН / ГЗ откл ФВ 2 цепь: Низкая изоляция	1271.3512.502
ГЗ РПН / ГЗ откл ФС 1 цепь: Срабатывание контакта	1271.3513.501
ГЗ РПН / ГЗ откл ФС 1 цепь: Низкая изоляция	1271.3513.502
ГЗ РПН / ГЗ откл ФС 2 цепь: Срабатывание контакта	1271.3514.501
ГЗ РПН / ГЗ откл ФС 2 цепь: Низкая изоляция	1271.3514.502
ГЗ РПН : Перевод ГЗ на сигнал	1271.3515.501
ЗПО АТ: Отказ сист. охл. АТ	1271.3515.502
Сигнализация: Макс. ур. масла АТ	1271.3516.501
Сигнализация: Мин. ур. масла АТ	1271.3516.502
Сигнализация: Макс. ур. масла РПН	1271.501
Сигнализация: Мин. ур. масла РПН	1301.3571.501
Сигнализация: Макс. ур. масла ЛРТ	91.501
Сигнализация: Мин. ур. масла ЛРТ	91.502
Сигнализация: Отказ сист. охл. АТ	91.503
Сигнализация: Неисп. охл. АТ	91.504
Сигнализация: Потеря GOOSE	91.505
Сигнализация: Внеш. неиспр	91.506
Сигнализация: Сброс	91.507
Сигнализация: Дверь открыта	91.508
Сигнализация: Контр. ОТ ГЗ АТ	91.509
Сигнализация: Контр. ОТ ГЗ ЛРТ	91.510
Сигнализация: Контр. ОТ ТЗ АТ	91.511
Сигнализация: Контр. ОТ ТЗ ЛРТ	91.512
Сигнализация: Контр. ОТ ЗДЗ НН1	91.513
Сигнализация: Контр. ОТ ЗДЗ НН2	91.514
Сигнализация: Контр. ОТ ВВ НН1	91.515
Сигнализация: Контр. ОТ ВВ НН2	91.516
ФПВ B1(ЛВ)ВН ВН/ ФПВ: Б/К В включен	91.517

Входы ФСУ

Сигнализация: Контр. ОТ ВВ НН1	91.518
Сигнализация: Контр. ОТ ЗДЗ НН2	91.519
Сигнализация: Контр. ОТ ВВ НН2	91.520
ФПВ B1(ЛВ)ВН ВН/ ФПВ: Б/К В включен	3381.6551.501
ФПВ B1(ЛВ)ВН ВН/ ФПВ: Б/К В фА включен	3381.6551.502
ФПВ B1(ЛВ)ВН ВН/ ФПВ: Б/К В фВ включен	3381.6551.503
ФПВ B1(ЛВ)ВН ВН/ ФПВ: Б/К В фС включен	3381.6551.504
ФПВ B1(ЛВ)ВН ВН/ ФПВ: Б/К В фА отключен	3381.6551.505
ФПВ B1(ЛВ)ВН ВН/ ФПВ: Б/К В фВ отключен	3381.6551.506
ФПВ B1(ЛВ)ВН ВН/ ФПВ: Б/К В фС отключен	3381.6551.507
ФПВ B1(ЛВ)ВН ВН/ ФПВ: Б/К В отключен	3381.6551.508
ФПВ B1(ЛВ)ВН ВН/ ФПВ: Ремонт	3381.6551.509
ФПВ B1(ЛВ)ВН/P1: Б/К P1 включен	3381.6531.501
ФПВ B1(ЛВ)ВН/P1: Б/К P1 фА включен	3381.6531.502
ФПВ B1(ЛВ)ВН/P1: Б/К P1 фВ включен	3381.6531.503
ФПВ B1(ЛВ)ВН/P1: Б/К P1 фС включен	3381.6531.504
ФПВ B1(ЛВ)ВН/P1: Б/К P1 отключен	3381.6531.505
ФПВ B1(ЛВ)ВН/P1: Б/К P1 фА отключен	3381.6531.506
ФПВ B1(ЛВ)ВН/P1: Б/К P1 фВ отключен	3381.6531.507
ФПВ B1(ЛВ)ВН/P1: Б/К P1 фС отключен	3381.6531.508
ФПВ B1(ЛВ)ВН/ P2: Б/К P2 включен	3381.6532.501
ФПВ B1(ЛВ)ВН/ P2: Б/К P2 фА включен	3381.6532.502
ФПВ B1(ЛВ)ВН/ P2: Б/К P2 фВ включен	3381.6532.503
ФПВ B1(ЛВ)ВН/ P2: Б/К P2 фС включен	3381.6532.504
ФПВ B1(ЛВ)ВН/ P2: Б/К P2 отключен	3381.6532.505
ФПВ B1(ЛВ)ВН/ P2: Б/К P2 фА отключен	3381.6532.506
ФПВ B1(ЛВ)ВН/ P2: Б/К P2 фВ отключен	3381.6532.507
ФПВ B1(ЛВ)ВН/ P2: Б/К P2 фС отключен	3381.6532.508
ФПВ B1(ЛВ)ВН/ P3: Б/К P3 включен	3381.6533.501
ФПВ B1(ЛВ)ВН/ P3: Б/К P3 фА включен	3381.6533.502
ФПВ B1(ЛВ)ВН/ P3: Б/К P3 фВ включен	3381.6533.503
ФПВ B1(ЛВ)ВН/ P3: Б/К P3 фС включен	3381.6533.504
ФПВ B1(ЛВ)ВН/ P3: Б/К P3 отключен	3381.6533.505
ФПВ B1(ЛВ)ВН/ P3: Б/К P3 фА отключен	3381.6533.506
ФПВ B1(ЛВ)ВН/ P3: Б/К P3 фВ отключен	3381.6533.507
ФПВ B1(ЛВ)ВН/ P3: Б/К P3 фС отключен	3381.6533.508
ФПВ B2(ОВ)ВН/ ФПВ: Б/К В включен	3471.6551.501
ФПВ B2(ОВ)ВН/ ФПВ: Б/К В фА включен	3471.6551.502
ФПВ B2(ОВ)ВН/ ФПВ: Б/К В фВ включен	3471.6551.503
ФПВ B2(ОВ)ВН/ ФПВ: Б/К В фС включен	3471.6551.504
ФПВ B2(ОВ)ВН/ ФПВ: Б/К В фА отключен	3471.6551.505
ФПВ B2(ОВ)ВН/ ФПВ: Б/К В фВ отключен	3471.6551.506
ФПВ B2(ОВ)ВН/ ФПВ: Б/К В фС отключен	3471.6551.507
ФПВ B2(ОВ)ВН/ ФПВ: Б/К В отключен	3471.6551.508
ФПВ B2(ОВ)ВН/ ФПВ: Ремонт	3471.6551.509
ФПВ B2(ОВ)ВН/ P1: Б/К P1 включен	3471.6531.501
ФПВ B2(ОВ)ВН/ P1: Б/К P1 фА включен	3471.6531.502
ФПВ B2(ОВ)ВН/ P1: Б/К P1 фВ включен	3471.6531.503
ФПВ B2(ОВ)ВН/ P1: Б/К P1 фС включен	3471.6531.504
ФПВ B2(ОВ)ВН/ P1: Б/К P1 отключен	3471.6531.505
ФПВ B2(ОВ)ВН/ P1: Б/К P1 фА отключен	3471.6531.506
ФПВ B2(ОВ)ВН/ P1: Б/К P1 фВ отключен	3471.6531.507
ФПВ B2(ОВ)ВН/ P1: Б/К P1 фС отключен	3471.6531.508
ФПВ B2(ОВ)ВН/ P2: Б/К P2 включен	3471.6532.501
ФПВ B2(ОВ)ВН/ P2: Б/К P2 фА включен	3471.6532.502
ФПВ B2(ОВ)ВН/ P2: Б/К P2 фВ включен	3471.6532.503
ФПВ B2(ОВ)ВН/ P2: Б/К P2 фС включен	3471.6532.504
ФПВ B2(ОВ)ВН/ P2: Б/К P2 отключен	3471.6532.505

Входы ФСУ

ФПВ B2(ОВ)ВН/ P2: Б/К P2 фА отключен	3471.6532.506
ФПВ B2(ОВ)ВН/ P2: Б/К P2 фВ отключен	3471.6532.507
ФПВ B2(ОВ)ВН/ P2: Б/К P2 фС отключен	3471.6532.508
ФПВ B2(ОВ)ВН/ P3: Б/К P3 включен	3471.6533.501
ФПВ B2(ОВ)ВН/ P3: Б/К P3 фА включен	3471.6533.502
ФПВ B2(ОВ)ВН/ P3: Б/К P3 фВ включен	3471.6533.503
ФПВ B2(ОВ)ВН/ P3: Б/К P3 фС включен	3471.6533.504
ФПВ B2(ОВ)ВН/ P3: Б/К P3 отключен	3471.6533.505
ФПВ B2(ОВ)ВН/ P3: Б/К P3 фА отключен	3471.6533.506
ФПВ B2(ОВ)ВН/ P3: Б/К P3 фВ отключен	3471.6533.507
ФПВ B2(ОВ)ВН/ P3: Б/К P3 фС отключен	3471.6533.508
ФПВ B2 BH/ P4: Б/К P4 включен	3471.6543.501
ФПВ B2 BH/ P4: Б/К P4 фА включен	3471.6543.502
ФПВ B2 BH/ P4: Б/К P4 фВ включен	3471.6543.503
ФПВ B2 BH/ P4: Б/К P4 фС включен	3471.6543.504
ФПВ B2 BH/ P4: Б/К P4 отключен	3471.6543.505
ФПВ B2 BH/ P4: Б/К P4 фА отключен	3471.6543.506
ФПВ B2 BH/ P4: Б/К P4 фВ отключен	3471.6543.507
ФПВ B2 BH/ P4: Б/К P4 фС отключен	3471.6543.508
КСВ B1(ЛВ)ВН/ Контроль В: Контр. ЭМО1	3371.6571.501
КСВ B1(ЛВ)ВН/ Контроль В: Контр. ЭМО1 ф.А	3371.6571.502
КСВ B1(ЛВ)ВН/ Контроль В: Контр. ЭМО1 ф.В	3371.6571.503
КСВ B1(ЛВ)ВН/ Контроль В: Контр. ЭМО1 ф.С	3371.6571.504
КСВ B1(ЛВ)ВН/ Контроль В: Контр. ЭМО2	3371.6571.505
КСВ B1(ЛВ)ВН/ Контроль В: Контр. ЭМО2 ф.А	3371.6571.506
КСВ B1(ЛВ)ВН/ Контроль В: Контр. ЭМО2 ф.В	3371.6571.507
КСВ B1(ЛВ)ВН/ Контроль В: Контр. ЭМО2 ф.С	3371.6571.508
КСВ B1(ЛВ)ВН/ Контроль В: Контр. ЭМВ	3371.6571.509
КСВ B1(ЛВ)ВН/ Контроль В: Контр. ЭМВ ф.А	3371.6571.510
КСВ B1(ЛВ)ВН/ Контроль В: Контр. ЭМВ ф.В	3371.6571.511
КСВ B1(ЛВ)ВН/ Контроль В: Контр. ЭМВ ф.С	3371.6571.512
КСВ B1(ЛВ)ВН/ Контроль В: Ср. ЗНФ	3371.6571.513
КСВ B1(ЛВ)ВН/ Контроль В: Низк. давл. SF6	3371.6571.514
КСВ B1(ЛВ)ВН/ Контроль В: Низк. давл. SF6 ф.А	3371.6571.515
КСВ B1(ЛВ)ВН/ Контроль В: Низк. давл. SF6 ф.В	3371.6571.516
КСВ B1(ЛВ)ВН/ Контроль В: Низк. давл. SF6 ф.С	3371.6571.517
КСВ B1(ЛВ)ВН/ Контроль В: Авар. давл. SF6	3371.6571.518
КСВ B1(ЛВ)ВН/ Контроль В: Авар. давл. SF6 ф.А	3371.6571.519
КСВ B1(ЛВ)ВН/ Контроль В: Авар. давл. SF6 ф.В	3371.6571.520
КСВ B1(ЛВ)ВН/ Контроль В: Авар. давл. SF6 ф.С	3371.6571.521
КСВ B1(ЛВ)ВН/ Контроль В: Пруж. не заведены	3371.6571.522
КСВ B1(ЛВ)ВН/ Контроль В: Пруж. не заведены ф.А	3371.6571.523
КСВ B1(ЛВ)ВН/ Контроль В: Пруж. не заведены ф.В	3371.6571.524
КСВ B1(ЛВ)ВН/ Контроль В: Пруж. не заведены ф.С	3371.6571.525
КСВ B1(ЛВ)ВН/ Контроль В: Неиспр. обогр.	3371.6571.526
КСВ B1(ЛВ)ВН/ Контроль В: Автомат ШП	3371.6571.527
КСВ B1(ЛВ)ВН/ Контроль В: Контр. ОТ ЭМВ/ЭМО1	3371.6571.528
КСВ B1(ЛВ)ВН/ Контроль В: Контр. ОТ ЭМО2	3371.6571.529
КСВ B1(ЛВ)ВН/ Контроль В: Контр. ОТ сигн.	3371.6571.530
КСВ B1(ЛВ)ВН/ Блокировка упр.: Внеш. блок. упр.	3371.6611.501
КСВ B1(ЛВ)ВН/ Блокировка упр.: Внеш. блок. вкл.	3371.6611.502
КСВ B1(ЛВ)ВН/ Контроль ТТ Низк. давл. SF6 ТТ	3371.6581.501
КСВ B1(ЛВ)ВН/ Контроль ТТ Низк. давл. SF6 ТТ ф.А	3371.6581.502
КСВ B1(ЛВ)ВН/ Контроль ТТ Низк. давл. SF6 ТТ ф.В	3371.6581.503
КСВ B1(ЛВ)ВН/ Контроль ТТ Низк. давл. SF6 ТТ ф.С	3371.6581.504
КСВ B1(ЛВ)ВН/ Контроль ТТ Авар. давл. SF6 ТТ	3371.6581.505
КСВ B1(ЛВ)ВН/ Контроль ТТ Авар. давл. SF6 ТТ ф.А	3371.6581.506
КСВ B1(ЛВ)ВН/ Контроль ТТ Авар. давл. SF6 ТТ ф.В	3371.6581.507

Входы ФСУ

КСВ B1(ЛВ)ВН/ Контроль ТТ Авар. давл. SF6 ТТ ф.С	3371.6581.508
КСВ B1(ЛВ)ВН/ Контроль ТТ Авар. Неиспр. обогр. ТТ	3371.6581.509
КСВ B1(ЛВ)ВН/ Защита ЭМУ: Работа ЭМВ	3371.6601.501
КСВ B1(ЛВ)ВН/ Защита ЭМУ: Работа ЭМВ ф.А	3371.6601.502
КСВ B1(ЛВ)ВН/ Защита ЭМУ: Работа ЭМВ ф.В	3371.6601.503
КСВ B1(ЛВ)ВН/ Защита ЭМУ: Работа ЭМВ ф.С	3371.6601.504
КСВ B1(ЛВ)ВН/ Защита ЭМУ: Работа ЭМО1	3371.6601.505
КСВ B1(ЛВ)ВН/ Защита ЭМУ: Работа ЭМО1 ф.А	3371.6601.506
КСВ B1(ЛВ)ВН/ Защита ЭМУ: Работа ЭМО1 ф.В	3371.6601.507
КСВ B1(ЛВ)ВН/ Защита ЭМУ: Работа ЭМО1 ф.С	3371.6601.508
КСВ B1(ЛВ)ВН/ Защита ЭМУ: Работа ЭМО2	3371.6601.509
КСВ B1(ЛВ)ВН/ Защита ЭМУ: Работа ЭМО2 ф.А	3371.6601.510
КСВ B1(ЛВ)ВН/ Защита ЭМУ: Работа ЭМО2 ф.В	3371.6601.511
КСВ B1(ЛВ)ВН/ Защита ЭМУ: Работа ЭМО2 ф.С	3371.6601.512
БКУ B1(ЛВ)ВН/ БКУ: Опер. вкл.	3431.6661.501
БКУ B1(ЛВ)ВН/ БКУ: Опер. откл.	3431.6661.502
КСН B1(ЛВ)ВН/ КСН: Внеш. сигнал КС(УС)	3491.6811.501
АПВ B1(ЛВ)ВН: Пуск АПВш от ДЗШ	3021.501
КПОВ ВН/ КПОВ: Б/К P4 B2(ОВ)ВН откл	3481.6851.501
КПОВ ВН/ КПОВ: Б/К P4 B2(ОВ)ВН фА откл	3481.6851.502
КПОВ ВН/ КПОВ: Б/К P4 B2(ОВ)ВН фВ откл	3481.6851.503
КПОВ ВН/ КПОВ: Б/К P4 B2(ОВ)ВН фС откл	3481.6851.504
КПОВ ВН/ КПОВ: Б/К P4 B2(ОВ)ВН вкл	3481.6851.505
КПОВ ВН/ КПОВ: Б/К P4 B2(ОВ)ВН фА вкл	3481.6851.506
КПОВ ВН/ КПОВ: Б/К P4 B2(ОВ)ВН фВ вкл	3481.6851.507
КПОВ ВН/ КПОВ: Б/К P4 B2(ОВ)ВН фС вкл	3481.6851.508
КПОВ ВН/ КПОВ: БИ ток ВН вставлен	3481.6851.509
КПОВ СН/ КПОВ: Б/К P4 B2(ОВ)СН откл	3481.6851.501
КПОВ СН/ КПОВ: Б/К P4 B2(ОВ)СН фА откл	3481.6851.502
КПОВ СН/ КПОВ: Б/К P4 B2(ОВ)СН фВ откл	3481.6851.503
КПОВ СН/ КПОВ: Б/К P4 B2(ОВ)СН фС откл	3481.6851.504
КПОВ СН/ КПОВ: Б/К P4 B2(ОВ)СН вкл	3481.6851.505
КПОВ СН/ КПОВ: Б/К P4 B2(ОВ)СН фА вкл	3481.6851.506
КПОВ СН/ КПОВ: Б/К P4 B2(ОВ)СН фВ вкл	3481.6851.507
КПОВ СН/ КПОВ: Б/К P4 B2(ОВ)СН фС вкл	3481.6851.508
КПОВ СН/ КПОВ: БИ ток СН вставлен	3481.6851.509
ФПВ B1(ЛВ)СН/ ФПВ: Б/К В включен	3382.6551.501
ФПВ B1(ЛВ)СН/ ФПВ: Б/К В фА включен	3382.6551.502
ФПВ B1(ЛВ)СН/ ФПВ: Б/К В фВ включен	3382.6551.503
ФПВ B1(ЛВ)СН/ ФПВ: Б/К В фС включен	3382.6551.504
ФПВ B1(ЛВ)СН/ ФПВ: Б/К В фА отключен	3382.6551.505
ФПВ B1(ЛВ)СН/ ФПВ: Б/К В фВ отключен	3382.6551.506
ФПВ B1(ЛВ)СН/ ФПВ: Б/К В фС отключен	3382.6551.507
ФПВ B1(ЛВ)СН/ ФПВ: Б/К В отключен	3382.6551.508
ФПВ B1(ЛВ)СН/ ФПВ: Ремонт	3382.6551.509
ФПВ B1(ЛВ)СН/ P1: Б/К P1 включен	3382.6531.501
ФПВ B1(ЛВ)СН/ P1: Б/К P1 фА включен	3382.6531.502
ФПВ B1(ЛВ)СН/ P1: Б/К P1 фВ включен	3382.6531.503
ФПВ B1(ЛВ)СН/ P1: Б/К P1 фС включен	3382.6531.504
ФПВ B1(ЛВ)СН/ P1: Б/К P1 отключен	3382.6531.506
ФПВ B1(ЛВ)СН/ P1: Б/К P1 фА отключен	3382.6531.507
ФПВ B1(ЛВ)СН/ P1: Б/К P1 фВ отключен	3382.6531.508
ФПВ B1(ЛВ)СН/ P1: Б/К P1 фС отключен	3382.6532.501
ФПВ B1(ЛВ)СН/ P2: Б/К P2 включен	3382.6532.502
ФПВ B1(ЛВ)СН/ P2: Б/К P2 фА включен	3382.6532.503
ФПВ B1(ЛВ)СН/ P2: Б/К P2 фВ включен	3382.6532.504
ФПВ B1(ЛВ)СН/ P2: Б/К P2 фС включен	3382.6532.505
ФПВ B1(ЛВ)СН/ P2: Б/К P2 отключен	3382.6532.506