Логика сигнализации (91)

0611.1561.301 — ДТЗ/ КЦТ: Срабатывание
1071.303 — ГЗ АТ откл: Блокировка
1061.310 — ТЗ АТ: Блокировка
1072.303 — ГЗ ЛРТ откл: Блокировка
1271.312 — ГЗ РПН : Блокировка
1071.304 — ГЗ АТ откл: Неисправность
1061.313 — ТЗ АТ: Неисправность
1072.304 — ГЗ ЛРТ откл: Неисправность
1201.313 — ТЗ ЛРТ: Неисправность
1271.316 — ГЗ РПН : Неисправность
1201.314 — ТЗ ЛРТ: Блокировка
91.501 — Сигнализация: Макс. ур. масла АТ
91.502 — Сигнализация: Мин. ур. масла АТ
91.503 — Сигнализация: Макс. ур. масла РПН
91.504 — Сигнализация: Мин. ур. масла РПН
91.505 — Сигнализация: Макс. ур. масла ЛРТ
91.506 — Сигнализация: Мин. ур. масла ЛРТ
91.507 — Сигнализация: Отказ сист. охл. АТ
91.508 — Сигнализация: Неисп. охл. АТ
Сигнализация: Неисп. ОТ
1901.5121.302 — КЦН/ КНЦ НН: Срабатывание
1901.5122.302 — КЦН/ КНЦ НН1: Срабатывание
1901.5123.302 — КЦН/ КНЦ НН2: Срабатывание
3371.6571.306 — КСВ В1(ЛВ)ВН/ Контроль В: Неисправность В
3371.6581.302 — КСВ В1(ЛВ)ВН/ Контроль ТТ Неисправность ТТ
3491.6811.306 — КСВ В1(ЛВ)СН/ Контроль В: Неисправность В
3491.6581.302 — КСВ В1(ЛВ)СН/ Контроль ТТ Неисправность ТТ
3371.6601.301 — КСВ В1(ЛВ)ВН/ Защита ЭМУ: Обест. ЭМО1 и ЭМВ
3371.6601.305 — КСВ В1(ЛВ)ВН/ Защита ЭМУ: Обест. ЭМО2
3491.6601.301 — КСВ В1(ЛВ)СН/ Защита ЭМУ: Обест. ЭМО1 и ЭМВ
3491.6601.305 — КСВ В1(ЛВ)СН/ Защита ЭМУ: Обест. ЭМО2
3371.6571.306 — КСВ В1(ЛВ)ВН/ Контроль В: Неисправность В
3372.6811.306 — КСВ В1(ЛВ)СН/ Контроль В: Неисправность В
0971.3011.302 — КИ НН/ ИО КНТ: Срабатывание
90.504 — Общая логика: БИ выведены
90.305 — Общая логика: Вых. цепи разобраны
91.509 — Сигнализация: Потеря GOOSE
91.510 — Сигнализация: Внеш. неиспр

0611.304 — ДТЗ: Срабатывание
1081.302 — ГЗ АТ сигн: Срабатывание
1071.302 — ГЗ АТ откл: Срабатывание
1061.315 — ТЗ АТ: Срабатывание
1082.302 — ГЗ ЛРТ сигн: Срабатывание
1072.302 — ГЗ ЛРТ откл: Срабатывание
1201.315 — ТЗ ЛРТ: Срабатывание
1271.307 — ГЗ РПН : Срабатывание
0411.303 — МТЗ НН: Срабатывание
0531.301 — ЗП: Срабатывание
1301.303 — ЗПО Т: Срабатывание
3531.5241.301 — ПО УРОВ НН/ ПО УРОВ: Срабатывание
3321.6821.301 — УРОВ В1(ЛВ)СН/ УРОВ: Срабатывание на себя
3321.6821.303 — УРОВ В1(ЛВ)СН/ УРОВ: Срабатывание
3322.6821.301 — УРОВ В1(ЛВ) ВН/ УРОВ: Срабатывание на себя
3322.6821.303 — УРОВ В1(ЛВ) ВН/ УРОВ: Срабатывание
4531.8061.301 — ЛО внеш РЗ ВН/ ЛО внеш РЗ ВН: Срабатывание
4532.8061.301 — ЛО внеш РЗ СН/ ЛО внеш РЗ СН: Срабатывание
4541.8071.301 — ЛО внеш. РЗ НН/ ЛО внеш РЗ НН: Срабатывание
4461.7991.301 — ЛО внеш АПТ/ ЛО внеш АПТ: Срабатывание
91.511 — Сигнализация: Сброс

S R T M

Сигнализация: Неисправность — 90.301
Сигнализация: Неисправность фикс — 90.302
Сигнализация: Вызов(лампа) — 90.303
Сигнализация: Срабатывание — 90.304
Сигнализация: Срабатывание фикс. — 90.305

Логика сигнализации (91)

91.512 — Сигнализация: Дверь открыта
91.513 — Сигнализация: Контр. ОТ ГЗ АТ
91.514 — Сигнализация: Контр. ОТ ГЗ ЛРТ
91.515 — Сигнализация: Контр. ОТ ТЗ АТ
91.516 — Сигнализация: Контр. ОТ ТЗ ЛРТ
91.517 — Сигнализация: Контр. ОТ ЗДЗ НН1
91.518 — Сигнализация: Контр. ОТ ВВ НН1
91.519 — Сигнализация: Контр. ОТ ЗДЗ НН2
91.520 — Сигнализация: Контр. ОТ ВВ НН2

1,0 с

Сигнализация: Дверь шкафа открыта — 90.306
Сигнализация: Неисп. ОТ ГЗ АТ — 90.307
Сигнализация: Неисп. ОТ ГЗ ЛРТ — 90.308
Сигнализация: Неисп. ОТ ТЗ АТ — 90.309
Сигнализация: Неисп. ОТ ТЗ ЛРТ — 90.310
Сигнализация: Неисп. ОТ ЗДЗ НН1 — 90.311
Сигнализация: Неисп. ОТ ВВ НН1 — 90.312
Сигнализация: Неисп. ОТ ЗДЗ НН2 — 90.313
Сигнализация: Неисп. ОТ ВВ НН2 — 90.314
Сигнализация: Неисп. ОТ — 90.315