ФПВ В1(ЛВ)СН (Фиксация положения выключателя) 3382

ФПВ 6551

3382.6551.501 ФПВ В1(ЛВ)СН/ ФПВ: Б/К В включен
3382.6551.502 ФПВ В1(ЛВ)СН/ ФПВ: Б/К В фА включен
3382.6551.503 ФПВ В1(ЛВ)СН/ ФПВ: Б/К В фВ включен
3382.6551.504 ФПВ В1(ЛВ)СН/ ФПВ: Б/К В фС включен
3382.6551.505 ФПВ В1(ЛВ)СН/ ФПВ: Б/К В фА отключен
3382.6551.506 ФПВ В1(ЛВ)СН/ ФПВ: Б/К В фВ отключен
3382.6551.507 ФПВ В1(ЛВ)СН/ ФПВ: Б/К В фС отключен
3382.6551.508 ФПВ В1(ЛВ)СН/ ФПВ: Б/К В отключен
3382.6551.301 ФПВ В1(ЛВ)СН/ ФПВ: Б/К В включен
3382.301 ФПВ В1(ЛВ)СН: Р включены
3382.302 ФПВ В1(ЛВ)СН: Р отключены
3382.6551.303 ФПВ В1(ЛВ)СН/ ФПВ: Б/К В отключен
3382.6551.509 ФПВ В1(ЛВ)СН/ ФПВ: Ремонт

"1" Выведено / Введено — ФПВ В1(ЛВ)СН
"1" Выведено / Введено — Контр Р В1(ЛВ)СН
"0" Выведено / Введено — Контр Р В1(ЛВ)СН

3382.6551.307 ФПВ В1(ЛВ)СН/ ФПВ: Вывод
3382.6551.301 ФПВ В1(ЛВ)СН/ ФПВ: Б/К В включен
3382.6551.302 ФПВ В1(ЛВ)СН/ ФПВ: Внут. пуск ЗНФ
3382.6551.303 ФПВ В1(ЛВ)СН/ ФПВ: Б/К В отключен
3382.6551.304 ФПВ В1(ЛВ)СН/ ФПВ: В включен
3382.6551.305 ФПВ В1(ЛВ)СН/ ФПВ: В отключен
3382.6551.306 ФПВ В1(ЛВ)СН/ ФПВ: В в ремонте

Р1 6531

3382.6531.501 ФПВ В1(ЛВ)СН/ Р1: Б/К Р1 включен
3382.6531.502 ФПВ В1(ЛВ)СН/ Р1: Б/К Р1 фА включен
3382.6531.503 ФПВ В1(ЛВ)СН/ Р1: Б/К Р1 фВ включен
3382.6531.504 ФПВ В1(ЛВ)СН/ Р1: Б/К Р1 фС включен
3382.6531.505 ФПВ В1(ЛВ)СН/ Р1: Б/К Р1 отключен
3382.6531.506 ФПВ В1(ЛВ)СН/ Р1: Б/К Р1 фА отключен
3382.6531.507 ФПВ В1(ЛВ)СН/ Р1: Б/К Р1 фВ отключен
3382.6531.508 ФПВ В1(ЛВ)СН/ Р1: Б/К Р1 фС отключен

ФПВ В1(ЛВ)СН/ Р1: Вывод

3382.6531.301 ФПВ В1(ЛВ)СН/ Р1: Р включен
3382.6531.302 ФПВ В1(ЛВ)СН/ Р1: Р отключен
3382.6531.303 ФПВ В1(ЛВ)СН/ Р1: Выведено

Р2 6532

3382.6532.501 ФПВ В1(ЛВ)СН/ Р2: Б/К Р2 включен
3382.6532.502 ФПВ В1(ЛВ)СН/ Р2: Б/К Р2 фА включен
3382.6532.503 ФПВ В1(ЛВ)СН/ Р2: Б/К Р2 фВ включен
3382.6532.504 ФПВ В1(ЛВ)СН/ Р2: Б/К Р2 фС включен
3382.6532.505 ФПВ В1(ЛВ)СН/ Р2: Б/К Р2 отключен
3382.6532.506 ФПВ В1(ЛВ)СН/ Р2: Б/К Р2 фА отключен
3382.6532.507 ФПВ В1(ЛВ)СН/ Р2: Б/К Р2 фВ отключен
3382.6532.508 ФПВ В1(ЛВ)СН/ Р2: Б/К Р2 фС отключен

ФПВ В1(ЛВ)СН/ Р2: Вывод

3382.6532.301 ФПВ В1(ЛВ)СН/ Р2: Р включен
3382.6532.302 ФПВ В1(ЛВ)СН/ Р2: Р отключен
3382.6532.303 ФПВ В1(ЛВ)СН/ Р2: Выведено

Р3 6533

3382.6533.501 ФПВ В1(ЛВ)СН/ Р3: Б/К Р3 включен
3382.6533.502 ФПВ В1(ЛВ)СН/ Р3: Б/К Р3 фА включен
3382.6533.503 ФПВ В1(ЛВ)СН/ Р3: Б/К Р3 фВ включен
3382.6533.504 ФПВ В1(ЛВ)СН/ Р3: Б/К Р3 фС включен
3382.6533.505 ФПВ В1(ЛВ)СН/ Р3: Б/К Р3 отключен
3382.6533.506 ФПВ В1(ЛВ)СН/ Р3: Б/К Р3 фА отключен
3382.6533.507 ФПВ В1(ЛВ)СН/ Р3: Б/К Р3 фВ отключен
3382.6533.508 ФПВ В1(ЛВ)СН/ Р3: Б/К Р3 фС отключен

ФПВ В1(ЛВ)СН/ Р3: Вывод

3382.6533.301 ФПВ В1(ЛВ)СН/ Р3: Р включен
3382.6533.302 ФПВ В1(ЛВ)СН/ Р3: Р отключен
3382.6533.303 ФПВ В1(ЛВ)СН/ Р3: Выведено

Схема Р В1 ВН

3382.6531.301 ФПВ В1(ЛВ)СН/ Р1: Р включен
3382.6532.301 ФПВ В1(ЛВ)СН/ Р2: Р включен
3382.6533.301 ФПВ В1(ЛВ)СН/ Р3: Р включен
3382.6531.301 ФПВ В1(ЛВ)СН/ Р1: Р отключен
3382.6532.301 ФПВ В1(ЛВ)СН/ Р2: Р отключен
3382.6533.301 ФПВ В1(ЛВ)СН/ Р3: Р отключен

P1, P2 / P1, P2, P3 — Схема Р В1 ВН

3382.301 ФПВ В1(ЛВ)СН: Р включены
3382.302 ФПВ В1(ЛВ)СН: Р отключены

ФПВ В2(ОВ)СН (Фиксация положения выключателя) 3472

ФПВ 6551

3472.6551.501 ФПВ В2(ОВ)СН/ ФПВ: Б/К В включен
3472.6551.502 ФПВ В2(ОВ)СН/ ФПВ: Б/К В фА включен
3472.6551.503 ФПВ В2(ОВ)СН/ ФПВ: Б/К В фВ включен
3472.6551.504 ФПВ В2(ОВ)СН/ ФПВ: Б/К В фС включен
3472.6551.505 ФПВ В2(ОВ)СН/ ФПВ: Б/К В фА отключен
3472.6551.506 ФПВ В2(ОВ)СН/ ФПВ: Б/К В фВ отключен
3472.6551.507 ФПВ В2(ОВ)СН/ ФПВ: Б/К В фС отключен
3472.6551.508 ФПВ В2(ОВ)СН/ ФПВ: Б/К В отключен
3472.6551.301 ФПВ В2(ОВ)СН/ ФПВ: Б/К В включен
3472.301 ФПВ В2(ОВ)СН: Р включены
3472.302 ФПВ В2(ОВ)СН: Р отключены
3472.6551.303 ФПВ В2(ОВ)СН/ ФПВ: Б/К В отключен
3472.6551.509 ФПВ В2(ОВ)СН/ ФПВ: Ремонт

"1" Выведено / Введено — ФПВ В2(ОВ)СН
"1" Выведено / Введено — Контр Р В2(ОВ)СН
"0" Выведено / Введено — Контр Р В2(ОВ)СН

3472.6551.307 ФПВ В2(ОВ)СН/ ФПВ: Выведено
3472.6551.301 ФПВ В2(ОВ)СН/ ФПВ: Б/К В включен
3472.6551.302 ФПВ В2(ОВ)СН/ ФПВ: Внут. пуск ЗНФ
3472.6551.303 ФПВ В2(ОВ)СН/ ФПВ: Б/К В отключен
3472.6551.304 ФПВ В2(ОВ)СН/ ФПВ: В включен
3472.6551.305 ФПВ В2(ОВ)СН/ ФПВ: В отключен
3472.6551.306 ФПВ В2(ОВ)СН/ ФПВ: В в ремонте

Р1 6531

3472.6531.501 ФПВ В2(ОВ)СН/ Р1: Б/К Р1 включен
3472.6531.502 ФПВ В2(ОВ)СН/ Р1: Б/К Р1 фА включен
3472.6531.503 ФПВ В2(ОВ)СН/ Р1: Б/К Р1 фВ включен
3472.6531.504 ФПВ В2(ОВ)СН/ Р1: Б/К Р1 фС включен
3472.6531.505 ФПВ В2(ОВ)СН/ Р1: Б/К Р1 отключен
3472.6531.506 ФПВ В2(ОВ)СН/ Р1: Б/К Р1 фА отключен
3472.6531.507 ФПВ В2(ОВ)СН/ Р1: Б/К Р1 фВ отключен
3472.6531.508 ФПВ В2(ОВ)СН/ Р1: Б/К Р1 фС отключен

ФПВ В2(ОВ)СН/ Р1: Вывод

3472.6531.301 ФПВ В2(ОВ)СН/ Р1: Р включен
3472.6531.302 ФПВ В2(ОВ)СН/ Р1: Р отключен
3472.6531.303 ФПВ В2(ОВ)СН/ Р1: Выведено

Р2 6532

3472.6532.501 ФПВ В2(ОВ)СН/ Р2: Б/К Р2 включен
3472.6532.502 ФПВ В2(ОВ)СН/ Р2: Б/К Р2 фА включен
3472.6532.503 ФПВ В2(ОВ)СН/ Р2: Б/К Р2 фВ включен
3472.6532.504 ФПВ В2(ОВ)СН/ Р2: Б/К Р2 фС включен
3472.6532.505 ФПВ В2(ОВ)СН/ Р2: Б/К Р2 отключен
3472.6532.506 ФПВ В2(ОВ)СН/ Р2: Б/К Р2 фА отключен
3472.6532.507 ФПВ В2(ОВ)СН/ Р2: Б/К Р2 фВ отключен
3472.6532.508 ФПВ В2(ОВ)СН/ Р2: Б/К Р2 фС отключен

ФПВ В2(ОВ)СН/ Р2: Вывод

3472.6532.301 ФПВ В2(ОВ)СН/ Р2: Р включен
3472.6532.302 ФПВ В2(ОВ)СН/ Р2: Р отключен
3472.6532.303 ФПВ В2(ОВ)СН/ Р2: Выведено

Р3 6533

3472.6533.501 ФПВ В2(ОВ)СН/ Р3: Б/К Р3 включен
3472.6533.502 ФПВ В2(ОВ)СН/ Р3: Б/К Р3 фА включен
3472.6533.503 ФПВ В2(ОВ)СН/ Р3: Б/К Р3 фВ включен
3472.6533.504 ФПВ В2(ОВ)СН/ Р3: Б/К Р3 фС включен
3472.6533.505 ФПВ В2(ОВ)СН/ Р3: Б/К Р3 отключен
3472.6533.506 ФПВ В2(ОВ)СН/ Р3: Б/К Р3 фА отключен
3472.6533.507 ФПВ В2(ОВ)СН/ Р3: Б/К Р3 фВ отключен
3472.6533.508 ФПВ В2(ОВ)СН/ Р3: Б/К Р3 фС отключен

ФПВ В2(ОВ)СН/ Р3: Вывод

3472.6533.301 ФПВ В2(ОВ)СН/ Р3: Р включен
3472.6533.302 ФПВ В2(ОВ)СН/ Р3: Р отключен
3472.6533.303 ФПВ В2(ОВ)СН/ Р3: Выведено

Р4 (6543)

3472.6543.501 ФПВ В2(ОВ) СН/ Р4: Б/К Р4 включен
3472.6543.502 ФПВ В2(ОВ) СН/ Р4: Б/К Р4 фА включен
3472.6543.503 ФПВ В2(ОВ) СН/ Р4: Б/К Р4 фВ включен
3472.6543.504 ФПВ В2(ОВ) СН/ Р4: Б/К Р4 фС включен
3472.6543.505 ФПВ В2(ОВ) СН/ Р4: Б/К Р4 отключен
3472.6543.506 ФПВ В2(ОВ) СН/ Р4: Б/К Р4 фА отключен
3472.6543.507 ФПВ В2(ОВ) СН/ Р4: Б/К Р4 фВ отключен
3472.6543.508 ФПВ В2(ОВ) СН/ Р4: Б/К Р4 фС отключен

ФПВ В2(ОВ) СН/ Р4: Вывод

3472.6543.301 ФПВ В2 ВН/ Р4: Р включен
3472.6543.302 ФПВ В2 ВН/ Р4: Р отключен
3472.6543.303 ФПВ В2 ВН/ Р4: Выведено

ФПВ В2(ОВ)СН (Фиксация положения выключателя) 3472

3472.6531.301 ФПВ В2(ОВ)СН/ Р1: Р включен
3472.6532.301 ФПВ В2(ОВ)СН/ Р2: Р включен
3472.6533.301 ФПВ В2(ОВ)СН/ Р3: Р включен
3472.6543.301 ФПВ В2(ОВ)СН/ Р4: Р включен
3472.6543.301 ФПВ В2(ОВ)СН/ Р4: Р отключен
3472.6531.301 ФПВ В2(ОВ)СН/ Р1: Р отключен
3472.6532.301 ФПВ В2(ОВ)СН/ Р2: Р отключен
3472.6533.301 ФПВ В2(ОВ)СН/ Р3: Р отключен

"1" ЛВ / ОВ — Тип В2(ОВ)СН
"0" ЛВ / ОВ — Тип В2(ОВ)СН

P1, P2 / P1, P2, P3 — Схема Р В2 ВН

3472.301 ФПВ В2(ОВ)СН: Р включены
3472.302 ФПВ В2(ОВ)СН: Р отключены