ЛС (Логика связи) 1711

Тоткл (Телеотключение) 5011

1711.5011.501 — ЛС/ Тоткл: Прием Тоткл КС1
1711.5011.502 — ЛС/ Тоткл: Прием Тоткл КС2
1471.4541.307 — БК/ БК-I: Срабатывание БК-I-м
0021.0021.313 — ДЗ/ ДЗ-ФФ-1: Пуск (1в)
0021.0021.315 — ДЗ/ ДЗ-ФФ-1: Пуск (2в)
0021.0041.313 — ДЗ/ ДЗ-ФФ-2: Пуск (1в)
0021.0041.315 — ДЗ/ ДЗ-ФФ-2: Пуск (2в)
0021.0051.313 — ДЗ/ ДЗ-ФФ-3: Пуск
0021.0052.313 — ДЗ/ ДЗ-ФФ-4: Пуск
0021.0053.313 — ДЗ/ ДЗ-ФФ-5: Пуск
0021.0054.313 — ДЗ/ ДЗ-ФФ-6: Пуск
0021.0031.313 — ДЗ/ ДЗ-ФЗ-1: Пуск (1в)
0021.0031.315 — ДЗ/ ДЗ-ФЗ-1: Пуск (2в)
0021.0061.313 — ДЗ/ ДЗ-ФЗ-4: Пуск
0021.0062.313 — ДЗ/ ДЗ-ФЗ-5: Пуск
0111.0591.301 — ТЗНП/ ТЗНП-1: ИО ТЗНП
0111.0592.301 — ТЗНП/ ТЗНП-2: ИО ТЗНП
0111.0593.301 — ТЗНП/ ТЗНП-3: ИО ТЗНП
0111.0594.301 — ТЗНП/ ТЗНП-4: ИО ТЗНП
0111.0595.301 — ТЗНП/ ТЗНП-5: ИО ТЗНП
0111.0596.301 — ТЗНП/ ТЗНП-6: ИО ТЗНП
ЛС/ Тоткл: Вывод
3311.6331.303 — УРОВ В1/ УРОВ: Срабатывание
3312.6331.303 — УРОВ В2/ УРОВ: Срабатывание
1711.5011.503 — ЛС/ Тоткл: Внеш. пуск Тоткл
0421.1011.303 — ЗНР/ ЗНР: Срабатывание
503 — Внеш. УРОВ от РЗА Э1
504 — Внеш. УРОВ от РЗА Э2
505 — Внеш. УРОВ от РЗА ЛЭП
506 — Внеш. УРОВ от РЗА ОВ
3471.6534.302 — ФПВ В2/ Р4: Р отключен
3471.6534.301 — ФПВ В2/ Р4: Р включен
1711.5011.302 — ЛС/ Тоткл: Срабатывание

Контр. Тоткл от БК-I-м
Контр. Тоткл от ДЗ-ФФ: "0" Выведено; 1 ст.; 2 ст.; 3 ст.; 4 ст.; 5 ст.; 6 ст.
Контр. Тоткл от ДЗ-ФЗ: "0" Выведено; 1 ст.; 4 ст.; 5 ст.
Контр. Тоткл от ТЗНП: "0" Выведено; 1 ст.; 2 ст.; 3 ст.; 4 ст.; 5 ст.; 6 ст.
"1" Выведено, Введено — Тоткл
"1" — Прием Тоткл с контр.

ЛС/ Тоткл: Прием — 1711.5011.301
ЛС/ Тоткл: Срабатывание — 1711.5011.302
ЛС/ Тоткл: Выведено — 1711.5011.303
ЛС/ Тоткл: Передача — 1711.5011.304
ЛС/ Тоткл: Внешнее отключение — 1711.5011.305

ТУ ОТФ 5021

1711.5021.501 — ЛС/ ТУ ОТФ: Прием ТУ ОТФ КС1
1711.5021.502 — ЛС/ ТУ ОТФ: Прием ТУ ОТФ КС2
Прием ТУ ОТФ: По ИЛИ, По И
0021.0041.304 — ДЗ/ ДЗ-ФФ-2: РС с охв
0021.0051.308 — ДЗ/ ДЗ-ФФ-3: РС напр
0021.0052.308 — ДЗ/ ДЗ-ФФ-4: РС напр
0021.0061.308 — ДЗ/ ДЗ-ФЗ-4: РС напр
0021.0131.301 — ДЗ/ ООВП: Ввод ДЗ-ФЗ
1461.4511.313 — БНН/ БНН: Срабатывание
0111.0594.301 — ТЗНП/ ТЗНП-4: ИО ТЗНП
0111.0671.301 — ТЗНП/ ОНМНП-Р: Срабатывание
Контр. РС-ФФ-2 с охв
Контр. РС-ФФ-3
Контр. РС-ФФ-4
Контр. РС-ФЗ-4
БНН РС
Контр. ИО ТЗНП-4
"1" Контр. ОНМНП-Р
БНН ИО ТЗНП-4
Вывод напр.
Вывод ИО ТЗНП
Тср ТУ ОТФ
"1" Выведено, Введено — ТУ ОТФ
ЛС/ ТУ ОТФ: Вывод
4011.7511.303 — ЛО ЛЭП/ ЛО: Ср. защит на ТУ ОТФ

ЛС/ ТУ ОТФ: Прием — 1711.5021.301
ЛС/ ТУ ОТФ: Срабатывание — 1711.5021.302
ЛС/ ТУ ОТФ: Выведено — 1711.5021.303
ЛС/ ТУ ОТФ: Передача — 1711.5021.304

ЛС (Логика связи) 1711

ТУ ДЗ 5031

0021.0021.313 — ДЗ/ ДЗ-ФФ-1: Пуск (1в)
0021.0021.315 — ДЗ/ ДЗ-ФФ-1: Пуск (2в)
0021.0041.313 — ДЗ/ ДЗ-ФФ-2: Пуск (1в)
0021.0041.315 — ДЗ/ ДЗ-ФФ-2: Пуск (2в)
0021.0051.313 — ДЗ/ ДЗ-ФФ-3: Пуск
0021.0052.313 — ДЗ/ ДЗ-ФФ-4: Пуск
0021.0053.313 — ДЗ/ ДЗ-ФФ-5: Пуск
0021.0054.313 — ДЗ/ ДЗ-ФФ-6: Пуск
0021.0031.313 — ДЗ/ ДЗ-ФЗ-1: Пуск (1в)
0021.0031.315 — ДЗ/ ДЗ-ФЗ-1: Пуск (2в)
0021.0061.313 — ДЗ/ ДЗ-ФЗ-4: Пуск
0021.0062.313 — ДЗ/ ДЗ-ФЗ-5: Пуск
1711.5031.501 — ЛС/ ТУ ДЗ: Прием ТУ ДЗ КС1
1711.5031.502 — ЛС/ ТУ ДЗ: Прием ТУ ДЗ КС2
1711.5031.301 — ЛС/ ТУ ДЗ: П. прям. ст. ДЗ
1711.5031.302 — ЛС/ ТУ ДЗ: Блок. при реверсе
1711.5031.303 — ЛС/ ТУ ДЗ: П. обр. ст. ДЗ
1481.4561.301 — БСТО/ БСТО: Срабатывание
ЛС/ ТУ ДЗ: Вывод
1711.5031.304 — ЛС/ ТУ ДЗ: Прием
4011.7511.304 — ЛО ЛЭП/ ЛО: Пуск защит
1711.5321.301 — ЛС/ Орган Umин: Контр. Uлоск

Прямонапр. ступень ДЗ-ФФ: "0" Выведено; 1 ст.; 2 ст.; 3 ст.; 4 ст.; 5 ст.; 6 ст.
Обратнонапр. ступень ДЗ-ФФ: "0" Выведено; 1 ст.; 2 ст.; 3 ст.; 4 ст.; 5 ст.; 6 ст.
Прямонапр. ступень ДЗ-ФЗ: "0" Выведено; 1 ст.; 4 ст.; 5 ст.
Обратнонапр. ступень ДЗ-ФЗ: "0" Выведено; 1 ст.; 4 ст.; 5 ст.
Тфикс обр. ст.; Тпрод обр. ст.; Тв блок. ТУ ДЗ
Прием ТУ ДЗ: По ИЛИ, По И
Разр. Блок.; Режим ТУ ДЗ; Тср ТУ ДЗ
Тпрод передачи ТУ ДЗ
БСТО ТУ ДЗ
"1" Выведено, Введено — ТУ ДЗ
Тср эхо ТУ ДЗ; 200 мс; Тимп эхо ТУ ДЗ; Тблок эхо ТУ ДЗ
Режим эхо ТУ ДЗ: "1" Выведено, ЛОСК, Эхо, Эхо + ЛОСК

ЛС/ ТУ ДЗ: П. прям. ст. ДЗ — 1711.5031.301
ЛС/ ТУ ДЗ: Блок. при реверсе — 1711.5031.302
ЛС/ ТУ ДЗ: П. обр. ст. ДЗ — 1711.5031.303
ЛС/ ТУ ДЗ: Прием — 1711.5031.304
ЛС/ ТУ ДЗ: Срабатывание — 1711.5031.305
ЛС/ ТУ ДЗ: Передача — 1711.5031.306
ЛС/ ТУ ДЗ: Выведено — 1711.5031.307
ЛС/ ТУ ДЗ: Пуск эхо-сигнала — 1711.5031.308
ЛС/ ТУ ДЗ: Срабатывание ЛОСК — 1711.5031.309

Орган Umин (Орган минимального напряжения) 5321

Ua, Ub, Uc
min; max
Uср ЛОСК
100 мс
1811.5281.302 — ФСЛ/ ФСЛ: ЛЭП отключена
1461.4511.313 — БНН/ БНН: Срабатывание
ЛС/ Орган Umин: Вывод

ЛС/ Орган Umин: Контр. Uлоск — 1711.5321.301