ФПВ ВЗ (Фиксация положения выключателя ВЗ) 3461

ФПВ 6551

3461.303 — ФПВ ВЗ: Выведено

3461.6551.501 — ФПВ ВЗ/ ФПВ: Б/К В вкл
3461.6551.502 — ФПВ ВЗ/ ФПВ: Б/К В вкл ф.А
3461.6551.503 — ФПВ ВЗ/ ФПВ: Б/К В вкл ф.В
3461.6551.504 — ФПВ ВЗ/ ФПВ: Б/К В вкл ф.С
3461.6551.506 — ФПВ ВЗ/ ФПВ: Б/К В откл ф.А
3461.6551.507 — ФПВ ВЗ/ ФПВ: Б/К В откл ф.В
3461.6551.508 — ФПВ ВЗ/ ФПВ: Б/К В откл ф.С
3461.6551.505 — ФПВ ВЗ/ ФПВ: Б/К В откл
3461.6551.301 — ФПВ ВЗ/ ФПВ: Б/К В включен
3461.301 — ФПВ ВЗ: Р включены
3461.302 — ФПВ ВЗ: Р отключены
3461.6551.303 — ФПВ ВЗ/ ФПВ: Б/К В отключен
3461.6551.509 — ФПВ ВЗ/ ФПВ: Ремонт

"1" — *Контр. Р ВЗ*

→ ФПВ ВЗ/ ФПВ: Б/К В включен — 3461.6551.301
→ ФПВ ВЗ/ ФПВ: Внутр. пуск ЗНФ — 3461.6551.302
→ ФПВ ВЗ/ ФПВ: Б/К В отключен — 3461.6551.303
→ ФПВ ВЗ/ ФПВ: В включен — 3461.6551.304
→ ФПВ ВЗ/ ФПВ: В отключен — 3461.6551.305
→ ФПВ ВЗ/ ФПВ: В в ремонте — 3461.6551.306

Р1 6531

3461.6531.501 — ФПВ ВЗ/ Р1 Б/К Р вкл
3461.6531.502 — ФПВ ВЗ/ Р1 Б/К Р вкл ф.А
3461.6531.503 — ФПВ ВЗ/ Р1 Б/К Р вкл ф.В
3461.6531.504 — ФПВ ВЗ/ Р1 Б/К Р вкл ф.С
3461.6531.505 — ФПВ ВЗ/ Р1 Б/К Р откл
3461.6531.506 — ФПВ ВЗ/ Р1 Б/К Р откл ф.А
3461.6531.507 — ФПВ ВЗ/ Р1 Б/К Р откл ф.В
3461.6531.508 — ФПВ ВЗ/ Р1 Б/К Р откл ф.С
3461.303 — ФПВ ВЗ: Выведено

→ ФПВ ВЗ/ Р1: Р включен — 3461.6531.301
→ ФПВ ВЗ/ Р1: Р отключен — 3461.6531.302

Р2 6532

3461.6532.501 — ФПВ ВЗ/ Р2 Б/К Р вкл
3461.6532.502 — ФПВ ВЗ/ Р2 Б/К Р вкл ф.А
3461.6532.503 — ФПВ ВЗ/ Р2 Б/К Р вкл ф.В
3461.6532.504 — ФПВ ВЗ/ Р2 Б/К Р вкл ф.С
3461.6532.505 — ФПВ ВЗ/ Р2 Б/К Р откл
3461.6532.506 — ФПВ ВЗ/ Р2 Б/К Р откл ф.А
3461.6532.507 — ФПВ ВЗ/ Р2 Б/К Р откл ф.В
3461.6532.508 — ФПВ ВЗ/ Р2 Б/К Р откл ф.С
3461.303 — ФПВ ВЗ: Выведено

→ ФПВ ВЗ/ Р2: Р включен — 3461.6532.301
→ ФПВ ВЗ/ Р2: Р отключен — 3461.6532.302

3461.6531.301 — ФПВ ВЗ/ Р1: Р включен
3461.6532.301 — ФПВ ВЗ/ Р2: Р включен
→ ФПВ ВЗ: Р включены — 3461.301

3461.6531.302 — ФПВ ВЗ/ Р1: Р отключен
3461.6532.302 — ФПВ ВЗ/ Р2: Р отключен
→ ФПВ ВЗ: Р отключены — 3461.302

ФПВ ВЗ: Вывод — "1" — *Выведено* / *Введено* — *ФПВ ВЗ*
→ ФПВ ВЗ: Выведено — 3461.303

Коммутация В1 1821

Коммутация 5301

3431.6661.301 — БКУ В1/ БКУ: РКВ
3431.6661.302 — БКУ В1/ БКУ: РКО
3011.6691.306 — АПВ В1/ АПВ ЛЭП: Включить
3011.6881.302 — АПВ В1/ АПВ СШ: Включить
3061.6711.301 — ПАВ В1/ ПАВ: Включить
3371.6601.302 — КСВ В1/ Защита ЭМУ: Реле тока ЭМВ
1821.5301.501 — Коммутация В1/ Коммутация: Коммутация внеш.

→ Коммутация В1/ Коммутация В: Срабатывание — 1721.5301.301

ФПВ ШСВ/СВ (Фиксация положения выключателя ШСВ/СВ) 3462

ФПВ 6551

3462.303 — ФПВ ШСВ/СВ: Выведено

3462.6551.501 — ФПВ ШСВ/СВ/ ФПВ: Б/К В вкл
3462.6551.502 — ФПВ ШСВ/СВ/ ФПВ: Б/К В вкл ф.А
3462.6551.503 — ФПВ ШСВ/СВ/ ФПВ: Б/К В вкл ф.В
3462.6551.504 — ФПВ ШСВ/СВ/ ФПВ: Б/К В вкл ф.С
3462.6551.506 — ФПВ ШСВ/СВ/ ФПВ: Б/К В откл ф.А
3462.6551.507 — ФПВ ШСВ/СВ/ ФПВ: Б/К В откл ф.В
3462.6551.508 — ФПВ ШСВ/СВ/ ФПВ: Б/К В откл ф.С
3462.6551.505 — ФПВ ШСВ/СВ/ ФПВ: Б/К В откл
3462.6551.301 — ФПВ ШСВ/СВ/ ФПВ: Б/К В включен
3462.301 — ФПВ ШСВ/СВ: Р включены
3462.302 — ФПВ ШСВ/СВ: Р отключены
3462.6551.303 — ФПВ ШСВ/СВ/ ФПВ: Б/К В отключен
3462.6551.509 — ФПВ ШСВ/СВ/ ФПВ: Ремонт

"1" — *Контр. Р ШСВ/СВ*

→ ФПВ ШСВ/СВ/ ФПВ: Б/К В включен — 3462.6551.301
→ ФПВ ШСВ/СВ/ ФПВ: Внутр. пуск ЗНФ — 3462.6551.302
→ ФПВ ШСВ/СВ/ ФПВ: Б/К В отключен — 3462.6551.303
→ ФПВ ШСВ/СВ/ ФПВ: В включен — 3462.6551.304
→ ФПВ ШСВ/СВ/ ФПВ: В отключен — 3462.6551.305
→ ФПВ ШСВ/СВ/ ФПВ: В в ремонте — 3462.6551.306

Р1 6531

3462.6531.501 — ФПВ ШСВ/СВ/ Р1 Б/К Р вкл
3462.6531.502 — ФПВ ШСВ/СВ/ Р1 Б/К Р вкл ф.А
3462.6531.503 — ФПВ ШСВ/СВ/ Р1 Б/К Р вкл ф.В
3462.6531.504 — ФПВ ШСВ/СВ/ Р1 Б/К Р вкл ф.С
3462.6531.505 — ФПВ ШСВ/СВ/ Р1 Б/К Р откл
3462.6531.506 — ФПВ ШСВ/СВ/ Р1 Б/К Р откл ф.А
3462.6531.507 — ФПВ ШСВ/СВ/ Р1 Б/К Р откл ф.В
3462.6531.508 — ФПВ ШСВ/СВ/ Р1 Б/К Р откл ф.С
3462.303 — ФПВ ШСВ/СВ: Выведено

→ ФПВ ШСВ/СВ/ Р1: Р включен — 3462.6531.301
→ ФПВ ШСВ/СВ/ Р1: Р отключен — 3462.6531.302

Р2 6532

3462.6532.501 — ФПВ ШСВ/СВ/ Р2 Б/К Р вкл
3462.6532.502 — ФПВ ШСВ/СВ/ Р2 Б/К Р вкл ф.А
3462.6532.503 — ФПВ ШСВ/СВ/ Р2 Б/К Р вкл ф.В
3462.6532.504 — ФПВ ШСВ/СВ/ Р2 Б/К Р вкл ф.С
3462.6532.505 — ФПВ ШСВ/СВ/ Р2 Б/К Р откл
3462.6532.506 — ФПВ ШСВ/СВ/ Р2 Б/К Р откл ф.А
3462.6532.507 — ФПВ ШСВ/СВ/ Р2 Б/К Р откл ф.В
3462.6532.508 — ФПВ ШСВ/СВ/ Р2 Б/К Р откл ф.С
3462.303 — ФПВ ШСВ/СВ: Выведено

→ ФПВ ШСВ/СВ/ Р2: Р включен — 3462.6532.301
→ ФПВ ШСВ/СВ/ Р2: Р отключен — 3462.6532.302

3462.6531.301 — ФПВ ШСВ/СВ/ Р1: Р включен
3462.6532.301 — ФПВ ШСВ/СВ/ Р2: Р включен
→ ФПВ ШСВ/СВ: Р включены — 3462.301

3462.6531.302 — ФПВ ШСВ/СВ/ Р1: Р отключен
3462.6532.302 — ФПВ ШСВ/СВ/ Р2: Р отключен
→ ФПВ ШСВ/СВ: Р отключены — 3462.302

ФПВ ШСВ/СВ: Вывод — "1" — *Выведено* / *Введено* — *ФПВ ШСВ/СВ*
→ ФПВ ШСВ/СВ: Выведено — 3462.303

Коммутация В2 1822

Коммутация 5301

3432.6661.301 — БКУ В2/ БКУ: РКВ
3432.6661.302 — БКУ В2/ БКУ: РКО
3012.6691.306 — АПВ В2/ АПВ ЛЭП: Включить
3012.6881.302 — АПВ В2/ АПВ СШ: Включить
3062.6711.301 — ПАВ В2/ ПАВ: Включить
3372.6601.302 — КСВ В2/ Защита ЭМУ: Реле тока ЭМВ
1822.5301.501 — Коммутация В2/ Коммутация: Коммутация внеш.

→ Коммутация В2/ Коммутация В: Срабатывание — 1722.5301.301