КСН В2 3352

КСН 6681

U2
U2 макс КСН
max
1
"0"
Место ТН
Шины
Линия
3U0 звезда
3U0 макс КСН
max
Uлэп
Uотс ЛЭП В2
min
UЭ2
Uнап Э2 В2
max
Uотс Э2 В2
min
Uнап ЛЭП В2
max
ΔU<ΔUуст
Δφ<Δφуст
Δf<Δfкс
Δf<Δfпр.доп.ус
Блок улавливания синхронизма
Т опер. вкл. В2
КС В2
УС В2
&
1

КСН В2/ КСН: ОНЛ — 3352.6681.301
КСН В2/ КСН: ОНЛ + ННЭ2 — 3352.6681.302
КСН В2/ КСН: ОНЭ2 — 3352.6681.303
КСН В2/ КСН: ОНЭ2 + ННЛ — 3352.6681.304
КСН В2/ КСН: Разр. ПАВ — 3352.6681.305
КСН В2/ КСН: КС — 3352.6681.306
КСН В2/ КСН: Разр. КС(УС) — 3352.6681.307
КСН В2/ КСН: УС — 3352.6681.308
КСН В2/ КСН: Режим ОНЛ + ННЭ2 — 3352.6681.309
КСН В2/ КСН: Разр. АПВл — 3352.6681.310
КСН В2/ КСН: Разр. АПВш — 3352.6681.311
КСН В2/ КСН: Режим ОНЭ2 + ННЛ — 3352.6681.312
КСН В2/ КСН: Разр. опер. вкл — 3352.6681.313
КСН В2/ КСН: Выведено — 3352.6681.314

3352.6681.302 — КСН В2/ КСН: ОНЛ + ННЭ2
3352.6681.307 — КСН В2/ КСН: Разр. КС(УС)
3352.6681.304 — КСН В2/ КСН: ОНЭ2 + ННЛ
КСН В2/ КСН: В2 ОНЛ + ННЭ2
3352.6681.306 — КСН В2/ КСН: КС
3352.6681.308 — КСН В2/ КСН: УС
3352.6681.302 — КСН В2/ КСН: ОНЛ + ННЭ2
3352.6681.304 — КСН В2/ КСН: ОНЭ2 + ННЛ
3352.6681.301 — КСН В2/ КСН: ОНЛ
3352.6681.303 — КСН В2/ КСН: ОНЭ2
3012.6691.302 — АПВ В2/ АПВ ЛЭП: Режим без контролей
3352.6681.501 — КСН В2/ КСН: Внеш. сигнал КС(УС)
КСН В2/ КСН: Вывод

Контр. опер. вкл. В2
Внутр.
Внеш.
Опер. вкл. В2 с КОН
Опер. вкл. В2 без контролей
"1" Выведено Введено КСН В2

ПАВ В2 3061

ПАВ 6711

3352.6681.305 — КСН В2/ КСН: Разр. ПАВ
ПАВ В2/ ПАВ: Ввод
3471.6551.304 — ФПВ В2/ ФПВ: В включен
501 — Сброс сигнализации

"0" Выведено Введено ПАВ В2
1 имп
S R T
Тимп ПАВ В2
Тожид ПАВ В2

ПАВ В2/ ПАВ: Включить — 3061.6711.301
ПАВ В2/ ПАВ: Выведено — 3061.6711.302

АПВ В2 3012

АПВ ЛЭП 6691

АПВ В2/ АПВ ЛЭП: В2 ведомый — АПВ В2/ АПВ ЛЭП: Режим ведомый — 3012.6691.301
3352.6681.308 — КСН В2/ КСН: УС
3352.6681.306 — КСН В2/ КСН: КС
3352.6681.302 — КСН В2/ КСН: ОНЛ + ННЭ1
АПВ В2/ АПВ ЛЭП: В2 без контролей — АПВ В2/ АПВ ЛЭП: Режим без контролей — 3012.6691.302
3352.6681.310 — КСН В2/ КСН: Разр. АПВл — АПВ В2/ АПВ ЛЭП: Нет усл. вкл. — 3012.6691.303
3372.6621.302 — КСВ В2/ РФ: Сигнал несоотв.
АПВ В2/ АПВ ЛЭП: Вывод — АПВ В2/ АПВ ЛЭП: Выведено — 3012.6691.304
3471.6551.304 — ФПВ В2/ ФПВ: В включен — АПВ В2/ АПВ ЛЭП: Ср. АПВл-1 — 3012.6691.305
4031.7541.301 — ЛО В2/ ЛО В: Запрет АПВ — АПВ В2/ АПВ ЛЭП: Включить — 3012.6691.306
3012.6691.305 — АПВ В2/ АПВ ЛЭП: Ср. АПВл-1 — АПВ В2/ АПВ ЛЭП: Ср. АПВл-2 — 3012.6691.307
3012.6691.303 — АПВ В2/ АПВ ЛЭП: Нет усл. вкл. — АПВ В2/ АПВ ЛЭП: П. АПВл-2 — 3012.6691.308
3012.6691.501 — АПВ В2/ АПВ ЛЭП: Сброс АПВл от ДЗШ — АПВ В2/ АПВ ЛЭП: П. АПВл — 3012.6691.309
3012.6691.307 — АПВ В2/ АПВ ЛЭП: Ср. АПВл-2 — АПВ В2/ АПВ ЛЭП: П. АПВл-1 — 3012.6691.310
АПВ В2/ АПВ ЛЭП: Вывод АПВл-2 — АПВ В2/ АПВ ЛЭП: Гот. АПВл-2 — 3012.6691.311
3372.6621.302 — КСВ В2/ РФ: Сигнал несоотв. — АПВ В2/ АПВ ЛЭП: Гот. АПВл — 3012.6691.312
3012.6691.312 — АПВ В2/ АПВ ЛЭП: Гот. АПВл — АПВ В2/ АПВ ЛЭП: Гот. АПВл-1 — 3012.6691.313
3471.6551.304 — ФПВ В2/ ФПВ: В включен — АПВ В2/ АПВ ЛЭП: КЗ отключено — 3012.6691.314
3012.6691.306 — АПВ В2/ АПВ ЛЭП: Включить — АПВ В2/ АПВ ЛЭП: В2 включен от АПВл — 3012.6691.315
3372.6621.302 — КСВ В2/ РФ: Сигнал несоотв. — АПВ В2/ АПВ ЛЭП: Успешное АПВл — 3012.6691.316
3012.6691.311 — АПВ В2/ АПВ ЛЭП: Гот. АПВл-2 — АПВ В2/ АПВ ЛЭП: Неуспешное АПВл — 3012.6691.317
3012.6691.305 — АПВ В2/ АПВ ЛЭП: Ср. АПВл-1 — АПВ В2/ АПВ ЛЭП: Неуспешное АПВл-1 — 3012.6691.318

"1" Выведено Введено АПВ ЛЭП В2
Тожид усл. вкл. В2
Тср. АПВл-1 В2
Тср. АПВл-2 В2
Тср АПВл В2 доп.
Тимп АПВл В2
Твозвр АПВ В2
Твосст гот. АПВ В2
2-ой цикл АПВл В2
5 мс
200 мс
1 с
Тгот АПВ В2
S R T

АПВ СШ 6881

3352.6681.308 — КСН В2/ КСН: УС
3352.6681.306 — КСН В2/ КСН: КС
3352.6681.304 — КСН В2/ КСН: ОНЭ1 + ННЛ
3352.6681.311 — КСН В2/ КСН: Разр. АПВш — АПВ В2/ АПВ СШ: Нет усл. вкл. — 3012.6881.301
3372.6621.302 — КСВ В2/ РФ: Сигнал несоотв.
АПВ В2/ АПВ СШ: Вывод — АПВ В2/ АПВ СШ: Выведено — 3011.6881.309
3471.6551.304 — ФПВ В2/ ФПВ: В включен — АПВ В2/ АПВ СШ: Включить — 3012.6881.302
4031.7541.301 — ЛО В2/ ЛО В: Запрет АПВ — АПВ В2/ АПВ СШ: Гот. АПВш — 3012.6881.303
3012.6881.301 — АПВ В2/ АПВ СШ: Нет усл. вкл. — АПВ В2/ АПВ СШ: П. АПВш — 3012.6881.304
4011.7511.301 — ЛО/ ЛО: Ср. защит
3372.6621.302 — КСВ В2/ РФ: Сигнал несоотв. — АПВ В2/ АПВ СШ: КЗ отключено — 3012.6881.305
3012.6881.303 — АПВ В2/ АПВ СШ: Гот. АПВш — АПВ В2/ АПВ СШ: В2 включен от АПВш — 3012.6881.306
3471.6551.304 — ФПВ В2/ ФПВ: В включен — АПВ В2/ АПВ СШ: Успешное АПВш — 3012.6881.307
3012.6881.302 — АПВ В2/ АПВ СШ: Включить — АПВ В2/ АПВ СШ: Неуспешное АПВш — 3012.6881.308
3372.6621.302 — КСВ В2/ РФ: Сигнал несоотв.

"1" Выведено Введено АПВ СШ В2
Тожид усл. вкл. В2
Тср АПВш В2
Тимп АПВш В2
Твозвр АПВ В2
5 мс
200 мс
1 с
Тгот АПВ В2
S R T