ВЧБ 0781

ИО ВЧБ 2081

dI1 блок ВЧБ
dI1
max
Контр. ИО dI1 ВЧБ
ВЧБ/ ИО ВЧБ: ИО dI1 блок
0781.2081.301

dI2 блок ВЧБ
dI2
max
Контр. ИО dI2 ВЧБ
ВЧБ/ ИО ВЧБ: ИО dI2 блок
0781.2081.302

3U0 откл ВЧБ
3U0 звезда
max
ВЧБ/ ИО ВЧБ: ИО 3U0 откл
0781.2081.303

ОНМНП откл ВЧБ
U
ВЧБ/ ИО ВЧБ: ОНМНП откл
0781.2081.304

3I0 блок ВЧБ
3I0
max
Контр. ИО 3I0 ВЧБ
ВЧБ/ ИО ВЧБ: ИО 3I0 блок
0781.2081.305

3I0 откл ВЧБ
max
ВЧБ/ ИО ВЧБ: ИО 3I0 откл
0781.2081.306

ИО I2т пуск ВЧБ
I2
I1
Iср I2т пуск ВЧБ
Кт I2т ВЧБ
Контр. ИО I2т ВЧБ
ВЧБ/ ИО ВЧБ: ИО I2т пуск
0781.2081.307

РС откл ВЧБ
Zab
Zbc
Zca
0781.2081.313(4, 5)
ВЧБ/ ИО ВЧБ: ОН откл АВ(ВС, СА)
0781.2081.316(7, 8)
ВЧБ/ ИО ВЧБ: Zнг откл АВ(ВС, СА)
Rср РС откл ВЧБ
Xср РС откл ВЧБ
Ф1 РС откл ВЧБ
ВЧБ/ ИО ВЧБ: РС откл АВ
0781.2081.308
ВЧБ/ ИО ВЧБ: РС откл ВС
0781.2081.309
ВЧБ/ ИО ВЧБ: РС откл СА
0781.2081.310
ВЧБ/ ИО ВЧБ: РС откл
0781.2081.311

0781.301
ВЧБ: Выведено
1461.4511.313
БНН/ БНН: Срабатывание
БНН РС откл ВЧБ
ВЧБ/ ИО ВЧБ: Ср. РС откл
0781.2081.312

ОН РС откл ВЧБ
Zab
Zbc
Zca
Ф2 РС откл ВЧБ
Ф3 РС откл ВЧБ
ВЧБ/ ИО ВЧБ: ОН откл АВ
0781.2081.313
ВЧБ/ ИО ВЧБ: ОН откл ВС
0781.2081.314
ВЧБ/ ИО ВЧБ: ОН откл СА
0781.2081.315

Zнг РС откл ВЧБ
Rнг РС откл ВЧБ
Фнг РС откл ВЧБ
ВЧБ/ ИО ВЧБ: Zнг откл АВ
0781.2081.316
ВЧБ/ ИО ВЧБ: Zнг откл ВС
0781.2081.317
ВЧБ/ ИО ВЧБ: Zнг откл СА
0781.2081.318

0781.301
ВЧБ: Выведено

ОПТО 1491

ОПТО 4521

РС ОПТО
Zab
Zab
Zab
1491.4521.305(6, 7)
ОПТО/ ОПТО: ОН АВ(ВС, СА)
1491.4521.308(9, 10)
ОПТО/ ОПТО: Zнг АВ(ВС, СА)
Rср РС ОПТО
Xср РС ОПТО
Ф1 РС ОПТО
ОПТО/ ОПТО: РС АВ
1491.4521.301
ОПТО/ ОПТО: РС ВС
1491.4521.302
ОПТО/ ОПТО: РС СА
1491.4521.303
ОПТО/ ОПТО: РС
1491.4521.311

1491.4521.308
ОПТО/ ОПТО: Выведено

ОН ОПТО
Zab
Zbc
Zca
Ф2 ОН ОПТО
Ф3 ОН ОПТО
ОПТО/ ОПТО: ОН АВ
1491.4521.304
ОПТО/ ОПТО: ОН ВС
1491.4521.305
ОПТО/ ОПТО: ОН СА
1491.4521.306

Zнг ОПТО
Rнг ОПТО
Фнг ОПТО
ОПТО/ ОПТО: Zнг АВ
1491.4521.307
ОПТО/ ОПТО: Zнг ВС
1491.4521.308
ОПТО/ ОПТО: Zнг СА
1491.4521.309

1491.4521.304
ОПТО/ ОПТО: РС
0111.0671.301
ТЗНП/ ОНМНП-Р: Срабатывание
0111.0901.301
ТЗНП/ ОВ БНТ: ИО БНТ
1461.4511.313
БНН/ БНН: Срабатывание
БНН ОПТО
ОПТО/ ОПТО: Срабатывание
1491.4521.310

"1"
Выведено
Введено
ОПТО
ОПТО/ ОПТО: Вывод
ОПТО/ ОПТО: Выведено
1491.4521.312

ВЧБ 0781

ВЧБ 2091

1811.5281.302
ФСЛ/ ФСЛ: ЛЭП отключена
Сброс БК ВЧБ от РПО
Тбл повт. ввода РС откл
Тввода РС откл
ВЧБ/ ВЧБ: Пуск ВЧ от БК
0781.2091.301

0781.2081.301
ВЧБ/ ИО ВЧБ: ИО dI1 блок
0781.2081.302
ВЧБ/ ИО ВЧБ: ИО dI2 блок
0781.2081.307
ВЧБ/ ИО ВЧБ: ИО I2т пуск
0781.2081.312
ВЧБ/ ИО ВЧБ: Ср. РС откл
ВЧБ/ ВЧБ: Ввод РС откл от БК
0781.2091.302

Тсогл ВЧБ
ВЧБ/ ВЧБ: Блок. пуска ВЧ от откл. органов
0781.2091.303
ВЧБ/ ВЧБ: Ср. откл. органов
0781.2091.304

0111.0901.301
ТЗНП/ ОВ БНТ: ИО БНТ
Блок. ИО 3I0 откл при БНТ
0781.2081.306
ВЧБ/ ИО ВЧБ: ИО 3I0 откл
Блок. РС откл от ИО
3I0
3U0
3I0 или 3U0
3I0 и 3U0
0781.2081.303
ВЧБ/ ИО ВЧБ: ИО 3U0 откл
0781.2081.304
ВЧБ/ ИО ВЧБ: ОНМНП откл
ВЧБ/ ВЧБ: Пуск
0781.2091.305

Тср ВЧБ
Стоп
Сброс
2 мс
1811.5281.302
ФСЛ/ ФСЛ: ЛЭП отключена
Вывод ОНМНП при включении
Т вывода ОНМНП при включении
ВЧБ/ ВЧБ: Срабатывание
0781.2091.306
ВЧБ/ ВЧБ: Ср. на откл.
0781.2091.307

1801.305
Модуль управл. ВЧПП: ВЧ ПРМ
1481.4561.301
БСТО/ БСТО: Срабатывание
БСТО ВЧБ
0781.2011.302
ВЧБ/ Контроль КС: Блок. от ВЧПП
0781.301
ВЧБ: Выведено
0781.2081.501
ВЧБ/ ВЧБ: Перевод на сигнал
ВЧБ/ ВЧБ: Переведено на сигнал
0781.2091.308

Управление ВЧПП 2101

0781.2091.304
ВЧБ/ ВЧБ: Ср. откл. органов
1801.301
Модуль управл. ВЧПП: Ручной пуск ВЧ
0781.2081.305
ВЧБ/ ИО ВЧБ: ИО 3I0 блок
Тв ИО 3I0 блок ВЧБ
0781.2091.301
ВЧБ/ ИО ВЧБ: Пуск ВЧ от БК
0781.2091.303
ВЧБ/ ВЧБ: Блок. пуска ВЧ от откл. органов
1811.5281.302
ФСЛ/ ФСЛ: ЛЭП отключена
0781.2101.503
ВЧБ/ Управл. ВЧПП: Прием Ср. ДЗШ
20 мс
200 мс
0781.2101.502
ВЧБ/ Управл. ВЧПП: Останов ВЧ внеш.
4011.7511.302
ЛО/ ЛО: Останов ВЧ
1722.5301.301
Коммутация В2/ Коммутация В: Срабатывание
1721.5301.301
Коммутация В1/ Коммутация В: Срабатывание
250 мс
1481.4561.301
БСТО/ БСТО: Срабатывание
БСТО ВЧБ
1461.4511.313
БНН/ БНН: Срабатывание
Пуск ВЧ при БНН
0781.2101.501
ВЧБ/ Управл. ВЧПП: Внешний пуск ВЧ
0781.2011.302
ВЧБ/ Контроль КС: Блок. от ВЧПП
90.305
Общая логика: Неиспр. терминала
Пуск ВЧ при неиспр. терм.
0781.301
ВЧБ: Выведено
Пуск ВЧ при выводе
ВЧБ/ Управл. ВЧПП: Запрет АПК
0781.2101.301
ВЧБ/ Управл. ВЧПП: Пуск ВЧ
0781.2101.302
ВЧБ/ Управл. ВЧПП: Запрет пуска ВЧ
0781.2101.303

Контроль КС 2011

0781.301
ВЧБ: Выведено
0781.2011.501
ВЧБ/ Контроль КС: Вывод АПК
0781.2011.502
ВЧБ/ Контроль КС: Контакт АПК
0781.2011.503
ВЧБ/ Контроль КС: Неиспр. ПП
1801.305
Модуль управл. ВЧПП: ВЧ ПРМ
5 с
Блок. ВЧБ от АПК
Блок. ВЧБ от Неиспр. ПП
ВЧБ/ Контроль КС: Сигн. Неиспр. КС
0781.2011.301
ВЧБ/ Контроль КС: Блок. от ВЧПП
0781.2011.302
ВЧБ/ Контроль КС: Сигн. Неиспр. ПП
0781.2011.303
ВЧБ/ Контроль КС: Вызов
0781.2011.304

"1"
Выведено
Введено
ВЧБ
ВЧБ: Вывод
ВЧБ: Выведено
0781.301