УВ В1 (Управление выключателем В1) 3391

УВ 6651

3431.6661.301 БКУ В1/ БКУ: РКВ
4021.7531.302 ЛО В1/ ЛО В: Отключить
3351.6681.313 КСН В1/ КСН: Разр. опер. вкл
3011.6691.306 АПВ В1/ АПВ ЛЭП: Включить
3011.6881.302 АПВ В1/ АПВ СШ: Включить
3061.6711.301 ПАВ В1/ ПАВ: Включить
3371.6611.302 КСВ В1/ Блокировка упр.: Блок. включения
3371.6601.304 КСВ В1/ Защита ЭМУ: Реле тока ЭМО1 и ЭМО2
3371.6601.302 КСВ В1/ Защита ЭМУ: Реле тока ЭМВ
3371.6571.305 КСВ В1/ Контроль В: Готовность ЦВ
3011.6691.306 АПВ В1/ АПВ ЛЭП: Включить
3011.6881.302 АПВ В1/ АПВ СШ: Включить
3061.6711.301 ПАВ В1/ ПАВ: Включить
УВ В1/ УВ: Вывод

Тожид усл. опер. вкл. В1
Тпрод опер. вкл. В1
Блок. от многокр. вкл. на КЗ В1
Подхват вкл. В1 от РТ ЭМВ
"1" Выведено / Введено — УВ В1

3391.6651.301 УВ В1/ УВ: РКВ в ДЗШ
3391.6651.302 УВ В1/ УВ: Включить опер.
3391.6651.303 УВ В1/ УВ: Включить
3391.6651.304 УВ В1/ УВ: Включить от АПВ ЛЭП
3391.6651.305 УВ В1/ УВ: Включить от АПВ СШ
3391.6651.306 УВ В1/ УВ: Включить от ПАВ
3391.6651.307 УВ В1/ УВ: Выведено

УВ В2 (Управление выключателем В2) 3392

УВ 6651

3432.6661.301 БКУ В2/ БКУ: РКВ
4031.7531.302 ЛО В2/ ЛО В: Отключить
3352.6681.313 КСН В2/ КСН: Разр. опер. вкл
3012.6691.306 АПВ В2/ АПВ ЛЭП: Включить
3012.6881.302 АПВ В2/ АПВ СШ: Включить
3062.6711.301 ПАВ В2/ ПАВ: Включить
3372.6611.302 КСВ В2/ Блокировка упр.: Блок. включения
3372.6601.304 КСВ В2/ Защита ЭМУ: Реле тока ЭМО1 и ЭМО2
3372.6601.302 КСВ В2/ Защита ЭМУ: Реле тока ЭМВ
3372.6571.305 КСВ В2/ Контроль В: Готовность ЦВ
3012.6691.306 АПВ В2/ АПВ ЛЭП: Включить
3012.6881.302 АПВ В2/ АПВ СШ: Включить
3062.6711.301 ПАВ В2/ ПАВ: Включить
УВ В2/ УВ: Вывод

Тожид усл. опер. вкл. В2
Тпрод опер. вкл. В2
Блок. от многокр. вкл. на КЗ В2
Подхват вкл. В2 от РТ ЭМВ
"1" Выведено / Введено — УВ В2

3392.6651.301 УВ В2/ УВ: РКВ в ДЗШ
3392.6651.302 УВ В2/ УВ: Включить опер.
3392.6651.303 УВ В2/ УВ: Включить
3392.6651.304 УВ В2/ УВ: Включить от АПВ ЛЭП
3392.6651.305 УВ В2/ УВ: Включить от АПВ СШ
3392.6651.306 УВ В2/ УВ: Включить от ПАВ
3392.6651.307 УВ В2/ УВ: Выведено

ЛО В1 4021

ЛО В 7531

4011.7511.301 ЛО ЛЭП/ ЛО: Ср. защит
3431.6661.302 БКУ В1/ БКУ: РКО
3511.6841.301 ЗНФ В1/ ЗНФ: Срабатывание
3311.6331.302 УРОВ В1/ УРОВ: Срабатывание на себя
3371.6581.304 КСВ В1/ Контроль ТТ Откл. от Авар. давл. SF6 ТТ
3371.6611.301 КСВ В1/ Блокировка упр.: Блок. отключения
3371.6601.303 КСВ В1/ Защита ЭМУ: Реле тока ЭМО1
3371.6571.301 КСВ В1/ Контроль В: Готовность ЦО1
3371.6601.306 КСВ В1/ Защита ЭМУ: Реле тока ЭМО2
3371.6571.303 КСВ В1/ Контроль В: Готовность ЦО2
4021.301 ЛО В1: Выведено

ЗНФ В1 на откл.
Тпрод откл. В1
Подхват откл. В1 от РТ ЭМО
"0" Один / Два — Кол-во ЭМО В1

4021.7531.301 ЛО В1/ ЛО В: Ср. защит В
4021.7531.302 ЛО В1/ ЛО В: Отключить

Запрет АПВ В 7541

3371.6581.304 КСВ В1/ Контроль ТТ Откл. от Авар. давл. SF6 ТТ
3431.6661.302 БКУ В1/ БКУ: РКО
3511.6841.301 ЗНФ В1/ ЗНФ: Срабатывание
3381.6551.305 ФПВ В1/ ФПВ: В отключен
3011.6691.301 АПВ В1/ АПВ ЛЭП: Режим ведомый
3012.6691.306 АПВ В2/ АПВ ЛЭП: Включить
3371.6601.304 КСВ В1/ Защита ЭМУ: Реле тока ЭМО1 и ЭМО2
4011.7521.301 ЛО ЛЭП/ Запрет АПВ: Общий запрет АПВ
4021.301 ЛО В1: Выведено

Запрет АПВ В1 от ЗНФ В1
Огр. ожид. пуска АПВ В1
Тожид усл. пуска АПВ В1
500 мс

4021.7541.301 ЛО В1/ ЛО В: Запрет АПВ

ЛО В 7531

ЛО В1: Вывод
"1" Выведено / Введено — ЛО В1
4021.301 ЛО В1: Выведено

ЛО В2 4031

ЛО В 7531

4011.7511.301 ЛО ЛЭП/ ЛО: Ср. защит
3432.6661.302 БКУ В2/ БКУ: РКО
3512.6841.301 ЗНФ В2/ ЗНФ: Срабатывание
3312.6331.302 УРОВ В2/ УРОВ: Срабатывание на себя
3372.6581.304 КСВ В2/ Контроль ТТ Откл. от Авар. давл. SF6 ТТ
3372.6611.301 КСВ В2/ Блокировка упр.: Блок. отключения
3372.6601.303 КСВ В2/ Защита ЭМУ: Реле тока ЭМО1
3372.6571.301 КСВ В2/ Контроль В: Готовность ЦО1
3372.6601.306 КСВ В2/ Защита ЭМУ: Реле тока ЭМО2
3372.6571.303 КСВ В2/ Контроль В: Готовность ЦО2
4031.301 ЛО В2: Выведено

ЗНФ В2 на откл.
Тпрод откл. В2
Подхват откл. В2 от РТ ЭМО
"0" Один / Два — Кол-во ЭМО В2

4031.7531.301 ЛО В2/ ЛО В: Ср. защит В
4031.7531.302 ЛО В2/ ЛО В: Отключить

Запрет АПВ В 7541

3372.6581.304 КСВ В2/ Контроль ТТ Откл. от Авар. давл. SF6 ТТ
3432.6661.302 БКУ В2/ БКУ: РКО
3512.6841.301 ЗНФ В2/ ЗНФ: Срабатывание
3471.6551.305 ФПВ В2/ ФПВ: В отключен
3012.6691.301 АПВ В2/ АПВ ЛЭП: Режим ведомый
3011.6691.306 АПВ В1/ АПВ ЛЭП: Включить
3371.6601.304 КСВ В1/ Защита ЭМУ: Реле тока ЭМО1 и ЭМО2
4011.7521.301 ЛО ЛЭП/ Запрет АПВ: Общий запрет АПВ
4031.301 ЛО В2: Выведено

Запрет АПВ В2 от ЗНФ В2
Огр. ожид. пуска АПВ В2
Тожид усл. пуска АПВ В2
500 мс

4031.7541.301 ЛО В2/ ЛО В: Запрет АПВ

ЛО В 7531

ЛО В2: Вывод
"1" Выведено / Введено — ЛО В2
ЛВ / ОВ — Тип В2
3471.6534.301 ФПВ В2/ Р4: Р включен
3471.6534.302 ФПВ В2/ Р4: Р отключен
4031.301 ЛО В2: Выведено