ФПВ В1 (Фиксация положения выключателя В1) 3381

ФПВ 6551

3381.303 — ФПВ В1: Выведено

3381.6551.501	ФПВ В1/ ФПВ: Б/К В вкл	3381.6551.301 — ФПВ В1/ ФПВ: Б/К В включен
3381.6551.502	ФПВ В1/ ФПВ: Б/К В вкл ф.А	
3381.6551.503	ФПВ В1/ ФПВ: Б/К В вкл ф.В	
3381.6551.504	ФПВ В1/ ФПВ: Б/К В вкл ф.С	3381.6551.302 — ФПВ В1/ ФПВ: Внутр. пуск ЗНФ
3381.6551.506	ФПВ В1/ ФПВ: Б/К В откл ф.А	
3381.6551.507	ФПВ В1/ ФПВ: Б/К В откл ф.В	
3381.6551.508	ФПВ В1/ ФПВ: Б/К В откл ф.С	3381.6551.303 — ФПВ В1/ ФПВ: Б/К В отключен
3381.6551.505	ФПВ В1/ ФПВ: Б/К В откл	3381.6551.304 — ФПВ В1/ ФПВ: В включен
3381.6551.301	ФПВ В1/ ФПВ: Б/К В включен	
3381.301	ФПВ В1: Р включены	
"1"	Контр. Р В1	3381.6551.305 — ФПВ В1/ ФПВ: В отключен
3381.302	ФПВ В1: Р отключены	
3381.6551.303	ФПВ В1/ ФПВ: Б/К В отключен	
3381.6551.509	ФПВ В1/ ФПВ: Ремонт	3381.6551.306 — ФПВ В1/ ФПВ: В в ремонте

Р1 6531

3381.6531.501	ФПВ В1/ Р1 Б/К Р вкл	3381.6531.301 — ФПВ В1/ Р1: Р включен
3381.6531.502	ФПВ В1/ Р1 Б/К Р вкл ф.А	
3381.6531.503	ФПВ В1/ Р1 Б/К Р вкл ф.В	
3381.6531.504	ФПВ В1/ Р1 Б/К Р вкл ф.С	
3381.6531.505	ФПВ В1/ Р1 Б/К Р откл	3381.6531.302 — ФПВ В1/ Р1: Р отключен
3381.6531.506	ФПВ В1/ Р1 Б/К Р откл ф.А	
3381.6531.507	ФПВ В1/ Р1 Б/К Р откл ф.В	
3381.6531.508	ФПВ В1/ Р1 Б/К Р откл ф.С	
3381.303	ФПВ В1: Выведено	

Р2 (6532)

3381.6532.501	ФПВ В1/ Р2 Б/К Р вкл	3381.6532.301 — ФПВ В1/ Р2: Р включен
3381.6532.502	ФПВ В1/ Р2 Б/К Р вкл ф.А	
3381.6532.503	ФПВ В1/ Р2 Б/К Р вкл ф.В	
3381.6532.504	ФПВ В1/ Р2 Б/К Р вкл ф.С	
3381.6532.505	ФПВ В1/ Р2 Б/К Р откл	3381.6532.302 — ФПВ В1/ Р2: Р отключен
3381.6532.506	ФПВ В1/ Р2 Б/К Р откл ф.А	
3381.6532.507	ФПВ В1/ Р2 Б/К Р откл ф.В	
3381.6532.508	ФПВ В1/ Р2 Б/К Р откл ф.С	
3381.303	ФПВ В1: Выведено	

Р3 (6533)

3381.6533.501	ФПВ В1/ Р3 Б/К Р вкл	3381.6533.301 — ФПВ В1/ Р3: Р включен
3381.6533.502	ФПВ В1/ Р3 Б/К Р вкл ф.А	
3381.6533.503	ФПВ В1/ Р3 Б/К Р вкл ф.В	
3381.6533.504	ФПВ В1/ Р3 Б/К Р вкл ф.С	
3381.6533.505	ФПВ В1/ Р3 Б/К Р откл	3381.6533.302 — ФПВ В1/ Р3: Р отключен
3381.6533.506	ФПВ В1/ Р3 Б/К Р откл ф.А	
3381.6533.507	ФПВ В1/ Р3 Б/К Р откл ф.В	
3381.6533.508	ФПВ В1/ Р3 Б/К Р откл ф.С	
3381.303	ФПВ В1: Выведено	

3381.6531.301	ФПВ В1/ Р1: Р включен	Р1, Р2 / Р1, Р2, Р3 — Схема Р В1 — 3381.301 — ФПВ В1: Р включены
3381.6532.301	ФПВ В1/ Р2: Р включен	
3381.6533.301	ФПВ В1/ Р3: Р включен	
3381.6531.302	ФПВ В1/ Р1: Р отключен	Р1, Р2 / Р1, Р2, Р3 — 3381.302 — ФПВ В1: Р отключены
3381.6532.302	ФПВ В1/ Р2: Р отключен	
3381.6533.302	ФПВ В1/ Р3: Р отключен	
"1"	Выведено / Введено — ФПВ В1	3381.303 — ФПВ В1: Выведено
	ФПВ В1: Вывод	

ФПВ В2 (Фиксация положения выключателя В2) 3471

ФПВ 6551

3471.303 — ФПВ В2: Выведено

3471.6551.501	ФПВ В2/ ФПВ: Б/К В вкл	3471.6551.301 — ФПВ В2/ ФПВ: Б/К В включен
3471.6551.502	ФПВ В2/ ФПВ: Б/К В вкл ф.А	
3471.6551.503	ФПВ В2/ ФПВ: Б/К В вкл ф.В	
3471.6551.504	ФПВ В2/ ФПВ: Б/К В вкл ф.С	3471.6551.302 — ФПВ В2/ ФПВ: Внутр. пуск ЗНФ
3471.6551.506	ФПВ В2/ ФПВ: Б/К В откл ф.А	
3471.6551.507	ФПВ В2/ ФПВ: Б/К В откл ф.В	
3471.6551.508	ФПВ В2/ ФПВ: Б/К В откл ф.С	3471.6551.303 — ФПВ В2/ ФПВ: Б/К В отключен
3471.6551.505	ФПВ В2/ ФПВ: Б/К В откл	3471.6551.304 — ФПВ В2/ ФПВ: В включен
3471.6551.301	ФПВ В2/ ФПВ: Б/К В включен	
3471.301	ФПВ В2: Р включены	
"1"	Контр. Р В2	3471.6551.305 — ФПВ В2/ ФПВ: В отключен
3471.302	ФПВ В2: Р отключены	
3471.6551.303	ФПВ В2/ ФПВ: Б/К В отключен	
3471.6551.509	ФПВ В2/ ФПВ: Ремонт	3471.6551.306 — ФПВ В2/ ФПВ: В в ремонте

Р1 6531

3471.6531.501	ФПВ В2/ Р1 Б/К Р вкл	3471.6531.301 — ФПВ В2/ Р1: Р включен
3471.6531.502	ФПВ В2/ Р1 Б/К Р вкл ф.А	
3471.6531.503	ФПВ В2/ Р1 Б/К Р вкл ф.В	
3471.6531.504	ФПВ В2/ Р1 Б/К Р вкл ф.С	
3471.6531.505	ФПВ В2/ Р1 Б/К Р откл	3471.6531.302 — ФПВ В2/ Р1: Р отключен
3471.6531.506	ФПВ В2/ Р1 Б/К Р откл ф.А	
3471.6531.507	ФПВ В2/ Р1 Б/К Р откл ф.В	
3471.6531.508	ФПВ В2/ Р1 Б/К Р откл ф.С	
3471.303	ФПВ В2: Выведено	

Р2 (6532)

3471.6532.501	ФПВ В2/ Р2 Б/К Р вкл	3471.6532.301 — ФПВ В2/ Р2: Р включен
3471.6532.502	ФПВ В2/ Р2 Б/К Р вкл ф.А	
3471.6532.503	ФПВ В2/ Р2 Б/К Р вкл ф.В	
3471.6532.504	ФПВ В2/ Р2 Б/К Р вкл ф.С	
3471.6532.505	ФПВ В2/ Р2 Б/К Р откл	3471.6532.302 — ФПВ В2/ Р2: Р отключен
3471.6532.506	ФПВ В2/ Р2 Б/К Р откл ф.А	
3471.6532.507	ФПВ В2/ Р2 Б/К Р откл ф.В	
3471.6532.508	ФПВ В2/ Р2 Б/К Р откл ф.С	
3471.303	ФПВ В2: Выведено	

Р3 (6533)

3471.6533.501	ФПВ В2/ Р3 Б/К Р вкл	3471.6533.301 — ФПВ В2/ Р3: Р включен
3471.6533.502	ФПВ В2/ Р3 Б/К Р вкл ф.А	
3471.6533.503	ФПВ В2/ Р3 Б/К Р вкл ф.В	
3471.6533.504	ФПВ В2/ Р3 Б/К Р вкл ф.С	
3471.6533.505	ФПВ В2/ Р3 Б/К Р откл	3471.6533.302 — ФПВ В2/ Р3: Р отключен
3471.6533.506	ФПВ В2/ Р3 Б/К Р откл ф.А	
3471.6533.507	ФПВ В2/ Р3 Б/К Р откл ф.В	
3471.6533.508	ФПВ В2/ Р3 Б/К Р откл ф.С	
3471.303	ФПВ В2: Выведено	

ФПВ В2 (Фиксация положения выключателя В2) 3471

Р4 (6534)

3471.6534.501	ФПВ В2/ Р4 Б/К Р вкл	3471.6534.301 — ФПВ В2/ Р4: Р включен
3471.6534.502	ФПВ В2/ Р4 Б/К Р вкл ф.А	
3471.6534.503	ФПВ В2/ Р4 Б/К Р вкл ф.В	
3471.6534.504	ФПВ В2/ Р4 Б/К Р вкл ф.С	
3471.6534.505	ФПВ В2/ Р4 Б/К Р откл	3471.6534.302 — ФПВ В2/ Р4: Р отключен
3471.6534.506	ФПВ В2/ Р4 Б/К Р откл ф.А	
3471.6534.507	ФПВ В2/ Р4 Б/К Р откл ф.В	
3471.6534.508	ФПВ В2/ Р4 Б/К Р откл ф.С	
3471.303	ФПВ В2: Выведено	

3471.6531.301	ФПВ В2/ Р1: Р включен	Р1, Р2 / Р1, Р2, Р3 — Схема Р В2 — 3471.301 — ФПВ В2: Р включены
3471.6532.301	ФПВ В2/ Р2: Р включен	
3471.6533.301	ФПВ В2/ Р3: Р включен	
3471.6534.301	ФПВ В2/ Р4: Р включен	"1" ЛВ ОВ — Тип В2
3471.6534.302	ФПВ В2/ Р4: Р отключен	"0" ЛВ ОВ
3471.6531.302	ФПВ В2/ Р1: Р отключен	Р1, Р2 / Р1, Р2, Р3 — Схема Р В2 — 3471.302 — ФПВ В2: Р отключены
3471.6532.302	ФПВ В2/ Р2: Р отключен	
3471.6533.302	ФПВ В2/ Р3: Р отключен	
"1"	Выведено / Введено — ФПВ В2	3471.303 — ФПВ В2: Выведено
	ФПВ В2: Вывод	

КПОВ (Контроль перевода на ОВ) 3581

КПОВ 6731

"1"	Выведено / Введено — КПОВ	КПОВ/ КПОВ: Выведено — 3581.6731.301
3471.6534.302	ФПВ В2/ Р4: Р отключен	КПОВ/ КПОВ: Перевод на ОВ — 3581.6731.302
3471.6534.301	ФПВ В2/ Р4: Р включен	КПОВ/ КПОВ: Несоотв. цепей ОВ — 3581.6731.303
90.301	Общая логика: Цепи ОВ в работе	

ФСЛ (Фиксация состояния ЛЭП) 1811

ФСЛ 5281

3381.6551.304	ФПВ В1/ ФПВ: В включен	Один / Два — Кол-во выкл-ей — ФСЛ/ ФСЛ: ЛЭП включена — 1811.5281.301
3471.6551.304	ФПВ В2/ ФПВ: В включен	
3381.6551.305	ФПВ В1/ ФПВ: В отключен	Один / Два — ФСЛ/ ФСЛ: ЛЭП отключена — 1811.5281.302
3471.6551.305	ФПВ В2/ ФПВ: В отключен	