Общая логика 90

90.501 Общая логика: Цепи тока В1
90.502 Общая логика: Цепи тока В2(ОВ)
90.503 Общая логика: Цепи напр. звезды ЛВ
90.504 Общая логика: Цепи напр. звезды ОВ
90.505 Общая логика: Цепи напр. треуг. ЛВ
90.506 Общая логика: Цепи напр. треуг. ОВ
90.507 Общая логика: Цепи тока 3I0 пар. ЛЭП
90.508 Общая логика: Цепи отб. напр. ЛЭП
90.509 Общая логика: Цепи отб. напр. Э1
90.510 Общая логика: Цепи отб. напр. Э2
90.511 Общая логика: Цепи отключения В1
90.512 Общая логика: Цепи отключения В2
90.513 Общая логика: Цепи пуска УРОВ В1
90.514 Общая логика: Цепи пуска УРОВ В2
90.515 Общая логика: Цепи выходные
90.516 Общая логика: Цепи управления В
90.517 Общая логика: Цепи откл. от УРОВ
90.518 Общая логика: Цепи ТО и ТУ
90.519 Общая логика: Цепи разр. ПУ пар. ЛЭП
90.520 Общая логика: Цепи включения в ДЗШ
90.521 Общая логика: Дверь шкафа открыта

Схема РУ: В; В1 и В2; В1 или В2

"1" — Контр. SG I В1 и В2
"1" — Контр. SG U звезды
"1" — Контр. SG U треуг.
"1" — Контр. SG 3I0 пар. ЛЭП
"1" — Контр. SG Uотб ЛЭП
"1" — Контр. SG Uотб Э1
"1" — Контр. SG Uотб Э2
"1" — Контр. SA цепей откл.
"1" — Контр. SA цепей пуска УРОВ
"1" — Контр. SA цепей выходных
"1" — Контр. SA цепей управления В
"1" — Контр. SA цепей откл. от УРОВ
"1" — Контр. SA цепей ТО и ТУ
"1" — Контр. SA цепей разр. ПУ пар. ЛЭП
"1" — Контр. SA цепей включения в ДЗШ

1 с

90.301 Общая логика: Цепи ОВ в работе
90.302 Общая логика: БИ выведены
90.302 Общая логика: БИ выведены
90.304 Общая логика: Дверь открыта
90.305 Общая логика: Неиспр. терминала

Система самодиагностики → Общая логика: Неиспр. терминала → 90.305

Сигнализация 91

90.305 Общая логика: Неиспр. терминала
90.301 Общая логика: БИ выведены
90.303 Общая логика: Выходные цепи разобраны
3581.6731.303 КПОВ/ КПОВ: Несоотв. цепей ОВ
1461.4511.315 БНН/ БНН: Неиспр. ЦН
3371.6571.306 КСВ В1/ Контроль В: Неисправность В
3371.6581.302 КСВ В1/ Контроль ТТ Неисправность ТТ
3371.6571.312 КСВ В1/ Контроль В: Неиспр. ОТ сигн. В1/ТТ
3371.6601.301 КСВ В1/ Защита ЭМУ: Обест. ЭМО1 и ЭМВ
3371.6601.305 КСВ В1/ Защита ЭМУ: Обест. ЭМО2
3372.6571.306 КСВ В2/ Контроль В: Неисправность В
3372.6581.302 КСВ В2/ Контроль ТТ Неисправность ТТ
3372.6571.312 КСВ В2/ Контроль В: Неиспр. ОТ сигн. В2/ТТ
3372.6601.301 КСВ В2/ Защита ЭМУ: Обест. ЭМО1 и ЭМВ
3372.6601.305 КСВ В2/ Защита ЭМУ: Обест. ЭМО2
91.501 Сигнализация: Внеш. неиспр.
91.502 Сигнализация: Сброс
4011.7511.301 ЛО ЛЭП/ ЛО: Ср. защит
3511.6841.301 ЗНФ В1/ ЗНФ: Срабатывание
3512.6841.301 ЗНФ В2/ ЗНФ: Срабатывание
3311.6331.302 УРОВ В1/ УРОВ: Срабатывание на себя
3312.6331.302 УРОВ В2/ УРОВ: Срабатывание на себя
3311.6331.303 УРОВ В1/ УРОВ: Срабатывание
3312.6331.303 УРОВ В2/ УРОВ: Срабатывание
3372.6581.304 КСВ В2/ Контроль ТТ Откл. от Авар. давл. SF6 ТТ
3371.6581.304 КСВ В1/ Контроль ТТ Откл. от Авар. давл. SF6 ТТ
0021.0021.314 ДЗ/ ДЗ-ФФ-1: Срабатывание
0021.0031.314 ДЗ/ ДЗ-ФЗ-1: Срабатывание
0111.0591.304 ТЗНП/ ТЗНП-1: Срабатывание
0111.0701.302 ТЗНП/ ПУ ТЗНП: Срабатывание
0171.0561.302 МФТО/ МФТО: Срабатывание
1311.4011.302 АУ/ АУ: Срабатывание
1711.5021.302 ЛС/ ТУ ОТФ: Срабатывание
1711.5031.306 ЛС/ ТУ ДЗ: Передача
1711.5041.304 ЛС/ ТУ ТЗНП: Срабатывание
1711.5031.309 ЛС/ ТУ ДЗ: Срабатывание ЛОСК
1711.5041.308 ЛС/ ТУ ТЗНП: Срабатывание ЛОСК
0021.0041.314 ДЗ/ ДЗ-ФФ-2: Срабатывание
0021.0051.314 ДЗ/ ДЗ-ФФ-3: Срабатывание
0021.0052.314 ДЗ/ ДЗ-ФФ-4: Срабатывание
0021.0053.314 ДЗ/ ДЗ-ФФ-5: Срабатывание
0021.0054.314 ДЗ/ ДЗ-ФФ-6: Срабатывание
0021.0061.314 ДЗ/ ДЗ-ФЗ-4: Срабатывание
0021.0062.314 ДЗ/ ДЗ-ФЗ-5: Срабатывание
0021.0091.302 ДЗ/ ОУ1 ДЗ: Срабатывание
0021.0092.302 ДЗ/ ОУ2 ДЗ: Срабатывание
0111.0592.304 ТЗНП/ ТЗНП-2: Срабатывание
0111.0593.304 ТЗНП/ ТЗНП-3: Срабатывание
0111.0594.304 ТЗНП/ ТЗНП-4: Срабатывание
0111.0595.304 ТЗНП/ ТЗНП-5: Срабатывание
0111.0596.304 ТЗНП/ ТЗНП-6: Срабатывание
0111.0691.302 ТЗНП/ ОУ1 ТЗНП: Срабатывание
0111.0692.302 ТЗНП/ ОУ2 ТЗНП: Срабатывание
0471.302 АМТЗ: Срабатывание

S R T M

91.301 Сигнализация: Неисправность
91.302 Сигнализация: Неисправность (фикс)
91.303 Сигнализация: Вызов (лампа)
91.304 Сигнализация: Сброшена
91.305 Сигнализация: Срабатывание
91.306 Сигнализация: Срабатывание (фикс)
91.307 Сигнализация: Селективная РЗ
91.308 Сигнализация: Неселективная РЗ