ДЗЛ 0651

ИО ДЗЛ 1651

0651.1671.302 → ДЗЛ/ УКЕТ: Загрубление ДТЗт

Iад, Iат → ДЗЛ/ УКЕТ: Загрубление ДТЗт

Iср ДТО → max → ДТО → ДЗЛ/ ИО ДЗЛ: ДТО ф.А → 0651.1651.301

ДТЗт (Id нач., Id нач. груб., Im1, Km1, Im2, Km2) → ДТЗт → ДЗЛ/ ИО ДЗЛ: ДТЗт ф.А → 0651.1651.302

|Iад| → МДО (Id нач., Id нач. груб.) → МДО → ДЗЛ/ ИО ДЗЛ: МДО ф.А → 0651.1651.303

БДО (Id нач., Id нач. груб.) → БДО → ДЗЛ/ ИО ДЗЛ: БДО ф.А → 0651.1651.304

Iад быстр, Iат быстр → БВКЗ (Km1) → БВКЗ → ДЗЛ/ ИО ДЗЛ: БВКЗ ф.А → 0651.1651.305

Iср ДТО → max → ДТО → ДЗЛ/ ИО ДЗЛ: ДТО ф.В → 0651.1651.306

0651.1671.302 → ДЗЛ/ УКЕТ: Загрубление ДТЗт

Ibд, Ibт → ДТЗт (Id нач., Id нач. груб., Im1, Km1, Im2, Km2) → ДТЗт → ДЗЛ/ ИО ДЗЛ: ДТЗт ф.В → 0651.1651.307

|Ibд| → МДО (Id нач., Id нач. груб.) → МДО → ДЗЛ/ ИО ДЗЛ: МДО ф.В → 0651.1651.308

БДО (Id нач., Id нач. груб.) → БДО → ДЗЛ/ ИО ДЗЛ: БДО ф.В → 0651.1651.309

Ibд быстр, Ibт быстр → БВКЗ (Km1) → БВКЗ → ДЗЛ/ ИО ДЗЛ: БВКЗ ф.В → 0651.1651.310

Iср ДТО → max → ДТО → ДЗЛ/ ИО ДЗЛ: ДТО ф.С → 0651.1651.311

0651.1671.302 → ДЗЛ/ УКЕТ: Загрубление ДТЗт

Iсд, Iст → ДТЗт (Id нач., Id нач. груб., Im1, Km1, Im2, Km2) → ДТЗт → ДЗЛ/ ИО ДЗЛ: ДТЗт ф.С → 0651.1651.312

|Iсд| → МДО (Id нач., Id нач. груб.) → МДО → ДЗЛ/ ИО ДЗЛ: МДО ф.С → 0651.1651.313

БДО (Id нач., Id нач. груб.) → БДО → ДЗЛ/ ИО ДЗЛ: БДО ф.С → 0651.1651.314

Iсд быстр, Iст быстр → БВКЗ (Km1) → БВКЗ → ДЗЛ/ ИО ДЗЛ: БВКЗ ф.С → 0651.1651.315

0651.301 → ДЗЛ: Выведено

КЦТ 1661

Iад → max (Iср КЦТ) → Tср КЦТ → ДЗЛ/ КЦТ: Неисправность ф.А → 0651.1661.301

Ibд → max (Iср КЦТ) → Tср КЦТ → ДЗЛ/ КЦТ: Неисправность ф.В → 0651.1661.302

Iсд → max (Iср КЦТ) → Tср КЦТ → ДЗЛ/ КЦТ: Неисправность ф.С → 0651.1661.303

1 → ДЗЛ/ КЦТ: Неисправность → 0651.1661.304

0651.301 → ДЗЛ: Выведено

ДЗЛ 0651

УКЕТ 1671

1461.4511.314 → БНН/ БНН: Вывод УКЕТ

"1" — УКЕТ

1811.5281.302 → ФСЛ/ ФСЛ: ЛЭП отключена

Место ТН: Шины / Линия; "0"; 250 мс

0651.1671.501 → ДЗЛ/ УКЕТ: Вывод от УТ1

0651.1671.502 → ДЗЛ/ УКЕТ: Вывод от УТ2

1 → ДЗЛ/ УКЕТ: Загрубление ДТЗт → 0651.1671.302

0651.301 → ДЗЛ: Выведено

1 → ДЗЛ/ УКЕТ: Вывод УКЕТ УТ по ЦКС → 0651.1671.301

Контроль ЦКС 1681

0651.1681.501 → ДЗЛ/ Контроль ЦКС: Блок. ДЗЛ от УТ1

0651.1681.502 → ДЗЛ/ Контроль ЦКС: Блок. ДЗЛ от УТ2

0651.1681.503 → ДЗЛ/ Контроль ЦКС: Неиспр. ЦКС1

0651.1681.504 → ДЗЛ/ Контроль ЦКС: Неиспр. ЦКС2

Двухконц. / Трехконц. — Топология ЛЭП

0651.301 → ДЗЛ: Выведено

1 → ДЗЛ/ Контроль ЦКС: Блок. ДЗЛ → 0651.1681.301

ДТО 1691

0651.1651.301 → ДЗЛ/ ИО ДЗЛ: ДТО ф.А

0651.1651.305 → ДЗЛ/ ИО ДЗЛ: БВКЗ ф.А

1481.4561.301 → БСТО/ БСТО: Срабатывание — БСТО ДЗЛ

0651.1681.301 → ДЗЛ/ Контроль ЦКС: Блок. ДЗЛ — Контр. ДТО от ЦКС

0651.1651.306 → ДЗЛ/ ИО ДЗЛ: ДТО ф.В

0651.1651.310 → ДЗЛ/ ИО ДЗЛ: БВКЗ ф.В

1481.4561.301 → БСТО/ БСТО: Срабатывание — БСТО ДЗЛ

0651.1681.301 → ДЗЛ/ Контроль ЦКС: Блок. ДЗЛ — Контр. ДТО от ЦКС

0651.1651.311 → ДЗЛ/ ИО ДЗЛ: ДТО ф.С

0651.1651.315 → ДЗЛ/ ИО ДЗЛ: БВКЗ ф.С

1481.4561.301 → БСТО/ БСТО: Срабатывание — БСТО ДЗЛ

0651.1681.301 → ДЗЛ/ Контроль ЦКС: Блок. ДЗЛ — Контр. ДТО от ЦКС

0651.301 → ДЗЛ: Выведено

1 → Tср ДТО → ДЗЛ/ ДТО: Пуск ф.А → 0651.1691.301

1 → Tср ДТО → ДЗЛ/ ДТО: Срабатывание ф.А → 0651.1691.302

1 → Tср ДТО → ДЗЛ/ ДТО: Заблокировано ф.А → 0651.1691.303

1 → Tср ДТО → ДЗЛ/ ДТО: Пуск ф.В → 0651.1691.304

1 → Tср ДТО → ДЗЛ/ ДТО: Срабатывание ф.В → 0651.1691.305

1 → Tср ДТО → ДЗЛ/ ДТО: Заблокировано ф.В → 0651.1691.306

1 → Tср ДТО → ДЗЛ/ ДТО: Пуск ф.С → 0651.1691.307

1 → Tср ДТО → ДЗЛ/ ДТО: Срабатывание ф.С → 0651.1691.308

1 → Tср ДТО → ДЗЛ/ ДТО: Заблокировано ф.С → 0651.1691.309

0651.1691.301, 0651.1691.304, 0651.1691.307 → 1 → ДЗЛ/ ДТО: Пуск → 0651.1691.310

0651.1691.302, 0651.1691.305, 0651.1691.308 → 1 → ДЗЛ/ ДТО: Срабатывание → 0651.1691.311

0651.1691.303, 0651.1691.306, 0651.1691.309 → 1 → ДЗЛ/ ДТО: Заблокировано → 0651.1691.312