ДЗ 0021

ОН-ФФ 0191

Zab, Zbc, Zca

ОН-ФФ прям. напр
Ф2 ОН-ФФ
Ф3 ОН-ФФ

ОН-ФФ обр. напр
Ф2 ОН-ФФ
Ф3 ОН-ФФ

ДЗ/ ОН-ФФ: Вывод

ДЗ/ ОН-ФФ: Прямо AB	0021.0191.301
ДЗ/ ОН-ФФ: Прямо BC	0021.0191.302
ДЗ/ ОН-ФФ: Прямо CA	0021.0191.303
ДЗ/ ОН-ФФ: Обратно AB	0021.0191.304
ДЗ/ ОН-ФФ: Обратно BC	0021.0191.305
ДЗ/ ОН-ФФ: Обратно CA	0021.0191.306

ОН-ФЗ 0192

Zab, Zbc, Zca

ОН-ФЗ прям. напр
Ф2 ОН-ФЗ
Ф3 ОН-ФЗ

ОН-ФЗ обр. напр
Ф2 ОН-ФЗ
Ф3 ОН-ФЗ

ДЗ/ ОН-ФЗ: Вывод

ДЗ/ ОН-ФЗ: Прямо A	0021.0192.301
ДЗ/ ОН-ФЗ: Прямо B	0021.0192.302
ДЗ/ ОН-ФЗ: Прямо C	0021.0192.303
ДЗ/ ОН-ФЗ: Обратно A	0021.0192.304
ДЗ/ ОН-ФЗ: Обратно B	0021.0192.305
ДЗ/ ОН-ФЗ: Обратно C	0021.0192.306

Знг-ФФ 0161

Zab, Zbc, Zca

Zнг-ФФ
Rнг ДЗ-ФФ
Фнг ДЗ-ФФ

ДЗ/ Znг-ФФ: Вывод

ДЗ/ Znг-ФФ: Срабатывание AB	0021.0161.301
ДЗ/ Znг-ФФ: Срабатывание BC	0021.0161.302
ДЗ/ Znг-ФФ: Срабатывание CA	0021.0161.303

Знг-ФЗ 0162

Zab, Zbc, Zca

Zнг-ФЗ
Rнг ДЗ-ФЗ
Фнг ДЗ-ФЗ

ДЗ/ Znг-ФЗ: Вывод

ДЗ/ Znг-ФЗ: Срабатывание A	0021.0162.301
ДЗ/ Znг-ФЗ: Срабатывание B	0021.0162.302
ДЗ/ Znг-ФЗ: Срабатывание C	0021.0162.303

0021.0021.313	ДЗ/ ДЗ-ФФ-1: Пуск (1в)	
0021.0021.315	ДЗ/ ДЗ-ФФ-1: Пуск (2в)	
0021.0041.313	ДЗ/ ДЗ-ФФ-2: Пуск (1в)	
0021.0041.315	ДЗ/ ДЗ-ФФ-2: Пуск (2в)	
0021.0051.313	ДЗ/ ДЗ-ФФ-3: Пуск	
0021.0052.313	ДЗ/ ДЗ-ФФ-4: Пуск	
0021.0053.313	ДЗ/ ДЗ-ФФ-5: Пуск	
0021.0054.313	ДЗ/ ДЗ-ФФ-6: Пуск	
0021.0031.313	ДЗ/ ДЗ-ФЗ-1: Пуск (1в)	
0021.0031.315	ДЗ/ ДЗ-ФЗ-1: Пуск (2в)	
0021.0061.313	ДЗ/ ДЗ-ФЗ-4: Пуск	
0021.0062.313	ДЗ/ ДЗ-ФЗ-5: Пуск	
0021.0021.314	ДЗ/ ДЗ-ФФ-1: Срабатывание	
0021.0041.314	ДЗ/ ДЗ-ФФ-2: Срабатывание	
0021.0051.314	ДЗ/ ДЗ-ФФ-3: Срабатывание	
0021.0052.314	ДЗ/ ДЗ-ФФ-4: Срабатывание	
0021.0053.314	ДЗ/ ДЗ-ФФ-5: Срабатывание	
0021.0054.314	ДЗ/ ДЗ-ФФ-6: Срабатывание	
0021.0031.314	ДЗ/ ДЗ-ФЗ-1: Срабатывание	
0021.0061.314	ДЗ/ ДЗ-ФЗ-4: Срабатывание	
0021.0062.314	ДЗ/ ДЗ-ФЗ-5: Срабатывание	
0021.0091.302	ДЗ/ ОУ1 ДЗ: Срабатывание	
0021.0092.302	ДЗ/ ОУ2 ДЗ: Срабатывание	

ДЗ: Пуск	0021.301
ДЗ: Срабатывание ДЗ-ФФ	0021.303
ДЗ: Срабатывание	0021.302
ДЗ: Срабатывание ДЗ-ФЗ	0021.304

БК 1471

БК-I 4541

dI1, dI2

dI1 чув, *dI1 груб*, *dI2 чув*, *dI2 груб* — max

"1" — *Выведено* / *Введено* — *БК-I*

БК/ БК-I: Вывод

1471.4541.301	БК/ БК-I: ИО dI1 чув	1471.4541.301
1471.4541.303	БК/ БК-I: ИО dI2 чув	1471.4541.302
1471.4541.302	БК/ БК-I: ИО dI1 груб	1471.4541.303
1471.4541.304	БК/ БК-I: ИО dI2 груб	1471.4541.304
		1471.4541.305
		1471.4541.306
		1471.4541.307

1 имп — *Сброс БК-I от РПО*

Тв БК-I-б чув, *Тв БК-I-б груб*, *Тв БК-I-м*

1811.5281.302 — ФСЛ/ ФСЛ: ЛЭП отключена

БК-Z 4551

Zab, Zbc, Zca

ИО dZ/dt

Rср внутр. хар.
Xср внутр. хар.
Фхс
dR
dX

I2 — *I2 БК-Z* — max

1471.4551.304 — БК/ БК-Z: ИО DZ

1471.4551.305 — БК/ БК-Z: ИО I2

1811.5281.302 — ФСЛ/ ФСЛ: ЛЭП отключена

1461.4511.313 — БНН/ БНН: Срабатывание

Тзад БК-Z, *Тв БК-Z*, *Сброс БК-Z от РПО*

"1" — *Выведено* / *Введено* — *БК-Z*

БК/ БК-Z: Вывод

БК/ БК-Z: ИО DZ AB	1471.4551.301
БК/ БК-Z: ИО DZ BC	1471.4551.302
БК/ БК-Z: ИО DZ CA	1471.4551.303
БК/ БК-Z: ИО DZ	1471.4551.304
БК/ БК-Z: ИО I2	1471.4551.305
БК/ БК-Z: Срабатывание БК-Z	1471.4551.306
БК/ БК-Z: Выведено	1471.4551.307

МФТО 0171

МФТО 0561

Ia, Ib, Ic — *Iср МФТО* — max

Tср МФТО

1481.4561.301 — БСТО/ БСТО: Срабатывание — *БСТО МФТО*

"1" — *Выведено* / *Введено* — *МФТО*

МФТО/ МФТО: Вывод

МФТО/ МФТО: Пуск	0171.0561.301
МФТО/ МФТО: Срабатывание	0171.0561.302
МФТО/ МФТО: Выведено	0171.0561.303