ЛС (Логика связи) 1711

Тоткл (Телеотключение) 5011

1711.5011.501 — ЛС/ Тоткл: Прием Тоткл КС1
1711.5011.502 — ЛС/ Тоткл: Прием Тоткл КС2
1471.4541.307 — БК/ БК-I: Срабатывание БК-I-м — *Контр. Тоткл от БК-I-м*

Контр. Тоткл от ДЗ-ФФ ("0" Выведено): 0021.0021.313 ДЗ/ ДЗ-ФФ-1: Пуск (1в); 0021.0021.315 ДЗ/ ДЗ-ФФ-1: Пуск (2в); 0021.0041.313 ДЗ/ ДЗ-ФФ-2: Пуск (1в); 0021.0041.315 ДЗ/ ДЗ-ФФ-2: Пуск (2в); 0021.0051.313 ДЗ/ ДЗ-ФФ-3: Пуск; 0021.0052.313 ДЗ/ ДЗ-ФФ-4: Пуск; 0021.0053.313 ДЗ/ ДЗ-ФФ-5: Пуск; 0021.0054.313 ДЗ/ ДЗ-ФФ-6: Пуск — 1 ст. … 6 ст.

Контр. Тоткл от ДЗ-ФЗ ("0" Выведено): 0021.0031.313 ДЗ/ ДЗ-ФЗ-1: Пуск (1в); 0021.0031.315 ДЗ/ ДЗ-ФЗ-1: Пуск (2в); 0021.0061.313 ДЗ/ ДЗ-ФЗ-4: Пуск; 0021.0062.313 ДЗ/ ДЗ-ФЗ-5: Пуск — 1 ст., 4 ст., 5 ст.

Контр. Тоткл от ТЗНП ("0" Выведено): 0111.0591.301 ТЗНП/ ТЗНП-1: ИО ТЗНП; 0111.0592.301 ТЗНП/ ТЗНП-2: ИО ТЗНП; 0111.0593.301 ТЗНП/ ТЗНП-3: ИО ТЗНП; 0111.0594.301 ТЗНП/ ТЗНП-4: ИО ТЗНП; 0111.0595.301 ТЗНП/ ТЗНП-5: ИО ТЗНП; 0111.0596.301 ТЗНП/ ТЗНП-6: ИО ТЗНП — 1 ст. … 6 ст.

Прием Тоткл с контр. ("1")

ЛС/ Тоткл: Вывод ("1" Выведено / Введено) — *Тоткл*

3311.6331.303 УРОВ В1/ УРОВ: Срабатывание
3312.6331.303 УРОВ В2/ УРОВ: Срабатывание
1711.5011.507 ЛС/ Тоткл: Внеш. пуск Тоткл
0421.1011.303 ЗНР/ ЗНР: Срабатывание
1711.5011.503 ЛС/ Тоткл: Внеш. УРОВ от РЗА Э1
1711.5011.504 ЛС/ Тоткл: Внеш. УРОВ от РЗА Э2
1711.5011.505 ЛС/ Тоткл: Внеш. УРОВ от РЗА ЛЭП
1711.5011.506 ЛС/ Тоткл: Внеш. УРОВ от РЗА ОВ
3471.6534.302 ФПВ В2/ Р4: Р отключен
3471.6534.301 ФПВ В2/ Р4: Р включен
1711.5011.302 ЛС/ Тоткл: Срабатывание

ЛС/ Тоткл: Прием — 1711.5011.301
ЛС/ Тоткл: Срабатывание — 1711.5011.302
ЛС/ Тоткл: Выведено — 1711.5011.303
ЛС/ Тоткл: Передача — 1711.5011.304
ЛС/ Тоткл: Внешнее отключение — 1711.5011.305

ТУ ОТФ 5021

1711.5021.501 ЛС/ ТУ ОТФ: Прием ТУ ОТФ КС1 — *Прием ТУ ОТФ: По ИЛИ, По И*
1711.5021.502 ЛС/ ТУ ОТФ: Прием ТУ ОТФ КС2

0021.0041.304 ДЗ/ ДЗ-ФФ-2: РС с охв — *Контр. РС-ФФ-2 с охв*
0021.0051.308 ДЗ/ ДЗ-ФФ-3: РС напр — *Контр. РС-ФФ-3*
0021.0052.308 ДЗ/ ДЗ-ФФ-4: РС напр — *Контр. РС-ФФ-4*
0021.0061.308 ДЗ/ ДЗ-ФЗ-4: РС напр — *Контр. РС-ФЗ-4*
0021.0131.301 ДЗ/ ООВП: Ввод ДЗ-ФЗ
1461.4511.313 БНН/ БНН: Срабатывание — *БНН РС*
0111.0594.301 ТЗНП/ ТЗНП-4: ИО ТЗНП — *Контр. ИО ТЗНП-4*
0111.0671.301 ТЗНП/ ОНМНП-Р: Срабатывание — *Контр. ОНМНП-Р*; *БНН ИО ТЗНП-4*; *Вывод напр.*; *Вывод ИО ТЗНП*

Тср ТУ ОТФ

ЛС/ ТУ ОТФ: Вывод ("1" Выведено / Введено) — *ТУ ОТФ*
4011.7511.303 ЛО ЛЭП/ ЛО: Ср. защит на ТУ ОТФ

ЛС/ ТУ ОТФ: Прием — 1711.5021.301
ЛС/ ТУ ОТФ: Срабатывание — 1711.5021.302
ЛС/ ТУ ОТФ: Выведено — 1711.5021.303
ЛС/ ТУ ОТФ: Передача — 1711.5021.304

ЛС (Логика связи) 1711

ТУ ДЗ 5031

Прямонапр. ступень ДЗ-ФФ ("0" Выведено): 0021.0021.313 ДЗ/ ДЗ-ФФ-1: Пуск (1в); 0021.0021.315 ДЗ/ ДЗ-ФФ-1: Пуск (2в); 0021.0041.313 ДЗ/ ДЗ-ФФ-2: Пуск (1в); 0021.0041.315 ДЗ/ ДЗ-ФФ-2: Пуск (2в); 0021.0051.313 ДЗ/ ДЗ-ФФ-3: Пуск; 0021.0052.313 ДЗ/ ДЗ-ФФ-4: Пуск; 0021.0053.313 ДЗ/ ДЗ-ФФ-5: Пуск; 0021.0054.313 ДЗ/ ДЗ-ФФ-6: Пуск — 1 ст. … 6 ст.

Обратнонапр. ступень ДЗ-ФФ ("0" Выведено): 1 ст. … 6 ст.

Тфикс обр. ст., *Тпрод обр. ст.*, *Тв блок. ТУ ДЗ*

Прямонапр. ступень ДЗ-ФЗ ("0" Выведено): 0021.0031.313 ДЗ/ ДЗ-ФЗ-1: Пуск (1в); 0021.0031.315 ДЗ/ ДЗ-ФЗ-1: Пуск (2в); 0021.0061.313 ДЗ/ ДЗ-ФЗ-4: Пуск; 0021.0062.313 ДЗ/ ДЗ-ФЗ-5: Пуск — 1 ст., 4 ст., 5 ст.

Обратнонапр. ступень ДЗ-ФЗ ("0" Выведено): 1 ст., 4 ст., 5 ст.

Прием ТУ ДЗ: По ИЛИ, По И

1711.5031.501 ЛС/ ТУ ДЗ: Прием ТУ ДЗ КС1
1711.5031.502 ЛС/ ТУ ДЗ: Прием ТУ ДЗ КС2
1711.5031.301 ЛС/ ТУ ДЗ: П. прям. ст. ДЗ
1711.5031.302 ЛС/ ТУ ДЗ: Блок. при реверсе
1711.5031.303 ЛС/ ТУ ДЗ: П. обр. ст. ДЗ
1481.4561.301 БСТО/ БСТО: Срабатывание — *БСТО ТУ ДЗ*

Разр. Блок., *Режим ТУ ДЗ*, *Тср ТУ ДЗ*, *Тпрод передачи ТУ ДЗ*

ЛС/ ТУ ДЗ: Вывод ("1" Выведено / Введено) — *ТУ ДЗ*
1711.5031.304 ЛС/ ТУ ДЗ: Прием
4011.7511.304 ЛО ЛЭП/ ЛО: Пуск защит

Тср эхо ТУ ДЗ, 200 мс, *Тимп эхо ТУ ДЗ*, *Тблок эхо ТУ ДЗ*, S R T

Режим эхо ТУ ДЗ ("1" Выведено / ЛОСК / Эхо / Эхо + ЛОСК)

1711.5321.301 ЛС/ Орган Umин: Контр. Uлоск

ЛС/ ТУ ДЗ: П. прям. ст. ДЗ — 1711.5031.301
ЛС/ ТУ ДЗ: Блок. при реверсе — 1711.5031.302
ЛС/ ТУ ДЗ: П. обр. ст. ДЗ — 1711.5031.303
ЛС/ ТУ ДЗ: Прием — 1711.5031.304
ЛС/ ТУ ДЗ: Срабатывание — 1711.5031.305
ЛС/ ТУ ДЗ: Передача — 1711.5031.306
ЛС/ ТУ ДЗ: Выведено — 1711.5031.307
ЛС/ ТУ ДЗ: Пуск эхо-сигнала — 1711.5031.308
ЛС/ ТУ ДЗ: Срабатывание ЛОСК — 1711.5031.309

Орган Umин (Орган минимального напряжения) 5321

Ua, Ub, Uc — min — *Uср ЛОСК* — 100 мс

1811.5281.302 ФСЛ/ ФСЛ: ЛЭП отключена
1461.4511.313 БНН/ БНН: Срабатывание
ЛС/ Орган Umин: Вывод

ЛС/ Орган Umин: Контр. Uлоск — 1711.5321.301